

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ENFORCER® 200A5 Autóriasztó-rendszer

Az ENFORCER élesítése

Ha "kézi élesítés" van programozva, a riasztó a távvezérlő **I** jelű gombjának megnyomásával élesíthető. "Automatikus élesítés" beállítás mellett az utolsó ajtó becsukása után 15 másodperccel élesedni fog a rendszer. Ha a késleltetés ideje alatt kinyitja bármelyik ajtót, azzal az élesedést kikapcsolja. Természetesen az ajtót bezárva a késleltetés újraindul. "Kézi élesítés" esetén az **I** jelű gomb megnyomásakor, "automatikus élesítés" esetén az utolsó ajtó becsukásakor a sziréna egy pillanatra megszólal "csipog" és a parkolólámpa egyszer felvillan. Amikor ez nem történik meg, az annak a jelzése, hogy nem csukta be jól az ajtókat. Így Ön nem tudja elhagyni a járművét abban a téves tudatban, hogy az védve van. (A "csipogás" az SW2-es mikrokapcsolóval letiltható.)

Az ENFORCER kikapcsolása

Ha "automatikus élesítés" és/vagy "újraélesedés" van programozva: A kikapcsolás 2 lépésben történik, amely lehetetlenné teszi a véletlen hatástalanítást. Először nyomja meg a távvezérlő **I** jelű gombját majd 15 másodpercen belül nyisson ki egy ajtót. Ha az ajtót nem nyitná ki a rendszer újraélesedik.

"Kézi élesítés" és "nincs újraélesedés" esetén: a távvezérlő segítségével teljesen kikapcsolhatja a rendszert.

Mindkét esetben a gomb megnyomása után 2 "csipogás" és általában 2 hosszú felvillanás jelzi a parancs tudomásulvételét.

Az utastér világítás vezérlése

A nagyobb biztonság érdekében kikapcsoláskor a központ 16 másodpercre bekapcsolja a belső világítást.

Behatolási kísérlet jelzése

Normál esetben a kikapcsolást két hosszú felvillanás jelzi, azonban behatolási kísérlet után (ha a sziréna az Ön távollétében megszólalt) több rövid felvillanást fog tapasztalni a kikapcsoláskor. A behatolási kísérlet jelzést a gyújtáskapcsoló elfordításával veheti tudomásul, ellenkező esetben a jelzés a következő kikapcsolások alkalmával megismétlődik.

A központi zár vezérlése

Ha "kézi zárás" van beállítva, a központi zár csak a távvezérlőről végzett élesítéskor záródik. "Automatikus zárás" beállítása mellett a rendszer kézi vagy automatikus élesítéskor ill. újraélesedéskor is lezárja az ajtókat.

A rendszer kikapcsolásakor a központi zár mindig automatikusan nyílik.

Csendes kapcsolás

A csendes mód lehetővé teszi, hogy egy-egy alkalommal a "csipogás" nélkül élesítse vagy kapcsolja ki a rendszert. Ehhez először nyomja meg röviden a **II** jelű gombot, majd 4 másodpercen belül az **I** jelű gombot. A rendszer ekkor "csipogás" nélkül veszi tudomásul a parancsot. Ezt a lehetőséget pl. akkor használhatja ha későn ér haza és nem akarja a szomszédokat zavarni.

Segélyhívás veszély esetén (pánikjelzés)

Ön bármikor megszólaltathatja a szirénát, ha kikapcsolt gyújtásnál a távvezérlő **I** jelű gombját kb. 3 másodpercig folyamatosan lenyomva tartja. Ezzel veszély esetén felhívhatja a környezet figyelmét.

Az autórádió védelme

Az Ön ENFORCER-e rendelkezik egy speciális képességgel, melynek segítségével az autóba szerelt értékes elektronikai eszközöket (autórádió, rádiótelefon, CB) védhet. Kiszerezési kísérlet hatására a riasztás elindul.

A második csatorna vezérlése

A távvezérlő **II** jelű gombját legalább 3 másodpercig nyomva működtetheti a második csatornát (pl. a csomagtér nyitása). A kimenet csak akkor aktiválható, ha a gyújtás ki van kapcsolva.

A riasztás időtartama

A rendszer 2-szintű, előjelzős rezgésérzékelővel van ellátva. Ha a járművet kis rázkódás éri, az előjelző hatására a sziréna egy figyelmeztető "csipogást" ad. Ha a központ behatolást vagy pánikjelzést észlel megszólaltatja szirénát 30 másodperces időtartamokra 10 másodperces szünetekkel. Például, ha egy tolvaj felnyit egy ajtót, a sziréna 30 másodpercig szól. Ha az ajtó nem záródik be ezen idő alatt a sziréna további három ciklust működik, majd kikapcsol. A riasztás időtartama alatt a parkolólámpák folyamatosan villognak. Ha bármely más érzékelő jelez vagy az ajtó becsukódik majd megint kinyílik a folyamat újraindul.

A 4 funkció visszajelző LED

- A távvezérlő működését ellenőrzi. Ha megnyomja az **I** jelű gombot és a LED világít akkor a távvezérlő és a vevő jól működik.
- Villogtatás üzemmódban a LED villogása közben 1,5 másodpercig világít és 0,5 másodpercig sötét (hosszú villanás). Illetéktelenek számára ez úgy tűnik, mintha a rendszer valójában éles lenne.
- Ha az **ENFORCER** valóban éles a LED villogása 0,5 másodperces (rövid) felvillanásokból és 1,5 másodperces szünetekből áll.
- Minden egyéb esetben a LED folyamatosan sötét.

A V.E.T. nyomógomb

A V.E.T. nyomógomb a következő három hasznos funkciót látja el:

Villogtatás üzem: Rendkívül hasznos például rakodás közben vagy, ha szervizbe viszi az autóját. A villogtatás üzem kikapcsolásáig a visszajelző LED villogása illektelen személyekben az élesített riasztó benyomását kelti.

hElyi kikapcsolás: Arra a rendkívüli esetre, ha a távvezérlőt elveszítené és az autójában a riasztó éles.

Tiltott élesedés: Arra az esetre, ha a központ "automatikus élesítésre" van programozva, de Ön egy alkalomra blokkolni kívánja azt. Például, ha egy fél percre kiszáll egy benzinkútnál, és nem akarja, hogy élesedjen a rendszer. Ha meggondolná magát, és mégis hosszabb időre távozik, nyomja meg a távvezérlő gombját és a riasztó élesedik. A tiltott élesedés funkció a gyújtás bekapcsolásával automatikusan törlődik.

| V.E.T. funkciók | VILLOGTATÁS | | HELYI KIKAPCSOLÁS | TILTOTT ÉLESEDÉS |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| | Bekapcsolás | Kikapcsolás | | |
| 1. LÉPÉS | Kapcsolja ki a riasztót. | Kapcsolja be a gyújtást. | A rendszer éles. | A rendszer ki van kapcsolva. |
| 2. LÉPÉS | Kapcsolja be a gyújtást. | Nyomja meg a V.E.T. gombot. | Nyissa ki az ajtót (a sziréna megszólal). | Vegye le a gyújtást. |
| 3. LÉPÉS | Nyomja meg a V.E.T. gombot. | Vegye le a gyújtást. | Kapcsolja be a gyújtást. | Nyomja meg a V.E.T. gombot. |
| 4. LÉPÉS | Vegye le a gyújtást. | A rendszer normál állapotban. | Nyomja meg a V.E.T. gombot (a sziréna elhallgat). | Elhagyhatja az autót. A rendszer nem fog élesedni. |
| A LED állapota | Hosszú villogás | Sötét | Sötét | Sötét |

Az ENFORCER programozása

| MIKROKAPCSOLÓ | FUNKCIÓ | ON | OFF |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| SW1 | Élesítés | kézi | automatikus |
| SW2 | "Csipogás" | engedélyezve | tiltva |
| SW3 | Központi zár zárása | kézi | automatikus |
| SW4 | Záróimpulzus hossza | 3,5 másodperc | 0,7 másodperc |
| Rövidzárdugó | Újraélesedés | NO REARM=nincs | A. REARM=van |

*A rövidzárdugó a központ dobozán belül a nyomtatott áramköri lap kb. közepén található. A szétszedéshez egy csavarhúzó kell, melynek segítségével a központ alja óvatosan kipattintható.

Az indításblokkoló kimenet átállítása záró típusúra (gyári beállítás: bontó): A fent leírt módon szedje szét a központi egységet. A nyomtatott áramköri lap forrasztási oldalán keresse meg a "FOR N.O. STARTER DISABLE" feliratot, vágja el a "CUT" felirattal és "X"-el jelölt vezetéket és forrassza össze a fóliákat a "SOLDERING" felirattal jelölt ponton.