

SANGEAN analóg dinamós rádió

Rend. sz.: 34 23 95

Kezelő szervek:

(Az ábra a többnyelvű útmutató első oldalán található.)

1. AM/FM sáv-választó kapcsoló
2. Vészjelző
3. Dinamó kurbli
4. AM/FM sáv kijelző
5. LED jelző az adó beállításához
6. LED jelző a töltéshez
7. Világítás kapcsoló gomb
8. Skála
9. Mutató
10. Világítás
11. Forgatógomb adókereséshez
12. Hangerő szabályozó és be-kikapcsoló
13. Hordozó szíj
14. Hüvely fejhallgatóhoz
15. Hüvely tápegység csatlakoztatáshoz
16. Választó kapcsoló dinamó- és elemes működés között
17. Elemtartó
18. Teleszkóp-antenna

Áramellátás

1. Működés elemmel

- a. Nyissa ki az elemtartót a fedelet kissé lefelé tolva, és hajtsa fel a fedelet.
- b. Vegye ki a használt elemeket (amennyiben benne vannak), úgy, hogy az elsőt a mutatóujjal kiveszi, majd a második is kivethető.
- c. Tegyen be új elemeket (2 db 1,5V-os UM-3, AA, vagy LR6 ceruzaelemet) a pólusokra ügyelve.

Megjegyzés:

Vegye ki az elemeket, ha tudja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek kifolyt elemek miatt keletkeztek.

Környezetvédelem:

A kimerült elemeket, - beleértve azokat, amelyek nem tartalmaznak nehézfémeket – nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

A környezetvédelem érdekében adja le ezeket az előírások szerint a megfelelő gyűjtőhelyeken.

2. Működés hálózatról

(Ez tápegységgel lehetséges, 3 V, 200 mA, pozitív érintkező közepén). Dugja be a tápegység (nincs mellékelve) dugaszát a készülék bal oldalán lévő DC-hüvelybe (2,5 mm átmérő). Ebben az esetben az elemek kikapcsolódnak.

Megjegyzés:

Szokványos vagy újra feltölthető elemeket nem lehet a hálózati tápegységen keresztül feltölteni.

3. Működés dinamóval

A rádiót „dinamó” üzemmódban feltöltheti, ha a választókapcsoló (16) „BATTERY” (elem) vagy „DYNAMO” állásban van. A dinamó a beépített dinamó-elemet tölti fel, és nem az elemtartóban lévő elemeket.

- a. Vegye ki kis emelő mozdulattal a dinamó-kurbli a nyugalmi helyzetből. Fordítsa át úgy, hogy a fogantyú felfelé álljon.
- b. Forgassa a kurbli percnként kb. 120 fordulattal, az óra járásával egyezően vagy ellenkezően, amíg a LED (Charge felirat mellett) nem világít.
- c. Normál feltételek mellett egy perces töltés után a rádió mintegy 30 percig képes működni (az AM sáv és a hangszóró működnek)

- d. A feltöltés után helyezze vissza a kurbli a nyugalmi állapotba.
- e. A rádió bekapcsolt és kikapcsolt állapotban egyaránt feltölthető a dinamóval.
- f. Mielőtt a dinamókurbli forgatni kezdené, állítsa a teleszkóp-antennát nyugalmi helyzetébe.

Megjegyzések:

Ha a DC-hüvelyre tápegység van csatlakoztatva, a dinamóval való feltöltés nem lehetséges.

A készülékbe beépített, a dinamót tápláló újratölthető elem kb. 300-500 alkalommal tölthető fel. Ezért javasoljuk, hogy a rádiót lehetőség szerint inkább a normál elemekkel vagy tápegységgel működtesse.

Rádió üzemmód

1. Állítsa a választókapcsolót „BATTERY” vagy „DYNAMO” állásba (az elemtartóban feltöltött elemek legyenek).
2. Kapcsolja be a rádiót a be-kikapcsolóval.
3. Válassza ki a sávot (AM vagy FM)
4. FM frekvencia vételéhez húzza ki a teleszkóp-antennát és forgassa addig, amíg a legjobb vételt nem éri el. Az AM frekvenciánál magát a rádiót kell különböző helyzetekbe forgatni a jobb vétel érdekében. Vegye figyelembe, hogy komputer, elektronikus készülékek stb. ne zavarjanak.
5. Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályozóval.

Fejhallgató használata

Dugja be a fejhallgató dugóját (3,5 mm-es, sztereo) a készülék baloldalán lévő fejhallgató hüvelybe. Ezzel a rádió hangszóróit automatikusan kikapcsolja.

Védettség fröccsenő vízzel szemben

A készülék fröccsenő víz ellen védett. Vigyázzon tehát arra, hogy a gumitömítések a fejhallgató- és tápegység-hüvelynél használat után megfelelően tömítsenek.

Világítás

A rádió olyan világítással van felszerelve, amely megvilágítja a skálát, de ezenkívül rövid távra fényforrásként is használható. Nyomja a be-kikapcsoláshoz a világítás gombját, függetlenül attól, hogy a rádió be van-e kapcsolva.

Vészjelző

A vészjelző gomb nyomására riasztó hang hallatszik, ami jelzi, hogy a felhasználó vészhelyzetben van, vagy egyszerűen jelezni akarja, hogy „Itt vagyok, segítségre van szükségem”. A gomb újbóli nyomása kikapcsolja a vészjelző hangot.

Megjegyzés: A vészjelző be- és kikapcsolt rádiónál egyaránt működtethető.

Műszaki adatok:

Aramellátás	2 db 1,5V-os ceruzaelem (LR6/UM3/AA típus)
Működés hálózatról	3 V-os, 300mA tápegység, a központi érintkező a pozitív
Működés dinamóval	2 beépített, feltölthető 1,2V-os elem
Teljesítmény	100 mW
Frekvenciatartomány	FM (VHF) 87,50 – 108 MHz AM (KH) 526,5 – 1710 kHz
Antenna	FM: teleszkópantenna AM: ferrit-rúdantenna
Csatlakozók	DC-hüvely 2,5 mm átmérő, 3V, 200 mA, pozitív középső kontaktus fejhallgató hüvely: 3,5 mm, sztereo, 32 ohm
Méret	167x89x52 mm
Súly	250 g