



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: G 580 E MINILISS

CODIC: 2860430



# BaByliss®

PARIS



Epilateur compact - 2 têtes d'épilation pour une double efficacité  
Compact depilation - 2 heads depilation for twice the efficiency

*Miniliss*

BaByliss qualité professionnelle

ref. G580E - G581E

# FRANÇAIS

## MINILISS EPILATEUR COMPACT DOUBLE TÊTE

Depuis près de 25 ans, BaByliss répond aux aspirations des femmes en matière d'épilation. Votre nouveau Miniliss est le fruit des recherches avancées de BaByliss.

- Rapide et doublement efficace, il est muni d'un système exclusif breveté avec 2 têtes d'épilation ultrafines à rotations inversées. L'action des 2 têtes tend la peau pour davantage de douceur.
- L'accessoire de massage situé entre les 2 têtes réduit encore la sensibilité de l'épilation.
- 30 pinces saisissent les poils, même les plus courts, et ce quelle que soit leur inclinaison. Les poils sont arrachés avec leur bulbe, votre peau est nette pour 3 semaines environ.
- Votre épilateur a 2 vitesses, pour s'adapter à votre sensibilité : vitesse lente pour les zones sensibles, vitesse rapide pour les jambes.
- Grâce à son accessoire zones sensibles, il s'adapte parfaitement aux contours intimes de votre corps (aiselles, bikini).

## CONSEILS POUR UNE EPILATION REUSSIE

### A- Le Gommage

Le gommage est une étape indispensable pour une épilation réussie. Effectué

de façon régulière, il permet :

- d'éviter la repousse des poils sous la peau,
- d'éliminer les cellules mortes et d'affiner le grain de la peau,
- de préparer la peau à recevoir des soins.

Un gommage réalisé 1 à 2 fois par semaine permet de garder une peau saine et fraîche. Nous vous recommandons de faire votre gommage idéalement la veille d'une épilation. Ce gommage facilitera alors l'extraction des poils en les redressant. Eviter de faire un gommage juste après une épilation.

### B- L'Épilation

Votre Miniliss est muni de 30 pinces, qui agissent comme autant de petites pinces à épiler. Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons de l'utiliser sur des poils relativement courts (0,5cm).

Avant une épilation, nous vous recommandons de prendre une douche tiède. La chaleur permettra la dilatation des pores de la peau et facilitera ainsi l'extraction des poils.

Pour une épilation réussie, il est essentiel de bien observer le sens de l'implantation des poils de la zone à épiler. Il est important de s'épiler en déplaçant l'appareil dans le sens inverse de la pousse du poil, faute de quoi le poil pourrait être coupé ou mal arraché et repousser ensuite sous la peau.

### Épilation des jambes :

1. Placer la tête d'épilation sur l'appareil.  
Allumer l'appareil et choisir la vitesse I ou II (vitesse I : poils fins/ vitesse II :

poils vigoureux).

2. Maintenir l'appareil perpendiculairement à la surface à épiler.
3. Toujours travailler à 2 mains : d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Votre épilateur se manipule uniquement dans le sens opposé à la pousse du poil. Ne pas effectuer de mouvements circulaires ou de va-et-vient.
4. Déplacer lentement l'épilateur en exerçant une légère pression. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace.

### **Épilation des zones sensibles :**

Pour l'épilation des zones sensibles, nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce.

Si vos poils sont longs (plus de 1cm), nous vous recommandons de les couper aux ciseaux avant d'utiliser votre épilateur, en vitesse I de préférence.

1. Pour l'épilation des aisselles, déplacer l'épilateur de bas en haut, puis dans un deuxième temps de haut en bas.
2. Pour l'épilation du bikini, tendre soigneusement la peau et déplacer l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur.

### **C - L'Hydratation**

Après l'épilation, nous vous conseillons d'utiliser un lait hydratant pour adoucir la peau. Appliquer le lait, puis masser en mouvements circulaires pour le faire pénétrer.

### **IMPORTANT**

- Utiliser Miniliss de Babyliss uniquement pour l'épilation, en respectant les indications de ce mode d'emploi.
- Ne pas s'épiler sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrues, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma sur les jambes.
- Ne pas utiliser pour l'épilation du visage, des cheveux, de la poitrine, des sourcils, des cils ou des parties génitales. L'usage de Miniliss est exclusivement réservé aux jambes, au maillot, aux bras et aux aisselles.

### **ENTRETIEN**

- Passer la petite brosse entre les disques après chaque épilation.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement les têtes de l'appareil et les accessoires à l'alcool. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour une hygiène maximale, la tête d'épilation est amovible et se rince facilement sous l'eau courante.
- S'il s'avère nécessaire de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

### **CONSIGNES DE SECURITE**

- Utiliser exclusivement votre épilateur avec l'adaptateur et les accessoires fournis par BaByliss.
- ATTENTION : Les sachets en polyéthylène contenant le produit ou son emballage peuvent être dangereux. Pour prévenir les risques de suffocation,

conserver ces sachets hors de portée des bébés et des enfants. Un sachet n'est pas un jouet.

- **ATTENTION:** Ne pas utiliser au-dessus ou à proximité de lavabos, baignoires, douches ou autres récipients contenant de l'eau.



- En cas d'utilisation de l'appareil dans une salle de bain, veillez à le débrancher après vous en être servi. En effet, la proximité d'une source d'eau peut être dangereuse même si l'appareil est débranché.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si le cordon est endommagé. Le cordon doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou allumé.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les

enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Après utilisation, n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil pour éviter de l'endommager. Enroulez le cordon, sans le serrer, et laissez-le pendre sur le côté de l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes préconisées par les directives 04/108/CEE (compatibilité électromagnétique) et 06/95/CEE (sécurité des appareils électro-domestiques), amendées par la directive 93/68/CEE (marquage CE).

## EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.
  - Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à votre disposition dans votre pays.
- Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

