

# ¿Por qué mi sistema acepta llamadas cuando he desactivado?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué mi sistema acepta llamadas cuando he desactivado?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

### P. ¿Por qué mi sistema acepta llamadas cuando he desactivado?

A. La página Permitir configuración entrante y Permitir configuración saliente de la página **Configuración** de un sistema en TMS sólo controla el comportamiento del terminal en el sistema Programación. Estos parámetros no modifican el sistema real de ninguna manera, lo que significa que ninguna llamada que se produzca fuera del sistema de programación se verá afectada.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)