


MAGELLAN™

MG32LED - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

Off LED (piros):
 Világít = Hatástalanított
 Nem világít = Rendszer élesítve
 Gyorsan villog = Hatástalanított rendszer riasztásban (pl. 24ó. zóna)


AC LED
 Világ = Áram alatt
 Nem világ = Nincs áram

 = Egyszer nyomva + [MESTERKÓD] Gyors menü programozáshoz

Zóna kijelzés:
 A számok [1] - [32] között megfelelnek a zónáknak 1-32-ig, sorban. A nyitott vagy belépés késleltetésben lévő zónák világítanak, riasztáskor pedig villognak.

Partió 1 állapot

Partió 2 állapot



MG32LED kezelő

Arm (piros), Sleep (sárga), Stay (zöld):
 Világít = Partió élesítve
 Nem világít = Partió hatástln.
 Villog = Kilépés késleltetés
 Gyorsan villog* = Kilépés késl. (utolsó 10 másodperc)
 Gyorsan villog* = Partió riasztásban

*** Hangjelzések:**
 Folyamatos sípolás = Riasztás
 Váltakozó csipogás = Tűz riasztás
 Szaggatott csipogás = Belépés késl. eleje
 Gyors csipogás = Kilépés késl. utolsó 10 mp

[TBL] Hiba kijelző
 Világít = Hiba történt

[MEM] Riasztás memória kijelző
 Világít = Riasztás történt

[BYP] Kiiktatás programozás
 Világít = Zóna(k) kiiktatva

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon minden zónát a választott partióban.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]* vagy nyomja meg az [ARM] gombot + adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]

Stay élesítés:

1. nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*

Hatástalanítás: [OFF] + [BELÉPŐKÓD]*

* Ha szükséges, nyomja meg a kiválasztott partióhoz tartozó gombot. Két partió élesítéséhez, a másik gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos riasztás küldhető a távfelügyeletre, ha nyomva tartják a következő gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombinációk
Rendőrség	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZŐ

A legutóbbi élesítés alatt előfordult hibák megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a **[MEM]** gombot.
3. A rendszer legutóbbi élesítés alatt riasztásban lévő zónához tartozó gombok világítanak.
4. A **[CLEAR]** gombbal kilép.

HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a **[TBL]** gomb világít.

1. Nyomja meg a **[TBL]** gombot. A gomb villog és a hibának megfelelő számgomb világít.
2. Olvassa el a hibához tartozó leírást a listából, az MG5000 felhasználói útmutatóban. Ha nincs megadva javítási mód, hívja a vagyonvédelmi céget javításért.
3. A **[CLEAR]** gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némitása:

Tartsa nyomva a **[CLEAR]** gombot 6 másodpercig a kezelő némitás ki- vagy bekapcsolásához.

Háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a **[▲]** gombot 3 másodpercig.
2. A **[MEM]** gomb világít.
3. Nyomja meg a **[▲]** gombot a kívánt háttérvilágítás beállításához.
4. A **[CLEAR]** vagy az **[ENTER]** gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg **[BYP]** gombot.
2. Adja meg a **[BELEPŐKÓDOT]***.
3. Az összes nyitott zónához tartozó LED világít. Válassza ki a kiiktatni kívánt zónákat a kétjegyű zónaszám beírásával (pl. 3. zóna = 03). A hozzátartozó LED villogni kezd.
4. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

A Csipogó zónák megnyitásukról a kezelő csipogásával tájékoztatják a felhasználót.

1. Tartsa nyomva a **[▼]** gombot 3 másodpercig.
2. Válassza ki, mely zónák csipogjanak, a kétjegyű zónaszám megadásával. A zónákhoz tartozó LED-ek villogni kezdenek. Például, a 2. zóna csipogásához nyomja meg a **[0]**, majd a **[2]** gombot. A kezelő automatikusan ment a kétjegyű zónaszám megadásá után.
3. Az **[ENTER]** gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.