

# Funk-Management



## Sender

<p>Handsender</p> <p>Handsender Komfort/Standard</p> <p>Handsender Mini</p>	<p>Wandsender Automatik-Schalter</p> <p>Wandsender Flach</p> <p>Automatik-Schalter Flach</p> <p>Wandsender</p>	<p>Unterputz-Sender</p> <p>Multifunktions-Sensor</p> <p>Universalsender</p>	<p>Wächter</p> <p>Präsenzmelder</p> <p>Wächter 180</p>	<p>Fenster-Kontakt</p> <p>Fenster-Sender</p> <p>Temperatursteuerung</p> <p>Uhren-Thermostat</p>	<p>Zentralsteuerung</p> <p>Management-Controller</p>	<p>Repeater</p> <p>Zwischenstecker</p> <p>Aufputz-Montage-Gehäuse</p>
---	--	---	--	---	--	---

## Empfänger

<p>Aktor Schalter Einbau</p>	<p>Universal-Schnurdimmer</p>	<p>Empfänger für Lichtsteuerung</p>	<p>Zwischenstecker Schalter/Dimmer</p>	<p>Motor-Ventilantrieb</p>	<p>KNX-Gateway</p>	<p>Empfänger</p>
<p>Schaltaktor 1- oder 2-kanalig Unterputz</p>	<p>Universaldimmer Unterputz</p>	<p>Taststeuergerät</p>	<p>Universal-Dimmer Einbau</p>	<p>Temperatursteuerung</p>	<p>KNX</p>	<p>Jalousie- und Rollladensteuerung</p>
						<p>Jalousie-Aktor Unterputz</p>

## REG-Komponenten

<p>Universal-Dimmer 4fach</p>	<p>Universal-Dimmer 1fach</p>	<p>Taststeuergerät</p>	<p>Schaltaktor 4fach</p>	<p>Schaltaktor 1fach</p>	<p>Empfangskopf</p>	<p>Antenne</p>	<p>Jalousie-Aktor</p>
-------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-----------------------

## Anbindung REG-Geräte