



Csapda megfordítás lépései – C600 / H600

- 1 Egy stiftet (\varnothing max. 3mm) a képen látható lyukba betolni
Figyelem: a csapdát csak függőleges helyzetben és reteszelt állapotban szabad megfordítani. Közben a diót ne mozgassuk!
- 2 A stiftet könnyedén lefelé nyomni
- 3 A csapda kioldódik és kihúzható

- 4 Csapdát megfordítani
- 5 A csapdát pontosan a helyére illeszteni, majd visszahelyezni