

LÍNEAS NORMALIZADAS

- **Línea llena gruesa.** Se emplea en las aristas y contornos de los objetos. El grueso del trazo estará en relación con el tamaño del dibujo.
- **Línea llena fina.** Se utiliza básicamente para las líneas de cotas, las líneas auxiliares de cotas y las indicaciones escritas que se realicen.
- **Línea de trazos fina.** Se usa para representar los contornos y las aristas ocultas de los objetos. La longitud de los trazos será proporcional a la longitud de la arista que representa.
- **Línea fina de trazos y puntos.** Con ella se representan los ejes de simetría de la figura. La longitud de los trazos tendrá que ser el triple de la que tienen en la línea de trazos fina.
- **Línea a mano alzada.** Se emplea para el rayado de las superficies de corte y para las líneas de rotura.

