

licensed electronic
consumer products

2011/2012



© 2010 the LEGO Group



© Disney

HELLO KITTY



soundmaster®



Vertrieb nur über
Wörlein GmbH
www.license.worlein.com

Inhalt/content



Seite /page 3

LEGO® electronic products, Disney Phineas and Ferb

HELLO KITTY



Seite /page 4-5

Hello Kitty



Seite /page 5

Barbie



Seite /page 6-7

Cars



Seite /page 8-9

Disney Princess



Seite /page 10

Disney Hannah Montana, High School Musical, Pirates



Seite /page 11

Disney Fairies, Toy Story, Winnie Pooh



Seite /page 12-16

soundmaster



Seite /page 17

Kontakt / contact



Seite /page 18-19

Informationen / informations

Art.-Nr. LG500BE ROT

LEGO® Stereo CD-Boombox



- Gerät im Maßstab 10:1 zu einem Original-LEGO® Baustein
- CD; CD-R; CD-RW
- CD Programm/Wiederholungsfunktion
- MW/UKW-Radio
- mit digitaler Senderfrequenzanzeige
- LCD-Display
- Kopfhöreranschluss
- AUX-in (z. B. für MP3-player)
- Dynamic Bass Booster System (DBBS)
- Auf die Boombox lässt sich der optional erhältliche 2er-Stein-Radio LGACRE1 aufsetzen!



- Device into scale of 10:1 according to original LEGO® brick
- CD; CD-R; CD-RW
- CD program/repeat functions
- AM/FM-Radio
- LCD-display
- headphone jack
- AUX-in (for MP3 player f.e.)
- Dynamic Bass Booster System
- this Radio fits to the LEGO Radio Art.No. LGACRE1 which fits perfect onto the last row of knobs



Art.-Nr. LG500WS WEISS



Art.-Nr. LG500PI PINK

Art.-Nr. LG500BL BLAU



Art.-Nr. LGACRR ROT



Art.-Nr. LGACRW WEISS



Art.-Nr. LGACRP PINK



Radio kann auf die CD-Boombox gesteckt werden!
Radio can be stucked on CD-Player!

Art.-Nr. LGACRE1 BLAU

LEGO® Alarm Clock Radio



- MW/UKW Radio mit digitaler Senderfrequenzanzeige
- Wecken mit Radio oder Signalton
- Schlummer- & Einschlaffunktion
- Blaue LCD Anzeige mit Helligkeitsregler (Hintergrundbeleuchtung aus - dunkel - hell)
- 10:1 Maßstab eines original LEGO Steins
- Lautstärke- & Senderfrequenzregler als LEGO Knöpfe
- Dieser Uhrenradio passt perfekt auf die hintere Knopfreihe der LEGO CD-Boombox LG500BE



- AM/FM-radio with DX-Tuner (digital read out frequency)
- Wake up by radio or buzzer
- Snooze and sleep function
- Blue LCD-display with 3 position switch (backlight off - low brightness - high brightness)
- 10:1 scale of actual LEGO brick
- Top knobs work as volume and tuning control
- Clockradio fits to the LEGO CD-Boombox LG500BE – means it can be position on the Top backrow of the CD-boombox

Art.-Nr. LGMP3G2

LEGO® MP3-Player



- MP3/WMA
- Farb-LCD-Display
- 2 GB interner Speicher
- Bis zu 1000 Liedern
- Der Player kann perfekt in jede Legostein-Konstruktion eingebaut werden
- Mini-USB Anschluss
- Kopfhöreranschluss
- Ohrhörer und USB-Kabel inkl.



- MP3/WMA support
- Colour LCD-Display
- 2 GB internal memory
- holds up to 1000 songs
- Player can be adapted perfectly into standard LEGO brick constructions
- Mini-USB connector
- Headphone jack
- Earphones and USB-cable incl.



Art.-Nr. LGPIX3MP

LEGO® Digitalkamera im Baustein-Look



- 3 Megapixel
- 1,5" LCD-Display
- Die Kamera kann perfekt in jede Legostein-Konstruktion eingebaut werden
- Focus: fest fixiert



- With 3 Megapixel
- 1,5" LCD-Display
- Camera can be adapted perfectly into standard LEGO brick constructions
- Focus: fixed



Art.-Nr. PF500BE

Sprengkasten – CD-Boombox



- Top Ladesystem CD-Player
- LCD-Display Zahlanzeige
- Standard-Funktionen wie Play/Pause, Vorwärts, Rückwärts, Stop
- Mit „Fernbedienungs-Geräusch“ (wie beim Auto) beim Einschalten
- Mit 11 verschiedenen Sound Effekten über FX-Taste
- Bei jedem Soundeffekt leuchtet die rote Warnlampe
- Rote LED als Sirenen-Effektlicht (ausschaltbar)
- Schieberegler für Funktionsauswahl (Aus, CD, Line-In)
- 2x 10 Watt P.M.P.O. Musikspitzenleistung
- Netz-/Batteriebetrieb
- AC 230 V/50Hz DC 9V (6x UM-2/C)
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten



- Top Loading CD-Player
- LCD-Display Counter
- with 11 different Sound Effects via the FX-Button
- Red LED as Siren-Effectlight (switched off)



Art.-Nr. PF300ACRE

Agent P. (Perry das Schnabeltier) – Alarm Clock Radio



- Analog AM/FM Mono Radio
- UKW Wurfantenne, AM Antenne intern
- LCD Uhrzeit Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Alarm mit Snooze Funktion
- Wecken mit Alarmton oder Radio
- Lautstärkeregelung
- Netzbetrieb (Netzadapter im Lieferumfang enth.)



- Analog AM/FM Mono radio
- LCD Display with background light
- Alarm with Snooze function
- Wake-Up with alarm or radio





Hello Kitty

Art.-Nr. HED001U

Tragbarer 7-Zoll DVD-Player mit drehbarem Bildschirm



- 7 Zoll Display
- Spielt MP3 ab
- Spielt AVI-Video-Dateien ab
- Zeigt JPG-Dateien
- 16:9 Bildschirm
- Mit wiederaufladbarem Li-Io-Akku
- Mit Fernbedienung



- 7" Display
- plays MP3 & AVI-Video-format
- shows JPG-format
- with rechargeable Li-Io-battery



Art.-Nr. PKC001M

Digitalkamera-Set mit Wechsel-Front



- 3,0 Megapixel (5,0 Megapixel interpoliert)
- 1,8 Zoll Display
- Mit 32 MB internen Speicher
- Benötigt 2x AAA Batterien
- Mit Wechsel-Front
- Mit bedruckter Soft-Kameratasche



- 3,0 Mega pixel (5,0 Mega pixel interpolated)
- 1,8" Display
- 32 MB internal memory
- with changeable cover
- Soft-camerabag with printed motive



Art.-Nr. PKC002L

1,3 MP (3,0 MP interpoliert) Digitalkamera mit Soft-Kameratasche



- 1,3 Megapixel (3,0 Megapixel interpoliert)
- 1,4 Zoll Display
- Mit 8 MB internen Speicher
- Benötigt 2x AAA Batterien
- Mit bedruckter Softkameratasche



- 1,3 Megapixel (3,0 Megapixel interpolated)
- 1,4" Display
- with 8 MB internal memory
- soft camera bag with printed motive



Art.-Nr. HEC080L

VGA-Auflösung (1,3 MP interpoliert) Digitalkamera mit Wechsel-Front



- VGA-Auflösung (1,3 Megapixel interpoliert)
- 1,1 Zoll Display
- Mit 8 MB internen Speicher
- Benötigt 2x AAA Batterien



- VGA-resolution (1,3 Mega pixel interpolated)
- 1,1" Display
- with 8 MB internal memory



Art.-Nr. HEA030Z

Soft-Tasche aus Neopren mit Motivdruck



- Softmaterial aus Neopren
- Mit Motivdruck, Kordel
- Für Kameras, als Geldbörse, Schminkzubehör, etc.



- Neoprene
- with motive printing
- with cord
- for cameras, as purse, make-up utilities, etc.



Art.-Nr. HEA110Z
pink dunkel

Art.-Nr. HEA021Z
hellrosa



Stoßfeste Hardcover Kameratasche aus EVA



- Stoßfestes Hardcover-Material EVA
- Mit Innentasche
- Hello Kitty RV-Anhänger mit Kordel



- hardcover-material EVA
- pink colour with motive
- with inside pocket
- Hello Kitty zip-pendant
- with cord



Art.-Nr. HEE020Z

In-Ohr-Kopfhörer



- Extrem leicht und robust dank Soft-PVC-Material
- Spielt MP3 und WMA ab
- 2 GB integrierter Speicher
- Mit integrierten Li-Io-Akku
- Kompatibel zu MS Windows 2000, XP, Vista und Windows 7



- with 4 Changing-Silicon-pads in different size
- 5mW maximum
- 16 Ohm
- 98dB/1mW



Art.-Nr. PKM001C

2GB MP3-Player in Kittyform mit Lautsprecher



- MP3-Player mit 2 GB Speicher
- Spielt MP3 und WMA Dateien ab
- 2 integrierter Li-Io-Akku
- Kompatibel zu Windows 2000, XP, Vista und Windows 7
- Speaker mit 2 Watt
- 3,5 mm Anschluss-Stecker
- 80 Hz – 18 KHz
- Speaker mit integriertem Li-Io-Akku und USB-Anschluss



- MP3-Player with 2 GB memory
- plays MP3 and WMA format
- Kompatibel zu Windows 2000, XP, Vista und Windows 7
- integrated Li-Io-battery and speakers



Art.-Nr. HEE130Z

Verstellb. Kinder-Bügel-Kopfhörer



- Mit 4 Extra-Sticker zum „Selber Stylen“
- 100mW maximal
- 32 Ohm
- 3,5 mm Stecker
- 1,8 m Kabellänge
- 20Hz-20KHz
- 100dB/1mW



- incl. 4 extra stickers for custom design
- 100mW max.
- 32 Ohm
- 100dB



Art.-Nr. HEM060C

Robuster, stoßsicherer MP3-Player mit 2GB aus Soft-PVC in Kitty-Form



- Extrem leicht und robust dank Soft-PVC-Material
- Spielt MP3 und WMA ab
- 2 GB integrierter Speicher
- Mit integrierten Li-Io-Akku
- Kompatibel zu MS Windows 2000, XP, Vista und Windows 7



- soft-PVC-material
- plays MP3 and WMA format
- 2 GB integrated memory
- with integrated Li-Io-battery

Barbie

Art.-Nr. BRA005Z

Kinder-Bügel-Kopfhörer mit Aufkleber-Sticker



- inkl. 4 extra Sticker zum selbst Gestalten
- 100mW max.
- 32 Ohm
- 20Hz-20KHz
- 100dB
- Stereo
- 3,5 mm Stecker
- 1,8 m Kabellänge



- incl. 4 extra stickers for custom design
- 100mW max.
- 32 Ohm
- 100dB



Art.-Nr. BRA001Z

Soft-Tasche aus Neopren mit Motivdruck



- Softmaterial aus Neopren
- Mit Motivdruck
- Mit Kordel
- Für Kameras, als Geldbörse, Schminkzubehör, etc.



- Neoprene
- with motive printing
- with cord
- for cameras, as purse, make-up utilities, etc.





Cars



Art.-Nr. C250DVD

Tragbarer 7"/17,8 cm DVD-Player



- 7 Zoll / 17,8 cm 16:9 Farb TFT Bildschirm
- Auflösung 480 x 234 Pixel
- CD / CD-MP3 / CD-R / CD-RW / DVD-R / RW / JPEG-Picture CD
- SD- und USB-Slot
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- AV Ausgang
- Kopfhörerausgang
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Eingebauter Lithium-Ion Akku
- Voll funktionsfähige Fernbedienung
- Zubehör: Netzladeteil, 12-Volt Auto-Adapter, Stereo-Ohrhörer, Tragetasche
- 400 5425 002 505



- 7 Zoll / 17,8 cm 16:9 Color TFT screen
- resolution 480 x 234 pixel
- CD / CD-MP3 / CD-R / CD-RW / DVD-R / RW / JPEG-Picture-CD
- SD- and USB-Slot
- multilanguage screenmenu
- AV Out
- headphone jack
- built-in speakers and rechargeable battery
- full functionable remote control



Rückansicht:
Viele Anschlussmöglichkeiten,
wie z.B. USB, SD, usw.

Art.-Nr. C500BE

CD-Boombox



- CD Player (unter dem Dach)
- 6 Knöpfe für die CD-Steuerung Play/Pause, Stop, FF (Vorwärts), FG (Rückwärts), Wiederholung und Zufall
- Analoges AM/FM Stereo Radio
- Mit ausziehbarer Stabantenne
- Aux Eingang Buchse



- CD Player (under the roof)
- 6 buttons for CD (Play/Stop/FF/FG/random and repeat)
- Analog AM/FM stereo radio
- With extendable antenna
- Aux-In plug



Art.-Nr. C300ACRE

Alarm-Clock-Radio



- Weckfunktion mit Radio, Stimme oder Summer
- Einschlaffunktion
- Integrierte Batterie für Zeit-Gedächtnis bei Stromausfall oder Batteriewechsel
- Analoges AM/FM Mono Radio
- Wurfantenne



- Alarm function with radio, voice or buzzer
- Sleep-in function
- Internal battery for time memory
- Radio for analog AM/FM mono
- Aerial



Art.-Nr. C100CDE

CD-Player



- 60 Sekunden Anti-Shock
- 6 Knöpfe für die CD-Steuerung Play/Pause, Stop, FF (Vorwärts), FG (Rückwärts), Mode und ESP
- Feststellhaste gegen unbeabsichtigtes Drücken von Tasten
- 2 Kopfhörereingänge



- 60 seconds anti-Shock
- 6 buttons for CD - Play/Stop/Forwards/Backwards/Mode and ESP
- Protect-Hold-function for unintended pressing a button
- 2 inputs for ear phones





Cars

Art.-Nr. C600VC

Disney Cars - Kinder-Camcorder



- Integrierter Speicher mit 32 MB
- Speicherkarten Slots für SD/MMC/SDHC bis 8 GB
- 4-Fach Digital Zoom
- 1,44 Zoll TFT LCD-Display
- USB 2.0 Anschluss
- 6-sprachiges OSD Menü
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Win 7
- LED Blitzlicht
- Ausschaltautomatik
- 3x AAA Batterien (nicht enth.)

Video:

- Video-Aufnahme mit neuartigem „Simulated HD“
- „Simulated HD“ mit 1280x720 Pixel bei 20 fps
- Mikrofon und Lautsprecher, integriert
- Videos in AVI-Dateiformat

Digitalkamera:

- 1,3 Megapixel CMOS Sensor
- 5,0 Megapixel durch Interpolation 2592x1944 Pixel
- Bilder in JPG Dateiformat

PC Kamera:

- VGA: 640 x 480 / QVGA 320 x 240



- Flash memory with 32 MB
- Supports memory cards SD/MMC/SDHC up to 8 GB
- 4x digital zoom
- 1,44 Zoll TFT LCD display
- USB 2.0
- 6 languages OSD menu
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Win 7
- LED flash
- Shutdown automatic
- 3x AAA batteries (not included)

Video:

- Video recording with new „Simulated HD“
- „Simulated HD“ with 1280x720 pixel by 20 fps
- Built-in microphone and speaker
- Videos in AVI format

Digital Camera:

- 1.3 Mega Pixel CMOS sensor
- 5.0 Mega Pixel by interpolation 2592x1944 pixel
- Pictures in JPG format

PC Cam:

- VGA: 640 x 480 / QVGA 320 x 240



Art.-Nr. CKH200

Kinder-Kopfhörer



- Passt für Kinderköpfe
- Lautstärke-Reduktions-Technologie
- Kopfband mit innelaufernder Absteppung für zusätzlichem Komfort
- mit Stummschalt-Knopf
- Ideal für tragbare CD/DVD/Computer/Spielkonsolen/Media Player



- Fits perfect to Kids head shape
- Volume reduction control technology
- Head strap with inner cushion for additional comfort
- with mute button
- perfect for portable CD/DVD/PC/Game consoles/Media Player



Art.-Nr. PIXCLCA4

Pix Click Digital Kamera V3.0



- Auflösung 1,3 Mega Pixel
- Praktischer Anhänger zum Anhängen an das Handgelenk
- 1,4" LCD-Farbdisplay
- 3x AA-Batteriebetrieb (nicht inklusive)
- Mit eingebautem automatischem Blitz
- Beiliegende Grafik-Software zum Bearbeiten und Archivieren digitaler Fotos
- Mit zusätzlichen Disney-Bildvorlagen, Hintergründe, usw.
- Software-CD-Rom



- Resolution 1,3 Megapixel
- Hand hanger
- 1,4" LCD-color-display
- Power supply: 3x UM-3 / AA Batteries (Batteries not incl.)
- Built-in flash
- Graphic and paint software
- Software with additional Disney themes, backgrounds and pictures
- Software-CD-Rom



Art.-Nr. PIXMICA4

Pix Micro Digital Kamera V3.0



- Mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel = ca. 300.000 Pixel)
- Praktischer Anhänger zum Anhängen an das Federmäppchen, Schultasche oder Schlüsselbund
- Integrierter Speicher für 40 Digitalfotos
- Beiliegende kindgerechte Grafik-Software mit lustigen Animationen zum Bearbeiten und Archivieren digitaler Fotos
- Mit zusätzlichen Disney-Bildvorlagen, Hintergründe, usw.
- Software-CD-Rom (deutsch)
- Mit USB-Kabel



- VGA resolution (640 x 480 pixel = ca. 300.000 pixel)
- Wrist strap to hang on wrist or writing case or school bag
- Internal memory space for up to 40 pictures
- Great graphic and paint software with original Disney pictures, backgrounds and themes
- Software-CD-Rom
- USB cable





Princess

Art.-Nr. P250DVD

tragbarer 7"/17,8 cm DVD-Player



- 7 Zoll /17,8 cm 16:9 Farb TFT Bildschirm
- Auflösung 480 x 234 Pixel
- CD / CD-MP3 / CD-R / CD-RW / DVD-R / RW / JPEG-Picture CD
- SD- und USB-Slot
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Bedientasten als Juwelen-Imitate
- AV Ausgang
- Kopfhörerausgang
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Eingebauter Lithium-Ion Akku
- Voll funktionsfähige Fernbedienung
- Zubehör: Netzladeteil, 12-Volt Auto-Adapter, Stereo-Ohrhörer, Tragetasche



- 7 Zoll / 17,8 cm 16:9 Color TFT screen
- resolution 480 x 234 pixel
- CD / CD-MP3 / CD-R / CD-RW / DVD-R / RW / JPEG-Picture-CD
- SD- and USB-Slot
- multilanguage screenmenu
- AV Out
- headphone jack
- built-in speakers and rechargeable battery
- full functionable remote control



Mit Fächern für Schmuck und Geschmeide!
With several trays for jewellery!

Art.-Nr. P500BE

CD-Player



- CD-Spieler
- CD / CR-R / CD-RW kompatibel
- Elektronisch gesteuerte Lautstärkeregelung
- Kopfhöreranschluss
- AUX-In-Buchse zum Anschließen z.B. eines MP3-Players
- Integrierter Spiegel
- Diverse Fächer für z. B. Schmuck



- CD Player in shape of a jewellery case
- several boxes for jewelries inside
- integrated mirror
- 6 buttons for CD (Play/Stop/FF/FG/random and repeat)
- compatible to CD / CR-R / CD-RW
- 2-digit LCD-display
- plug for ear phones
- electronic volume control
- Aux-In plug



Art.-Nr. P100CDE

Tragbarer CD-Player



- 60 Sekunden Anti-Shock
- 6 Knöpfe für Play/Pause, Stop, FF (Vorwärts), FB (Rückwärts), Mode und ESP
- 2-stelliges LCD-Display
- Sicherheitsschalter für unbeabsichtigtes Tasten drücken
- 2 Kopfhöreingänge



- 60 seconds anti-Shock
- 6 buttons for CD - Play/Stop/Forwards/Backwards/Mode and ESP
- 2-digit display
- Protect-Hold-function for unintended pressing a button
- 2 inputs for ear phones

Art.-Nr. P300ACRE

Alarm Clock-Radio



- Rotes LED-Display
- Zeit/Alarm Stunden- und Minuten-Einstellungen
- Weckfunktion mit Radio oder Summer
- Einschlaffunktion
- Integrierte Batterie für Zeit-Gedächtnis bei Stromausfall oder Batteriewechsel
- Analoges AM/FM Mono Radio
- Wurfantenne
- 2 Lautsprecher
- mit Projektions-Sternenhimmel



- LED-display with red numerics
- 12h/24h adjustment for time and alarm
- alarm function with radio or buzzer
- sleep-in function
- internal battery for time memory
- radio for analog AM/FM mono
- aerial
- 2 speakers
- with star projection on the ceiling



Alarm-Clock-Radio mit Sternenprojektion!
With star projection on ceiling!

Art.-Nr. P600VC

Disney Princess Kinder - Camcorder



- Integrierter Speicher mit 32 MB
- Speicherkarten Slots für SD/MMC/SDHC bis 8 GB
- 4-Fach Digital Zoom
- 1,44 Zoll TFT LCD-Display
- USB 2.0 Anschluss
- 6-sprachiges OSD Menü
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Win 7
- LED Blitzlicht
- Ausschaltautomatik
- 3x AAA Batterien (nicht enth.)

Video:

- Video-Aufnahme mit neuartigem „Simulated HD“
- „Simulated HD“ mit 1280x720 Pixel bei 20 fps
- Mikrofon und Lautsprecher, integriert
- Videos in AVI-Dateiformat

Digitalkamera:

- 1,3 Megapixel CMOS Sensor
- 5,0 Megapixel durch Interpolarisation 2592x1944 Pixel
- Bilder in JPG-Dateiformat

PC Kamera:

- VGA: 640 x 480 / QVGA 320 x 240



- Flash memory with 32 MB
- Supports memory cards SD/MMC/SDHC up to 8 GB
- 4x digital zoom
- 1,44 Zoll TFT LCD display
- USB 2.0
- 6 languages OSD menu
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Win 7
- LED flash
- Shutdown automatic
- 3x AAA batteries (not included)

Video:

- Video recording with new „Simulated HD“
- „Simulated HD“ with 1280x720 pixel by 20 fps
- Built-In microphone and speaker
- Videos in AVI format

Digital Camera:

- 1.3 Mega Pixel CMOS sensor
- 5.0 Mega Pixel by interpolarisation 2592x1944 pixel
- Pictures in JPG format

PC Cam:

- VGA: 640 x 480 / QVGA 320 x 240



Art.-Nr. PKH200

Kinder-Kopfhörer



- Passt für Kinderköpfe
- Lautstärke-Reduktions-Technologie
- Kopfband mit innelieferender Absteppung für zusätzlichem Komfort
- mit Stumm-Schalter-Knopf
- Ideal für tragbare CD/DVD/Computer/Spielkonsolen/Media Player



- Fits perfect to Kids head shape
- Volume reduction control technology
- Head strap with inner cushion for additional comfort
- with mute button
- perfect for portable CD/DVD/PC/Game consoles/Media Player



Art.-Nr. PIXMIPR4

Pix Micro Digital Kamera V3.0



- mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel = ca. 300.000 Pixel)
- praktischer Anhänger zum Anhängen an das Federmäppchen, Schultasche oder Schlüsselbund
- integrierter Speicher für 40 Digitalfotos
- Beiliegende kindgerechte Grafik-Software mit lustigen Animationen zum Bearbeiten und Archivieren digitaler Fotos
- mit LCD-Display für Statusanzeige
- mit Handgelenk-Gurt
- Software-CD-Rom (deutsch)
- mit USB-Kabel



- VGA resolution (640 x 480 pixel = ca. 300.000 pixel)
- Wrist strap to hang on wrist or writing case or school bag
- Internal memory space for up to 40 pictures
- Great graphic and paint software with original Disney pictures, backgrounds and themes
- LCD display
- With Hand strap
- Software-CD-Rom
- USB cable

Art.-Nr. PIXCLPR4

Pix Click Digital Kamera V3.0



- Auflösung 1,3 Mega Pixel
- praktischer Anhänger zum Anhängen an das Handgelenk
- integrierter Speicher 128 MB für ca. 100 Digitalfotos
- 1,4" LCD-Farbdisplay
- mit eingebautem automatischen Blitz
- Beiliegende Grafik-Software zum Bearbeiten und Archivieren digitaler Fotos
- mit zusätzlichen Disney-Bildvorlagen, Hintergründe, usw.
- Software-CD-Rom



- Resolution 1,3 Megapixel
- Hand hanger
- Internal memory space 128 MB for up to 100 pictures
- 1,4" LCD-color-display
- Built-in flash
- Graphic and paint software
- Software with additional Disney themes, backgrounds and pictures
- Software-CD-Rom



Hannah Montana Forever

Hannah Montana

Art.-Nr. HM550BE

CD/Radio-Boombox



- Radio mit Analog-Tuner
- Radio mit Teleskop-Antenne
- Vertikal-CD-Player
- Aux-Eingang für andere MP3-Player



- Radio with analog tuner
- Radio with bar antenna
- Vertical CD-Player
- Aux-IN input for external MP3-Player



Mit DVB-T
(Digital-Fernsehen)!

DVB-T
TERRESTRIAL

Art.-Nr. HM1500LTD

15" LCD Farbfernseher und Monitor mit DVB-T TV



- 15" LCD-Bildschirm
- DVB-T Tuner (DVB-T Antenne inkl.)
- Kopfhörerausgang
- Euro-Scart-Anschluss
- VGA Eingang für PC
- Fernbedienung



- 15" TFT-LCD-screen
- DVB-T tuner with DVB-T antenna
- Input for ear phones
- Scart plug
- VGA input for computer monitor
- Input for 75 Ohm antenna



Art.-Nr. PIXCLHM4

Pix Click Digital Kamera V3.0



- Auflösung 1,3 Mega Pixel
- 1,4" LCD-Farbdisplay
- Mit eingebautem automatischen Blitz



- Resolution 1,3 Megapixel
- 1,4" LCD-color-display
- Built-in flash



High School Musical

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR

Art.-Nr. HSMA34a

3/4 Akustik-Gitarre für Jugendliche



- Echtholz-Verarbeitung
- 6 Akustik-Stahlseiten/Western
- Mit Sternen-Applikationen am Griffbrett



- Realwood
- 6 steel acoustic strings/western
- With High School Musical design



Art.-Nr. PIXCLS2

Pix Click Digital Kamera 2.0



- Auflösung 1,3 Mega Pixel
- Mit eingebautem Blitz



- Resolution 1,3 Megapixel
- With built-in flash



Art.-Nr. HSTFTV3

MP3-Player mit 1,3" TFT Farbdisplay



- Mit 1GB fest eingebautem Speicher
- Mit zusätzlichem SD-Karten-Slot für zusätzlichem Speicher bis 2 GB
- Mit In-Ohr-Kopfhörer



- With 1GB internal storage
- With additional SD-Slot for additional memory up to 2 GB
- With ear-in ear-phone



Pirates



Art.-Nr. PC100CDE

CD-Player



- 60 Sekunden Anti-Shock
- 2 Kopfhörereingänge
- Inkl. Bügelkopfhörer



- 60 seconds anti-Shock
- 2 inputs for ear phones
- Incl. headphones



Art.-Nr. PC1320PTVD

14" TV/DVD-Combo



- TV:
- 14" CRT Bildröhre
 - Einschlaf-funktion
 - Kopfhörerausgang
 - Scart-Anschluss
- DVD:
- DVD Video und CD Audio Kompatibel
 - Unterstützt CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD-RW, Bild-CD



- Fernbedienung in Kompass-Form!
Remote in compass shape!
- TV:
- 14" size CRT
 - sleep-in function
 - ear-phone plug
 - scart plug
- DVD:
- compatible with DVD video and CD audio
 - supports CD-R, CD-RW, DVD+RW, DVD-RW, picture-CD



Art.-Nr. PIXMIFA4

Pix Micro Digital Kamera V3.0



- mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel = ca. 300.000 Pixel)
- praktischer Anhänger zum Anhängen an das Federmäppchen, Schultasche oder Schlüsselbund
- integrierter Speicher für 40 Digitalfotos
- Beiliegende kindgerechte Grafik-Software mit lustigen Animationen zum Bearbeiten und Archivieren digitaler Fotos
- mit zusätzlichen Disney-Bildvorlagen
- mit LCD-Display
- mit Handgelenk-Gurt
- Software-CD-Rom (deutsch)
- mit USB-Kabel



- VGA resolution 640 x 480 pixel
- with wrist strap to hang on wrist or writing case or school bag
- internal memory space for up to 40 pictures
- with great graphic and paint software with original Disney pictures, backgrounds and themes
- with LCD display
- Software-CD-Rom
- With Hand strap
- USB cable



Fairies



Art.-Nr. F500BE

CD-Boombox



- CD Player
- 6 Knöpfe für die CD-Steuerung Play/Pause, Stop, FF (Vorwärts), FG (Rückwärts), Wiederholung und Zufallsauswahl
- 2-stelliges LCD-Display
- Schalter für CD/Aux/Aus
- Aux Eingang Buchse
- 1 Watt



- with vertical CD Player
- 6 buttons for CD (Play/Pause, Stop, FF, FG, repeat, random)
- 2-digit LCD display
- adjustment for CD/Aux/Off
- Aux-In input



Art.-Nr. TSS00BE

Toy Story CD-Boombox



- CD/CD-R/CD-RW
- LCD-Display
- Aufklappbares Cockpit-Fach mit Line-in Buchse zum Anschluss z.B. eines iPod oder MP3-Player
- blinkende LED-Lichter an Turbinen und im Cockpit-Fach
- bewegliche Raumschiff Flügel
- Tragegriff



- Vertical CD Player
- 6 buttons for CD (Play/Stop/FF/FG/random and repeat)
- 2-digit LCD-display
- 4 flash LED lights
- Volume control
- Adjustment for On/Off/AUX-In
- Aux-In plug
- Player Compartment



Toy Story



Art.-Nr. TS380ACRE

Toy Story Alarm Clock Radio



- LED-Display mit Uhr
- MW/UKW-Radio
- Blinkende LED-Lichter an Flügeln
- Uhrzeitprojektion
- Alarmfunktion
- Wecken mit Radio, Signalton oder einem von vielen original Buzz Lightyear Filmtitaten
- Snooze Funktion



- LED-display
- AM/FM radio
- Alarm function with radio, voice or buzzer
- Snooze function
- Projects time on ceiling
- LED lights in Wing and Body
- Choice between 12 different voice sequences

Winnie the Pooh



Art.-Nr. PIXJRWP

Pix Junior Digital Kamera



- extrem robustes gummiertes Gehäuse
- integrierter Speicher für bis zu 50 Digitalfotos
- zusätzlicher SD-Karten-Slot
- Auflösung: 1,3 Mio. Pixel
- mit eingebautem Blitz



- super rubber chassis for best protection
- integrated memory for up to 50 digital pictures
- additional SD-card slot
- 1,3 Megapixel resolution
- with automatic flash



Mit 1,3 Mio. Pixel und super robustem, rubbergummiertem Gehäuse!
With rubber chassis!

Art.-Nr. KCD25

Kinder CD-Spieler tragbar mit Sing-a-long Funktion



- CD, CD-R/RW Spieler mit 45 Sek. Anti-Schock
- Mikrofon Bügelkopfhörer
- Eingebauter Lautsprecher
- Lautstärkebegrenzer
- Equalizer
- Bassverstärker
- DC 4.5V Netzteilanschluss
- 2 Lautsprecher
- DC 3V (2x UM-3/AA 1.5V Batterien)
(Batt. nicht inkl.)



- CD, CD-R/RW player with 45 sec. ESP
- Microphone
- Built-in speaker
- Volume limiter
- Equalizer
- Bass boost system
- DC 4.5V jack
- DC 3V (2x UM-3/AA 1.5V batteries)
(batt. not incl.)



Art.-Nr. KCD45

Kinder CD-Spieler tragbar mit Sing-a-long Funktion



- CD, CD-R/RW Spieler
- 2x externe Mikrofone
- Mikrofon Lautstärkereglер
- DC 9V Netzteilanschluss
- Batteriebetrieb 9V (6x UM-2/C 1.5V Batterien)
(Batt. nicht inkl.)



- CD, CD-R/RW player
- 2x extern microphones
- Microphone volumecontrol
- DC 9V jack
- DC 9V (6x UM-2/C 1.5V batteries)
(batt. not incl.)



Art.-Nr. RR110

Kassetten-Radiorekorder mit eingebautem Kondensatormikrofon



- UKW / MW Radio
- Kassettenrekorder
- Autom. Stopp Funktion
- Eingebautes Kondensatormikrofon
- UKW Teleskopantenne
- 10 Watt P.M.P.O.
- Batteriebetrieb
6V 4x UM-1 / D 1.5V (Batt. nicht inkl.)
- Netzbetrieb AC 230V-50Hz



- FM / AM radio
- Cassette recorder
- Autom. stop function
- Build-in condenser Microphone
- FM telescopic antenna
- 10 Watt P.M.P.O.
- DC 6V 4x UM-1 / D 1.5V (Batt. not incl.)
- AC 230V-50Hz





Art.-Nr. SCD2200

Tragbare CD-Boombox in fünf Farben



- UKW / MW Radio
- CD, CD-R/RW Player
- CD Titelprogrammierung
- CD Wiederholfunktion ein/alle Titel
- Kopfhöreranschluss
- Netzbetrieb AC 230V-50Hz
- Batteriebetrieb 9V 6x UM-2 / C 1.5V Batterien (Batterien nicht inklusive)



- FM / AM radio
- CD, CD-R/RW player
- CD program
- CD repeat function
- Headphonejack
- AC 230V-50Hz
- DC 9V 6x UM-2 / C 1.5V batteries (batteries not inclusive)

Art.-Nr. VC100

Kinder-Video-Camcorder in drei Farben



- Integrierter Speicher mit 32 MB
- Speicherkarten Slots für SD/MMC/SDHC bis 8 GB
- 4-Fach Digital Zoom
- 1,44 Zoll TFT LCD-Display
- USB 2.0 Anschluss
- 6-sprachiges OSD Menü
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Win 7
- LED Blitzlicht
- Ausschaltautomatik
- 3x AAA Batterien (nicht enth.)

Video:

- Video-Aufnahme mit neuartigem „Simulated HD“
- „Simulated HD“ mit 1280x720 Pixel bei 20 fps
- Mikrofon und Lautsprecher, integriert
- Videos in AVI-Dateiformat

Digitalkamera:

- 1,3 Megapixel CMOS Sensor
- 5,0 Megapixel durch Interpolarisation 2592x1944 Pixel
- Bilder in JPG Dateiformat

PC Kamera:

- VGA: 640 x 480 / QVGA 320 x 240



- Flash memory with 32 MB
- Supports memory cards SD/MMC/SDHC up to 8 GB
- 4x digital zoom
- 1,44 Zoll TFT LCD display
- USB 2.0
- 6 languages OSD menu
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Win 7
- LED flash
- Shutdown automatic
- 3x AAA batteries (not included)

Video:

- Video recording with new „Simulated HD“
- „Simulated HD“ with 1280x720 pixel by 20 fps
- Built-in microphone and speaker
- Videos in AVI format

Digital Camera:

- 1.3 Mega Pixel CMOS sensor
- 5.0 Mega Pixel by interpolarisation 2592x1944 pixel
- Pictures in JPG format

PC Cam:

- VGA: 640 x 480 / QVGA 320 x 240



grün



Mit vollfunktionsfähiger Fernbedienung!
With full function remote control!

Art.-Nr. MCD350

MP3-CD-Musik-Center mit USB in drei Farben



- UKW/MW Radio
- PLL Radio mit Suchlauf und Festsenderspeicher
- Programmierbarer CD-Player
- CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Wiederholungsfunktion / Zufallswiedergabe
- USB – Anschluss
- AUX-Eingang
- LCD Display blau hinterleuchtet
- LCD Alarmuhr
- Sleep- und Snoozefunktion
- Lautsprecher 2 x 25 Watt PMPO.
- Vollfunktionsfähige Fernbedienung



- AM/FM radio
- PLL radio with auto search and preset station
- programmable CD-player
- CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- repeat and random
- USB – plug
- AUX-IN
- LCD display with blue light
- LCD alarm watch
- sleep- and snoozefunktion
- speaker 2 x 25 watt PMPO.
- full function remote control

pink



blau



Art.-Nr. KR4

Kinder-Kassetten-Rekorder mit 2 Mikrofonen



- 2 externe Mikrofone zum Mitsingen
- DC 6V Netzteilanschluss
- Batteriebetrieb 6V (4 x UM2/C)
(Batt. nicht inkl.)



- 2 external microphones for sing a long
- DC 6V jack
- DC 6V (4 x UM2/C)
- (batt. not incl.)



SCD5400



SCD5401



SCD5402

Art.-Nr. SCD5400

Stereo CD Radio Kassetten Recorder



- UKW-Stereo / UKW / MW Radio
- CD Spieler
- Kassettenrekorder mit Auto-Stop
- CD, CD-R/RW
- DBBS Bassverstärker
- CD Wiederholfunktion ein/alle Titel
- CD Programmfunktion (max. 20 Titel)
- UKW Stereo / Mono Umschalter
- 3,5 mm Kopfhöreranschlussbuchse
- Batteriebetrieb 12V 8 x UM-1/D 1,5V (Batterien nicht inkl.)
- Netzbetrieb AC 230V 50Hz



- FM-stereo / FM / AM radio
- CD player
- Cassette recorder with auto-stop
- CD, CD-R/RW
- DBBS bassbooster
- CD repeat function one/all tracks
- CD program (max. 20 tracks)
- FM stereo/mono switch
- 3,5 mm headphonejack
- DC 12V 8 x UM-1/D 1,5V (batteries not incl.)
- AC 230V 50Hz



SCD5650SW

Art.-Nr. SCD5650

Stereo CD Radiorekorder mit externem Mikrofon



- CD, CD-R/RW
- UKW-Stereo / MW Radio
- Kassettenrekorder
- Externes Mikrofon
- Mikrofon Mix-Funktion
- CD Programm
- CD Wiederholfunktion
- Batteriebetrieb 12V UM-2/C 1,5V x 8 St. (Batterien nicht inkl.)
- Netzbetrieb AC 230V 50Hz



- CD, CD-R/RW
- FM-stereo / AM radio
- Cassette recorder
- External microphone
- Microphone mix-function
- CD program
- CD repeat function
- DC 12V UM-2/C 1,5V x 8 pcs (batteries not incl.)
- AC 230V 50Hz

Mit Mikrofon!
With microphone!



SCD5650RO

Zu unseren
Soundmaster-
Artikeln gibt es einen
gesonderten Katalog, fordern
Sie ihn an!
Please ask for separate
soundmaster catalogue!

Hier zwei Modellbeispiele
aus unserem aktuellen soundmaster® Katalog:



Art.-Nr. DISC180

Musikcenter mit Funk-Lautsprechern



- 2.4 GHz Funkübertragungsfrequenz
- Aktive Lautsprecher (Verstärker in jedem Lautsp. eingebaut)
- Bis zu 8 Lautsprecher anschließbar
- Funktionsradius bis zu 30 m im offenen Gebäude (ohne Wände)
- CD, CD-R/RW, CD/MP3
- USB Anschluss, SD/MMC Kartenleser
- Einziehmechanik für CD
- UKW PLL Digital Synthesizer Radio mit Festsenderspeicher
- i-Pod Dockingstation ausziehbar (Nano, Mini, Classic, Touch)
- Ausklappbares Bedienpanel am Hauptgerät
- Fernbedienung mit Vollfunktionen
- Gerätebedienung von jedem Lautsprecher möglich (Lautst. +/-, Titelsprung +/-, Start/Pause, Verbindung, ein/aus)
- Uhr mit Alarm- / Einschlaffunktion
- Vorprogrammierter Equalizer
- DBBS Dynamisches Bass Verstärker System
- Kopfhörerbuchse
- Aux Eingang
- Ausgang Line-out
- Standgerät oder Wandmontage
- 200W P.M.P.O / 20W RMS (bei Betrieb mit 1 Paar Lautsprecher)
- Netzteilbetrieb für Hauptgerät & jeden Lautsprecher



- 2.4 GHz wireless transmission system
- Active speakers (with build-in amplifier)
- Up to 8 pcs speakers can be connected
- Operatingrange up to 30 m in open area (no walls)
- CD, CD-R/RW, CD/MP3
- USB jack, SD/MMC-cardreader
- Slot-in CD mechanism on top
- FM PLL digital synthesizer radio with preset stations
- i-Pod docking station extensible (nano, mini, classic, touch)
- Flapable controlpanel on mainunit
- Full function remote handset
- Function controlknobs on every speaker (vol. +/-, skip +/-, play/pause, onnection, stand-by)
- Clock with alarm-/sleepfunction
- Pre-programmed equalizer
- DBBS dynamic bass-boost-system
- Headphone jack
- Aux-in jack
- Line-out jack
- Desktop or wallmounting
- 200W P.M.P.O / 20W RMS (with one pair speakers)
- Powersupply mainunit & speakers (each by AC/DC adaptor)



Art.-Nr. IP1040

Stereo Uhrenradio mit Docking für iPod



- UKW / MW Radio
- Digitale Senderfrequenzanzeige
- Docking für iPod (für iPod Nano, iPod Mini, iPod Classic, iPod Touch)
- Automatische Ladefunktion für iPod
- Fernbedienung (iPod)
- LCD Uhr mit Weckfunktion
- Wecken mit Signalton, Radio oder iPod
- Einschlaf- & Schlummerfunktion
- AUX Eingang
- Netzbetrieb AC 230V~50Hz
- Gangreserve Uhr: 3V 2x UM-4 / AAA 1.5V Batterien (Batterien nicht inklusive)



- FM / AM radio
- Digital read-out frequency
- Docking for iPod (for iPod Nano, iPod Mini, iPod Classic, iPod Touch)
- Charging function for iPod
- Remote handset (iPod)
- LCD clock with alarmfunction
- Wake up by buzzer, radio or iPod
- Sleep- & snoozefunction
- AUX IN jack
- AC 230V~50Hz
- Backup clock: 3V 2 x UM-4 / AAA 1.5V batteries (Batteries not inclusive)

Kontakt/contact

Ihr direkter Draht zu uns / Your direct line to us:

+49-9103-71 67 - plus
Durchwahl / extension-no.

			Durchwahl / extension-no.	e-mail
Horst Wörlein	Geschäftsführer	<i>CEO</i>		
Ralf Wörlein	Geschäftsführer	<i>CEO</i>		
Bernd Wörlein	Finanzen	<i>finance</i>	- 18	b.woerlein@woerlein.com
Peter Bott	Prokurist und Verkaufsleiter	<i>authorised officer and sales manager</i>	- 26	p.bott@woerlein.com
Jörg Weghorn	Verkaufsleiter und Lizenzbeauftragter	<i>sales and licenced brand manager</i>	- 19	j.weghorn@woerlein.com
Alexander Morkus	Assistent der Verkaufsleitung	<i>assistent sales manager</i>	- 30	a.morkus@woerlein.com
Sebastian Volkamer	Produktmanagement Einkauf	<i>assistent product manager Import</i>	- 22	s.volkamer@woerlein.com
Sven Rothert	Assistent der Verkaufsleitung Sachbearbeitung und Promotion	<i>assistent sales manager administrator and promotional items</i>	- 20	s.rothert@woerlein.com
Daniel Krieg	Logistikleiter	<i>export manager</i>	- 21	d.krieg@woerlein.com
Eva Demas	Leitung Service	<i>service manager</i>	- 43	e.demas@woerlein.com
Steve Ristau	Sachbearbeiter	<i>administrator</i>	- 41	s.ristau@woerlein.com

Verkaufsleitung Bereich Spielware für LEGO®, Disney und soundmaster:

Herr Jörg Weghorn

Verkaufsleiter für den Bereich
Lizenz-, Werbeartikel,
EDV und Disney Consumer Products
Gewerbestraße 12 - 90556 Cadolzburg, Germany
Telefon +49-9103 / 7167 - 19
Telefax +49-9103 / 7167 - 12
Mobil +49-172 / 5641017
j.weghorn@woerlein.com

Verkaufsleitung Bereich Unterhaltungselektronik:

Herr ppa. Peter Bott

Verkaufsleiter für den Bereich Unterhaltungselektronik
Gewerbestraße 12 - 90556 Cadolzburg, Germany
Telefon +49-9103 / 7167 - 26
Telefax +49-9103 / 7167 - 12
Mobil +49-160 / 97341352
p.bott@woerlein.com

SOUNDMASTER und WOERLTRONIC

Unsere Leute vor Ort / Our people for local contact:

Herr Reinhold Nessen

Gebietsverkaufsleiter
Gebiet: Nor-West
Telefon: +49-441/2057265
Fax: +49-441/2096140
Mobil: +49-163/8798573
r.nessen@woerlein.com

Herr Jochen Sporrer

Gebietsverkaufsleiter
Gebiet: Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen, Bayern
Bürozeiten: Fr. 8.00 Uhr - 13.30 Uhr
Telefon: 09103/7167-25
Mobil: 0176/43012407
j.sporrer@woerlein.com

Herr Wilfried Moritz

Gebietsverkaufsleiter
Gebiet: Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen
Telefon: 02271/839849
Fax: 02271/92312
Mobil: 0177/9327521
w.moritz@woerlein.com

Herr Albert Hirl

Gebietsverkaufsleiter
Gebiet: Nordrhein-Westfalen Süd,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen,
Baden-Württemberg
Bürozeiten: Fr. 8.00 Uhr - 13.30 Uhr
Telefon: 09103/7167-24
Mobil: 0170/3444344

Herr Steffen Eißner

Key Account Manager
Telefon: 0163/2375800
Home-Office: 02163/5765113
Fax: 02163/5765114
s.eiszner@woerlein.com

Herr René Hagemann

Gebietsverkaufsleiter
Gebiet: Brandenburg, Berlin,
Sachsen-Anhalt
Mobil: 01577/4497677
r.hagemann@woerlein.com

Artikel-Nr./ article-no.	Kurzbeschreibung / description	EAN-Nr. / barcode	VE / unit pro Umkarton/ per export carton	Umkarton/ export carton	Maße / Dimensions (in cm)	Produkt/ product	Gewichte / weights (in kg)	Umkarton/ export carton	Einzel-VP/ giftbox	Produkt/ product	Sprachen / languages	Wechselstrom/ AC	Batterietyp/ anzahl/ battery type and quantity	Stromversorgung / electrical power supply	Batterien im Lieferumfang/ batteries included	Batterien Fernbedienung/ batteries remote control
LEGO®																
LGACRE1	LEGO® Alarm Clock Radio in blau	4005425534662	4	49,2 x 25,5 x 18,7	23,7 x 12,0 x 16,5	16,0 x 7,8 x 11,6	3,80	3,80	0,83	0,43	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	4x AA	-
LGACRPI	LEGO® Alarm Clock Radio in pink	4005425534716	4	49,2 x 25,5 x 18,7	23,7 x 12,0 x 16,5	16,0 x 7,8 x 11,6	3,80	3,80	0,83	0,43	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	4x AA	-
LGACRR1	LEGO® Alarm Clock Radio in rot	4005425534730	4	49,2 x 25,5 x 18,7	23,7 x 12,0 x 16,5	16,0 x 7,8 x 11,6	3,80	3,80	0,83	0,43	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	4x AA	-
LGACRWS	LEGO® Alarm Clock Radio in weiß	4005425534723	4	49,2 x 25,5 x 18,7	23,7 x 12,0 x 16,5	16,0 x 7,8 x 11,6	3,80	3,80	0,83	0,43	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	4x AA	-
LG500BE	LEGO® CD Boombox in rot	4005425534655	2	41,0 x 35,5 x 22,5	40,0 x 20,0 x 16,6	32,0 x 16,0 x 11,7	4,95	4,95	2,20	1,60	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	6x C	-
LG500PI	LEGO® CD Boombox in pink	4005425534815	2	41,0 x 35,5 x 22,5	40,0 x 20,0 x 16,6	32,0 x 16,0 x 11,7	4,95	4,95	2,20	1,60	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	6x C	-
LG500WS	LEGO® CD Boombox in weiß	4005425534822	2	41,0 x 35,5 x 22,5	40,0 x 20,0 x 16,6	32,0 x 16,0 x 11,7	4,95	4,95	2,20	1,60	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	X	X	nein / no	6x C	-
LGMP3G2	LEGO® MP3 Player	4005425534648	4	17,5 x 15,0 x 23,5	16,7 x 4,5 x 20,0	4,0 x 1,6 x 5,5	1,05	1,05	0,21	0,05	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	Li-Io-Accu	-	-	-
LGPIX3MP	LEGO® Brick Built Digitalkamera	4005425534631	4	26,0 x 17,8 x 24,2	21,2 x 6,7 x 25,0	9,6 x 3,3 x 6,6	1,30	1,30	0,26	0,10	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	Li-Io-Accu	-	-	-
Disney®																
C250DVD	Disney® Cars Tragbarer/portable DVD Player	4005425002505	2	lbDnv	lbDnv	lbDnv	3,2	1,5	1,3	1,3	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / ITA	-	Li-Io Akku	-	-	2x AAA
C600VC	Disney® Cars Video Camcorder	4005425600985	10	29 x 28,5 x 23,5	21,5 x 13,5 x 5,5	9,7 x 5,8 x 3,8	3,7	0,35	0,1	0,1	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / ITA	-	x	Nein	3x AAA	-
C100CDE	Disney® Cars tragbarer/portable CD-Player	4005425593171	4	27,5 x 27,0 x 38,0	8,5 x 23,5 x 33,0	14,6 x 14,6 x 3,2	2,50	0,50	0,30	0,30	D / EN / F / NL / IT / ES / POR	Option	X	nein	2x AA	-
C300ACRE	Disney® Cars Alarm-Clock-Radio	4005425493419	2	46,5 x 29,1 x 28,7	27,8 x 22,6 x 25,7	18,8 x 23,6 x 19,0	4,50	2,00	2,00	1,30	D / EN / F / IT / ES	X	reserve	nein	2x AA	-
C500BE	Disney® Cars CD-Boombox	4005425549314	2	58,5 x 40,5 x 28,5	39,0 x 28,5 x 25,5	23,2 x 31,6 x 17,8	6,00	2,70	2,20	2,20	D / EN / F / IT / ES	X	X	nein	6x C	-
CKH200	Disney® Cars Kinderkopfhörer	4005425200727	4	26,5 x 22,0 x 31,6	19,8 x 7,0 x 27,5	15,5 x 5,9 x 15,1	1,30	0,25	0,18	0,18	D / EN / F / ES	-	-	-	-	-
F500BE	Disney® Fairies CD-Boombox	4005425442912	2	52,5 x 38,3 x 43,7	37,0 x 25,6 x 40,7	32,5 x 21,1 x 36,0	6,00	2,60	2,00	2,00	D / EN / F / IT / ES	X	-	-	-	-
HW550BE	Disney® Hannah Montana CD-Boombox	4005425550525	2	42,5 x 39,5 x 32,0	41,5 x 18,5 x 30,0	35,0 x 13,2 x 24,5	6,65	3,00	2,20	2,20	D / EN / F / IT / ES	X	X	nein	6x C	-
HW1500LTD	Disney® Hannah Montana 15" LCD-TV mit DVB-T	4005425150053	1	58,3 x 33,4 x 44,8	58,3 x 33,4 x 44,8	50,9 x 25,5 x 36,4	7,60	7,60	5,70	5,70	D / EN / F / IT / ES	X	FB / remote	nein	-	2x AAA
HSMA34A	Disney® High School Musical Akustik-Gitarre 3/4 sized	4005425865841	1	97,5 x 15,0 x 38,5	97,0 x 13,5 x 37,0	93,0 x 11,5 x 35,5	3,90	3,00	3,00	1,80	EN	-	-	-	-	-
HSTFTV3	Disney® High School Musical MP3-Player 1 GB mit SD-Slot	4005425365570	5	21,5 x 16,3 x 25,0	14,6 x 3,8 x 21,7	4,5 x 1,8 x 8,5	1,20	0,21	0,05	0,05	D / EN / F / IT / ES	-	Li-Io-Accu	-	-	-
P100CDE	Disney® Princess tragbarer/portable CD-Player	4005425104810	4	41,2 x 27,0 x 29,5	7,8 x 24 x 37,2	16,6 x 14,4 x 3,5	2,50	0,50	0,30	0,30	D / EN / F / IT / ES	Option	X	nein	2x AA	-
P250DVD	Disney® Princess Tragbarer/portable DVD Player	4005425250005	2	lbDnv	lbDnv	lbDnv	3,2	1,5	1,3	1,3	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / ITA	-	Li-Io Akku	-	-	2x AAA
P600VC	Disney® Princess Video Camcorder	4005425600992	10	29 x 28,5 x 23,5	21,5 x 13,5 x 5,5	9,7 x 5,8 x 3,8	3,7	0,35	0,1	0,1	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / ITA	-	x	Nein	3x AAA	-
P300ACRE	Disney® Princess Alarm Clock Radio	4005425300984	2	43,5 x 25,5 x 27,2	24,0 x 21,0 x 24,5	20,0 x 16,5 x 20,0	2,80	1,40	0,60	0,60	D / EN / F / IT / ES	X	reserve	nein	2x AA	-
P500BE	Disney® Princess CD-Boombox	4005425550723	2	54,4 x 36,8 x 30,2	34,8 x 26,5 x 27,5	26,5 x 16,5 x 23,0	5,70	2,40	1,90	1,90	D / EN / F / IT / ES	X	-	-	-	-
PC100CDE	Disney® Pirates tragbarer/portable CD-Player	4005425393269	4	33,5 x 19,5 x 29,0	18,0 x 8,0 x 26,0	15,4 x 15,4 x 4,4	4,00	0,50	0,40	0,40	D / EN / F / IT / ES	Option	X	nein	2x AA	-
PC132OPTVD	Disney® Pirates TV/DVD-Combo	4005425583127	1	46,5 x 48,0 x 56,0	46,5 x 48,0 x 56,0	39,8 x 40,5 x 40,0	14,00	14,00	10,50	10,50	D / EN / F / IT / ES	X	FB / remote	nein	-	2x AAA
PF300ACRE	Disney® Phineas & Ferb Alarm Clock Radio	4005425300618	2	36 x 22 x 25	22 x 25 x 18,5	14 x 22 x 18	3	1,3	1,1	1,1	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / ITA	x	-	-	-	-
PF500BE	Disney® Phineas & Ferb CD Boombox	4005425500612	2	58 x 36 x 21	34,5 x 28 x 19,5	32 x 24 x 17,5	4,5	2,2	1,9	1,9	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / ITA	x	x	Nein	6x C	-
PIXCLCA4	Disney® Cars Pix Click Digital Kamera	4005425110576	4	23,8 x 15,5 x 21,5	18,5 x 4,4 x 22,5	11,1 x 2,9 x 6,5	1,20	0,26	0,10	0,10	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	X	nein	3x AA	-
PIXCLHM4	Disney® Hannah Montana Pix Click Digital Kamera	4005425110514	4	23,8 x 15,5 x 21,5	18,5 x 4,4 x 22,5	11,1 x 2,9 x 6,5	1,20	0,26	0,10	0,10	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	X	nein	3x AA	-
PIXCLHS2	Disney® High School Musical Pix Click Digital Kamera	4005425110453	5	23,5 x 18,5 x 21,5	18,5 x 4,3 x 22,0	11,6 x 2,8 x 6,3	1,60	0,50	0,10	0,10	D / EN / F / IT / ES	-	X	nein	3x AA	-
PIXCLPR4	Disney® Princess Pix Click Digital Kamera	4005425110507	4	23,8 x 15,5 x 21,5	18,5 x 4,4 x 22,5	11,1 x 2,9 x 6,5	1,20	0,26	0,10	0,10	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	X	nein	3x AA	-
PIXJURWP	Disney® Winnie the Pooh Pix Junior Digital Kamera	4005425357957	4	29,2 x 24,5 x 20,0	17,8 x 7,0 x 27,0	13,3 x 5,8 x 7,3	0,80	0,37	0,22	0,22	D / EN / F / IT / ES	-	X	nein	3x AA	-
PIXMICA4	Disney® Cars Pix Micro Digital Kamera	4005425100522	4	19,0 x 15,5 x 17,2	15,0 x 5,0 x 18,2	7,0 x 1,7 x 4,8	0,80	0,16	0,09	0,09	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	X	nein	1x AAA	-
PIXMIFA4	Disney® Fairies Pix Micro Digital Kamera	4005425100485	4	19,0 x 15,5 x 17,2	15,0 x 5,0 x 18,2	7,0 x 1,7 x 4,8	0,80	0,16	0,09	0,09	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	X	nein	1x AAA	-
PIXMIPR4	Disney® Princess Pix Micro Digital Kamera	4005425100454	4	19,0 x 15,5 x 17,2	15,0 x 5,0 x 18,2	7,0 x 1,7 x 4,8	0,80	0,16	0,09	0,09	D / EN / F / NL / ES / IT / RO / POL	-	X	nein	1x AAA	-
PKH200	Disney® Princess Kinderkopfhörer	4005425200710	4	26,5 x 22,0 x 31,6	19,8 x 7,0 x 27,5	15,5 x 5,9 x 15,1	1,30	0,25	0,18	0,18	D / EN / F / ES	-	-	-	-	-
TS380ACRE	Disney® Toy Story Alarm Clock Radio	4005425380382	2	49,5 x 30,5 x 30,8	28,5 x 24,2 x 28,0	21,9 x 17,7 x 23,8	3,30	1,40	0,55	0,55	D / EN / F / IT / ES	X	reserve	nein	2x AAA	-
TS500BE	Disney® Toy Story CD Boombox	4005425505056	2	37,1 x 34,4 x 35,4	32,5 x 18,1 x 33,2	34,5 x 12,3 x 27,5	5,60	2,60	1,80	1,80	D / EN / F / IT / ES	X	X	nein	6x C	-

Artikel-Nr./ article-no.	Kurzbeschreibung / description	EAN-Nr. / barcode	VE / unit pro Umkarton/ per export carton	Umkarton/ export carton	Maße / Dimensions (in cm)	Produkt/ product	Gewichte / weights (in kg)	Sprachen / languages	Wechselstrom/ AC	Batterien im Lieferumfang/ batteries included	Stromversorgung / electrical power supply	Batterien/ anzahl/ battery type and batteries remote control
Barbie®												
BRA001Z	Barbie® Soft-Kameratasche / camera bag	8436046197497	100	83,4 x 28,3 x 25,7	10,6 x 3,5 x 21	9,7 x 3,4 x 12	7,9	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
BRA005Z	Barbie® Kopfhörer / headphones	8436046197534	5	33,5 x 20,2 x 32	18,8 x 7,2 x 28,6	15,5 x 7 x 18	1,6	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
Hello Kitty®												
HEA021Z	Hello Kitty® Hardcover-Kameratasche EVA rose / camera bag rose	8436046193796	100	56,5 x 29 x 59,5	9,3 x 4,8 x 19,5	7,8 x 4,3 x 12,9	11,95	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
HEA030Z	Hello Kitty® Soft-Kameratasche / soft - camera bag	8436046193802	100	83,4 x 28,3 x 25,7	10,6 x 3,5 x 21	9,7 x 3,4 x 12	7,9	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
HEA110Z	Hello Kitty® Hardcover-Kameratasche EVA pink / camera bag pink	8436046196704	100	56,7 x 29 x 59,9	9,1 x 4,8 x 19,7	8,5 x 4,7 x 12,6	11,85	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
HEC080L	Hello Kitty® VGA-Digitalkamera	8436046193031	5	28,9 x 16,9 x 22,9	17 x 3,8 x 27,3	10,3 x 2,3 x 6	1,4	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	x	ja	2x AAA
HED001U	Hello Kitty® Tragbarer/portable DVD Player	8436046191365	5	43 x 30,5 x 29	28,7 x 8,5 x 16,7	20,9 x 16,8 x 3,8	7,3	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	Li-Io Akku	-
HEE020Z	Hello Kitty® In-Ohr-Kopfhörer / In-Ear-Headphones	8436046193338	100	43 x 32 x 48,9	8 x 2,9 x 18,5	-	7,15	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
HEE130Z	Hello Kitty® Bügelpopplöhler / Headphones	8436046196698	5	33,9 x 20 x 31,5	18,8 x 7,2 x 28,6	15,5 x 7 x 18	1,6	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
HEM060C	Hello Kitty® MP3-Player 2GB in Kitty Form	8437008410524	20	31,5 x 24 x 29,9	11,2 x 2,5 x 21,3	4,5 x 1,5 x 5,3	3,2	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	-	-
PKC001M	Hello Kitty® Digitalkamera 3,0 MP mit Kameratasche/camera bag	8436046196421	5	29,1 x 20,4 x 22,6	18,8 x 7,2 x 28,6	8,5 x 2,1 x 5,9	1,7	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	x	ja	2x AAA
PKC002L	Hello Kitty® Digitalkamera 1,3 MP mit Soft-Kameratasche/camera bag	8436046196377	5	29,5 x 21,2 x 22,8	16,9 x 6,1 x 27,3	10 x 3,9 x 6,9	1,7	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	x	ja	2x AAA
PKM001C	Hello Kitty® MP3-Player 2GB in Kitty Form mit Lautsprecher/speaker	8436046195882	20	37 x 25,45 x 20,7	5,1 x 5,5 x 3,4	4,3 x 3,6 x 1,5	3,6	DEU / ENG / FRA / HOL / SPA / POL / ITA	-	-	Li-Io Akku	-
soundmaster®												
DISC180	Design Music-Center mit Funklautsprechern	4005425180814	1	37,1 x 28,8 x 43,2	36,0 x 26,8 x 41,0	32,0 x 9,6 x 23,5	7,18	D / EN / F / NL / ES	X	ja	FB / remote	1x CR 2025 LS
IP1040	Stereo Uhrenradio mit iPod Docking	4005425104056	4	25,1 x 23,8 x 40,0	23,5 x 10,8 x 19,5	21,0 x 14,6 x 8,7	10,90	D / EN / F / NL / ES	X	FB / remote	FB / remote	1x CR 2025
KCD25BL	Tragbarer Kinder CD-Player mit Lautstrecher und Headset blau	4005425252528	10	41,5 x 28,3 x 41,8	26,4 x 8,0 x 24,3	19,3 x 3,5 x 15,3	7,10	D / EN / F / NL / ES	Option	X	X	2x AA
KCD25PI	Tragbarer Kinder CD-Player mit Lautstrecher und Headset pink	4005425252580	10	41,5 x 28,3 x 41,8	26,4 x 8,0 x 24,3	19,3 x 3,5 x 15,3	7,10	D / EN / F / NL / ES	Option	X	X	2x AA
KCD45BL	Kinder CD-Player mit 2 Mikrofonen in blau	4005425454540	6	33,3 x 33,0 x 60,0	30,9 x 10,6 x 29,4	27,5 x 8,7 x 26,5	8,40	D / EN / F / NL / ES	Option	X	X	6x C
KCD45PI	Kinder CD-Player mit 2 Mikrofonen in pink	4005425454588	6	33,3 x 33,0 x 60,0	30,9 x 10,6 x 29,4	27,5 x 8,7 x 26,5	8,40	D / EN / F / NL / ES	Option	X	X	6x C
KR4	Kinder Kassetten Recorder mit 2 Mikrofonen	4005425200444	6	32,7 x 26,9 x 46,1	25,2 x 10,3 x 21,6	24,5 x 7,0 x 20,4	5,90	D / EN / F / NL	Option	X	X	4x C
MCD350BL	Jugend MP3-Music-Center mit USB in blau	4005425879435	2	lbDnv	lbDnv	39,6 x 18,9 x 14,2	lbDnv	D / EN / F / NL / ES	X	FB / remote	FB / remote	1x CR 2025
MCD350GR	Jugend MP3-Music-Center mit USB in grün	4005425796237	2	lbDnv	lbDnv	39,6 x 18,9 x 14,2	lbDnv	D / EN / F / NL / ES	X	FB / remote	FB / remote	1x CR 2025
MCD350PI	Jugend MP3-Music-Center mit USB in pink	4005425879237	2	lbDnv	lbDnv	39,6 x 18,9 x 14,2	lbDnv	D / EN / F / NL / ES	X	FB / remote	FB / remote	1x CR 2025
SCD2200BL	Kinder CD-Boombox in blau	400542578952	6	52,0 x 23,0 x 45,0	22,0 x 22,0 x 17,0	19,5 x 19,0 x 14	11,70	D / EN / F / NL / ES	X	X	X	6x C
SCD2200GR	Kinder CD-Boombox in grün	4005425795322	6	52,0 x 23,0 x 45,0	22,0 x 22,0 x 17,0	19,5 x 19,0 x 14	11,70	D / EN / F / NL / ES	X	X	X	6x C
SCD2200LI	Kinder CD-Boombox in lila	4005425378952	6	52,0 x 23,0 x 45,0	22,0 x 22,0 x 17,0	19,5 x 19,0 x 14	11,70	D / EN / F / NL / ES	X	X	X	6x C
SCD2200PI	Kinder CD-Boombox in pink	4005425597230	6	52,0 x 23,0 x 45,0	22,0 x 22,0 x 17,0	19,5 x 19,0 x 14	11,70	D / EN / F / NL / ES	X	X	X	6x C
SCD2200SW	Kinder CD-Boombox in schwarz	4005425189756	6	52,0 x 23,0 x 45,0	22,0 x 22,0 x 17,0	19,5 x 19,0 x 14	11,70	D / EN / F / NL / ES	X	X	X	6x C
SCD5400	CD/Kassette-Boombox in schwarz	4005425540076	4	48,4 x 33,0 x 39,5	31,1 x 23,3 x 18,5	29,7 x 23,1 x 16,0	10,20	D / EN / F / NL / RO	X	X	X	8x C
SCD5401	CD/Kassette-Boombox in blau	4005425540168	4	48,4 x 33,0 x 39,5	31,1 x 23,3 x 18,5	29,7 x 23,1 x 16,0	10,20	D / EN / F / NL / RO	X	X	X	8x C
SCD5402	CD/Kassette-Boombox in rot	4005425540250	4	48,4 x 33,0 x 39,5	31,1 x 23,3 x 18,5	29,7 x 23,1 x 16,0	10,20	D / EN / F / NL / RO	X	X	X	8x C
SCD5650RO	CD/Kassette-Boombox mit Mikrofon in rot	4005425565055	4	52,5 x 32,8 x 35,0	31,1 x 25,5 x 16,6	28,5 x 23,4 x 14,7	10,00	D / EN / F / NL / RO	X	X	X	8x C
SCD5650SW	CD/Kassette-Boombox mit Mikrofon in schwarz	4005425565062	4	52,5 x 32,8 x 35,0	31,1 x 25,5 x 16,6	28,5 x 23,4 x 14,7	10,00	D / EN / F / NL / RO	X	X	X	8x C
VC100BL	Kinder Video Camcorder in blau	4005425100423	10	29,1 x 29,1 x 24,0	21,5 x 13,4 x 5,6	9,7 x 4,8 x 5,4	3,70	D / EN / F / ES / IT / PO	-	X	X	3x AAA
VC100PI	Kinder Video Camcorder in pink	4005425100416	10	29,1 x 29,1 x 24,0	21,5 x 13,4 x 5,6	9,7 x 4,8 x 5,4	3,70	D / EN / F / ES / IT / PO	-	X	X	3x AAA
VC100SW	Kinder Video Camcorder in schwarz	4005425100430	10	29,1 x 29,1 x 24,0	21,5 x 13,4 x 5,6	9,7 x 4,8 x 5,4	3,70	D / EN / F / ES / IT / PO	-	X	X	3x AAA

lbdnV = Information bei Drucklegung nicht vorhanden
Ohne Gewähr / no guarantee

© Hello Kitty

© Barbie

© Disney

© 2010 the LEGO Group

Vertrieb lizenzierter Consumer-Electronic-Produkte
für Deutschland, Österreich und Schweiz



Wörlein GmbH

Gewerbestraße 12 · D 90556 Cadolzburg - GERMANY
Tel. +49 (0)9103 / 7167 - 0
Fax. +49 (0)9103 / 7167 - 12
Email: license@woerlein.com
Internet: www.woerlein.com
www.license.woerlein.com
ILN 400 5425 00000 6
EAR-Reg.-Nr. DE 15751877
UST.ID Nr. / VAT-No. DE132756208
HRB 771 Amtsgericht Fürth