






 Bohren Sie 4 Löcher in die Decke und befestigen
 Sie die Deckenhalterung an der Decke. Wichtig: Achten Sie auf den festen Halt der Deckenhalterung!




Wählen Sie die Verlängerungsstücke aus, die Sie für Ihre Deckenhalterung benötigen (die kurze Deckenhalterung enthält keine Verlängerungsstücke).





Type 1: Für Projektoren kleinerer Baugröße verwenden Sie 3 Schrauben, um den Projektor an der Deckenhalterung zu befestigen.


Type 2 und Type 3: Für größere Projektoren verwenden Sie die beiliegenden Verlängerungsstücke/Arme wie abgebildet















Verbinden Sie die am Projektor befestigte Halterung mit dem Anschlussstück an der Decke mit 4 Schrauben.





5. Stellen Sie, sofern nötig, die Neigung und den horizontalen Winkel so ein, wie Sie ihn benötigen.





Bezeichnung	Acer Universelle Projektor Deckenhalterung kurz max 11 cm
Тур	Artikelnr.: MC.JLC11.002 – EAN: 4713147892877
Deckenabstand	11 cm (fix)
Neigungswinkel	bis 25°
Drehung	Um 360°
Material / Farbe	Aluminum / silber
Im Lieferumfang	Deckenhalterung, Schrauben, Muttern und Inbusschlüssel

Bezeichnung	Acer Universelle Projektor Deckenhalterung lang max 64 cm
Тур	Artikelnr.: MC.JLC11.003 – EAN: 4713147892884
Deckenabstand	4 Stufen (11cm, 28cm, 48cm, 64cm), einstellbar durch 2 Stangen
Neigungswinkel	bis 25°
Drehung	Um 360°
Material / Farbe	Aluminum / silber
Im Lieferumfang	Deckenhalterung, Verlängerungsstücke, Schrauben, Muttern und Inbusschlüssel