



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Чистящая жидкость Patron Чистящая жидкость №1
F5-018, 180г \(CS-PN-F5-018-1-180\): Инструкция
пользователя](#)

Выбрать

ЧИСТЯЩАЯ ЖИДКОСТЬ PATRON №1 ДЛЯ EPSON Водорастворимые (F5-018) ФЛАКОН 180 г

Предназначена для удаления остатков водорастворимых чернил и очистки картриджей и печатающих головок принтеров EPSON.

Очистка картриджей Epson от остатков водорастворимых чернил чистящей жидкостью Patron № 1:

Такая очистка необходима при переходе с одного типа водорастворимых чернил на другой или при смене производителя чернил.



Для картриджей с вакуумным удержанием чернил:

1. Через заправочное отверстие удалите остатки старых чернил из картриджа и залейте в него чистящую жидкость Patron № 1.
2. Оставьте картридж на 10 - 15 мин., затем встряхните картридж и удалите жидкость из картриджа. При необходимости повторите п. 1.
3. После того, как внутренняя полость картриджа очищена, необходимо очистить печатающую головку от остатков чернил. Для этого заправьте картридж чистящей жидкостью Patron № 1.
4. Установите картридж в принтер, проведите очистку печатающей головки через ПО принтера.
5. Отправьте на печать несколько листов с однородной заливкой. С каждым листом печать будет становиться все бледнее и, в конце концов, станет практически невидимой.
6. Извлеките картридж из принтера, удалите оставшуюся чистящую жидкость из картриджа и заправьте его новыми чернилами.

Дополнительно: Для усиления эффекта очистки можно:

- подогреть жидкость до 40 градусов;
- использовать специальную ультразвуковую ванну.

Очистка печатающих головок или восстановление печатающих головок принтеров Epson чистящей жидкостью Patron № 1:

А) Прокачка чистящей жидкостью

1. Залейте чистящую жидкость Patron № 1 в картридж-чернильницу (такая операция возможна, если картридж без поролона).
2. Проведите прочистку печатающей головки через ПО принтера.
3. Проведите проверку дюз.
4. Напечатайте несколько листов с однородной заливкой. С каждым листом печать будет становиться все бледнее и, в конце концов, станет практически незаметной.
5. Вставьте на место картридж с чернилами и проведите тест дюз.

Б) Чистка головки в парковочном узле

1. Переместите печатающую головку в позицию замены картриджей.
2. Смочите чистящей жидкостью капю и поролон в парковочном узле.
3. Отключите шнур электропитания принтера.
4. Рукой возвратите головку на место и оставьте на несколько часов. Под головку подложите бумажную безворсую салфетку, сложенную в несколько слоев и пропитанную чистящей жидкостью Patron № 1. Парковать головку следует вручную, при выключенном принтере, чтобы помпа не откачала промывочную жидкость.
5. Вставьте на место картридж с чернилами и проведите тест дюз.

В) Промывка печатающей головки под давлением.

1. Наберите в шприц чистящую жидкость Patron № 1. В шприце над жидкостью должен остаться воздух!
2. Очень осторожно, слегка надавливая на поршень, пытайтесь пробить сопла. Для соединения шприца и заборника чернил можно использовать трубку от капельницы.
3. Выдержите печатающую головку некоторое время (если сопла засохли не очень сильно, то этот метод поможет).
4. Вставьте на место картридж и проведите тест дюз.

Обратите внимание!



[Колонки](#)



[Мыши](#)



[Папки и файлы](#)



[Клавиатуры и комплекты](#)



[Флешки](#)