



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Наушники Razer Carcharias for Xbox360/PC
\(RZ04-00900100-R3M1\): Инструкция пользователя](#)

Выбрать



Игровая гарнитура Razer Carcharias для Xbox 360/ПК - гарнитура полностью закрывающая ухо , созданная для долгих игровых сессий с превосходным реалистичным игровым звуком и басами. Испытай непревзойденный комфорт с наушниками, чашки которых полностью обхватывают ушную раковину, а сменные амбушюры удобны при длительной игре.

Как и знаменитая предшествующая модель Razer Carcharias, новейшая гарнитура Razer Carcharias для Xbox/ ПК обеспечивает превосходное и реалистичное звучание с идеальной четкостью и глубокими мощными басами.

Встроенные элементы удаленного управления позволяют быстро и просто регулировать звук, а также голосовой баланс и звук игры, что делает эту гарнитуру просто идеальной для игр Xbox LIVE. Регулируемый шумоподавляющий микрофон настроен на четкую передачу голоса. Комфортная игровая гарнитура Razer Carcharias полностью заряжена и готова к подключению и работе с Xbox 360 или ПК.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2
2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	2
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	4
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER CARCHARIAS	5
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	10

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Razer Carcharias игровая гарнитура для Xbox 360® /ПК
- Кабель RCA - 3,5 мм
- Кабель для микрофона, 2,5 - 2,5 мм
- Аудио кабель-адаптер для Xbox 360®
- Краткое руководство по эксплуатации

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для подключения к Xbox 360®/ Xbox 360® S:

- Доступный USB-порт
- Свободный порт для аудио/видео

Для подключения к ПК:

- Доступный порт аудио-выхода на 3,5 мм
- Доступный порт входа микрофона на 3,5 мм
- Доступный USB-порт

2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Посетите веб-сайт www.razerzone.com/registration для регистрации продукта через Интернет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ваши преимущества при регистрации:

- Гарантия изготовителя сроком на 1 год.
- Бесплатная техническая поддержка онлайн по адресу www.razersupport.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАУШНИКИ

- Динамики: 40 мм, Неодимовые магниты
- Воспроизводимый диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 32 О при 1кГц
- Чувствительность (1кГц, 1В/Па): 120 ± 4 дБ
- Максимальная потребляемая мощность: 200 мВт
- Длина кабеля: 3 м
- Приблизительный вес: 300 г

МИКРОФОН

- Воспроизводимый диапазон частот: 50 - 16 000 Гц
- Чувствительность (1кГц, 1В/Па): -37 ± 4 дБ
- Отношение сигнал-шум: 50 дБ
- Диаграмма направленности: однонаправленная

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА




- A. Полноразмерные чашки наушников
- B. Регулируемое мягкое оголовье
- C. Регулируемый микрофон
- D. Пульт управления звуком на проводе
- E. Кнопка отключения звука микрофона
- F. Кнопка управления басами
- G. Порт для микрофона на 2,5 мм Xbox Live
- H. Регулировка уровня громкости
- I. Регулировка уровня входящего голосового чата
- J. 3,5 мм разъем микрофона
- K. 3,5 мм разъем аудио
- L. USB-разъем
- M. Кабель RCA - 3,5 мм
- N. Кабель для микрофона, 2,5 - 2,5 мм
- O. Аудио кабель-адаптер для Xbox 360®

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER CARCHARIAS


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX 360®

С помощью HDMI-кабеля*




* Приобретается отдельно

С помощью композитного кабеля*



* Приобретается отдельно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО МИКРОФОНА*



*270° вращение

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАУШНИКОВ



Мы рекомендуем слегка растягивать наушники перед тем, как надеть их на голову, чтобы уменьшить давление оголовья. При этом, следует избегать чрезмерного растяжения наушников.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании гарнитуры Razer Carcharias рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это делает гарантию недействительной) и не пытайтесь использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0°C до 40°C . Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.
4. Устройство Razer Carcharias изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать Razer Carcharias во время выполнения операций, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.
5. Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. В соответствии с законодательством некоторых стран максимальный уровень громкости звука , воздействие которого допустимо в течение 8 часов, составляет 86 дБ. Поэтому при использовании гарнитуры в течение долгого периода времени следует выбирать среднюю громкость звучания. Берегите свое здоровье.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания оптимального рабочего состояния устройство Razer Carcharias требует минимального обслуживания. Один раз в месяц рекомендуется отключать устройство и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка смоченным теплой водой. Не применяйте мыло или абразивные моющие средства.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

©2012 Razer USA Ltd. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, логотип Razer с трехголовой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью компании Razer USA Ltd и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, зарегистрированных в США и/или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Razer USA Ltd (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Razer Carcharias («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте www.razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таких, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.

Обратите внимание!



[Плееры MP3 и мультимедиа](#)



[Колонки](#)



[Мыши](#)



[Клавиатуры и комплекты](#)



[Гитарные усилители и комбо](#)



[Веб-камеры](#)



[Аксессуары к микрофонам](#)



[Кабели для видео и аудио](#)



[Геймпады, джойстики, рули](#)



[Синтезаторы и цифровые пианино](#)



[Органайзеры для кабелей](#)