



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: G 585 E MINILISS

CODIC: 3224783



BaByliss®

PARIS



Epilateur - Rasoir - Tondeuse
Depilator - Shaver - Trimmer

Miniliss

BaByliss qualité professionnelle

ref. G585E

FRANÇAIS

MINILISS

EPILATEUR/RASOIR/TONDEUSE BIKINI

Depuis près de 25 ans, BaByliss répond aux aspirations des femmes en matière d'épilation. Votre nouveau Miniliss est le fruit des recherches avancées de BaByliss. Il associe épilateur, rasoir et tondeuse bikini pour offrir une solution douceur parfaite adaptée à chacune d'entre vous.

- Rapide et doublement efficace, il est muni d'un système exclusif breveté avec 2 têtes d'épilation ultrafines à rotations inversées. L'action des 2 têtes tend la peau pour davantage de douceur.
- L'accessoire de massage situé entre les 2 têtes réduit encore la sensibilité de l'épilation.
- 30 pinces saisissent les poils, même les plus courts, et ce quelle que soit leur inclinaison. Les poils sont arrachés avec leur bulbe, votre peau est nette pour 3 semaines environ.
- Votre épilateur a 2 vitesses, pour s'adapter à votre sensibilité : vitesse lente pour les zones sensibles, vitesse rapide pour les jambes.
- Grâce à son accessoire zones sensibles, il s'adapte parfaitement aux contours intimes de votre corps (aisselles, bikini).
- La tête de rasage épouse parfaitement les courbes du corps pour éliminer les poils plus courts sans aucun risque de coupure, idéale pour les zones sen-

sibles ou pour un rasage rapide des jambes.

- Les 2 guides de coupe 6 & 12mm permettent de styler la zone du maillot.

CONSEILS POUR UNE EPILATION REUSSIE

A- Le Gommage

Le gommage est une étape indispensable pour une épilation réussie. Effectué de façon régulière, il permet :

- d'éviter la repousse des poils sous la peau,
- d'éliminer les cellules mortes et d'affiner le grain de la peau,
- de préparer la peau à recevoir des soins.

Un gommage réalisé 1 à 2 fois par semaine permet de garder une peau saine et fraîche. Nous vous recommandons de faire votre gommage idéalement la veille d'une épilation. Ce gommage facilitera alors l'extraction des poils en les redressant. Eviter de faire un gommage juste après une épilation.

B- L'Épilation

Votre Miniliss est muni de 30 pinces, qui agissent comme autant de petites pinces à épiler. Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons de l'utiliser sur des poils relativement courts (0,5cm).

Avant une épilation, nous vous recommandons de prendre une douche tiède. La chaleur permettra la dilatation des pores de la peau et facilitera ainsi l'extraction des poils.

Pour une épilation réussie, il est essentiel de bien observer le sens de l'implantation des poils de la zone à épiler. Il est

important de s'épiler en déplaçant l'appareil dans le sens inverse de la pousse du poil, faute de quoi le poil pourrait être coupé ou mal arraché et repousser ensuite sous la peau.

Épilation des jambes :

1. Placer la tête d'épilation sur l'appareil. Allumer l'appareil et choisir la vitesse I ou II (vitesse I : poils fins/ vitesse II : poils vigoureux).
2. Maintenir l'appareil perpendiculairement à la surface à épiler.
3. Toujours travailler à 2 mains : d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Votre épilateur se manipule uniquement dans le sens opposé à la pousse du poil. Ne pas effectuer de mouvements circulaires ou de va-et-vient.
4. Déplacer lentement l'épilateur en exerçant une légère pression. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace.

Épilation des zones sensibles :

Pour l'épilation des zones sensibles, nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce.

Si vos poils sont longs (plus de 1cm), nous vous recommandons de les couper aux ciseaux avant d'utiliser votre épilateur, en vitesse I de préférence.

1. Pour l'épilation des aisselles, déplacer l'épilateur de bas en haut, puis dans un deuxième temps de haut en bas.

2. Pour l'épilation du bikini, tendre soigneusement la peau et déplacer l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur.

C - L'Hydratation

Après l'épilation, nous vous conseillons d'utiliser un lait hydratant pour adoucir la peau. Appliquer le lait, puis masser en mouvements circulaires pour le faire pénétrer.

IMPORTANT

- Utiliser Miniliss de Babyliss uniquement pour l'épilation, en respectant les indications de ce mode d'emploi.
- Ne pas s'épiler sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrues, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma sur les jambes.
- Ne pas utiliser pour l'épilation du visage, des cheveux, de la poitrine, des sourcils, des cils ou des parties génitales. L'usage de Miniliss est exclusivement réservé aux jambes, au maillot, aux bras et aux aisselles.

CONSEILS POUR UN RASAGE REUSSI Préparation de la peau

Avant de commencer, vérifier que la peau est parfaitement propre et sèche. N'appliquer ni crème ni lait hydratant. Un gommage éventuel préalable au rasage permet d'éliminer les cellules mortes de la peau et de redresser tous les poils.

1. Rasage des jambes

Placer la tête de rasage sur Miniliss de BaByliss. Allumer l'appareil (bouton ON). Maintenir Miniliss perpendiculairement à la surface à raser. Toujours travailler à 2 mains: d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Déplacer lentement Miniliss en exerçant une légère pression. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace.

2. Rasage des zones sensibles

Si vos poils sont longs (plus de 1cm), nous vous recommandons de les tailler à l'aide de la tête tondeuse avant d'utiliser la tête de rasage.

Pour le rasage des aisselles, déplacer Miniliss de bas en haut, puis dans un deuxième temps de haut en bas.

Pour le rasage du maillot, tendre soigneusement la peau et déplacer l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur.

3. Pour styliser la zone du maillot

Miniliss de BaByliss est muni de 2 guides de coupe - précision 6mm & 12mm. La tête tondeuse permet de styliser la zone du maillot en ajustant la longueur de poils souhaitée. Utiliser la hauteur de guide la plus grande pour commencer ; il est important de s'habituer à l'utilisation des différentes hauteurs. Répéter éventuellement l'opération avec une hauteur de guide plus courte.

Allumer l'appareil (bouton ON).

Tenir l'appareil légèrement incliné contre la peau et le déplacer lentement à rebrousse-poil.

Pour une finition parfaite des contours, utiliser la tête de rasage (voir 1. Rasage des jambes et 2. Rasage des zones sensibles).

Attention : Ne pas appliquer de parfum ou de déodorant dans les 24 heures suivant le rasage.

IMPORTANT

Ne pas raser sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrues, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma.

En cas de doute quant à l'utilisation de cet appareil, consulter un médecin.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques après chaque épilation.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement les têtes de l'appareil et les accessoires à l'alcool. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour une hygiène maximale, la tête d'épilation est amovible et se rince facilement sous l'eau courante.
- S'il s'avère nécessaire de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.