

Erklärung URL-Anwahl bei IP-Telefonen

Stand 07.11.2013

tiptel IP 386



tiptel IP 286



tiptel IP 284



tiptel IP 282



tiptel IP 280



tiptel IP 28 XS



Aktuelle Informationen und Treiber zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter:

www.tiptel.com

www.tiptel.de

www.tiptel.nl

www.tiptel.at

www.tiptel.be

www.tiptel-online.ch

www.tiptel.fr

Nachfolgenden String können Sie mit den div. Platzhalter, der verschiedenen SIP-Tapi-Programme kombinieren und darüber Ihre Anwahl erleichtern.

Wichtiger Hinweis: Das tiptel-IP-Telefon muss zuvor vollständig angemeldet und funktionsfähig sein.

Die URL für die IP-Telefone tiptel IP280, tiptel IP282, tiptel IP284, tiptel IP286 und tiptel IP28xs lautet:

<http://admin:admin@IP-Adresse/cgi-bin/ConfigManApp.com?id=34&Command=1&Number=Zielrufnummer&Account=0>

Zusätzlich müssen Sie ab Firmware V70 der IP-Telefone tiptel IP280, tiptel IP282, tiptel IP284, tiptel IP286 und tiptel IP28xs folgende Einstellung vornehmen:

Bitte rufen Sie die Webseite des gewünschten IP-Telefons auf und klicken auf „Telefon“ (Phone) dann auf „Leistungsmerkmale“ (Features) und „API Security“.

Unter dem Feld „Trusted Action URI Server List“ geben Sie die Adresse des berechtigten PCs an.

Alternativ kann mit einer Wirdcard auch eine PC-Gruppe zugelassen werden.
z.B. 192.168.30.*



Die Abfrage „Allow Remote Control“ im IP-Telefon müssen Sie mit „OK“ bestätigen.

Nun können Sie die o.a. URL nutzen.



Die URL für das IP-Telefon tiptel IP386 mit der Firmware bis V69 lautet:

[http:// admin:admin@IP-Adresse/cgi-bin/cgiServer.exx?number=Zielrufnummer](http://admin:admin@IP-Adresse/cgi-bin/cgiServer.exx?number=Zielrufnummer)

Die URL für das IP-Telefon tiptel IP386 mit der Firmware ab V70 lautet:

[http:// admin:admin@IP-Adresse/cgi-bin/cgiServer.exx?\[page=Contacts-CallInfo.htm&Number=Zielrufnummer](http://admin:admin@IP-Adresse/cgi-bin/cgiServer.exx?[page=Contacts-CallInfo.htm&Number=Zielrufnummer)

Erklärung:

admin:admin

Dies ersetzen Sie bitte durch Ihren Benutzernamen und Passwort des tiptel-IP-Telefon.

IP-Adresse

Bitte ersetzen Sie dies durch die aktuelle Adresse Ihres tiptel-IP-Telefons.

Zielrufnummer

Tragen Sie bitte hier die gewünschte Rufnummer ein die Sie anrufen möchten.

Account=**0**

Der SIP-Account (Konto) „0“ entspricht dem Konto 1 im Telefon. Account=1 entspricht dem Konto 2 im Telefon, usw.

Viel Spaß mit Ihrem Tiptel-Produkt