

**ONE**®  
**FOR ALL**

# URC-6410

**Instruction  
Manual**

**&**

**Code  
List**

English  
Deutsch  
Français  
Español  
Português  
Italiano  
Nederlands  
Polski  
Česky  
Magyar  
Dansk  
Norsk  
Svenska  
Suomi  
Ελληνική  
Русский  
Türkçe

English	. 4
Deutsch	. 9
Français	. 14
Español	. 19
Italiano	. 24
Português	. 29
Nederlands	. 34
Magyar	. 39
Polski	. 44
Česky	. 49
Dansk	. 54
Norsk	. 59
Svensk	. 64
Suomi	. 69
Ελληνικά	. 74
Русский	. 79
Türkçe	. 84
Български	. 89
Română	. 94
Slovenský	. 99
Hrvatski	. 104




# 1

<b>English</b> Select your region	<b>GB</b>	<b>Suomi</b> Velg regionen din	<b>INT</b>
<b>Deutsch</b> Wählen Sie Ihre Region	<b>D</b>	<b>Norsk</b> Välj din region	<b>INT</b>
<b>Français</b> Sélectionnez votre région	<b>F</b>	<b>Svensk</b> Mikä on alueesi	<b>INT</b>
<b>Español</b> Seleccione su región	<b>E</b>	<b>Ελληνικό</b> Επιλέξτε περιοχή	<b>INT</b>
<b>Italiano</b> Selezionare il paese	<b>I</b>	<b>Русский</b> Выбрать ваш регион	<b>INT</b>
<b>Português</b> Seleccione a sua região	<b>INT</b>	<b>Türkçe</b> Bölgenizi seçtiniz mi	<b>INT</b>
<b>Nederlands</b> Selecteer uw regio	<b>INT</b>	<b>Български</b> Изберете вашия регион	<b>INT</b>
<b>Magyar</b> Válassza ki régióját	<b>INT</b>	<b>Română</b> Selectați regiunea dvs	<b>INT</b>
<b>Polski</b> Wybierz swój region	<b>INT</b>	<b>Slovenský</b> Vyberte región	<b>INT</b>
<b>Česky</b> Vybrat vaši oblast	<b>INT</b>	<b>Hrvatski</b> Odaberite svoju regiju	<b>INT</b>
<b>Dansk</b> Vælg region	<b>INT</b>		



<b>INT</b>	<b>ALL OTHER COUNTRIES</b> Outside Great Britain / Ireland Auserhalb Deutschland En dehors de France Fuera de España Fuori d'Italia
<b>I</b>	<b>Italia</b>
<b>E</b>	<b>España</b>
<b>F</b>	<b>France</b>
<b>D</b>	<b>Deutschland</b>
<b>GB</b>	<b>Great Britain / Ireland</b>

## 2



## 3


- English** Is your device brand listed? (see page 4).
- Deutsch** Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
- Français** La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
- Español** ¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
- Italiano** La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
- Português** A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
- Nederlands** Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
- Magyar** Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
- Polski** czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
- Česky** Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
- Dansk** er din enheds mærke angivet? (se side 54).
- Suomi** Er enheten din på listen? (se side 59).
- Norsk** Finns din enhet med i listen? (se sidan 64).
- Svensk** Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
- Ελληνικά** Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
- Русский** марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
- Türkçe** Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
- Български** Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
- Română** Marca dispozitivului dvs. se regăsește în listă? (consultați pagina 94).
- Slovenský** nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
- Hrvatski** Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).

## 1) Select your region (see picture on page 2).

If you live in the UK or Ireland, you should have your switch set to the "( GB )" position, and your digit keys will be configured as below. *If you live elsewhere (Outside Great Britain / Ireland, Germany, France, Spain and Italy), for example Australia, you should have your switch set to "INT".*

## 2) Insert batteries to activate your selected region.

## 3) Is your device brand listed?



**YES :**

Remember the DIGIT assigned to your brand (e.g. LG = 4) and **follow ONE FOR ALL SimpleSet (page 5).**

**NO :**

**perform the Auto search (page 6).**

## ONE FOR ALL SimpleSet

Allows you to set up most popular device brands within a few minutes. Simply find the DIGIT KEY assigned to your brand (page 4) and follow steps A-B.

### A



**Press and hold  
green & yellow  
3 seconds!**



**LED will  
blink twice!**



### B

*Make sure your device is switched ON (not on standby).*



*pointing at  
your device!*



**Press and hold the  
"DIGIT KEY assigned to your brand"**

e.g. LG = **4** (see page 4)

**until your device switches OFF!**

*(This may take up to 40 seconds)*



**Release the "DIGIT key"  
as soon as your device  
switches OFF.**

**READY !**

#### **Your particular device does NOT switch OFF?**

Follow the Auto search procedure on page 6.

#### **Your particular device does NOT switch back ON?**

Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat SimpleSet making sure to release the "DIGIT KEY assigned to your brand" as soon as your device switches OFF.

#### **Your ONE FOR ALL is not working properly?**

There may be a better configuration for your device brand. Please repeat SimpleSet. If still not successful please follow the Auto search procedure.

# Auto search

Is the way to set up all brands not covered by SimpleSet

**A**



**B**




**C**

*Make sure your device is switched ON (not on standby).*



**NOW,**  
the remote will send a different **POWER** signal (AUTOMATICALLY EVERY 3 SECONDS) going through all the brands stored in the memory!




**READY !**

## **Your device switched OFF but it does not switch back ON?**

*You may have pressed the OK key (to save your settings) too late.*

1) Switch your device back ON manually (or using the original remote).

2)  Press and hold **"green & yellow"** for 3 seconds. LED will blink twice (Main TV Control = press and hold red & blue for 3 sec.).

3)  Point the ONE FOR ALL at your device and press **CH-** (repeatedly) until your device switches OFF.

4)  Press and release **OK** as soon as your device switches OFF.

*If this is not successful you may want to repeat Auto Search and make sure to press OK as soon as your device switches OFF to save your settings!*


## **Your ONE FOR ALL is not working properly?**

*There may be a better configuration for your device brand. Please repeat the Auto Search procedure!*

## **Auto Search not successful?**

*Perform the COPY feature.*


## Learning (COPY)



The Learning feature allows you to Learn (Copy) one or more functions from your (working) original TV and/or Digital TV Receiver remote control onto your ONE FOR ALL remote.

**Example:** How to learn (copy) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL remote control.

**A**



Place both remote controls on a flat surface. Make sure that the ends you normally point at your device are facing each other.

**B**



Press and hold  
COPY  
3 seconds!






**C****First;**

Press  
the "red" key.

**Both LED's  
will flash  
rapidly!**

2 - 5 cm

**then;**

Press & briefly  
hold the "I/II  
(mono/stereo)" key.

**Both LED's will light  
up twice to confirm  
successful COPYING.**



- If you want to copy other functions, simply repeat step C for each key you want to copy.
- If you get a long blink, please repeat step C.
- You can COPY onto every key except the COPY key.

**D**

Press and hold COPY 3 seconds  
to exit the COPY feature !

**READY !**

**LED will  
blink twice!**

**Delete a COPIED function:**

- 1) Press and hold COPY for 3 seconds until both LED's blink twice.
- 2) Press the corresponding key (e.g. red key) you wish to delete for 3 seconds until both LED's blink twice.
- 3) Press and hold COPY for 3 seconds. Both LED's will blink twice.

<p><b>In the UK</b> 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>Ireland</b> 016015986 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>Australia</b> 1 300 888 298 FAX: 02 9972 7143</p>
<p><b>New Zealand</b> 0508 663 4 255 FAX: 06 878 2760</p>	<p><b>South Africa</b> 0860 100551 011 417 3074 / 011 417 3075 FAX: 011 417 3275 / 011 417 3274 support@oneforall.co.za</p>	<p><b>Deutschland</b> 06966984962 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p><b>España</b> 917873180 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>France</b> 0173036536 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>Italia</b> 0248296093 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p><b>Luxemburg/Luxembourg</b> 4066615632 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>Portugal</b> 800-831397 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>Schweiz/Suisse/Svizzera</b> 0443420449 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p><b>Österreich/Austria</b> 01790876064 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>Nederland</b> 0205174790 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p><b>België/Belgique</b> 022750851 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>

- (\*) Just send a blank message, you'll get auto-reply
- (\*) Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort.
- (\*) Envoyez juste un message 'blanc', vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir.
- (\*) Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.
- (\*) Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta.
- (\*) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).
- (\*) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).

### English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

### Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

### Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

### Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del periodo correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

### Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno ( custos de envio da responsabilidade do consumidor ) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que se lhe é pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**

**URC-6410**  
**708294**

**RDN-4300611**




# Direct Code Set Up

• If SimpleSet or Auto Search was not succesfull you may succeed using Direct Code Set Up.

**A**

**TV**



Television, Plasma, LCD, Projector or TV with build-in Digital Receiver


e.g. Goodmans

0556	0216	0163
0109	0363	0606
0948	0715	0455
Gooding	0487	
Goodmans	0634	1259
	1248	0037
	0217	0556
	0668	0334
	0516	0009
	0035	0480
	0218	1908
		0630

**0634**

Find the code (4-digits) for your device (e.g. Goodmans TV) in the following pages. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).

**B**



Press and hold red & blue 3 seconds!


LED will blink twice!

**C**



Enter the code (4-digits) for your device.

**D** Make sure your device is switched ON (not on standby).



Pressing POWER should switch OFF your device.

**OFF = ready**

IF not all keys are working properly OR  
If your device does NOT switch OFF --> Please repeat steps A - D trying the next code for your brand.

# ONE<sup>®</sup> FOR ALL

## TV

888 0264 0412  
A.R. Systems 2031 0037 0556 0374 0455  
Accent 0009 0037 0556  
Accusound 0860  
Acer 1339 1509 2190 1644  
Acoustic Solutions 1667 1727 1545 1523 1865 2055  
1037 2676  
Acura 0009  
Adcom 0625  
Addison 0653 0108  
ADL 1217 2022 0890  
Admiral 0093 0163 0418 0264  
Advent 0876 1613  
AEA 0037 0556  
AEG 0606 1556 1037 1372 1667 1163  
2021 2239 2166 2197  
Afron 0891  
Agashi 0264  
Aiko 0009 0037 0556 0371 1681 0035  
0880 0361 0191 0264  
Aim 0037 0412 0556 0753 0208 0706  
0698 0634 0374 0455 0606 0499  
Airis 1833 2405 2050 1779 1531 2022  
0701 1916 1908 1505  
Aiwa 0009 0361 1326 1413 0556 0208  
Akai 0037 0371 0191 0218 0035 0753  
0806 0163 0412 0729 0714 0706  
0698 0715 0602 0812 0548 0480  
0264 0631 0178 0606 1037 1908  
0473 0648 1259 1248 1935 2021  
1727 1308 1865 2676  
Akashi 0860 0009  
Akiba 0218 0455 0037 0556  
Akira 0418 2241 0753 0037  
Akito 0037 0556  
Akura 1687 0037 0218 0264 0556 0668  
1667 1645 1770 1846 0412 1585  
0009 0714 1982 1847 1983 1363  
2239 1820 2289 2059  
Alba 0037 0009 1037 0556 0714 0036  
0418 0218 0370 0371 0668 0355  
0163 0487 1908 0443 1935 1997  
2050 2104 1865 2676 1585  
Alkos 0035  
Allstar 0037 0556  
All-Tel 0865  
Amitech 1281 0655 1849  
Amoi 2342  
Amplivision 0370  
Amstrad 0009 0037 0264 0371 0412 0218  
0556 1037 0648 1372 1982 1820  
Anam 0037 0556 0009 0650  
Anam National 0037 0650 0556  
Andersson 1163 1667 1585  
Anglo 0009 0264  
Anitech 0009 0264 0037 0556  
Ansonic 0370 1582 0037 0556 0009 0668  
0374 0163 0292 0411 1437 1846  
2402 1588 0625 0009 2111 2214  
0093 0108 0178  
Aolipike 0264 0412  
Apollo 0473  
Apro 1846  
AquaVision 1606  
Arc en Ciel 0109  
Arçelik 0714  
Ardem 0486 0714 0037 0633 0556 0715  
0037  
Arena 0556 0037  
Aristona 1585 1820  
Art Mito 0163  
Arthur Martin 0163  
ASA 0105 0346 0163

Asberg 0037 0556  
Asora 0009  
Astra 0037 0556  
Asuka 0218 0264  
ATD 0698  
Atec 1606  
Atlantic 0037 0556  
Atori 0009  
Auchan 0163  
Audiosonic 0009 0037 0374 0820 0109 0556  
1308 1681 1703 2050 0714 0715  
2059 0370 0264 0218 0486 1983  
2104  
Audioton 0486 0370 0264  
Audioworld 0698  
Autovox 2169 2172  
Avol 1820  
AVP 1908  
AWA 0009 0036 0374 0412 0037 0556  
0606 0108 0264 1376 0178 0698  
1681 2039 2241  
Axxent 0009  
Axxon 0714  
Azuki 2239  
B&D 1217  
Baier 0876 1372 2239  
Baihe 0009 0264 0412  
Baile 0009 0374 0661  
Baird 0343 0109 0208 1196 0606  
Bang & Olufsen 0620  
BaoHuaShi 0264 0412  
Baosheng 0009  
Barco 0163  
Base 0780  
Basic Line 0009 0374 1667 0218 0037 0163  
0668 0556 0455 1037  
Bauer 0009 0698 0706 0264  
Baur 0009 0037 0361 0512 0535 0195  
0554 0556 0191 1505  
1645 1523  
BBK 0178  
Beaumarck 0178  
Beijing 0009 0208 0226 0264 0374 0412  
0661 0812 0821  
Beko 0370 0714 2663 0486 0035 0715  
0037 0418 2279 2125 0556 0606  
1308 0808 1652 2200  
Belson 0698 2241 2032  
Bennett 0556 0037  
BenQ 1562 1523  
Bensten 1893 1326 1888 1889 1413  
Beon 0037 0556 0418  
Berthen 0668 0556  
Best 0370  
Bestar 0037 0556 0370 0374  
Bestar-Daewoo 0374  
Bestwell 1326  
Bexa 2493  
Black Diamond 0614 0820 1037 0821 0556 0753  
1163 0587  
Black Strip 0035  
Blackway 0218  
Blaupunkt 0195 0554 0191 0535 0327 0455  
0170 0036  
Bl Lauren 0374  
Blu:sens 1847 1849 2241 2668  
Blue Media 1606  
Blue Sky 0037 0218 1372 0556 1037 0668  
0714 1709 1667 0487 1771 0715  
0625 1652 0624 1909 0455 1908  
0808 1363 1314 1739 1916  
bogo 2561  
Boigle 2031  
Boman 1372  
Boots 0009  
Bork 1363  
Bosch 0327  
BPL 0037 0556 0896 0208 1208 1637  
0037  
Brandt 0109 0625 0335 0287 0343 0560  
Brandt Electronique 0287 0335  
Brimax 1709 2668  
Brinkmann 0037 0556 0668 0519 0418 0486

Brionvega 0037 0556  
Bristol 2090  
Brother 0264  
Bruns 0486  
BSR 0163 0361  
BTC 0218  
Bush 0009 1037 1441 0614 2032 1326  
0036 0037 2127 0714 1585 0218  
0668 2125 1667 1652 0355 0371  
0163 0374 0519 0698 0264 0361  
0487 0208 1556 0556 1900 1908  
1259 1982 1248 1916 1682 0587  
1687 1308 2055 2053 2060 2050  
2104 2214 1983 2212 2241 2402  
Buxtron 0698  
Caihong 0009  
Caishi 0891  
Cameron 2055 1523 0556  
Camper 0037 0556 0486  
Canton 0218  
Capsonic 0264  
Carad 0610 0037 0556 0668 1037  
Carena 0455 0037 0556  
Carrefour 0036 0037 0556  
Carver 0170  
Cascade 0009 0037 0556  
Casio 0037 0556 0163  
CAT 1682  
Cathay 1727 0037 0556  
CCE 0037 0556  
Celestial 0819 0820 0821 0767  
cello 1820 1846 1770 2246  
Centrex 0780 0891 1536 0698 1702  
Centrum 1037  
Centurion 0037 0556  
CGE 0074 0418 0370 0163  
Changcheng 0009 0264 0374 0412 0661  
Changfei 0009 0374  
Changfeng 0264 0412 0753  
Changhai 0009  
Changhong 0767 0820 0009 0264 0508 0821  
Chengdu 0009  
Chimei 1666 1852 1505  
Ching Tai 0009  
Chun Yun 0009  
Chunfeng 0009 0264  
Chung Hsin 0108 0653 0036  
ChungFeng 0412  
Chunsun 0009  
Cimline 0009 0218  
Cinetec 2060  
Cinex 0648 2197 1556 1982  
City 0009  
Clarity 1720  
Clarivox 0037 0418 0556  
Clatronic 0037 0370 0371 0714 0218 0264  
0556 0009 0648 0606 1372 1163  
1037  
Clayton 0891  
Cobolt 1908  
Combitech 0009  
Concorde 0037 0370 0556 0009 0418 0411  
0163 0264  
Conia 1687 0754 0821 1645 0820 1702  
1523 2032 2410 2483  
0808  
Conrac 0037 0556  
Conrad 0009 0264 0412 0698 0753  
Conrowa 0009 0036 0264 0037 0556  
Contec 0109 0287 0487  
Continental Edison 0009 0037 0556  
Cosmel 0625 1363  
Crosley 0074 0163  
Crown 0009 0712 2200 0370 0037 0486  
0556 0418 0487 0714 0606 0715  
0208 0653 1037 1652 0668 2021  
CS Electronics 0218  
Curtis Mathes 0093  
CWN 0655  
CWR-Tech 1372  
Cyberpix 1667  
Cybertron 0218  
Cytronix 1298  
D.Boss 0037  
Daewoo 0634 0661 1849 2098 0499 0624  
0374 1909 0037 0556 0009 0218  
1137 0178 0170 1908 0880 0108  
0876 1612 0865 0698 0714 0706  
2037 1376  
Dainichi 0218  
Danichi 0218  
Dansai 0037 0556 0264 0035 0009 0036  
0208  
Dansette 0412  
Dantax 0370 0486 1652 1916 0714 0606  
1037 0715 1908  
Datsura 0208  
Dawa 0009 0037 0556  
Daytek 0698 0706 1376 0264

Dayton 0009  
Daytron 0009 0374 0037 0556  
Dayu 0374 0661  
de Graaf 0208 0548 0163  
DEC 0860 0891 1326 0896  
Decca 0037 0556 1137 1908  
Deitron 0037 0556 0374 0218  
Denko 0264  
Denver 0037 1372 0556 0606 0587 1820  
2050 2021 1709 2139 2172 2197  
Desmet 0037 0556 0009  
Dew 1770  
DGM 2022 2020 2239 2059  
Diamant 0037 0556  
Diamond 0264 0698 0009 0371 0860 0820  
0896 1681 0706  
0037 0556  
DiBoss  
Dick Smith  
Electronics 1326 2241  
Digatron 0037 0556  
Digihome 1667  
Digiline 0037 0556 0105 0668  
DigLogic 0037 0556  
Digimate 0890 2022 2020  
Digital Device 1606  
Digitex 1709 1771  
Digitex 0820  
Digitor 0037 0556 0888 1703  
Digivision 0361  
DigiX 0880  
DiK 0037 0556  
Dikom 1703 2031  
Dixi 0009 0037 0556  
DL 0891 0780 0037 0587 0865 1363  
1326  
DMTECH 1964 2251 2001  
Domeos 0668 0037 1037  
Dongda 0009  
Donghai 0009  
Dream Vision 1704  
DSE 0888 1556 0820 2241 1703 0767  
0698 1682 2032 2098 1326  
DTS 0009  
Dual 0519 0343 0037 0556 0163 1137  
0631 1667 1037 2032 2241 1372  
1163 1585 2676  
0163  
Dunai 0037 0178 1437 0556 1652 1779  
1037  
Dux 0037 0556  
D-Vision 0037 1982 0556  
DVX 0891  
Dynamtron 0037 0556  
Dyon 2241  
e:max 1372 0606 1531  
Easy Living 1248 1259 2104 2157 1709 1613  
1217 1308 2023 2005 0877 1556  
1666 2255 1294  
0773 0706 0698  
Ecco 0037 0556  
ECE 0487  
Edison-Minerva 0411 0610 0292 0370 0163 0037  
0556 0218 0191 0361  
Elbe 0163  
Elcit 1585  
Electrion 0009 0037 0556 0264  
Elekta 1795 2055  
Elenberg 1208 1037  
Elfunk 0037 0556  
ELG 0037 0556  
Elin 0037 0548 0556 0105 0361 0163  
0009  
Elite 0218 0037 0556  
Elonex 1776  
Elta 0009 0264  
Emerson 0178 0714 0037 0556 0371 0361  
0624 1909 0486 0370 0163 0668  
1709 2426  
e-motion 0753 0773 0860  
Enzer 1682  
Erisson 0037 0556  
Erres 0037 0556  
ESC 0037 0556  
Essentials 2486  
Estèle 0163  
Ether 0009  
Etron 0009 0037 0556 0820 0163  
Eurofeel 0264  
EuroLine 0037 2050  
Euroman 0264 0037 0556 0370  
0037 0556  
Europhon 0037 0163 0556  
Evesham 1248 1667 1259 1606 1536  
2561  
Excel 0037 0556  
Excello 1037  
Expert 0163  
Exquisit 0037 0556  
Fagor 0037 0556  
Family Life 0037 0556  
Feilang 0009





# ONE<sup>®</sup> FOR ALL

Medialine 1964  
 Mediator 0037 0556  
 Medion 0668 0714 0808 1037 0037 0519  
 0556 0512 1137 0698 1908 1437  
 1900 1248 1259 0245 0631 0880  
 1289 1916 1556 1667 2001 2279  
 1645 2676  
 MegaDrive 1259  
 Megas 0610  
 Megatron 0178  
 MEI 1037 0037 0556  
 Meile 0264 0412  
 Melectronic 0346 0009 0037 0512 0109 0343  
 0163 0105 0287 0374 0480 0411  
 0556 0624 0634 0361 0191 0195  
 0661 0714 1652  
 Memorex 0009 0178 1037 0650  
 Memory 1983  
 Memphis 0009  
 Mercury 0037 0698 0009 0264 0556 0706  
 Mermaid 0037  
 Merritt 0548 0361 0163  
 Metronic 0625  
 Metz 0535 1533 0746 0388 0447 0367  
 1163 0195 0554 0191 0037 0556  
 0587 0668 1037  
 MGA 0178 0037 0556 0218  
 Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808 1372  
 2001 0714  
 Microspot 1614  
 Microstar 0808  
 MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264  
 Mikomi 1667 1163 0744 1585  
 Minato 0037 0556  
 Minerva 1248 0487 0535 0554 0195 0191  
 0108  
 Ministry of Sound 1667  
 Minoka 0412 0037 0556  
 Mirai 1666 1852 1651  
 Mirror 1900  
 Mitsai 1556  
 Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178 0650  
 0036 0535 0556 0208 1037 1659  
 Mitsuri General 0163  
 Mivar 0609 0292 2386 0370 0517  
 Mogen 1820  
 Monaco 0009  
 Moree 0037  
 Morgan's 0037 0556  
 Moserbaer 1667 1585  
 Motorola 0093  
 MTC 0370 0512 0163 0361  
 MTlogic 0714 1308 2050 2104  
 Mudan 0009 0208 0226 0264 0412  
 Multitec 0037 0556 0486 0668 1037 1556  
 1982  
 Multitech 0009 0486 0037 0370 0556 0264  
 Murphy 2005 0163  
 Musikland 0037 0218 0556  
 Mx Onda 1687 1983 1645 1820  
 MyCom 1376 0178  
 Myryad 0556 0037  
 NAD 0178 0361 0865 0163  
 Naiko 0037 1982 0606 0556  
 Nakimura 0374 0037 0556  
 Nanbao 0009 0264 0412  
 Nansheng 0264 0412  
 Naonis 0163  
 Narita 1982  
 NAT 0226  
 National 0226 0208 0508  
 NEC 0170 0587 1270 1367 0178 0009  
 0036 0876 1775 2461 0455 0374  
 0037 0556 0653 0264 0412 0245  
 0508 1704 0499 0661  
 Neckermann 0037 0191 0554 0556 0370 1505  
 0163 0327 0418 0411 0512  
 NEI 0037 0556 0371 0163 1037  
 NEO 0754 1372  
 Neon 1732 2246 1770  
 Neovia 0865 1964 0876 1376

Nesco 1908  
 Nesx 1732  
 Netsat 0037 0556  
 Neufunk 0037 0009 0556 0610 0218 0714  
 New Tech 0037 0009 0556 0343  
 NewWorld 0218  
 Newave 0009 0178 0093  
 Nikkai 0035 0218 0037 0556 0264 0009  
 0036 1667  
 Nikkei 0714 2169 2172  
 Nikko 0178  
 Nintaus 0891  
 Nogomatic 0109  
 Nokia 0361 0163 0473 0480 0548 0606  
 0631 0208 0374 0346 0610 0109  
 0109 0891 0287 0343 0560 2331  
 2332 0195 0037 0556 0335 0163  
 1259 1248 0714 1289 2001 1413  
 0443 2007 1585 1667 2329 1163  
 1308  
 Nordmende 0163  
 Norfolk 0037 0556  
 Normerel 0037 0556  
 Novak 0037 0556  
 Novatronic 0037 0105 0374 0556  
 Novex 1523  
 Novita 1585  
 Numberg 0163 0361  
 NU-TEC 0455 0698 0820 0037 0556 0821  
 1779 0706 0264  
 O.K.Line 1037 1372 1556  
 Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548 0480  
 2001  
 Odeon 0264 1795  
 Odys 1795  
 Okano 0370 0037 0556 0264 0009  
 OKI 1037 2125 2200 1667 1585 2676  
 Ölevia 1588  
 Oliidata 1376  
 Omega 0264  
 Omni 0780 0891 0698  
 Onei 1667  
 Onida 0653 0418 2333  
 Onn 1667 2055 1709 2125 2166 0556  
 1770 2279  
 Onwa 0371 0602 0218  
 Onyx 1709 1770  
 Opera 1308 0037 0556 0714  
 Optimus 0650  
 Optonica 0093  
 Orava 1037  
 Orbit 0037 2031 0556  
 Orion 0037 2007 2031 2032 2005 0443  
 0355 0714 2108 0556 0655 0009  
 0264 0412 1916 1908 0880 1196  
 2001 1954  
 Orline 0037 0218 0556  
 Ormond 0668 1037 0037 0556  
 Orson 0036  
 Osaki 0218 0264 0412 0037 0374 0355  
 0556  
 Osio 0037 0556  
 Oso 0218  
 Osume 0036 0218 0037 0556  
 OTIC 1687 1645 1983  
 Otto Versand 0036 1505 0037 0343 0093 0512  
 0535 0554 0556 0195 0191 0361  
 0109 0226 0009 0519  
 Pace 1908  
 Pacific 0037 2060 0556 1137 1916 0714  
 1037 0443 1372  
 Packard Bell 1314  
 Palladium 0370 0418 0037 0655 0411 0714  
 1137 0191 1505 0554 0556 0327  
 0163 0519 1982  
 Palsonic 0264 0412 0773 0037 0218 0698  
 0556 0418 1183 1196 1326 1681  
 1795 2461  
 Panache 1585  
 Panama 0009 0264 0037 0556

Panasonic 0650 1636 0226 1650 0037 1310  
 0556 0163 0208 0508 0896 0361  
 0853 0367 0548 0108  
 Panavision 0037 0411 0556  
 Panda 0009 0208 0226 0264 0412 0508  
 0698 0821 0780 0706 0891  
 Papouw 0037 0556  
 Pathe Cinema 0163 0292 0370  
 Pathe Marconi 0109  
 Pausa 0009  
 Peng Sheng 0891  
 Penney 0178  
 Perdio 0163 0037 0556  
 Perfekt 0037 0556  
 Philco 0074 0418 0037 0163 0556 0370  
 0519 0178 0481  
 Philex 0163  
 Philips 0556 0037 1506 0639 1744 0605  
 2015 1583 1867 1887 2800 0178  
 0108 0554 0374 0343 0009 0361  
 1505  
 Phocus 1289 1308 0714 1652  
 Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163  
 Phonola 0037 0556  
 Pilot 0556 0037 0712 0706  
 Pioneer 1260 0760 1457 0109 0170 0163  
 0679 0037 0287 0556 0343 0361  
 0486 0512  
 Pionier 0370 0486  
 Plantron 0037 0556 0264 0009  
 Playsonic 0714 0037 0715 1652  
 Polar 0037  
 Polaroid 1523 1720 1645 1687 2125  
 Policom 0109 0361 0163 0074 0535  
 Poppy 0009  
 Portland 0374 0624 1909  
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698 1770 1820  
 Prandoni-Prince 0361  
 Premier 0009 0264 0891  
 President 0860  
 Prestigio 1900  
 Prima 0009 0264 0412 1196  
 PrimeView 1606  
 Princess 0698 1326  
 Prinston 1037  
 Prinz 0361  
 Profex 0009 0163 0361  
 Profi 0009  
 Profilo 1556  
 Profitronic 0037 0556  
 Proline 0037 1613 1727 1545 0556 0625  
 2135 0634 0411 1376 1037 2104  
 2223  
 Prosonic 0037 2031 1739 0556 0370 1865  
 0374 2085 0880 0371 0668 1376  
 0714 2139 1820 1893 2001 1372  
 1770 1732 1314 2090 2106 1709  
 0606 2197 2100 1787 2125 1545  
 1849 0715 1196 2050 2021 2663  
 1523  
 Protech 0009 0037 0556 0264 0418 0668  
 0163 0486 1037  
 Proton 0178 0009 0644  
 Proview 1687 1645  
 Provision 0499 0037 0556 1037 0714 1372  
 1531  
 PVision 0876 2001  
 Pye 0037 0556 0554 0374 0412  
 Pymi 0009  
 Qingdao 0208 0226 0264 0412  
 Quadral 0218  
 Quadro 0753 1326 0556 0037 0821 1667  
 1163  
 Quasar 0650 0865 0009  
 Quelle 0037 1505 0074 0361 0412 0535  
 0109 0554 0512 0191 0036 0327  
 0105 0668 0556 0195 0264 1037  
 0346 0009  
 0036  
 Questa 0109 0218 0163 0037 0556 0287  
 Radialva 0037 0556  
 Radiola 0037 0556  
 Radiomarelli 0037 0556  
 Radionette 0714  
 RadioShack 0037 0556 0178  
 Radiotone 0009 0037 0556 0370 0418 0412  
 0648 0668 0264 1037  
 Rank Arena 0036 0602 0753  
 RCA 0625 0093 0178 0560 0335 0618  
 0343 0679 0753  
 Realistic 0178  
 Recor 0037 0418 0556  
 Rectiligne 0037 0556  
 Red Star 1556  
 Rediffusion 0361 0548 0036 0346  
 Redstar 0037 0556  
 Reflex 0037 0556 1037 0668  
 Relisys 0865 0876 0877 1298 1376 1585  
 1612 1645 1739  
 Render 2196 2384

Reoc 0714 0624 0634 1909  
 Revox 0037 0808 0556 0370  
 Rex 0163 0264 0411  
 RFT 0292 0370 0264 0037 0556 0486  
 Ricoh 0037 0556  
 Rinex 0773 0418 0698 0264 0706  
 R-Line 0037 0556 0163  
 Roadstar 0009 1037 0218 0715 0264 0418  
 0037 0556 0714 0668 1916 1900  
 1326  
 Rodex 0037 0556  
 Rolsen 0819 0037 0556 2098 2037 2001  
 Rover 0036 0877  
 Rowa 0037 0264 0698 0712 0009 1441  
 0706 0587 0556  
 Royal 0418 0606  
 Royal Lux 0370 0412 0335  
 Rukopir 0556 0037  
 Saba 0109 0625 0163 0287 0560 0335  
 0343 0361 0548 0650 0714 1588  
 0610 0455 0830 0618  
 Sagem 0009  
 Saige 0009 0634 0374 0264 0163 2022  
 Saisho 1982 0037 0556 1163 1556 0668  
 Saivod 0712 2668 1037  
 Sakai 0163  
 Sakyno 0455  
 Salora 0163 0356 0361 0548 0208 0480  
 0631 1556 2125 2197 2001  
 0335  
 Salsa 0517  
 Sambers 0009 0036 0093 0178 0650  
 Sampo 0644 1506 2051 1744 0618 0812  
 Samsung 0178 0587 0009 0093 0556 1249  
 1235 0037 0264 0370 0208 0226  
 0814 2220 0821 0517 0519 0163  
 0264 0412  
 Sanjian 0037 0655 0729 1709 0706 0556  
 Sansui 0371 1935 1413 1236 0602 0455  
 0888 0753 1531 0698 0264 0806  
 0714 1964 1248 1681 1556 1703  
 0009  
 Santon 0208 1208 0292 0036 0370 2461  
 Sanyo 0412 0009 0508 0163 0037 0108  
 0556 0486 0170 0264 1649 1037  
 1667 1163 1585 2279  
 Sanyuan 0009 0093  
 Save 0037 0556  
 Saville 1908  
 SBR 0037 0556  
 ScanSonic 1787  
 Schaub Lorenz 0361 0548 2169 2172 2676 0714  
 0606 0486 0374 1372 1363 2100  
 1667 2125 0876 1308 2200  
 Schneider 0037 1137 0218 0556 0371 0519  
 0668 0343 0361 1037 0163 0648  
 0714 0624 1909 1908 1982 1916  
 1617 1372  
 1037  
 Scotch 0178  
 Scotland 0163  
 Scott 0178 1983  
 Sears 0178  
 Seaway 0634  
 Seelver 0556 1037 0037  
 SEG 0036 1037 0037 0264 1163 0556  
 0668 1437 0487 0009 0163 0634  
 0218 1909 0624 1667 2125 1523  
 1505 0163 0037 0556  
 SEI 1505 0037 0556  
 Sei-Sinudyne 1217 1372  
 Seitech 0163 0411 0371 0036 0264 0346  
 Seleco 0009  
 Sencora 1847  
 Sense 1626  
 Sensei 0035 0218 0009  
 Sentra 0178  
 Serie Dorada 0610 0455 0093 1193  
 Serino 0264 0412  
 Shancha 0009 0208 0226 0264 0412  
 Shanghai 0093 1193 1659 0009 0036 2214  
 Sharp 1587 1819 2402 0650 0653 0412  
 0009  
 Shen Ying 0009 0264 0412  
 Shencai 0009  
 Sheng Chai 0009 0093  
 Sheng Chia 0009 0264 0753  
 Shenyang 0009  
 Sherwood 1889 2104  
 Shinelco 0037 0556  
 Shintoshi 0037 0556 0443 0374 0178  
 Shivaki 0418 0009 0698 0264 0706 0037  
 Show 0163  
 Siarem 0037 0191 0195 0535 0554 0327  
 Siemens 0556 0361  
 Siera 0037 0556 0587  
 Siesta 0370  
 Silva 0037 0556 0361 0648  
 Silva Schneider 0753 1556 2166 0648 2125

# ONE<sup>®</sup> FOR ALL

Silver 0036 0037 0455 0556 0361 0715 0163  
 SilverCrest 1037 0037 0556  
 Simz 1820  
 Singer 0009 0806 0698 1556 0037 0556 0335 0163  
 Sinotec 0773 2012 0418 0606 0698  
 Sinudyne 1372 0163 0361 1505 0037 0556 1908 0606  
 Skantic 0356  
 Sky 1614 0880 1612 0037 0178 0556 1613 1606 1775 1376 0661 0865  
 Skymaster 0105  
 Skysonic 0753  
 Skyworth 0037 0556 0009 0264 0698 0753  
 Sliding 0865 0880 1372  
 SLX 0668  
 Smaragd 0487  
 S-Media 1217  
 Soemtron 0865 1298  
 Sogo 1376 2050  
 Solavox 0163 0361 0548 0037 0556  
 Sonawa 0218  
 Songba 0009  
 Sonic 0753 1702  
 Soniko 0037 0556  
 Soniq 1467 1298 1702 2474 2493  
 Sonitron 0208 0370  
 Sonix 1732  
 Sonneclair 0037 0556  
 Sonoko 0009 0037 0556 0264  
 Sonolor 0163 0208 1505 0548 0361  
 Sontec 0037 0556 0370 0009  
 Sontech 1983  
 Sony 1505 1825 1651 0036 0650 0834 1685 2778  
 Sound & Vision 0218 0374 0037 0556  
 Soundesign 0178  
 Soundwave 0037 0418 0556 0715 1846 1847  
 Sowa 0226 0036 0178  
 Soyea 0773  
 Soyo 1709  
 Spectra 0009  
 Ssangyong 0009  
 Staksonic 0009  
 Standard 0009 0037 2090 0556 1037 0218 0374 1709  
 Starion 1037  
 Starlite 0009 0163 0037 0556 0264 0412  
 Stenway 0218  
 Stern 0163 0264 0411  
 Stevison 1982 1556  
 Strato 0037 0556 0264 0009 1787  
 Strong 1163 1667 1037 0037 0556  
 Sungoo 1248 2037  
 Sunic Line 0037 0556  
 Sunkai 0355 0455 0218 0610 0037 0556 0487 0865  
 Sunny 0037 1617  
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264  
 Sunstech 2001 1779 1964 2668  
 Sunwatt 0455  
 Sunwood 0037 0556 0009  
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0455 0037  
 SuperTech 0009 0037 0556 0218  
 Supervision 0698 0264  
 Supra 0178 0374 0009 0037  
 Supratech 2211 2208 2206  
 Susumu 0218 0335 0287  
 Sutron 0009  
 SVA 0587 0698 0264 0455 0865 0208 0706  
 Svasa 0698 0208 0706 0264  
 Swedx 1606  
 Sweex 2474  
 Swisstec 1612 1613 1614 1606 0880 1376 0865 1775 1776 1849 2059 2104  
 Synco 0036 0093 0178  
 Sysline 0037 0556  
 T+A 0447

Tacico 0178 0009  
 Tai Yi 0009  
 Taishan 0009 0374  
 Tandberg 0367 0411 0109 0361 0163  
 Tandy 0218 0093 0163  
 Targa 0618  
 Tashiko 0036 0650 0170 0163  
 Tatung 1720 0009 0036 0037 1248 1556 0556 1908 1259 1372  
 Tauras 2197  
 TCL 0806 1916 0587 0625 0412 0698 0706  
 TCM 0714 1289 0808 2001 1308  
 Teac 0009 0698 1645 2168 0037 0264 1437 1037 0412 0556 0418 0512 0712 0455 0668 0706 0624 1909 0178 0170 0714 1667 1617 1363 1795 0587 1770 1709 1820 2032 2241 2761  
 TEC 0009 0335 0037 0556 0361 0163  
 Tech Line 0037 0556 0668 1437 1163  
 Techica 0218  
 Technica 1982  
 Technics 0650  
 Technika 2032 1865 2059 1849 2106 2212 1667 1983 1585 2125 2426 2197  
 TechniSat 0655 0037 0556 0163 2422  
 Technisnon 0714 1289 1652  
 Techno 1585 1037  
 Technol Ace 0698 0264 0634 0374  
 Technosonic 0037 0556 1372 0499 0880 1326 1893 1982 2032 1702 1531  
 Technotrend 2032 1709 1531 1771  
 Techvision 1163 1037 1667 2279  
 Techwood 1376  
 Tecnton 0556  
 Tecnimagen 0009 0036 1523 0093 0178 0218 0264 0653  
 Teco 0264 0653  
 Tedelex 0698 0706 0606 0037 0418 0009 0208 0891 0587 0556 0806 1709 1531 1681 0264 1703  
 Teiron 0009  
 Tek 0820 0037 0698 0009  
 TELE System 0876 2125  
 Teleavia 0109 0343 0287  
 Telecor 0037 0556 0163 0218  
 Telefunken 0625 2676 1667 0074 0560 0587 0109 0335 0698 0712 0343 0820 0896 0262 0754 1626 0780 0891 0287 0819 1703 1681 1536 0753 0706 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821 1585 1588 0037 0556  
 Telefusion 0037 0556  
 Telegazi 0037 0163 0218 0264 0556  
 Telemeister 0037 0556  
 Telesonic 0037 0556  
 Telestar 0009 0037 2090 0556 1849 0412  
 Teletech 0009 0037 0556 0668 1037  
 Teleton 0036 0163  
 Televideon 0163  
 Television 0037 0556  
 Telstar 1702  
 Tempest 0009 0037 0556 0264  
 Tennessee 0037 0556  
 Tensai 0218 0037 0556 0009 0105 0374 0371 0715 0163 1037  
 Tenson 0009  
 Tesla 0037 1037 0668 0714 1652 0715 1137 0371 0519 0753 0556 0610 1298 1248 0519 1259 0037 1645 0556 0767 1556 1787 2032 0808 0648 1667 0668 0865 2100 1137 1771 1687 0714 2241 2373 2668 1037 1585 1289 2090 2023 0218 0374 0009  
 Textet 0780  
 Texla 2031 2039 2038 2251 2250 1849 2477  
 Thes 0560 0625 0109 0343 0287 0753 0335 0037 0556 1588

Thorn 0035 0108 0109 0037 0225 0074 0343 0361 1505 0499 0512 0535 0556 0335 0036 0374 0356  
 Thorn-Ferguson 0343 0108 0109 0361 0499 0335 0035  
 Tiane 0093  
 Time 1702 1997  
 Tiny 1196  
 TMK 0178  
 Tobishi 0218  
 Tobo 0009 0264 0412  
 Tokai 0037 0556 0668 0163 0374 0009 1037  
 Tokaido 1037  
 Tokyo 0035  
 Tomashi 0218  
 Tongguang 0264 0412  
 Tongtel 0780 0587  
 Top Show 0698 0773 0418 0009 0264 0706  
 Topline 1037 0668  
 Toshiba 1508 0508 0718 0009 0035 0036 1289 0714 0093 0264 1935 0412 0618 0644 1582 0650 0821 1704 0109 1457 0195 0191 1916 1908 0698 0037 1556 1037 2732  
 Tosumi 1982 1770  
 Toyoda 0371 0009 0264  
 Trakton 0009 0264  
 TRANS-continents 0668 1037 0865 0556 0037 0486  
 Transonic 0037 0698 0712 0556 0455 0587 0512 0264 0418 0009 1363 1326 0780  
 Triad 0037 0556 0218 0009  
 Trio 1687 1248 1645  
 Tristar 0264 0218  
 Triumph 0346 0556 0037  
 Tuntex 0009  
 TVE 2239  
 TVTEXT 95 0556  
 Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480  
 Ultravox 0374 0163 0037 0556  
 UMC 1606 1775 1614 1849 2059 2106 2168 2426  
 Unic Line 0037 0556 0473 0455  
 United 1983 0714 1889 0037 2477 0715 0556 1916 1908 1037 0587 1982 2200 1652 1820 1770 1523 1709  
 Unitek 1709  
 Unitron 1681  
 Universal 0714 0037 0556  
 Universum 0037 0808 1037 0074 1163 0264 0346 0370 0668 0105 0480 0535 0195 0473 1437 1667 0361 0512 0418 0036 0163 0556 0411 0327 1505 0109 0631 0554 0009 0170 0618  
 Univox 0037 0556 0163  
 Utax 0163  
 V7 Videoseven 0178 0880 1376 1217 1666 0618 1651 1505 0037 0556  
 Vanguard 2668  
 Vector 1727 1545 1865  
 Venturer 1326  
 Venus 1137  
 Vestar 0037 1037 1163 1585 1667 0668 0163 0556  
 Vestel 0009 0037 0556  
 Vexa 0653 0036 0650  
 Victor 0508 2331 0009  
 Videocon 0218  
 Videologic 0218  
 Videologique 0037 0556  
 VideoSystem 0374  
 Videotechnic 0356 0163  
 Videoton 0036 0178  
 Vidtech 0876  
 Viewpia 1627 1542 1588 2111  
 ViewSonic 0037 0264 0556  
 Vision 0361  
 Vistar 1363 1847 2142  
 Vistron 2106  
 Visual Innovations 1326 1308 1617 1702 0037 1709  
 Vivax 2032 2100 2410  
 Vivo 0037 0556  
 Vortec 0163 0178 0037 0556 0418 2197 1779  
 Voxson 1413  
 VSA 2098 2037  
 VU 1236  
 Vue 1667 2279  
 Walker 0356 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037 0163 0443  
 Waltham 0178  
 Wards 0374 0661 0634  
 Warumaia 0037 1037 1248 1259 0556 0163  
 Watson 0009 0668 0218 0519 1908 1437 1376 0327

Watt Radio 0163 0486  
 Wega 0036 0037 0556  
 Wegavox 0009 0037 0556  
 Weipai 0009  
 Welttech 0714 1652  
 Weltblick 0037 0556  
 Weltstar 1037  
 Weston 0037 0556 1441  
 Wharfedale 0896 0037 0519 1613 0891 0860 0556 0698 1556 0706 1372 1681 1667 1983 2055 2212  
 White 0037 0556 0624 1909  
 Westinghouse 0556  
 Wilson 0668 1037  
 Windsor 0556  
 Windy Sam 0714  
 Wintel 0880 0890 0865 1289 1298 0877  
 World-of-Vision 1606 1217 1732  
 Worldview 0455  
 Woxter 1531  
 XDome 0508  
 Xenius 0634 0661  
 Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773  
 Xianghai 0009  
 Xiangyang 0264 0412  
 Xiangyu 0009  
 Xihu 0264 0412  
 Xinaghai 0412  
 Xingfu 0009  
 Xinghai 0264  
 Xingyu 0009  
 Xiron 1983  
 XLogic 0698 0860  
 XMS 1441  
 Xomax 1770  
 Xoro 1196 1217 1372  
 Xrypton 0037 0556  
 Yakumo 1613  
 Yalos 1771  
 Yamaha 0650 1576  
 Yamishi 0455 0218 0037 0556  
 Yapshe 0650  
 YES 2031  
 Yingge 0009  
 Yokan 0037 0556  
 Yoko 0037 0556 0264 0218 0009 0370  
 Yonggu 0009  
 Yorx 0218  
 Yousida 0009  
 Ytaiwai 1531  
 Yuhang 0009  
 YU-MA-TU 0037  
 Yüsmart 1613  
 Zenith 0178 0624 1909  
 Zepto 1585  
 Zhuhai 0009 0374  
 Zonda 0698  
 ZX 1908