



„Philips“ Harmony  
Belaidė mikro „Hi-Fi“  
sistema

Hi-Fi aukštų tonų stiprintuvas  
CD, USB, FM  
60 W, 4 „Hi-Fi“ garsiakalbiai

**Harmony**



**MCM7000**



## Mėgaukitės aukščiausios kokybės muzika

### Sužavėti garsų

Naudodami šį „Philips MCM7000/12“ galėsite mėgautis puikiu garsu iš kompaktinių diskų, „MP3 Link“ ir „USB Direct“. „Hi-Fi“ aukštųjų dažnių garsiakalbiai užtikrina detalų ir natūralų garsą, o aukštųjų ir žemųjų dažnių valdiklis suteikia galimybę derinti tonus. Dar pridėkite puikią aliuminio korpuso išvaizdą.

#### Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Hi-Fi aukštų tonų stiprintuvas sodriam ir natūraliam garsui
- D klasės skaitmeninis stiprintuvas aukštai garso kokybei
- Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui
- Paausuota garsiakalbio jungtis geram signalo perdavimui
- 60W RMS bendra išvesties galia

#### Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

#### Aukščiausios klasės apdaila tauriomis medžiagomis

- Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

**PHILIPS**

## Ypatybės

### Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

Diskanto ir žemieji dažniai yra išlyginamoji savybė, kontroliuojanti garso įrašo aukštų ir žemų dažnių garso lygius. Diskantas reguliuoja aukštų muzikos tonų stiprėjimą, o žemieji dažniai - žemų. Galima lengvai sustiprinti ar susilpninti žemuosius ir aukštuosius tonus naudojantis „žemyn“ ir „aukštyn“ mygtukais arba nekeisti diskanto ir žemųjų dažnių bei klausytis muzikos tokios, kokia ji buvo įrašyta. Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas suteikia galimybę klausytis muzikos taip, kaip pageidaujate.

### MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogus, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

### „USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio

USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

### D klasės stiprintuvas

D klasės skaitmeninis stiprintuvas paima analogišką signalą, paverčia jį skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas praeina pro demoduliacijos filtrą ir duoda galutinę išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis siūlo visus skaitmeninio garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą garso kokybę. Be to, D klasės skaitmeninis stiprintuvas yra daugiau nei 90% efektyvesnis, palyginus su tradiciniais AB stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu stiprintuvu.

### Paukuota garsiakalbio jungtis



Paukuota garsiakalbio jungtis užtikrina geresnį garso signalą, palyginus su kitomis tradicinėmis jungtimis. Ji taip pat sumažina elektros signalo iš stiprintuvo į garsiakalbio dėžę praradimo galimybę, todėl garso atkūrimas yra labai artimas realybei.

## Specifikacijos

### Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 30 W
- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garsumas, D klasės skaitmeninis stiprintuvas

### Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
- Pagrindinis garsiakalbis: 5 col. žemų dažnių garsiakalbis, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, Nuimamos garsiakalbių grotelės
- Garsiakalbių sustiprinimas: paaukuotos garsiakalbio jungtys

### Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti, Greitai pirmyn / atgal, kito/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška
- „USB Direct“ leidimo režimai: Groti/sustabdyti, Greitai sukti atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Kita: ID3-tag palaikymas

### Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos pavadinimas, radijo tekstas, RDS laikrodžio nustatymas
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo pagerinimas: Lengvas nustatymas (prijungti ir groti), Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas
- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo

### Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis
- Ausinės: 3,5 mm
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Linijos išvestis, FM antena, Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai

### Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas tipas: VFD ekranas
- Rodmenys: DIM režimas

### Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Garantijos lapas
- Nuotolinis valdymas: 44 mygtukų nuotolinio valdymo pultas su 2xAAA baterijomis
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų

### Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 250 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 92 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 285 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 174 x 240 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 260 mm
- Pakuotės plotis: 425 mm
- Pakuotės aukštis: 441 mm
- Pakuotės gylis: 310 mm
- Bendras svoris: 10 kg
- Grynas svoris: 8,5 kg

### Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442  
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com