

AUSGABE 1/2008



KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT FÜR DRUCKERVERBRAUCHSMATERIAL

FINDEN LEICHT GEMACHT.

INGRAM
MICRO®

FINDEN LEICHT GEMACHT

Sehr geehrter Fachhandelspartner,

bei mittlerweile 70.000 Druckermodellen ist eine umfassende Kompatibilitätsinformation unerlässlich und einkaufsrelevant geworden.

Hersteller aus diesem Segment sorgen für kontinuierliche Weiterentwicklung der Druckqualität. Das Ergebnis sind neue Druckermodelle für gestochen scharfe Texte und realistisch strahlende Farben, je nach Anforderung – von der Büro Dokumentation über Präsentationen bis hin zu Digitalfotos. Jede einzelne Komponente in einem Drucksystem ist gleichermaßen verantwortlich für eine optimale Leistung.

Diese Kompatibilitätsübersicht ist entstanden, um Ihnen für diese Produktvielfalt ein übersichtliches Hilfsmittel an die Hand zu geben und um Ihren Arbeitsaufwand zu minimieren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie das passende Druckerverbrauchsmaterial der namhaften Hersteller. Die Auswahl übertrifft das Kernsortiment um ein Weites.

Getreu dem Motto „Finden leicht gemacht“ unterstützen wir Sie auch mit unserem Online-Suchtool im IM.Order. Diese Suchfunktion entspricht diesem Kompatibilitäts-Flyer in digitaler, allumfassender Form. Selbst das Finden von Zubehör älterer, seit längerem nicht mehr produzierter Drucker, ist durch die optimierte Suchfunktion ein leichtes Spiel. Näheres finden Sie auf Seite 7.

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2008 wünscht Ihnen
Ihr Ingram Micro Digital Imaging Team

IMPRESSUM

Herausgeber

Ingram Micro Distribution GmbH
Heisenbergbogen 3
85609 Dornach b. München

Bereich Digital Imaging

Auflage: 33.200 Exemplare
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Helpline

– Informieren Sie sich auf dieser Seite, wie Ihnen Ingram Micro mit einer Fülle von Serviceleistungen helfen kann, Ihre Arbeit zu erleichtern:

www.ingrammicro.de/fachhandel/service/

– Sie haben Fragen, Tipps oder Anregungen?
Sie können uns jederzeit unter
supply.info@ingrammicro.de erreichen.



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind auch in Österreich erhältlich (siehe Bestellnummern).



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind auch in der Schweiz erhältlich (siehe Bestellnummern) Bestellnummer und Spezifikationen für die Schweiz können abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.



Niederlassung Deutschland

Ingram Micro Distribution GmbH
Heisenbergbogen 3
D-85609 Dornach b. München
Tel.: +49-89-42 08-0
Fax: +49-89-42 36 79
www.ingrammicro.de

Niederlassung Österreich

Ingram Micro GmbH
Guglgasse 7-9
A-1030 Wien
Tel.: +43-1-408 15 43-0
Fax: +43-1-408 15 43-900
www.ingrammicro.at

Niederlassung Schweiz

Ingram Micro GmbH
Brunnmatt 14
CH-6330 Cham
Tel.: +41-41-784 33 00
Fax: +41-41-784 33 01
www.ingrammicro.ch

Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet die Ingram Micro Distribution GmbH bzw. Ingram Micro GmbH nicht. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass beschriebene Lösungen, Bezeichnungen, Warennamen oder -zeichen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Stand 01/2008.





INHALT

BEREICH / INHALT	HERSTELLER	KOMPATIBILITÄT	DETAILS IN ÜBERSICHT
		Seite	Seite
DRUCKKÖPFE	Canon	10	11 – 12
	HP	22 – 26	30 – 31
	Olivetti	61	61
PAPIER	Canon	14 – 15	–
	Epson	20 – 21	–
	HP	37 – 41	–
TINTENPATRONEN	Brother	4	6
	Canon	8 – 9	11 – 12
	Epson	16 – 17	18 – 17
	HP	22 – 29	30 – 32
	Lexmark	46 – 47	47
	Olivetti	61	61
	Pelikan	62	64
TONERKASSETTEN	Brother	5	6
	Canon	10	13
	Epson	18	19
	HP	33 – 34	34 – 36
	Konica Minolta	42	42 – 43
	Kyocera	44	45
	Lexmark	48 – 49	50 – 53
	OKI	54 – 55	56 – 59
	Pelikan	63	65
	Samsung	66	67
VORTEILSPACKS	Canon	9	11 – 12
	HP	27 – 28, 33	32, 34
FOTOPACKS	Epson	16	18 – 19
	HP	28 – 29	32
	Konica Minolta	42	43
	OKI	54	56 – 58
	Samsung	66	67
ZUBEHÖR	HP	34	36
	Lexmark	49	53
	OKI	55	59
	Samsung	66	67


01

TINTENPATRONEN / TONERKASSETTEN

Tintenpatronen

				
Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan
DCP-135C	LC-970BK, 5832257	LC-970M, 5832252	LC-970Y, 5832250	LC-970C, 5832254
DCP-150C	LC-970BK, 5832257	LC-970M, 5832252	LC-970Y, 5832250	LC-970C, 5832254
DCP-350C	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
DCP-560CN	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
DCP-770CW	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-235C	LC-970BK, 5832257	LC-970M, 5832252	LC-970Y, 5832250	LC-970C, 5832254
MFC-260C	LC-970BK, 5832257	LC-970M, 5832252	LC-970Y, 5832250	LC-970C, 5832254
MFC-465CN	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-680CN	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-885CW	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-845CW	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-3360C	LC-1000BK, 5832035	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-5460, MFC-5460CN	LC-1000BK, 5832035 LC-1000HYBK, 5832096 ¹⁾	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036
MFC-5860CN	LC-1000BK, 5832035 LC-1000HYBK, 5832096 ¹⁾	LC-1000M, 5832033	LC-1000Y, 5832034	LC-1000C, 5832036

Tintenpatronen – Fax



	
Faxgeräte	Schwarz
Fax-1355	LC-1000BK, 5832035
Fax-1360	LC-1000BK, 5832035
Fax-1460	LC-1000BK, 5832035
Fax-1560	LC-1000BK, 5832035
Fax-T102, Fax-T104, Fax-T106	PC-71RF, 583Z431 PC-72RF, 583Z432 ¹⁾
Fax-1010e, Fax-1030e	PC-202RF, 583Z439 PC-204RF, 583Z440 ¹⁾




Tonerkassetten

Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	Trommeleinheit
DCP-7010L, DCP-7025	TN-2000, 583Z741				DR-2000, 583Z742
DCP-8060, DCP-8065DN	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801 ¹⁾				DR-3100, 5831799
DCP-9040CN, DCP-9045CDN	TN-130BK, 5832248 TN-135BK, 5832255 ¹⁾	TN-130M, 5832258 TN-135M, 5832249 ¹⁾	TN-130Y, 5832259 TN-135Y, 5832260 ¹⁾	TN-130C, 5832251 TN-135C, 5832261 ¹⁾	DR-130CL, 5832253
Fax-2820, Fax-290	TN-2000, 583Z741				DR-2000, 583Z742
Fax-8360P, Fax-8360PLT	TN-6300, 583Z407 TN-6600, 583Z408 ¹⁾				DR-6000, 583Z409
HL-2030, HL-2040	TN-2000, 583Z741				DR-2000, 583Z742
HL-2070N	TN-2000, 583Z741				DR-2000, 583Z742
HL-4040CN	TN-130BK, 5832248 TN-135BK, 5832255 ¹⁾	TN-130M, 5832258 TN-135M, 5832249 ¹⁾	TN-130Y, 5832259 TN-135Y, 5832260 ¹⁾	TN-130C, 5832251 TN-135C, 5832261 ¹⁾	DR-130CL, 5832253
HL-4050CDN, HL-4050CDNLT	TN-130BK, 5832248 TN-135BK, 5832255 ¹⁾	TN-130M, 5832258 TN-135M, 5832249 ¹⁾	TN-130Y, 5832259 TN-135Y, 5832260 ¹⁾	TN-130C, 5832251 TN-135C, 5832261 ¹⁾	DR-130CL, 5832253
HL-4070CDW	TN-130BK, 5832248 TN-135BK, 5832255 ¹⁾	TN-130M, 5832258 TN-135M, 5832249 ¹⁾	TN-130Y, 5832259 TN-135Y, 5832260 ¹⁾	TN-130C, 5832251 TN-135C, 5832261 ¹⁾	DR-130CL, 5832253
HL-5240, HL-5240L	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801				DR-3100, 5831799
HL-5250DN	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801				DR-3100, 5831799
HL-5270DN, HL-5270DN2LT	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801				DR-3100, 5831799
HL-5280DW	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801 ¹⁾				DR-3100, 5831799
HL-6050DN	TN-4100, 5831196				DR-4000, 5831197
HL-7050, HL-7050N	TN-5500, 583Z527				DR-5500, 583Z528
HL-8050N	TN-1700, 5831162				
MFC-7225N	TN-2000, 583Z741				DR-2000, 583Z742
MFC-7420, MFC-7820N	TN-2000, 583Z741				DR-2000, 583Z742
MFC-8220	TN-3030, 5831242 TN-3060, 5831246 ¹⁾				DR-3100, 5831799
MFC-8460N, MFC-8860DN	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801 ¹⁾				DR-3100, 5831799
MFC-8870DW	TN-3130, 5831800 TN-3170, 5831801 ¹⁾				DR-3100, 5831799
MFC-9440CN, MFC-9840CDW	TN-130BK, 5832248 TN-135BK, 5832255 ¹⁾	TN-130M, 5832258 TN-135M, 5832249 ¹⁾	TN-130Y, 5832259 TN-135Y, 5832260 ¹⁾	TN-130C, 5832251 TN-135C, 5832261 ¹⁾	DR-130CL, 5832253



Tintenpatronen

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
LC-970BK	5832257	Tintenpatrone	350	●	•	•
LC-970C	5832254	Tintenpatrone	300	●	•	•
LC-970M	5832252	Tintenpatrone	300	●	•	•
LC-970Y	5832250	Tintenpatrone	300	●	•	•
LC-1000BK	5832035	Tintenpatrone	500	●	•	•
LC-1000HYBK	5832096	Tintenpatrone	900	●	•	•
LC-1000C	5832036	Tintenpatrone	400	●	•	•
LC-1000M	5832033	Tintenpatrone	400	●	•	•
LC-1000Y	5832034	Tintenpatrone	400	●	•	•

Thermotransferrollen

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
PC-71RF	5832431	Thermotransferrolle	144	●	•	•
PC-72RF	5832432	Thermotransferrolle	288	●	•	•
PC-202RF	5832439	Thermotransferrolle	k.A.	●	•	•
PC-204RF	5832440	Thermotransferrolle	k.A.	●	•	•

Tonerkassetten

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
DR-130CL	5832253	Trommeleinheit	17.000	●	•	•
DR-2000	5832742	Trommeleinheit	12.000	●	•	•
DR-3100	5831799	Trommeleinheit	25.000	●	•	•
DR-4000	5831197	Trommeleinheit	30.000	●	•	•
DR-5500	5832528	Trommeleinheit	40.000	●	•	•
DR-6000	5832409	Trommeleinheit	20.000	●	•	•
TN-130BK	5832248	Tonerkassette	2.500	●	•	•
TN-130C	5832251	Tonerkassette	1.500	●	•	•
TN-130M	5832258	Tonerkassette	1.500	●	•	•
TN-130Y	5832259	Tonerkassette	1.500	●	•	•
TN-135BK	5832255	Tonerkassette	5.000	●	•	•
TN-135C	5832261	Tonerkassette	4.000	●	•	•
TN-135M	5832249	Tonerkassette	4.000	●	•	•
TN-135Y	5832260	Tonerkassette	4.000	●	•	•
TN-1700	5831162	Tonerkassette	17.000	●	•	•
TN-2000	5832741	Tonerkassette	2.500	●	•	•
TN-3030	5831242	Tonerkassette	3.500	●	•	•
TN-3060	5831246	Trommeleinheit	6.700	●	•	•
TN-3130	5831800	Tonerkassette	3.500	●	•	•
TN-3170	5831801	Tonerkassette	7.000	●	•	•
TN-4100	5831196	Tonerkassette	7.500	●	•	•
TN-5500	5832527	Tonerkassette	12.000	●	•	•
TN-6300	5832407	Tonerkassette	3.000	●	•	•
TN-6600	5832408	Tonerkassette	6.000	●	•	•

KLICK – DAS SUPPLIES SUCHTOOL

www.ingrammicro.de ist mittlerweile zur ersten Internetadresse in der IT-Distribution avanciert. Dies liegt unter anderem an der umfassenden und tagesaktuellen Informationsplattform, die für das daily business unserer IT-Fachhändler unerlässlich und einkaufsrelevant ist. Ein vorrangiges Ziel von Ingram Micro ist es daher, permanent neue und innovative E-Commerce-Lösungen zu entwickeln, um Ihren Arbeitsaufwand so gering wie nur möglich zu halten.

Hier wollen wir Ihnen so eine neue Lösung vorstellen. Bei der Supplies-Suchfunktion „klick“ im IM.order benötigen Sie nur wenige Arbeitsschritte, um das passende Druckerverbrauchsmaterial sowie die Medien für Ihren Drucker zu finden. Es handelt sich um eine optimierte

Suchfunktion, die es Ihnen nun auch ermöglicht, nach Zubehör von Druckern zu suchen, die seit einiger Zeit nicht mehr produziert werden und somit in keinem Sortiment auftauchen. Der Add-on, den Suchauftrag für Original- oder alternativ Fremdzubehör erteilen zu können, macht das System zu einer perfektionierten Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag.

Haben Sie Ihr Verbrauchsmaterial gefunden müssen Sie es nur noch in den Warenkorb legen und den Bestellauftrag erteilen –

„klick – und passt“.

Wo Sie die Suchfunktion finden und in welchen Fällen sie einsetzbar ist, zeigen wir Ihnen hier:

WEGBESCHREIBUNG


1 Klick! auf der Startseite www.ingrammicro.de auf IM.order...




2 Login auf www.ingrammicro.de/imorder...



3 Auf Detail-/Supplies-Suche klicken...



4 Hier können Sie die Such-Eingaben eintragen.



02 TINTENPATRONEN

Tintenpatronen






Drucker	 Schwarz	 Magenta	 Gelb	 Cyan	 3-farbig
B180C, B210C, B215C, B230C	BCI-21BK, 242ZA83				BCI-21C, 242ZA84
B820, B840	BX-3, 242Z940				
BJC-5000, BJC-5100	BCI-21BK, 242ZA83				BCI-21C, 242ZA84
BJC-80, 85, 50, 55	BCI-10BK, 2426830 BCI-11BK, 2426823				BCI-11C, 2426824
BJC-8200 Photo	BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
BJS500, BJS520, BJS530D, BJS600, BJS630, BJ6300, BJS750, BJC6200, BJC6500, Bji550, Bji6500, Bji850	BCI-3eBk, 242ZA70	BCI-3eM, 2425881	BCI-3eY, 2425882	BCI-3eC, 242ZA71	
C100	BCI-3eBk, 242ZA70	BCI-3eM, 2425881	BCI-3eY, 2425882	BCI-3eC, 242ZA71	
C70, C75, C80	BCI-21BK, 242ZA83				BCI-21C, 242ZA84
i250, i320, i350, i450, i455, i470D, i475D	BCI-24Bk, 242Z837				BCI-24C, 242Z838
i560	BCI-3eBk, 242ZA70	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
i70, i80	BCI-15Bk, 242ZH07				BCI-15C, 242ZH08
i865	BCI-3eBk, 242ZA70 BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
i990	BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
i9950	BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
JX500, JX200	PG-40, 242D125 PG-50, 242D130				
MP360, MP370, MP390, MPC190, MPC200 Photo	BCI-24Bk, 242Z837				BCI-24C, 242Z838
MP700 Photo, MP730 Photo, MPC400, MPC600F	BCI-3eBk, 242ZA70	BCI-3eM, 2425881	BCI-3eY, 2425882	BCI-3eC, 242ZA71	
PIXMA iP1000, iP1500, iP2000	BCI-24Bk, 242Z837				BCI-24C, 242Z838
PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1700	PG-40, 242D125				CL-41, 242D134
PIXMA iP1800, iP2500	PG-37, 242G999 PG-40, 242D125				CL-38, 242H000 CL-41, 242D134
PIXMA iP2200	PG-40, 242D125 PG-50, 242D130				CL-41, 242D134 CL-51, 242D133
PIXMA iP3000	BCI-3eBk, 242ZA70	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
PIXMA iP3300, iP3500	PGI-5Bk, 242D129	CLI-8M, 242D127	CLI-8Y, 242D123	CLI-8C, 242D122	
PIXMA iP4000/R, iP5000	BCI-3eBk, 242ZA70 BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
PIXMA iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300	PGI-5Bk, 242D129 CLI-8Bk, 242D121	CLI-8M, 242D127	CLI-8Y, 242D123	CLI-8C, 242D122	
PIXMA iP6000D	BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
PIXMA iP6210D, iP6220D					CL-41, 242D134 CL-51, 242D133
PIXMA iP6600D, iP6700D	CLI-8Bk, 242D121	CLI-8M, 242D127	CLI-8Y, 242D123	CLI-8C, 242D122	
PIXMA iP8500	BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
PIXMA iP90, iP90V	BCI-15Bk, 242ZH07				BCI-16C, 242B391
PIXMA iX4000, iX5000	PGI-5Bk, 242D129	CLI-8M, 242D127	CLI-8Y, 242D123	CLI-8C, 242D122	
PIXMA mini220					BCI-16C, 242B391
PIXMA MP110 , MP130	BCI-24Bk, 242Z837				BCI-24C, 242Z838
PIXMA MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460	PG-40, 242D125 PG-50, 242D130				CL-41, 242D134 CL-51, 242D133
PIXMA MP500, MP510, MP530, MP600/R, MP800/R, MP 810, MP 830	PGI-5Bk, 242D129 CLI-8Bk, 242D121	CLI-8M, 242D127	CLI-8Y, 242D123	CLI-8C, 242D122	
PIXMA MP750, MP760, MP780	BCI-3eBk, 242ZA70 BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	
PIXMA Pro9000	CLI-8Bk, 242D121	CLI-8M, 242D127	CLI-8Y, 242D123	CLI-8C, 242D122	
S100, BJC-2000, BJC-2100, BJC-5500	BCI-21BK, 242ZA83				BCI-21C, 242ZA84
S200, S200X, S300, S330 Photo	BCI-24Bk, 242Z837				BCI-24C, 242Z838
S400, S450, S4500, BJC-3000, BJC-6000, BJC-6100	BCI-3eBk, 242ZA70	BCI-3eM, 2425881	BCI-3eY, 2425882	BCI-3eC, 242ZA71	
S800, S820, S820D, S830D, S900, S9000, i950, i965, i9100, i905D	BCI-6Bk, 2425883	BCI-6M, 2425885	BCI-6Y, 2425886	BCI-6C, 2425884	



Foto Tintenpatronen



Drucker	Schwarz Foto	Cyan Foto	Magenta Foto	Rot	Grün
BJC-8200 Photo		BCI-6PC, 2425813	BCI-6PM, 2425814		
C100	BCI-3ePBK, 2425799	BCI-3ePC, 242ZA72	BCI-3ePM, 2425811		
i990		BCI-6PC, 2425813	BCI-6PM, 2425814	BCI-6R, 242ZK77	
i9950		BCI-6PC, 2425813	BCI-6PM, 2425814	BCI-6R, 242ZK77	BCI-6G, 242ZK95
PIXMA iP6000D		BCI-6PC, 2425813	BCI-6PM, 2425814		
PIXMA iP6600D, iP6700D		CLI-8PC, 242D128	CLI-8PM, 242D124		
PIXMA iP8500		BCI-6PC, 2425813	BCI-6PM, 2425814	BCI-6R, 242ZK77	BCI-6G, 242ZK95
PIXMA Pro9000		CLI-8PC, 242D128	CLI-8PM, 242D124	CLI-8R, 242F881	CLI-8G, 242F879
S400, S450, S4500, BJC-3000, BJC-6000, BJC-6100	BCI-3ePBK, 2425799	BCI-3ePC, 242ZA72	BCI-3ePM, 2425811		
S800, S820, S820D, S830D, S900, S9000, i950, i965, i9100, i905D		BCI-6PC, 2425813	BCI-6PM, 2425814		
Pixma iP6210D, iP6220D					CL-52, 242D131


Vorteilspacks







Drucker	Schwarz Twin Pack	3-farbig Twin Pack	3-farbig + Schwarz	3-farbig + Papier CromaLife-Set / Foto-Set	3-farbig Multi Pack
B180C, B210C, B215C, B230C, BJC-5000, BJC-5100	BCI-21BK, 242E672	BCI-21C, 242E670			
BJC-8200 Photo					BCI-6 C/M/Y, 242D355
BJS500, BJS520, BJS530D, BJS600, BJS630, BJ6300, BJS750, BJC6200, BJC6500, Bji550, Bji6500, Bji850	BCI-3e BK, 242D358				BCI-3eC+M+Y, 242E673
C100	BCI-3e BK, 242D358				BCI-3eC+M+Y, 242E673
C70, C75, C80	BCI-21BK, 242E672	BCI-21C, 242E670			
DS700, DS810		BCI-16C, 242B391		BCI-16CL, 242E671	
i250, i320, i350, i450, i455, i470D, i475D	BCI-24BK, 2427884	BCI-24C, 242ZF30	BCI-24BK + C, 242D390		
i560, i865	BCI-3e BK, 242D358				BCI-6 C/M/Y, 242D355
i990, i9950					BCI-6 C/M/Y, 242D355
MP360, MP370, MP390, MPC190, MPC200 Photo	BCI-24BK, 2427884	BCI-24C, 242ZF30	BCI-24BK + C, 242D390		
MP700 Photo, MP730 Photo, MPC400, MPC600F	BCI-3e BK, 242D358				BCI-3eC+M+Y, 242E673
PIXMA iP1000, iP1500, iP2000	BCI-24BK, 2427884	BCI-24C, 242ZF30	BCI-24BK + C, 242D390		
PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP2200, iP2500				CL-41, 242E667	
PIXMA iP3000, iP4000/R, iP5000	BCI-3e BK, 242D358				BCI-6 C/M/Y, 242D355
PIXMA iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D				CLI-8, 242H735	
PIXMA iP90, iP90V				BCI-16CL, 242E671	
PIXMA mini220				BCI-16CL, 242E671	
PIXMA MP110, MP130	BCI-24BK, 2427884	BCI-24C, 242ZF30	BCI-24BK + C, 242D390		
PIXMA MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460				CL-41, 242E667	
PIXMA MP500, MP510, MP530, MP600/R, MP800/R, MP 810, MP 830				CLI-8, 242H735	
PIXMA MP750, MP760, MP780	BCI-3e BK, 242D358				BCI-6 C/M/Y, 242D355
PIXMA Pro9000				CLI-8, 242H735	
S100, BJC-2000, BJC-2100, BJC-5500	BCI-21BK, 242E672	BCI-21C, 242E670	BCI-21BK + C, 242E669		
S200, S200X, S300, S330 Photo	BCI-24BK, 2427884	BCI-24C, 242ZF30			
S400, S450, S4500, BJC-3000, BJC-6000, BJC-6100	BCI-3e BK, 242D358				BCI-3eC+M+Y, 242E673
S800, S820, S820D, S830D, S900, S9000, i950, i965, i9100, i905D					BCI-6 C/M/Y, 242D355

02 DRUCKKÖPFE / TONERKASSETTEN / ÜBERSICHT






















































Druckköpfe

Drucker	 Druckkopf Schwarz	 Druckkopf 3-farbig	 Druckkopf 4-farbig	 Foto Druckkopf 3-farbig	 Foto Druckkopf 4-farbig
B180C, B210C, B215C, B230C	BX-20, 242Z941		BC-21e, 242Z965		
BJC-5000, BJC-5100	BC-23, 242Z967		BC-21e, 242Z965		
BJC-80, 85, 50, 55	BC-10, 242ZC35		BC-11e, 242Z963		
C100	BC-30e, 2425854		BC-33e, 242ZA68		BC-34e Foto, 242ZA69
C70, C75, C80	BX-20, 242Z941		BC-21e, 242Z965		
S100, BJC-2000, BJC-2100, BJC-5500	BC-20, 242ZC34		BC-21e, 242Z965		
S400, BJC-3000	BC-30e, 2425854		BC-33e, 242ZA68		BC-34e Foto, 242ZA69
S450, S4500, BJC-6000, BJC-6100	BC-30e, 2425854	BC-31e, 2425855		BC-32e Foto, 242ZA67	

Tonerkassetten


























































Drucker	 Schwarz	 Magenta	 Gelb	 Cyan
FAX-L1000	FX-6, 242ZB36			
FAX-L200, L220, L240, L250, L260, L260i, L280, L290, L295, L300, L350, L360, MultiPass L60, L90	FX-3, 242ZA77			
FAX-L2000, L2000IP	FX-7, 242ZH78			
FAX-L380, L400, i-SENSYS FAX-L380S, L390, PCD320, PCD340	CRG T, 242ZH77			
FAX-L550, L600	FX-2, 242ZA76			
FAX-L800, L900	FX-4, 242ZA78			
FC1, FC2, FC3, FC3II, FC5, FC5II, PC6, PC7, PC7RE, PC11, PC12	A30, 242Z860			
FC100, FC108, FC120, FC128, FC200, FC200S, FC204, FC204S, FC206, FC208, FC210, FC220, FC220S, FC224, FC224S, FC226, FC228, FC230, FC530, FC310, FC330, FC336, PC740, PC750, PC760, PC770, PC780, PC860, PC880, PC890	E30, 242Z862			
i-SENSYS LBP-2900, LBP-3000	CRG 703, 242C685			
i-SENSYS LBP-3300, LBP-3360	CRG 708, 242G965 CRG 708H, 242F232			
i-SENSYS LBP-3460	CRG 710, 242J646 CRG 710H, 242J647			
i-SENSYS LBP-5000	CRG 707, 242E445	CRG 707, 242E887	CRG 707, 242E447	CRG 707, 242E446
i-SENSYS LBP-5300	CRG 711 Blk, 242G454	CRG 711, 242G456	CRG 711, 242G457	CRG 711, 242G455
i-SENSYS MF4120, MF4150, MF4140, FAX-L100, L120	FX-10, 242D479			
i-SENSYS MF6530, MF6540PL, MF6550, MF6560PL, MF6580PL	706, 242F266			
Laser Shot LBP-1210	EP-25, 242ZE97			
Laser Shot LBP-5200, i-SENSYS MF8180C	CRG 701, 242C283 CRG 701 Drum, 242C335	CRG 701, 242C281	CRG 701, 242C280	CRG 701, 242C282
LaserBase MF3110, MF3220, MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, Laser Shot LBP-3200	EP-27, 2429813			
LBP-1760, 1760e	EP-52, 242Z936			
LBP-2000	EP-65, 242ZC95			
LBP-4, 4 Lite, 4 Plus	EP-L, 242Z932			
LBP-460, LBP-465, LBP-660 series	EP-A, 2425903			
LBP-4i, 4U, LBP-430W	EP-P, 242Z933			
LBP-800, 810, Laser Shot LBP-1120	EP-22, 242Z937			
LBP-8iV, LBP-1260 series	EP-E, 242Z934			
PC1210D, PC1230D, PC1270D	CRG M, 242ZD34			

Übersicht Tintenpatronen



Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Farbe		
BC-02	0881A002	2426826	Druckkopf		•	•
BC-05	0885A002	2426827	Tintenpatrone		•	•
BC-06	0886A002	242Z962	Foto Druckkopf		•	•
BC-10	0905A002	242ZC35	Druckkopf		•	•
BC-11e	0907A002	242Z963	Druckkopf		•	•
BC-20Bk	0895A002	242ZC34	Druckkopf		•	•
BC-21e	0899A002	242Z965	Druckkopf		•	•
BC-22e	0902A002	242Z966	Tintenpatrone		•	•
BC-23	0897A002	242Z967	Tintenpatrone		•	•
BC-30e	4608A002	2425854	Druckkopf		•	•
BC-31e	4609A002	2425855	Druckkopf		•	•
BC-32e	4610A002	242ZA67	Foto Druckkopf		•	•
BC-33e	4611A002	242ZA68	Druckkopf		•	•
BC-34e	4612A002	242ZA69	Foto Druckkopf		•	•
BCI-10BK	0956A002	2426830	Tintenpatrone		•	•
BCI-11BK	0957A002	2426823	Tintenpatrone		•	•
BCI-11C	0958A002	2426824	Tintenpatrone		•	•
BCI-1201BK	7337A001	242ZG71	Tintenpatrone		•	•
BCI-1201C	7338A001	242ZG72	Tintenpatrone		•	•
BCI-1201M	7339A001	242ZG73	Tintenpatrone		•	•
BCI-1201Y	7340A001	242ZG74	Tintenpatrone		•	•
BCI-12BK	0959A002	242ZA58	Foto Tintenpatrone		•	•
BCI-12C	0960A002	242ZA59	Foto Tintenpatrone		•	•
BCI-15BK	8190A002	242ZH07	Tintenpatrone		•	•
BCI-15C	8191A002	242ZH08	Tintenpatrone		•	•
BCI-16	9818A017	242E671	Foto-Set, Tintenpatrone + Fotopapier		•	•
BCI-16	9818A002	242B391	Twinpack, 2x Tintenpatrone		•	•
BCI-21 BK	0954A380	242E672	Twinpack, 2x Tintenpatrone		•	•
BCI-21 BK/CL	0954A379	242E669	Multipack BCI-21 BK/CL		•	•
BCI-21 CL	0955A357	242E670	Twinpack, 2x Tintenpatrone		•	•
BCI-21BK	0954A002	242ZA83	Tintenpatrone		•	•
BCI-21C	0955A002	242ZA84	Tintenpatrone		•	•
BCI-24 BK/CL	6881A051	242D390	Multipack BCI-24 BK/CL		•	•
BCI-24BK	6881A002	242Z837	Tintenpatrone		•	•
BCI-24BK	6881A009	2427884	Twinpack, 2x Tintenpatrone		•	•
BCI-24C	6882A009	242ZF30	Twinpack, 2x Tintenpatrone		•	•
BCI-24C	6882A002	242Z838	Tintenpatrone		•	•
BCI-3E C/M/Y	4480A262	242E673	Multipack BCI-3e C/M/Y		•	•
BCI-3EBK	4479A287	242D358	Twinpack, 2x Tintenpatrone		•	•
BCI-3EBK	4479A002	242ZA70	Tintenpatrone		•	•
BCI-3EC	4480A002	242ZA71	Tintenpatrone		•	•
BCI-3EM	4481A002	2425881	Tintenpatrone		•	•
BCI-3EPBK	4485A002	2425799	Foto Tintenpatrone		•	•
BCI-3EPC	4483A002	242ZA72	Foto Tintenpatrone		•	•
BCI-3EPM	4484A002	2425811	Foto Tintenpatrone		•	•
BCI-3EY	4482A002	2425882	Tintenpatrone		•	•
BCI-5BK	0985A002	242ZA61	Tintenpatrone		•	•
BCI-5C	0986A002	242ZA62	Tintenpatrone		•	•
BCI-5M	0987A002	242ZA65	Tintenpatrone		•	•
BCI-5PC	0989A002	242ZA63	Tintenpatrone		•	•
BCI-5PM	0990A002	242ZA64	Tintenpatrone		•	•
BCI-5Y	0988A002	242ZA66	Tintenpatrone		•	•
BCI-6	4706A022	242D355	Multipack BCI-6 C/M/Y		•	•
BCI-61C	0968A008	242ZL32	Tintenpatrone		•	•
BCI-62	0969A008	242D391	Tintenpatrone		•	•
BCI-6BK	4705A002	2425883	Tintenpatrone		•	•
BCI-6C	4706A002	2425884	Tintenpatrone		•	•

02 ÜBERSICHT

Übersicht Tintenpatronen (Fortsetzung)

Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Farbe		
BCI-6G	9473A002	242ZK95	Tintenpatrone		•	•
BCI-6M	4707A002	2425885	Tintenpatrone		•	•
BCI-6PC	4709A002	2425813	Foto Tintenpatrone	 	•	•
BCI-6PM	4710A002	2425814	Foto Tintenpatrone	 	•	•
BCI-6R	8891A002	242ZK77	Tintenpatrone		•	•
BCI-6Y	4708A002	2425886	Tintenpatrone		•	•
BJI-201BK HC	0946A001	242ZA89	Tintenpatrone		•	•
BJI-201C	0947A001	2427145	Tintenpatrone		•	•
BJI-201M	0948A001	2427143	Tintenpatrone		•	•
BJI-201Y	0949A001	2427144	Tintenpatrone		•	•
BJI-642	0993A001	242ZA90	Tintenpatrone		•	•
BJI-643Bk	1009A001	2426832	Tintenpatrone		•	•
BJI-643Y	1012A001	2425843	Tintenpatrone		•	•
BX-20	0896A002	242Z941	Druckkopf		•	•
BX-3	0884A002	242Z940	Tintenpatrone		•	•
CL-38	2146B001	242H000	Tintenpatrone		•	•
CL-41	0617B008	242E667	ChromaLife Set CL-41 + GP-501 4x6 100SH	 	•	•
CL-41	0617B001	242D134	Tintenpatrone		•	•
CL-51	0618B001	242D133	Tintenpatrone		•	•
CL-52	0619B001	242D131	Foto Tintenpatrone	 	•	•
CLI-36	1511B008	242F876	ChromaLife Set CLI-36 + GP-501 4x6 100SH	 	•	•
CLI-36	1511B001	242F880	Tintenpatrone		•	•
CLI-8	0621B015	242H735	ChromaLife Set CLI-8 C/M/Y + GP-501 4X6 50SH	 	•	•
CLI-8BK	0620B001	242D121	Tintenpatrone		•	•
CLI-8C	0621B001	242D122	Tintenpatrone		•	•
CLI-8G	0627B001	242F879	Tintenpatrone		•	•
CLI-8M	0622B001	242D127	Tintenpatrone		•	•
CLI-8PC	0624B001	242D128	Foto Tintenpatrone	 	•	•
CLI-8PM	0625B001	242D124	Foto Tintenpatrone	 	•	•
CLI-8R	0626B001	242F881	Tintenpatrone		•	•
CLI-8Y	0623B001	242D123	Tintenpatrone		•	•
PG-37	2145B001	242G999	Tintenpatrone		•	•
PG-40	0615B001	242D125	Tintenpatrone		•	•
PG-50	0616B001	242D130	Tintenpatrone		•	•
PGI-5BK	0628B001	242D129	Tintenpatrone		•	•
PGI-9Bk matt	1033B001	242H449	Tintenpatrone		•	•
PGI-9C	1035B001	242H447	Tintenpatrone		•	•
PGI-9G	1041B001	242H452	Tintenpatrone		•	•
PGI-9Grey	1042B001	242H446	Tintenpatrone		•	•
PGI-9M	1036B001	242H443	Tintenpatrone		•	•
PGI-9PBk	1034B001	242H448	Foto Tintenpatrone	 	•	•
PGI-9PC	1038B001	242H444	Foto Tintenpatrone	 	•	•
PGI-9PM	1039B001	242H445	Foto Tintenpatrone	 	•	•
PGI-9R	1040B001	242H451	Tintenpatrone		•	•

Übersicht Tonerkassetten

Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Farbe		
CRG 701Bk	9287A003	242C283	Tonerkassette	●	•	•
CRG 701C	9286A003	242C282	Tonerkassette	●	•	•
CRG 701M	9285A003	242C281	Tonerkassette	●	•	•
CRG 701Y	9284A003	242C280	Tonerkassette	●	•	•
CRG 706	0264B002	242F266	Tonerkassette	●	•	•
CRG 707Bk	9424A004	242E445	Tonerkassette	●	•	•
CRG 707C	9423A004	242E446	Tonerkassette	●	•	•
CRG 707M	9422A004	242E887	Tonerkassette	●	•	•
CRG 707Y	9421A004	242E447	Tonerkassette	●	•	•
CRG 708	0266B002	242G965	Tonerkassette	●	•	•
CRG 708H	0917B002	242F232	Tonerkassette	●	•	•
CRG M	6812A002	242ZD34	Tonerkassette	●	•	•
CRG 711Bk	1660B002	242G454	Tonerkassette	●	•	•
CRG 711C	1659B002	242G455	Tonerkassette	●	•	•
CRG 711M	1658B002	242G456	Tonerkassette	●	•	•
CRG 711Y	1657B002	242G457	Tonerkassette	●	•	•
E-30	1491A003	242Z862	Tonerkassette	●	•	•
EP-22	1550A003	242Z937	Tonerkassette	●	•	•
EP-25	5773A004	242ZE97	Tonerkassette	●	•	•
EP-27	8489A002	2429813	Tonerkassette	●	•	•
EP-52	3839A003	242Z936	Tonerkassette	●	•	•
EP-65	6751A003	242ZC95	Tonerkassette	●	•	•
EP-87Bk	7433A003	2429245	Tonerkassette	●	•	•
EP-87C	7432A003	2429242	Tonerkassette	●	•	•
EP-87M	7431A003	2429244	Tonerkassette	●	•	•
EP-87Y	7430A003	2429243	Tonerkassette	●	•	•
EP-A	1548A003	2425903	Tonerkassette	●	•	•
EP-E	1538A003	242Z934	Tonerkassette	●	•	•
EP-L	1526A003	242Z932	Tonerkassette	●	•	•
EP-P	1529A003	242Z933	Tonerkassette	●	•	•
FX-10	0263B002	242D479	Tonerkassette	●	•	•
FX-2	1556A003	242ZA76	Tonerkassette	●	•	•
FX-3	1557A003	242ZA77	Tonerkassette	●	•	•
FX-4	1558A003	242ZA78	Tonerkassette	●	•	•
FX-6	1559A003	242ZB36	Tonerkassette	●	•	•
FX-7	7621A002	242ZH78	Tonerkassette	●	•	•
CRG T	7833A002	242ZH77	Tonerkassette	●	•	•
A30	1474A003	242Z860	Tonerkassette	●	•	•
DRUM 701	9623A003	242C335	Trommleinheit	●	•	•
CRG 703	7616A005	242C685	Tonerkassette	●	•	•

02 PAPIER

Format

Bestell-Nr.

Bezeichnung

Gewicht g/m²

Menge in Blatt

B820, B840	•	•	•	•
B180C, B210C, B215C, B230C	•	•	•	•
BJC-80/-85/-50/-55	•	•	•	•
BJC-5000, BJC-5100	•	•	•	•
BJC-8200 Photo	•	•	•	•
BJS500, BJS520, BJS530D, BJS600, BJS630, BJ6300, BJS750, BJC6200, BJC650, Bji550, Bji6500, Bji850	•	•	•	•
C70, C75, C80	•	•	•	•
C100	•	•	•	•
DS700, DS810	•	•	•	•
i70, i80	•	•	•	•
i250, i320, i350, i450, i455, i470D, i475D	•	•	•	•
i560	•	•	•	•
i865	•	•	•	•
i990	•	•	•	•
i9950	•	•	•	•
JX500, JX200	•	•	•	•
MP360, MP370, MP390, MPC190, MPC200 Photo	•	•	•	•
MP700 Photo, MP730 Photo, MPC400, MPC600F	•	•	•	•
PIXMA iP90v, iP1800, iP2500, iP3300, iP4300	•	•	•	•
PIXMA iP5200R, iP5300, iP6700D	•	•	•	•
PIXMA iX4000, iX5000	•	•	•	•
PIXMA mini220, mini260	•	•	•	•
PIXMA MP160, MP180, MP460, MP510, MP530, MP600, MP600R, MP810, MP830	•	•	•	•
PIXMA Pro9000	•	•	•	•
PIXMA Pro9500	•	•	•	•
S100, BJC-2000/-2100/-5500	•	•	•	•
S200, S200X, S300, S330 Photo	•	•	•	•
S400, BJC-3000	•	•	•	•
S450, S4500, BJC-6000, BJC-6100	•	•	•	•
S800, S820, S820D, S830D, S900, S9000, i950, i965, i9100, i905D	•	•	•	•

PROFESSIONELL FOTOPAPIER

10 x 15 cm	245	20	242ZC04	10 x 15 cm
DIN A4	245	15	242Z923	DIN A4
DIN A3	245	10	242Z839	DIN A3
DIN A3+ / 33 x 48 cm	245	10	242Z924	DIN A3+ / 33 x 48 cm

FOTOGLANZPAPIER PLUS

10 x 15 cm	270	20	242ZF36	10 x 15 cm
13 x 18 cm	270	20	242ZG97	13 x 18 cm
DIN A4	270	20	242ZF35	DIN A4

FOTOPAPIER PLUS DOPPELSEITIG

13 x 18 cm	273	10	242ZL86	13 x 18 cm
DIN A4	273	10	242ZL85	DIN A4

FOTOPAPIER PLUS SEIDENGLANZ

10 x 15 cm	260	50	242F875	10 x 15 cm
DIN A4	260	20	242F882	DIN A4
DIN A3	260	20	242F888	DIN A3
DIN A3+ / 33 x 48 cm	260	20	242F887	DIN A3+ / 33 x 48 cm

FOTOGLANZPAPIER

Kreditkarte / 54 x 86 mm	190	100	242ZL82	Kreditkarte / 54 x 86 mm
10 x 15 cm	190	50	2429781	10 x 15 cm
DIN A4	190	20	2429783	DIN A4
DIN A3	190	20	2429784	DIN A3
DIN A3+ / 33 x 48 cm	190	20	2429811	DIN A3+ / 33 x 48 cm

03 TINTENPATRONEN



Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	Light Magenta	Light Cyan
Stylus D68, D68PE	C13T06114010, 235B342	C13T06134010, 235B331	C13T06144010, 235B358	C13T06124010, 235B330		
Stylus D88, D88PE	C13T06114010, 235B342	C13T06134010, 235B331	C13T06144010, 235B358	C13T06124010, 235B330		
Stylus DX4800, DX4850	C13T06114010, 235B342	C13T06134010, 235B331	C13T06144010, 235B358	C13T06124010, 235B330		
Stylus DX4200	C13T06114010, 235B342	C13T06134010, 235B331	C13T06144010, 235B358	C13T06124010, 235B330		
Stylus DX3800, DX3850	C13T06114010, 235B342	C13T06134010, 235B331	C13T06144010, 235B358	C13T06124010, 235B330		
Stylus D78, DX4000	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus DX5000 Serie	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus DX6000 Serie	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus DX7000F	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus D92, DX4400 Serie	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus D120, DX7400 Serie	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus DX8400 Serie, DX9400F	C13T07114010, 235B299	C13T07134010, 235B380	C13T07144010, 235B362	C13T07124010, 235B319		
Stylus Photo R1400	C13T07914010, 235B345	C13T07934010, 235B306	C13T07944010, 235B347	C13T07924010, 235B346	C13T07964010, 235B307	C13T07954010, 235B300
Stylus Photo R1800	C13T05414010, 235B367	C13T05434010, 235B292	C13T05444010, 235B316	C13T05424010, 235B371		
Stylus Photo R1900	C13T08714010, 235B793	C13T08734010, 235B375	C13T08744010, 235B796	C13T08724010, 235B794		
Stylus Photo R2400	C13T05914010, 235B328	C13T05934010, 235B372	C13T05944010, 235B329	C13T05924010, 235B295	C13T05964010, 235B373	C13T05954010, 235B341
Stylus Photo R265, R285	C13T08014010, 235B360	C13T08034010, 235B308	C13T08044010, 235B321	C13T08024010, 235B301	C13T08064010, 235B322	C13T08054010, 235B303
Stylus R360, RX560	C13T08014010, 235B360	C13T08034010, 235B308	C13T08044010, 235B321	C13T08024010, 235B301	C13T08064010, 235B322	C13T08054010, 235B303
Stylus RX585, RX685	C13T08014010, 235B360	C13T08034010, 235B308	C13T08044010, 235B321	C13T08024010, 235B301	C13T08064010, 235B322	C13T08054010, 235B303
PictureMate, PictureMate PM240/ PM260						
PictureMate, PictureMate PM240/ PM260						



Light Schwarz



Matt Schwarz



Light Light Schwarz



Rot



Blau



Orange



6-farbig



4-farbig

C13T06154010,
235B359
C13T06154010,
235B359
C13T06154010,
235B359
C13T06154010,
235B359
C13T06154010,
235B359
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221
C13T07154010,
235B221

C13T05484010,
235B317

C13T08784010,
235B799

C13T05984010,
235B374

C13T05994010,
235B375

C13T05474010,
235B368

C13T08774010,
235B797

C13T05494010,
235B296

C13T08794010,
235B798

C13T05974010,
235B318

C13T08074010,
235B309

C13T08074010,
235B309






C13T08074010,
235B309

C13T58444010,
235B305

































C13T58464010,
235B334

03 TONERKASSETTEN / ÜBERSICHT



























Tonerkassetten

Drucker					
	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	4-farbig
ACULASER C900/C1900	C13S050100, 2358142	C13S050098, 2358144	C13S050097, 2358143	C13S050099, 2358145	
ACULASER C1100, C1100N	C13S050190, 2359568	C13S050192, 2359573 C13S050188, 2359570	C13S050191, 2359572 C13S050187, 2359569	C13S050193, 2359574 C13S050189, 2359571	C13S050268, 2359671
ACULASER C2600	C13S050229, 2359686	C13S050231, 2359691 C13S050227, 2359688	C13S050230, 2359690 C13S050226, 2359687	C13S050232, 2359692 C13S050228, 2359689	
ACULASER C3800	C13S051127, 235A947	C13S051125, 235A945	C13S051124, 235A949	C13S051126, 235A944	
ACULASER C3800DN	C13S051127, 235A947	C13S051125, 235A945	C13S051124, 235A949	C13S051126, 235A944	
ACULASER C4200	C13S050245, 2359986	C13S050243, 2359982	C13S050242, 2359964	C13S050244, 2359966	
ACULASER C9100	C13S050198, 2359438	C13S050196, 2359436	C13S050195, 2359435	C13S050197, 2359437	
ACULASER CX11NF	C13S050190, 2359568	C13S050192, 2359573 C13S050188, 2359570	C13S050191, 2359572 C13S050187, 2359569	C13S050193, 2359574 C13S050189, 2359571	C13S050268, 2359671
ACULASER CX21NF	C13S050319, 235B626	C13S050317, 235B625	C13S050316, 235B624	C13S050318, 235B623	
EPL-6200 LASER	C13S050167, 2358689 C13S050166, 2358687 ¹⁾				
EPL-6200L LASER	C13S050167, 2358689 C13S050166, 2358687 ¹⁾				









































Übersicht Tintenpatronen

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ²⁾	Farbe		
C13T05414010	235B367	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05424010	235B371	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05434010	235B292	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05444010	235B316	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05474010	235B368	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05484010	235B317	Tintenpatrone	13,00 ml	● (Matt)	•	•
C13T05494010	235B296	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05914010	235B328	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05924010	235B295	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05934010	235B372	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05944010	235B329	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05954010	235B341	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05964010	235B373	Tintenpatrone	13,00 ml		•	•
C13T05974010	235B318	Tintenpatrone	13,00 ml	● (Light)	•	•
C13T05984010	235B374	Tintenpatrone	13,00 ml	● (Matt)	•	•
C13T05994010	235B375	Tintenpatrone	13,00 ml	○ (Light Light)	•	•
C13T06114010	235B342	Tintenpatrone	8,00 ml		•	•
C13T06124010	235B330	Tintenpatrone	8,00 ml		•	•
C13T06134010	235B331	Tintenpatrone	8,00 ml		•	•
C13T06144010	235B358	Tintenpatrone	8,00 ml		•	•
C13T06154010	235B359	Multipack Tintenpatrone	4x 8 ml		•	•
C13T07114010	235B299	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•
C13T07124010	235B319	Tintenpatrone	5,50 ml		•	•
C13T07134010	235B380	Tintenpatrone	5,50 ml		•	•
C13T07144010	235B362	Tintenpatrone	5,50 ml		•	•
C13T07154010	235B221	Multipack Tintenpatrone	1x 7,4 ml 3x 5,5 ml		•	•
C13T07914010	235B345	Tintenpatrone	11,00 ml		•	•
C13T07924010	235B346	Tintenpatrone	11,00 ml		•	•
C13T07934010	235B306	Tintenpatrone	11,00 ml		•	•
C13T07944010	235B347	Tintenpatrone	11,00 ml		•	•
C13T07954010	235B300	Tintenpatrone	11,00 ml		•	•
C13T07964010	235B307	Tintenpatrone	11,00 ml		•	•
C13T08014010	235B360	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•
C13T08024010	235B301	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•

Übersicht Tintenpatronen (Fortsetzung)

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ²⁾	Farbe		
C13T08034010	235B308	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•
C13T08044010	235B321	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•
C13T08054010	235B303	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•
C13T08064010	235B322	Tintenpatrone	7,40 ml		•	•
C13T08074010	235B309	Multipack Tintenpatrone	6x 7,4 ml	 +  +  +  + 	•	•
C13T08714010	235B793	Tintenpatrone	11,40 ml		•	•
C13T08724010	235B794	Tintenpatrone	11,40 ml		•	•
C13T08734010	235B795	Tintenpatrone	11,40 ml		•	•
C13T08744010	235B796	Tintenpatrone	11,40 ml		•	•
C13T08774010	235B797	Tintenpatrone	11,40 ml		•	•
C13T08784010	235B799	Tintenpatrone	11,40 ml	 (Matt)	•	•
C13T08794010	235B798	Tintenpatrone	11,40 ml		•	•
C13T58444010	235B305	Picture Pack	k.A.	 +  +  + 	•	•
C13T58464010	235B334	Picture Pack	k.A.	 +  +  + 	•	•

Übersicht Tonerkassetten

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ²⁾	Farbe		
C13S050097	2358143	Tonerkassette	4.500		•	•
C13S050098	2358144	Tonerkassette	4.500		•	•
C13S050099	2358145	Tonerkassette	4.500		•	•
C13S050100	2358142	Tonerkassette	4.500		•	•
C13S050166	2358687	Tonerkassette	6.000		•	•
C13S050167	2358689	Tonerkassette	3.000		•	•
C13S050187	2359569	Tonerkassette	4.000		•	•
C13S050188	2359570	Tonerkassette	4.000		•	•
C13S050189	2359571	Tonerkassette	4.000		•	•
C13S050190	2359568	Tonerkassette	4.000		•	•
C13S050191	2359572	Tonerkassette	1.500		•	•
C13S050192	2359573	Tonerkassette	1.500		•	•
C13S050193	2359574	Tonerkassette	1.500		•	•
C13S050195	2359435	Tonerkassette	12.000		•	•
C13S050196	2359436	Tonerkassette	12.000		•	•
C13S050197	2359437	Tonerkassette	12.000		•	•
C13S050198	2359438	Tonerkassette	15.000		•	•
C13S050226	2359687	Tonerkassette	5.000		•	•
C13S050227	2359688	Tonerkassette	5.000		•	•
C13S050228	2359689	Tonerkassette	5.000		•	•
C13S050229	2359686	Tonerkassette	5.000		•	•
C13S050230	2359690	Tonerkassette	2.000		•	•
C13S050231	2359691	Tonerkassette	2.000		•	•
C13S050232	2359692	Tonerkassette	2.000		•	•
C13S050242	2359964	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050243	2359982	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050244	2359966	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050245	2359986	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050268	2359671	Economy Pack	4.000 s/w 1.500 fbg	 +  +  + 	•	•
C13S050316	235B624	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050317	235B625	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050318	235B623	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S050319	235B626	Tonerkassette	k.A.		•	•
C13S051124	235A949	Tonerkassette	9.000		•	•
C13S051125	235A945	Tonerkassette	9.000		•	•
C13S051126	235A944	Tonerkassette	9.000		•	•
C13S051127	235A947	Tonerkassette	9.500		•	•

03 PAPIER

Format

Bestell-Nr.

Bezeichnung

Gewicht g/m²








Menge in Blatt

Epson Stylus Color 400/600
Epson Stylus Color 750
Epson Stylus D68 Series, C67 Series, C87 Series, C79
Epson Stylus D68 Series, C67 Series, C87 Series, C79
Epson Stylus D78
Epson Stylus D88, D88 PE
Epson Stylus D92, D120, DX4400 series, DX7400 series, DX8400 series
Epson Stylus DX3800/3850
Epson Stylus DX4000 series, DX5000 series, DX6000 series, DX7000F
Epson Stylus DX4200 Series
Epson Stylus DX9400F
Epson Stylus Photo 2000P
Epson Stylus Photo R1800
Epson Stylus Photo R1900
Epson Stylus Photo R2100
Epson Stylus Photo R2400
Epson Stylus Photo RX700
Epson Stylus R200, R240, R245, R300, RX420, RX425, RX500, RX520
Epson Stylus R265, R360, RX560, R270, R390, RX590
Epson Stylus R285, RX585, RX685
Epson PictureMate
Epson PictureMate 100
Epson PictureMate 500
Epson PictureMate PM240, PM260

ULTRA GLOSSY FOTOPAPIER		PREMIUM GLOSSY FOTOPAPIER		PREMIUM SEMIGLOSS FOTOPAPIER		GLOSSY FOTOPAPIER		FOTOPAPIER	
	20	40	50	50	50	50	70		
	300	255	251	251	225	190			
	300	255	251	251	225	190			
	300	255	251	251	190	190			
	300	255	251	251	190	190			
	15	Roll	Roll	Roll	25	20			
	c13s041926	c13s042153	c13s041765	c13s041765	c13s042176	c13s042157			
	c13s041943	c13s042154	c13s041332	c13s041332	c13s042156	c13s042158			
	c13s041944	c13s042155	c13s041330	c13s041330	c13s042159	c13s042178			
	c13s041927	c13s041303	c13s041336	c13s041336					
	10 x 15 cm	10 x 15 cm	10 x 15 cm	10 x 15 cm	10 x 15 cm	10 x 15 cm			
	10 x 15 cm	13 x 18 cm	DIN A4	DIN A4	13 x 18 cm	13 x 18 cm			
	13 x 18 cm	DIN A4	100 mm x 10 m	100 mm x 10 m	DIN A4	DIN A4			
	DIN A4	100 mm x 10 m	200 mm x 10 m	200 mm x 10 m					
	2359993	2359990	2358870	2358870	2359593	2359592			
	2359994	2359595	2352869	2352869	2359594	2359597			
	235A001	2359591	2352859	2352859	2359598	2359596			
	2359997	2352853	2357158	2357158					

04 TINTENPATRONEN

Tintenpatronen

Drucker	 Schwarz	 Magenta	 Gelb	 Cyan	 3-farbig	 3-farbig	 3-farbig grau
HP DESKJET							
HP Deskjet Portable	HP 33, 9436019						
HP Deskjet/Deskjet+, HP Deskwriter Serie, HP Deskwriter C, HP Deskjet 500, 510, 520, HP Deskwriter 520	HP 26, 9436017						
HP Deskjet 310, 320, 340, 340C, Cbi, HP Deskwriter 310, 320	HP 26, 9436019				HP 25, 9436018		
HP Deskjet 350C, Cbi	HP 26, 943ZP57				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298		
HP Deskjet D2360	HP 21, 943HFJ1				HP 22, 943HFFH8	HP 58, 943Z504	
HP Deskjet F380	HP 21, 943HFJ1				HP 22, 943HFFH8	HP 58, 943Z504	
HP Deskjet F4180	HP 21, 943HFJ1 HP 54, 943QGH1 ¹⁾				HP 22, 943HFFH8 HP 57, 943Z506 ¹⁾	HP 58, 943Z504	HP 100, 943FQM6
HP Deskjet 400, 400i, 420C, 500C, 540, 550C, 560C, HP Deskwriter 540, 550C, 560C	HP 26, 9436017				HP 25, 9436018		
HP Deskjet 460C, cb, wbt	HP 338, 943J5K0				HP 344, 943J5K1 ¹⁾ HP 343, 943LHN8	HP 348, 943FQM4	
HP Deskjet 600, 660C, 670C, HP Deskwriter 600, 660C, 670C	HP 29, 9436014				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298		
HP Deskjet 610C, 615C, 640C, 656C'	HP 20, 943U431 ¹⁾ HP 20, 943Y297				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298	HP 16, 943Z520	
HP Deskjet 690C Serie, 695C	HP 29, 9436014				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298	HP 16, 943Z520	
HP Deskjet 710C, 720C, 815C, 880C, 890C, 895Cxi, 1120C, 1125C	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 23, 943ZF40 ¹⁾ HP 23, 943HEQ1		
HP Deskjet 810C	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35				HP 23, 943ZF40 ¹⁾ HP 23, 943HEQ1		
HP Deskjet 820Cxi, 850C, 870Cxi, 1100C	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 41, 943ZBK0		
HP Deskjet 816C, 825C, 840C, 843C, 845C	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35				HP 17, 943Z119		
HP Deskjet 916C, 920C, 940C, 3810, 3816, 3820, 3822 Serie, HP Color Kopier 310	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35				HP 78, 943ZG57 HP 78, 943ZG63 ¹⁾		
HP Deskjet 930C/CM, 950 C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990Cxi/CM, 995C, 1180C, 1220C, 1220C/PS, 1280, 6122, 9300 Serie	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57		
HP Deskjet 1200C/PS	HP 40, 3100216	HP 40, 3100253	HP 40, 3100256	HP 40, 3100259			
HP Deskjet 1600C/CM	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947	HP 40, 3100253	HP 40, 3100256	HP 40, 3100259			
HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 3535, 3550, 3745	HP 27, 943LHN9				HP 28, 943LHN7		
HP Deskjet 3645, 3650, 3845	HP 27, 943LHN9				HP 28, 943LHN7	HP 58, 943Z504	
HP Deskjet 3920, 3940	HP 21, 943HFJ1				HP 22, 943HFFH8		
HP Deskjet 450C, 5550, 5552, 5145, 5150, 5151, 9600 Serie	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943POH8				HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943POJ1	HP 58, 943Z504	
HP Deskjet 5650, 5652, 5655, 5850	HP 27, 943LHN9 ¹⁾ HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943POH8				HP 28, 943LHN7 ¹⁾ HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943POJ1	HP 58, 943Z504	
HP Deskjet 5440	HP 336, 943J5Q1				HP 342, 943J5Q5	HP 348, 943FQM4	
HP Deskjet D4260	HP 350, 943POH9 HP 350, 943POJ0 ¹⁾				HP 351, 943POH5 HP 351, 943POH7 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	
HP Deskjet D2460	HP 21, 943HFJ1				HP 22, 943HFFH8	HP 58, 943Z504	
HP Deskjet 5740, 5745	HP 338, 943J5K0 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 344, 943J5K1	
HP Deskjet 5940	HP 337, 943J5Q3 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	
HP 6520, 6540, 6620, 6840, 9800, 9800d	HP 338, 943J5K0 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Deskjet 6940, 6980	HP 337, 943J5Q3 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6



Tintenpatronen

Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	3-farbig	3-farbig	3-farbig grau
HP OFFICEJET							
HP Officejet LX, 350C	HP 26, 9436017						
HP Color Inkjet CP 1160, HP Officejet d Serie	HP 14, 943YP44 HP 14, 943DRN5	HP 14, 943YP46	HP 14, 943YP47	HP 14, 943YP45	HP 14, 943DRN4		
HP Officejet T45, T65, R45, R65, HP Officejet Pro 1170C, 1175C	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 23, 943ZF40 ¹⁾ HP 23, 943HEQ1 HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57		
HP Officejet G55, G85, G95, K60, K80	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298		
HP Officejet 500, 590, 635, 625	HP 29, 9436014				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298	HP 16, 9432520	
HP Officejet 700, 710, 725	HP 29, 9436014				HP 49, 9436015 ¹⁾ HP 49, 943Y298		
HP Officejet 4105, 4110	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 56, 943P0H8				HP 28, 943LHN7 ¹⁾ HP 57, 943Z506 ²⁾ HP 57, 943PQJ1		
HP Officejet 4215, 4219, 4255	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 27, 943LHN9 ¹⁾ HP 56, 943P0H8				HP 28, 943LHN7 HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943PQJ1	HP 58, 943Z504	
HP Officejet 4315, 4355	HP 21, 943HFJ1 HP 27, 943LHN9 ¹⁾				HP 22, 943HFFH8		
HP Officejet 5110, V30, V40, V45	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35				HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57		
HP Officejet 5505, 5510, 5515	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 56, 943P0H8				HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943PQJ1		
HP Officejet 5610, 5605	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 27, 943LHN9 ¹⁾ HP 56, 943P0H8				HP 22, 943HFFH8	HP 58, 943Z504	
HP Officejet 6110	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 27, 943LHN9 ¹⁾ HP 56, 943P0H8				HP 57, 943Z506 ²⁾ HP 57, 943PQJ1 HP 28, 943LHN7 ¹⁾	HP 58, 943Z504 HP 57, 943NKS2	
HP Officejet 62101, 6215	HP 338, 943J5K0				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	
HP Officejet 6310	HP 336, 943J5Q1 HP 337, 943J5Q3 ¹⁾ HP 339, 943KWQ0 ²⁾				HP 342, 943J5Q5 HP 343, 943LHN8 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Officejet 7140xi, 7130, 7110	HP 14, 943YP44 HP 14, 943DRN5	HP 14, 943YP46	HP 14, 943YP47	HP 14, 943YP45	HP 14, 943DRN4		
HP Officejet 7210, 7310, 7410	HP 338, 943J5K0 HP 339, 943KWQ0 ²⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Officejet 9110, 20, 30	HP 11, 943ZX24 HP 13, 943H7V9 HP 10, 943J658 ²⁾	HP 11, 943ZX26 HP 13, 943H7W2	HP 11, 943AH09 HP 11, 943ZX27 HP 13, 943H7W4	HP 11, 943AH14 HP 11, 943ZX25 HP 13, 943H7W0			
HP Officejet Pro K550	HP 88, 943JDQ4 HP 88, 943JDQ7 ¹⁾	HP 88, 943JDQ5 HP 88, 943JDQ8 ¹⁾	HP 88, 943JDR0 ¹⁾ HP 88, 943JDQ9	HP 88, 943JDQ2 ¹⁾ HP 88, 943JDQ3			
HP Officejet Pro K850	HP 11, 943ZX24 ²⁾ HP 13, 943H7V9 HP 10, 943J658 ¹⁾	HP 11, 943ZX26 HP 13, 943H7W2 HP 11, 943AH08	HP 11, 943AH09 HP 11, 943ZX27 HP 13, 943H7W4				
HP Officejet Pro 1150C	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 41, 943ZBK0		
HP Officejet Pro K5400, DN, DTN, HP Officejet Pro L7580, 7680, 7780 HP Officejet J5780, J5785	HP 88, 943JDQ4 HP 88, 943JDQ7 ¹⁾ HP 350, 943P0H9 HP 350, 943P0J0 ¹⁾	HP 88, 943JDQ5 HP 88, 943JDQ8 ¹⁾	HP 88, 943JDR0 ¹⁾ HP 88, 943JDQ9	HP 88, 943JDQ2 ¹⁾ HP 88, 943JDQ3	HP 351, 943P0H5 HP 351, 943P0H7 ¹⁾	HP 348, 943FQM4	
HP Fax 9255xi, 1020	HP 20, 943U431 ¹⁾ HP 20, 943Y297						
HP Fax 1230	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35				HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57		
HP Fax 1220	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57		

* Der HP Deskjet 656C ist nicht kompatibel mit 9432520. 1) Hohe Reichweite. 2) Sehr hohe Reichweite.

04 TINTENPATRONEN

Tintenpatronen



Drucker

Schwarz / Gelb

Magenta/ Cyan

HP OFFICEJET

HP Officejet Pro K550	HP 88, 943JDR2	HP 88, 943JDR1
HP Officejet Pro K5400, DN, DTN, HP Officejet Pro L7580, 7680, 7780	HP 88, 943JDR2	HP 88, 943JDR1



Drucker

Schwarz

3-farbig

3-farbig

HP PSC

HP PSC 500	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35	HP 23, 943ZF40 ¹⁾ HP 23, 943HEQ1	
HP PSC 750, 950	HP 15, 943Z118 ¹⁾ HP 15, 943YK35	HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57	
HP PSC 1410, 1402, 1415, 1417	HP 21, 943HFJ1	HP 22, 943HFH8	
HP PSC 1100, 1200 Serie, 1205	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0H8	HP 57, 943Z506 ²⁾ HP 28, 943LHN7 ¹⁾ HP 57, 943P0J1	
HP PSC 1210 Serie, 1217, 1219	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0H8	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0J1	
HP PSC 1215 Serie	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 27, 943LHN9 ¹⁾ HP 56, 943P0H8	HP 57, 943Z506 ²⁾ HP 28, 943LHN7 ¹⁾ HP 57, 943P0J1 ³⁾	
HP PSC 1315, 1311, 1312, 1315s, 1317	HP 56, 943Z503 ²⁾ HP 27, 943LHN9 ¹⁾ HP 56, 943P0H8	HP 28, 943LHN7 ¹⁾ HP 57, 943Z506 ²⁾ HP 57, 943P0J1	
HP PSC 1340, 1350, 1355, 2410, 2510	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0H8	HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943P0J1	HP 58, 943Z504
HP PSC 2100, 2200 Serie, HP Kopierer 410	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0H8	HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943P0J1	HP 58, 943Z504
HP PSC 1510, 1510S	HP 336, 943J5Q1 HP 338, 943J5K0 ¹⁾	HP 342, 943J5Q5 HP 343, 943LHN8 ¹⁾	HP 348, 943FQM4
HP PSC 2350, 2355, 2355p, HP PSC 1610	HP 338, 943J5K0	HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾	HP 348, 943FQM4



Drucker

Schwarz

Magenta






Gelb

Cyan

HP BUSINESS INKJET

HP Business Inkjet 1000	HP 13, 943H7V9 HP 10, 943J658 ¹⁾ HP 11, 943ZX24	HP 13, 943H7W2 HP 11, 943AH08 HP 11, 943ZX26	HP 11, 943AH09 HP 11, 943ZX27 HP 13, 943H7W4	HP 11, 943AH14 HP 11, 943ZX25 HP 13, 943H7W0
HP Business Inkjet 1100 Serie, 1200 Serie, 2200 Serie, 2300 Serie, 2600, 2800 Serie, HP Color Inkjet CP 1700 Serie	HP 13, 943H7V9 HP 10, 943J658 ¹⁾ HP 11, 943ZX24	HP 11, 943AH08 HP 11, 943ZX26	HP 11, 943AH09 HP 11, 943ZX27 HP 13, 943H7W4	HP 11, 943AH14 HP 11, 943ZX25 HP 13, 943H7W0
HP Business Inkjet 2000C/CN, HP Business Inkjet 2500C/CM	HP 10, 943J658 ¹⁾ HP 10, 943C667 ¹⁾	HP 10, 943J657 HP 10, 943C669 ¹⁾	HP 10, 943J655 HP 10, 943C670 ¹⁾	HP 10, 943J652
HP Business Inkjet 3000	HP 12, 943DJR8 HP 10, 943J658 ¹⁾	HP 12, 943DJS0 ¹⁾ HP 12, 943DJR6	HP 12, 943DJR7 HP 12, 943DJS1 ¹⁾	HP 12, 943DJR5 HP 12, 943DJR9 ¹⁾

Tintenpatronen

					
Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	3-farbig
HP PHOTOSMART					
HP Photosmart 100, 130, 230					HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943P0J1
HP Photosmart 145, 245					HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943P0J1
HP Photosmart 335, 385, HP Photosmart 428, 422					HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart 475					HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart 325, 375					HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart A423, A433, 436, A516, A618, A717					HP 110, 943LMZ8
HP Photosmart C3180	HP 336, 943J5Q1 HP 338, 943J5K0 ¹⁾				HP 342, 943J5Q5 HP 343, 943LHN8 ¹⁾
HP Photosmart C4180	HP 337, 943J5Q3				HP 342, 943J5Q5 HP 343, 943LHN8 ¹⁾
HP Photosmart 1000, 1100, 1115, 1215, 1218, 1315	HP 45, 943KRV9 ¹⁾ HP 45, 943F947				HP 78, 943ZG63 ¹⁾ HP 78, 943ZG57
HP Photosmart 2575	HP 336, 943J5Q1 HP 337, 943J5Q3 ¹⁾ HP 344, 943J5K1 ²⁾ HP 339, 943KWQ0 ³⁾				HP 342, 943J5Q5 HP 343, 943LHN8 ¹⁾ HP 344, 943J5K1 ²⁾
HP Photosmart 2610, 2710	HP 338, 943J5K0 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart 3210, 331, 8250, 3110, HP Photosmart D7160	HP 363, 943J1A7 ¹⁾ HP 363, 943J1B3	HP 363, 943HUZ3		HP 363, 943HUZZ	
HP Photosmart D5160	HP 337, 943J5Q3 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0H8				HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943P0J1
HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7690gp	HP 56, 943Z503 ¹⁾ HP 56, 943P0H8				HP 57, 943Z506 ¹⁾ HP 57, 943P0J1
HP Photosmart 8050	HP 337, 943J5Q3 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart 8150, 8450	HP 338, 943J5K0 HP 339, 943KWQ0 ¹⁾				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart 8750, 8750gp	HP 339, 943KWQ0				HP 343, 943LHN8 HP 344, 943J5K1 ¹⁾
HP Photosmart D6160, D7360, C5180, C6180, C7180	HP 363, 943J1A7 ¹⁾ HP 363, 943J1B3	HP 363, 943HUZ3	HP 363, 943HUZZ		
HP Photosmart B9180	HP 38, 943MEU1	HP 38, 943MEU7	HP 38, 943MEW4	HP 38, 943MEV3	

04 TINTENPATRONEN

Tintenpatronen

	 	 		 	 
Drucker	Foto Magenta	Foto Cyan	Light Grau	3-farbig	3-farbig Grau
HP PHOTOSMART					
HP Photosmart 145, 245					HP 59, 943ZPK1
HP Photosmart 335, 385,					HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 428, 422					HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 475					HP 100, 943FQM6
HP Photosmart C3180				HP 348, 943FQM4	
HP Photosmart C4180				HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 2575				HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 2610, 2710				HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 3210, 331, 8250, 3110,	HP 363, 943HUZ5	HP 363, 943HUZ1			
HP Photosmart D7160		HP 363, 943HUZ4			
HP Photosmart D5160					HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 7150, 7260, 7345, 7350,				HP 58, 943Z504	
7450, 7459, 7550, 7655					
HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762,				HP 58, 943Z504	HP 59, 943ZPK1
7960, 7690gp					
HP Photosmart 8050				HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 8150, 8450				HP 348, 943FQM4	HP 100, 943FQM6
HP Photosmart 8750, 8750gp				HP 101, 943H8W6 ¹⁾	HP 100, 943FQM6
				HP 348, 943FQM4	HP 102, 943H8W7 ¹⁾
HP Photosmart B9180	HP 38, 943MEU8	HP 38, 943MEW0	HP 38, 943MEV9		
HP Photosmart D6160, D7360,	HP 363, 943HUZ5	HP 363, 943HUZ1 ¹⁾			
C5180, C6180, C7180		HP 363, 943HUZ4			

Vorteilspacks, 2-Packs

Drucker



2x



2x



+

Schwarz, TwinPack

3-farbig, TwinPack

Schwarz + 3-farbig
TwinPack

HP DESKJET

HP Deskjet F4180		HP 57, 943HGP1	
HP Dekjet 460C, cb, wbt	HP 338, 943LNA1	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Dekjet 916C, 920C, 940C, 3810, 3816, 3820, 3822 Serie, HP Color Kopier 310,			HP 15/78, 943J9G6
HP Deskjet 450C, 5550, 5552, 5145, 5150, 5151, 9600 Serie	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Deskjet 5650, 5652, 5655, 5850	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Deskjet 5740, 5745	HP 338, 943LNA1 ¹⁾ HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Deskjet 5940	HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP 6520, 6540, 6620, 6840, 9800, 9800d	HP 338, 943LNA1 ¹⁾ HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Deskjet 6940, 6980	HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	

HP OFFICEJET




HP Officejet G55, G85, G95, K60, K80			HP 45/78, 943J9G4
HP Officejet 4105, 4110	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Officejet 4215, 4219, 4255	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Officejet 5110, V30, V40, V45			HP 15/78, 943J9G6
HP Officejet 5505, 5510, 5515	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Officejet 5610, 5605	HP 56, 943HGP4		
HP Officejet 6110	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Officejet 6210, 6215	HP 338, 943LNA1	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Officejet 6310	HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2	
HP Officejet 7210, 7310, 7410	HP 338, 943LNA1 ¹⁾ HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Fax 1230			HP 15/78, 943J9G6
HP Fax 1220			HP 45/78, 943J9G4

HP PHOTOSMART DRUCKER

HP Photosmart 100, 130, 230		HP 57, 943HGP1	
HP Photosmart 145, 245		HP 57, 943HGP1	
HP Photosmart 335, 385, HP Photosmart 428, 422		HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart 475		HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart 325, 375		HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart C3180	HP 338, 943LNA1	HP 343, 943LNA2	
HP Photosmart C4180		HP 343, 943LNA2	
HP Photosmart 1000, 1100, 1115, 1215, 1218, 1315			HP 45/78, 943J9G4
HP Photosmart 2575	HP 338, 943LNA1 ¹⁾ HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart 2610, 2710	HP 338, 943LNA1 ¹⁾ HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7690gp	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/57, 943JZP5
HP Photosmart 8050	HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart 8150, 8450	HP 338, 943LNA1 HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	
HP Photosmart 8750, 8750gp	HP 339, 943HNC4	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	

04 TINTENPATRONEN







Vorteilspacks, 2-Packs (Fortsetzung)

Drucker	 2x Schwarz, TwinPack	 2x 3-farbig, TwinPack	 Schwarz + 3-farbig TwinPack
HP PSC DRUCKER			
HP PSC 750, 950			HP 15/78, 943J9G6
HP PSC 1100, 1200 Serie, 1205	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/87, 943JZP5
HP PSC 1210 Serie, 1217, 1219	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/87, 943JZP5
HP PSC 1215 Serie	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/87, 943JZP5
HP PSC 1315, 1311, 1312, 1315s, 1317	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/87, 943JZP5
HP PSC 1340, 1350, 1355, 2410, 2510	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/87, 943JZP5
HP PSC 2100, 2200 Serie, HP Kopierer 410	HP 56, 943HGP4	HP 57, 943HGP1	HP 56/87, 943JZP5
HP PSC 1510, 1510S	HP 338, 943LNA1	HP 343, 943LNA2	
HP PSC 2350, 2355, 2355p, HP PSC 1610	HP 338, 943LNA1	HP 343, 943LNA2 HP 344, 943HNC5 ¹⁾	

Vorteilspacks, 3-Packs

Drucker	 3-farbig
HP PHOTOSMART DRUCKER	
HP Photosmart 3210, 331, 8250, 3110, D7160, D6160, D7360, C5180, C6180, C7180	HP 363, 943MEV4

Fotosets

Drucker	 Starter Fotoset 3-farbig + HP Premium Fotopapier	 Value Fotoset 3-farbig + HP Advanced Fotopapier	 Value Fotoset 3-farbig + HP Premium Fotopapier	 Value Fotoset 6-farbig + HP Advanced Fotopapier	 +  Pro Fotoset 3-farbig + 3-farbig Foto + HP Premium Plus Fotopapier
HP DESKJET PORTABLE					
HP Deskjet 450c, ci, cbi, wbt	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP Deskjet 460c, cb, wbt	Q7948EE, 943J1B4 Q7922EE, 943H1M0		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Deskjet 5100, 5145, 5150, 5151, 5650, 5652, 5655, 5850	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP Deskjet 5550, 5552, 9650, 9670, 9680, 9680gp	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP Deskjet 5740, 5745	Q7948EE, 943J1B4 ⁴⁾ Q7922EE, 943H1M0 ⁹⁾		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Deskjet 5940	Q7948EE, 943J1B4 ⁴⁾ Q7922EE, 943H1M0 ⁹⁾		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 6940, 6980	Q7948EE, 943J1B4 ⁴⁾ Q7922EE, 943H1M0 ⁹⁾		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Deskjet 9800, 9800d	Q7948EE, 943J1B4 ⁴⁾ Q7922EE, 943H1M0 ⁹⁾		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Deskjet D4160	Q7948EE, 943J1B4 ⁴⁾ Q7922EE, 943H1M0 ⁹⁾		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Deskjet D4260			Q8848EE, 943QGH2		



Fotosets (Fortsetzung)





Drucker	Starter Fotoset 3-farbig + HP Premium Fotopapier	Value Fotoset 3-farbig + HP Advanced Fotopapier	Value Fotoset 3-farbig + HP Premium Fotopapier	Value Fotoset 6-farbig + HP Advanced Fotopapier	Pro Fotoset 3-farbig + 3-farbig Foto + HP Premium Plus Fotopapier
HP OFFICEJET					
HP Officejet 4105, 4110	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP Officejet 4212, 4215, 4219, 4255, 4252, 6110	Q7942AE, 943H1F3				
HP Officejet 5505, 5510, 5515	Q7942AE, 943H1F3				Q7960EE, 943J1B0
HP Officejet 6205	Q7948EE, 943J1B4		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Officejet 6210, 6215	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Officejet 6310	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Officejet 7210, 7310, 7410	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Officejet J5780, J5785			Q8848EE, 943QGH2	Q7966EE, 943J5W1	
HP PSC DRUCKER					
HP PSC 1100, 1200, 1205, 1210, 1213, 1215, 1217, 1219	Q7942AE, 943H1F3				
HP PSC 1310, 1311, 1312, 1315, 1315s, 1317	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP PSC 1340, 1350, 1355	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP PSC 1510, 1510s, 1600	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2171, 2175, 2179, 2210, HP Kopier 410	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP PSC 2350, 2355, 2355p, HP PSC 1610	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP PSC 2410, 2510	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP PSC 2575	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP PHOTOSMART DRUCKER					
HP Photosmart 100, 130, 230	Q7942AE, 943H1F3				
HP Photosmart 145, 245	Q7942AE, 943H1F3				
HP Photosmart 325, 375	Q7948EE, 943J1B4		Q7934EE, 943H1R3		
HP Photosmart 335, 385	Q7948EE, 943J1B4		Q7934EE, 943H1R3		
HP Photosmart 422, 428	Q7948EE, 943J1B4		Q7934EE, 943H1R3		
HP Photosmart 475	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		
HP Photosmart 2575, 2610, 2710	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Photosmart 3110, 3210, 3310, 8250				Q7966EE, 943J5W1	
HP Photosmart 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7960gp	Q7942AE, 943H1F3				Q7954AE, 943H1E7
HP Photosmart 8050	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Photosmart 8750, 8750gp	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Photosmart A432, A433, A436, A516, A618, A717		Q8898AE, 943RTR3			
HP Photosmart C3180	Q7948EE, 943J1B4		Q7934EE, 943H1R3		
HP Photosmart C4180	Q7948EE, 943J1B4 ^{A)} Q7922EE, 943H1M0 ^{B)}		Q7934EE, 943H1R3		Q7960EE, 943J1B0
HP Photosmart D6160, D7360				Q7966EE, 943J5W1	
HP Photosmart C5180, C6180, C7180				Q7966EE, 943J5W1	

04 ÜBERSICHT

Übersicht Tintenpatronen













Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
HP 10	C4800A	943C667	Druckkopf	12.000	●	•	•
HP 10	C4801A	943C668	Druckkopf	24.000	●	•	•
HP 10	C4802A	943C669	Druckkopf	24.000	●	•	•
HP 10	C4803A	943C670	Druckkopf	24.000	●	•	•
HP 10	C4841AE	943J652	Tintenpatrone	1.650	●	•	•
HP 10	C4842AE	943J655	Tintenpatrone	1.650	●	•	•
HP 10	C4843AE	943J657	Tintenpatrone	1.650	●	•	•
HP 10	C4844AE	943J658	Tintenpatrone	1.750	●	•	•
HP 11	C4810A	943ZX24	Druckkopf	16.000	●	•	•
HP 11	C4811A	943ZX25	Druckkopf	24.000	●	•	•
HP 11	C4812A	943ZX26	Druckkopf	24.000	●	•	•
HP 11	C4813A	943ZX27	Druckkopf	24.000	●	•	•
HP 11	C4836AE	943AH14	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 11	C4837AE	943AH08	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 11	C4838AE	943AH09	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 12	C4804A	943DJR5	Tintenpatrone	3.300	●	•	•
HP 12	C4805A	943DJR6	Tintenpatrone	3.300	●	•	•
HP 12	C4806A	943DJR7	Tintenpatrone	3.300	●	•	•
HP 12	C5023A	943DJR8	Druckkopf	45.000	●	•	•
HP 12	C5024A	943DJR9	Druckkopf	105.000	●	•	•
HP 12	C5025A	943DJS0	Druckkopf	105.000	●	•	•
HP 12	C5026A	943DJS1	Druckkopf	105.000	●	•	•
HP 13	C4814AE	943H7V9	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 13	C4815AE	943H7W0	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 13	C4816AE	943H7W2	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 13	C4817AE	943H7W4	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 14	C4920AE	943YP44	Druckkopf	*	●	•	•
HP 14	C4921AE	943YP45	Druckkopf	*	●	•	•
HP 14	C4922AE	943YP46	Druckkopf	*	●	•	•
HP 14	C4923AE	943YP47	Druckkopf	*	●	•	•
HP 14	C5010DE	943DRN4	Tintenpatrone	470	●	•	•
HP 14	C5011DE	943DRN5	Tintenpatrone	800	●	•	•
HP 15	C6615DE	943Z118	Tintenpatrone	600	●	•	•
HP 15	C6615NE	943YK35	Tintenpatrone	310	●	•	•
HP 16	C1816AE	943Z520	Foto Tintenpatrone	210	●	•	•
HP 17	C6625AE	943Z119	Tintenpatrone	430 ¹⁾	●	•	•
HP 19	C6628AE	943ZP57	Tintenpatrone	480	●	•	•
HP 20	C6614DE	943U431	Tintenpatrone	500	●	•	•
HP 20	C6614NE	943Y297	Tintenpatrone	250	●	•	•
HP 21	C9351AE	943HFJ1	Tintenpatrone	150	●	•	•
HP 22	C9352AE	943HFF8	Tintenpatrone	165	●	•	•
HP 23	C1823GE	943HEQ1	Tintenpatrone	325 ¹⁾	●	•	•
HP 23	C1823DE	943ZF40	Tintenpatrone	640	●	•	•
HP 25	51625AE	9436018	Tintenpatrone	640	●	•	•
HP 26	51626AE	9436017	Tintenpatrone	794	●	•	•
HP 27	C8727AE	943LHN9	Tintenpatrone	280	●	•	•
HP 28	C8728AE	943LHN7	Tintenpatrone	240	●	•	•
HP 29	51629AE	9436014	Tintenpatrone	720	●	•	•
HP 33	51633ME	9436019	Tintenpatrone	600	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9412A	943MEU1	Tintenpatrone	*	● (Matt)	•	•
HP 38 ²⁾	C9413A	943MEU6	Foto Tintenpatrone	1.410	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9414A	943MEV9	Foto Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9415A	943MEV3	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9416A	943MEU7	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9417A	943MEW4	Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9418A	943MEW0	Foto Tintenpatrone	*	●	•	•
HP 38 ²⁾	C9419A	943MEU8	Foto Tintenpatrone	*	●	•	•

Übersicht Tintenpatronen (Fortsetzung)












Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
HP 40	51640AE	3100216	Tintenpatrone	1.100	•	•	•
HP 40	51640CE	3100259	Tintenpatrone	1.600	•	•	•
HP 40	51640ME	3100253	Tintenpatrone	1.600	•	•	•
HP 40	51640YE	3100256	Tintenpatrone	1.600	•	•	•
HP 41	51641AE	943ZBK0	Tintenpatrone	460	•	•	•
HP 45	51645GE	943F947	Tintenpatrone	415	•	•	•
HP 45	51645AE	943KRV9	Tintenpatrone	930	•	•	•
HP 49	51649AE	9436015	Tintenpatrone	350	•	•	•
HP 49	51649NE	943Y298	Tintenpatrone	155	•	•	•
HP 54	CB334AE	943QGH1	Tintenpatrone	600	•	•	•
HP 56	C6656GE	943POH8	Tintenpatrone	190	•	•	•
HP 56	C6656AE	943Z503	Tintenpatrone	520	•	•	•
HP 57	C6657GE	943POJ1	Tintenpatrone	165	•	•	•
HP 57	C6657AE	943Z506	Tintenpatrone	500	•	•	•
HP 57 Plus	CB278AE	943NKS2	Foto Tintenpatrone	500	•	•	•
HP 58	C6658AE	943Z504	Foto Tintenpatrone	140	•	•	•
HP 59	C9359AE	943ZPK1	Foto Tintenpatrone	100	•	•	•
HP 78	C6578DE	943ZG57	Tintenpatrone	450 ¹⁾	•	•	•
HP 78	C6578AE	943ZG63	Tintenpatrone	970 ¹⁾	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9391AE	943JDQ2	Tintenpatrone	1.840	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9392AE	943JDQ8	Tintenpatrone	2.190	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9393AE	943JDR0	Tintenpatrone	1.650	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9396AE	943JDQ7	Tintenpatrone	2.450	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9381A	943JDR2	Druckkopf	k.A.	• + •	•	•
HP 88 ²⁾	C9382A	943JDR1	Druckkopf	k.A.	• + •	•	•
HP 88 ²⁾	C9385AE	943JDQ4	Tintenpatrone	850	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9386AE	943JDQ3	Tintenpatrone	940	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9387AE	943JDQ5	Tintenpatrone	1.130	•	•	•
HP 88 ²⁾	C9388AE	943JDQ9	Tintenpatrone	850	•	•	•
HP 100 ²⁾	C9368AE	943FQM6	Foto Tintenpatrone	110	•	•	•
HP 101 ²⁾	C9365AE	943H8W6	Foto Tintenpatrone	340 ^{**}	•	•	•
HP 102 ²⁾	C9360AE	943H8W7	Foto Tintenpatrone	120 ^{**}	•	•	•
HP 110 ²⁾	CB304AE	943LMZ8	Tintenpatrone	55 ^{**}	•	•	•
HP 336 ²⁾	C9362EE	943J5Q1	Tintenpatrone	210	•	•	•
HP 337 ²⁾	C9364EE	943J5Q3	Tintenpatrone	400	•	•	•
HP 338 ²⁾	C8765EE	943J5K0	Tintenpatrone	450	•	•	•
HP 339 ²⁾	C8767EE	943KWQ0	Tintenpatrone	860	•	•	•
HP 342 ²⁾	C9361EE	943J5Q5	Tintenpatrone	175	•	•	•
HP 343 ²⁾	C8766EE	943LHN8	Tintenpatrone	330	•	•	•
HP 344 ²⁾	C9363EE	943J5K1	Tintenpatrone	450	•	•	•
HP 348 ²⁾	C9369EE	943FQM4	Foto Tintenpatrone	135	•	•	•
HP 350 ²⁾	CB335EE	943POH9	Tintenpatrone	200	•	•	•
HP 350	CB336EE	943POJ0	Tintenpatrone	1.000	•	•	•
HP 351	CB337EE	943POH5	Tintenpatrone	170	•	•	•
HP 351	CB338EE	943POH7	Tintenpatrone	580	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8721EE	943J1B3	Tintenpatrone	410	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8719EE	943J1A7	Tintenpatrone	1.120	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8771EE	943HUZ1	Foto Tintenpatrone	350	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8772EE	943HUZ3	Tintenpatrone	350	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8773EE	943HUZ2	Tintenpatrone	490	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8774EE	943HUZ4	Foto Tintenpatrone	240 ^{**}	•	•	•
HP 363 ²⁾	C8775EE	943HUZ5	Foto Tintenpatrone	240 ^{**}	•	•	•

04 TONERKASSETTEN / ÜBERSICHT

Übersicht Vorteilspacks, 2-Packs/ 3-Packs

Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
HP 15/78 2-Pack	SA310AE	943J9G6	Tintenpatrone	450		•	•
HP 45/ 78 2-Pack	SA308AE	943J9G4	Tintenpatrone	450		•	•
HP 56/57 2-Pack	SA342AE	943JZP6	Tintenpatrone	k.A.		•	•
HP 56 2-Pack	C9502AE	943HGP4	Tintenpatrone	1.040		•	•
HP 338 2-Pack ²⁾	CB331EE	943LNA1	Tintenpatrone	960 ^{***}		•	•
HP 339 2-Pack ²⁾	C9504EE	943HNC4	Tintenpatrone	860 ^{***}		•	•
HP 57 2-Pack	C9503AE	943HGP1	Tintenpatrone	1.000		•	•
HP 343 2-Pack ²⁾	CB332EE	943LNA2	Tintenpatrone	660 ^{***}		•	•
HP 344 2-Pack ²⁾	C9505EE	943HNC5	Tintenpatrone	1.160		•	•
HP 363 3-Pack ²⁾	CB333EE	943MEV4	Tintenpatrone	350 (cyan/magenta) 490 (gelb)		•	•

Übersicht Fotosets

Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Papiereigenschaften	Farbe		
HP 57 ¹⁾	Q7942AE	943H1F3	Starter Fotoset, Tintenpatrone und HP Premium Fotopapier	240 g/m ² , 60 Blatt, 10 x 15 cm mit Abreißstreifen		•	•
HP 343 ²⁾	Q7948EE	943J1B4	Starter Fotoset, Tintenpatrone und HP Premium Fotopapier	240 g/m ² , 60 Blatt 10 x 15 cm randlos		•	•
HP 343 ²⁾	Q7922EE	943H1M0	Starter Fotoset, Tintenpatrone und HP Premium Fotopapier	240 g/m ² , 60 Blatt, 13 x 18 cm randlos		•	•
HP 110 ²⁾	Q8898AE	943RTR3	Value Fotoset, Tintenpatrone und HP Advanced Fotopapier	250 g/m ² , 140 Blatt 10 x 15 cm glänzend		•	•
HP 343 ²⁾	Q7934EE	943H1R3	Value Fotoset, Tintenpatrone und HP Premium Fotopapier	240 g/m ² , 100 Blatt, 10 x 15 cm randlos		•	•
HP 351 XL ¹⁾	Q8848EE	943QGH2	Value Fotoset, Tintenpatrone und HP Premium Fotopapier hochglänzend	240 g/m ² , 140 Blatt, 10 x 15 cm randlos		•	•
HP 363 ²⁾	Q7966EE	943J5W1	Value Fotoset, Tintenpatrone und HP Advanced Fotopapier	250 g/m ² , 150 Blatt, 10 x 15 cm randlos		•	•
HP 57/58 ¹⁾	Q7954AE	943H1E7	Pro Fotoset, Tinten- patrone und HP Premium Plus Fotopapier	280 g/m ² , 100 Blatt, 10 x 15 cm mit Abreißstreifen		•	•
HP 343/348 ²⁾	Q7960EE	943J1B0	Pro Fotoset, Tinten- patrone und HP Premium Plus Fotopapier	280 g/m ² , 100 Blatt, 10 x 15 cm randlos		•	•

Tonerkassetten

Drucker	Schwarz	Schwarz, TwinPack
HP LASERJET		
HP LaserJet 1000W, 1005W	C7115, 943YC16	
HP LaserJet P2015 Serie, P2014	Q7553A, 943MYN8	Q7553X, 943MYP3 ³⁾
HP LaserJet P3005 Serie, M302 MFP	Q7551A, 943MNN4	Q7551X, 943MNP8 ³⁾
HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020/1022 Serie, 3015AiO, 3020AiO, 3030AiO, 3050, 3052, 3055, M1005 MFP	Q2612A, 943ZPK2	
HP LaserJet 1100 Serie, 3200 Serie	C4092A, 943D664	
HP LaserJet 1150	Q2624A, 943DRJ6	
HP LaserJet 1160	Q5949A, 943FZF9	
HP LaserJet 1200, 1220, 3300MFP, 3380AiO	C7115A, 943YC16	C7115X, 943YC17 ³⁾
HP LaserJet 1300	Q2613A, 943DRJ7	Q2613X, 943DRJ8 ³⁾
HP LaserJet 1320 Serie, 3390, 3392	Q5949A, 943FZF9	Q5949X, 943FZF8 ³⁾
HP LaserJet 2100 Serie, 2200 Serie	C4096A, 943G858	
HP LaserJet 2300 Serie	Q2610A, 943DRJ9	Q2610D, 943ELY9
HP LaserJet 2420, 2430	Q6511A, 943G4W7	Q6511X, 943G4W8 ³⁾
HP LaserJet 3100, 3150, 5L, 6L	C3906A, 3107801	
HP LaserJet 4000, 4050	C4127A, 9437774	C4127X, 9437773 ³⁾
HP LaserJet 4100	C8061A, 943CV30	C8061X, 943CV31 ³⁾
HP LaserJet 4200	Q1338A, 943DJL8	
HP LaserJet 4250, 4350	Q5942A, 943G0H4	Q5942X, 943G0H5 ³⁾
HP LaserJet 4300	Q1339A, 943DJL9	Q5942XD, 943PRV8 ³⁾
HP LaserJet 4345MFP	Q5945A, 943GAK9	Q5949XD, 943PRW0
HP LaserJet 5000, 5100	C4129X, 9439625	
HP LaserJet 5200	Q7516A, 943L6L0	
HP LaserJet 8000, Mopier 240, 5si, 5si Mopier	C3909A, 3108785	
HP LaserJet 8100, 8150, Mopier 320	C4182X, 943F085	
HP LaserJet 9000, 9040, 9050	C8543X, 943YD87	
HP LaserJet 4L, 4ML, 4P, 4MP	92274A, 3100164	
HP LaserJet 4, 4M, 4+, 4M+, 5, 5M, 5N	92298A, 3100015	92298X, 9434842 ³⁾
HP LaserJet 5P, 5MP, 6P, 6MP	C3903A, 3105624	
HP LaserJet M4345 MFP	Q5945A, 943GAK9	
HP LaserJet M5025 MFP, M5035MFP	Q7570A, 943MNP9	

Drucker	Schwarz	Cyan	Gelb	Magenta
HP COLOR LASERJET				
HP Color LaserJet 1500, 2500 Serie	C9700, 943DGY0	C9701A, 943DGY1	C9702A, 943DGY2	C9703A, 943DGY3 Q3963A, 943FGY1
HP Color LaserJet 2550, 2820, 2840 Serie	Q3960A, 943FGY4	Q3971A, 943FGX9 Q3961A, 943FGY3 ³⁾	Q3972A, 943FGX8 Q3962A, 943FGY2 ³⁾	Q3973A, 943FGY5
HP Color LaserJet 1600	Q6000A, 943HNT0 ¹⁾	Q6001A, 943HNS9 ¹⁾	Q6002A, 943HNS8 ¹⁾	Q6003A, 943HNS5 ¹⁾
HP Color LaserJet 2600N, 2605	Q6000A, 943HNT0 ¹⁾	Q6001A, 943HNS9 ¹⁾	Q6002A, 943HNS8 ¹⁾	Q6003A, 943HNS5 ¹⁾
HP Color LaserJet 3000	Q7560A, 943JPM8 ¹⁾	Q7561A, 943JPL9 ¹⁾	Q7562A, 943JPM5	Q7563A, 943JPM7 ¹⁾
HP Color LaserJet 3500, 3550	Q2670A, 943EXL0	Q2671A, 943EXL1	Q2672A, 943EXL2	Q2673A, 943EXL3
HP Color LaserJet 3600	Q6470A, 943JPM0	Q6471A, 943JPM9 ¹⁾	Q6472A, 943JPM4 ¹⁾	Q6473A, 943JPM6 ¹⁾
HP Color LaserJet 3700	Q2670A, 943EXL0	Q2681A, 943EXL4 ¹⁾	Q2682A, 943EXL5	Q2683A, 943EXL6
HP Color LaserJet 3800	Q6470A, 943JPM0	Q7581A, 943JPM2 ¹⁾	Q7582A, 943JPM3 ¹⁾	Q7583A, 943JPM1 ¹⁾
HP Color LaserJet 4500, 4550	C4191A, 943F826	C4192A, 943F828	C4194A, 943F832	C4193A, 943F830
HP Color LaserJet 4600, 4650 Serie	C9720A, 943DAZ7	C9721A, 943DAZ8	C7922A, 943DAZ9	C9723A, 943DBA0
HP Color LaserJet 4700 Serie	Q5950A, 943JDF5 ¹⁾	Q5951A, 943JDF2 ¹⁾	Q5952A, 943JDF3 ¹⁾	Q5953A, 943JDF6 ¹⁾
HP Color LaserJet 4730MFP Serie	Q6460A, 943JDR5 ¹⁾	Q6461A, 943JDS0 ¹⁾	Q6462A, 943JDR7 ¹⁾	Q6463A, 943JDR6 ¹⁾
HP Color LaserJet 5500, 5550 Serie	C9730A, 943Z9W8	C9731A, 943Z9W9	C9732A, 943Z9X0	C9733A, 943Z9X1
HP Color LaserJet 8500, 8550	C4149A, 943F825	C4150A, 943F827	C4152A, 943F831	C4151A, 943F829
HP Color LaserJet 9500 Serie	C8550A, 943ZPK3	C8551A, 943ZPK4	C8552A, 943ZPK5	C8553A, 943ZPK6
HP Color LaserJet CP4005	CB400A, 943MYP0	CB401A, 943MYP1	CB402A, 943MYN7	CB403A, 943MYP2
HP Color LaserJet CM4730 Serie	Q6460A, 943JDR5	Q6461A, 943JDS0	Q6462A, 943JDR7	Q6463A, 943JDR6
HP Color LaserJet 3505 Serie	Q6470A, 943JPM0	Q7581A, 943JPM2	Q7582A, 943JPM3	Q7583A, 943JPM1



1) Mit ColorSphere Toner. 2) Mit HP Vivera Tinte. 3) Hohe Reichweite. * Nur in Verbindung mit dem HP Fototset. Die Füllmenge der Druckpatronen ist jeweils auf die Anzahl der beiliegenden Fotopapier abgestimmt. *** Geschätzte Ergiebigkeit. Die Ergiebigkeit variiert in Abhängigkeit vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern u.a. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/de/reichweite.

04 TONERKASSETTEN / ÜBERSICHT



Tonerkassetten Zubehör

Drucker	Belichtungs- trommel-Kit und Transferband-Kit	Belichtungs- trommel	Transfer-Kit	Fixierer-Kit (220 Volt)	Belichtungs- trommel-Kit	Bildreinigungs-Kit	Fixierer-Kit (110 & 220 Volt)
HP COLOR LASERJET							
HP Color LaserJet 1500, 2500 Serie	C9704A, 943DJA7						
HP Color LaserJet 2550, 2820, 2840 Serie			Q3964A, 943FGY0				
HP Color LaserJet 4500, 4550		C4195A, 943F833	C4196A, 943F834	C4198A, 943F835			
HP Color LaserJet 8500, 8550			C4154A, 943F844	C4156A, 943G161	C4153A, 943F842		
HP Color LaserJet 9500 Serie		C8560A, 943ZPL0 C8561A, 943ZPL1 C8562A, 943ZPL2 C8563A, 943ZPL3	C8555A, 943ZPK8			C8554A, 943ZPK7	C8556A, 943ZPK9

Übersicht Tonerkassetten S/W-Laserdrucker

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
92274A	3100164	Tonerkassette	3.350 ¹⁾	●	•	•
92298A	3100015	Tonerkassette	6.800 ¹⁾	●	•	•
92298X	9434842	Tonerkassette	8.800 ¹⁾	●	•	•
C3903A	3105624	Tonerkassette	4.000 ¹⁾	●	•	•
C3906A	3107801	Tonerkassette	2.500 ²⁾	●	•	•
C3909A	3108785	Tonerkassette	15.000 ²⁾	●	•	•
C4092A	943D664	Tonerkassette*	2.500	●	•	•
C4096A	943G858	Tonerkassette*	5.000 ²⁾	●	•	•
C4127A	9437774	Tonerkassette*	6.000 ²⁾	●	•	•
C4127X	9437773	Tonerkassette*	10.000 ²⁾	●	•	•
C4129X	9439625	Tonerkassette*	10.000 ²⁾	●	•	•
C4182X	943F085	Tonerkassette*	20.000 ²⁾	●	•	•
C7115A	943YC16	Tonerkassette*	2.500 ²⁾	●	•	•
C7115X	943YC17	Tonerkassette*	3.500 ²⁾	●	•	•
C8061A	943CV30	Tonerkassette**	6.000 ²⁾	●	•	•
C8061X	943CV31	Tonerkassette	10.000 ²⁾	●	•	•
C8543X	943YD87	Tonerkassette**	30.000	●	•	•
Q1338A	943DJL8	Tonerkassette**	12.000	●	•	•
Q1339A	943DJL9	Tonerkassette**	18.000	●	•	•
Q2610A	943DRJ9	Tonerkassette**	6.000 ²⁾	●	•	•
Q2610D	943ELY9	TwinPack, Tonerkassette**	6.000 ²⁾	●	•	•
Q2612A	943ZPK2	Tonerkassette**	2.000	●	•	•
Q2613A	943DRJ7	Tonerkassette**	2.500	●	•	•
Q2613X	943DRJ8	Tonerkassette**	4.000 ²⁾	●	•	•
Q2624A	943DRJ6	Tonerkassette*	2.500 ²⁾	●	•	•
Q5942A	943G0H4	Tonerkassette**	10.000 ²⁾	●	•	•
Q5942X	943G0H5	Tonerkassette**	20.000 ²⁾	●	•	•
Q5942XD	943PRV8	TwinPack, Tonerkassette	20.000 ²⁾	●	•	•
Q5945A	943GAK9	Tonerkassette**	18.000 ²⁾	●	•	•
Q5949A	943ZFF9	Tonerkassette**	2.500 ²⁾	●	•	•
Q5949X	943ZFF8	Tonerkassette**	6.000 ²⁾	●	•	•
Q5949XD	943PRW0	TwinPack, Tonerkassette	6.000 ²⁾	●	•	•
Q6511A	943G4W7	Tonerkassette**	6.000 ²⁾	●	•	•
Q6511X	943G4W8	Tonerkassette**	12.000 ²⁾	●	•	•
Q7516A	943L6L0	Tonerkassette**	12.000 ²⁾	●	•	•
Q7551A	943MNN4	Tonerkassette**	6.500 ²⁾	●	•	•
Q7551X	943MNP8	Tonerkassette**	13.000 ²⁾	●	•	•
Q7553A	943MYN8	Tonerkassette**	3.000 ²⁾	●	•	•
Q7553X	943MYP3	Tonerkassette**	7.000 ²⁾	●	•	•
Q6511XD	943PRW1	TwinPack, Tonerkassette**	12.000 ²⁾	●	•	•

Übersicht Tonerkassetten Farblaserdrucker



Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
C4195A	943F833	Belichtungstrommel	25.000 s/w, 6.250 fbg		•	•
C4153A	943F842	Belichtungstrommel-Kit	50.000 s/w, 12.500 fbg		•	•
C9704A	943DJA7	Belichtungstrommel-Kit und Transferband-Kit	20.000 s/w, 5.000 fbg		•	•
C8560A	943ZPL0	Belichtungstrommel**	40.000	•	•	•
C8561A	943ZPL1	Belichtungstrommel**	40.000 ¹⁾	•	•	•
C8562A	943ZPL2	Belichtungstrommel**	40.000 ¹⁾	•	•	•
C8563A	943ZPL3	Belichtungstrommel**	40.000 ¹⁾	•	•	•
Q3964A	943FGY0	Belichtungstrommel**	20.000 s/w, 5.000 fbg		•	•
C8554A	943ZPK7	Bildreinigungs- Kit	50.000 s/w, 50.000 fbg		•	•
C4149A	943F825	Tonerkassette	17.000 ¹⁾	•	•	•
C4150A	943F827	Tonerkassette	8.500 ¹⁾	•	•	•
C4151A	943F829	Tonerkassette	8.500 ¹⁾	•	•	•
C4152A	943F831	Tonerkassette	8.500 ¹⁾	•	•	•
C4191A	943F826	Tonerkassette	9.000 ¹⁾	•	•	•
C4192A	943F828	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
C4194A	943F832	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
CB400A	943MYP0	Tonerkassette	7.500 ¹⁾	•	•	•
CB401A	943MYP1	Tonerkassette	7.500 ¹⁾	•	•	•
CB402A	943MYN7	Tonerkassette	7.500 ¹⁾	•	•	•
CB403A	943MYP2	Tonerkassette	7.500 ¹⁾	•	•	•
Q5950A	943JDF5	Tonerkassette	11.000 ¹⁾	•	•	•
Q5951A	943JDF2	Tonerkassette	10.000 ¹⁾	•	•	•
Q5952A	943JDF3	Tonerkassette	10.000 ¹⁾	•	•	•
C4193A	943F830	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
Q5953A	943JDF6	Tonerkassette	10.000 ¹⁾	•	•	•
Q6000A	943HNT0	Tonerkassette	2.500 ¹⁾	•	•	•
Q6001A	943HNS9	Tonerkassette	2.000 ¹⁾	•	•	•
Q6002A	943HNS8	Tonerkassette	2.000 ¹⁾	•	•	•
Q6003A	943HNS5	Tonerkassette	2.000 ¹⁾	•	•	•
Q6460A	943JDR5	Tonerkassette	12.000 ¹⁾	•	•	•
Q6461A	943JDS0	Tonerkassette	12.000 ¹⁾	•	•	•
Q6462A	943JDR7	Tonerkassette	12.000 ¹⁾	•	•	•
Q6463A	943JDR6	Tonerkassette	12.000 ¹⁾	•	•	•
Q6470A	943JPM0	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
Q6471A	943JPM9	Tonerkassette	4.000 ¹⁾	•	•	•
Q6472A	943JPM4	Tonerkassette	4.000 ¹⁾	•	•	•
Q6473A	943JPM6	Tonerkassette	4.000 ¹⁾	•	•	•
Q7560A	943JPM8	Tonerkassette	6.500 ¹⁾	•	•	•
Q7561A	943JPL9	Tonerkassette	3.500 ¹⁾	•	•	•
Q7562A	943JPM5	Tonerkassette	3.500 ¹⁾	•	•	•
Q7563A	943JPM7	Tonerkassette	3.500 ¹⁾	•	•	•
Q7581A	943JPM2	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
Q7582A	943JPM3	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
Q7583A	943JPM1	Tonerkassette	6.000 ¹⁾	•	•	•
C8550A	943ZPK3	Tonerkassette**	25.000	•	•	•
C8551A	943ZPK4	Tonerkassette**	25.000 ¹⁾	•	•	•
C8552A	943ZPK5	Tonerkassette**	25.000 ¹⁾	•	•	•
C8553A	943ZPK6	Tonerkassette**	25.000 ¹⁾	•	•	•
C9700A	943DGY0	Tonerkassette**	5.000 ¹⁾	•	•	•
C9701A	943DGY1	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾	•	•	•
C9702A	943DGY2	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾	•	•	•
C9703A	943DGY3	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾	•	•	•
C9720A	943DAZ7	Tonerkassette**	9.000 ¹⁾	•	•	•
C9721A	943DAZ8	Tonerkassette**	8.000 ¹⁾	•	•	•
C9722A	943DAZ9	Tonerkassette**	8.000 ¹⁾	•	•	•
C9723A	943DBA0	Tonerkassette**	8.000 ¹⁾	•	•	•
C9730A	943Z9W8	Tonerkassette**	13.000 ¹⁾	•	•	•
C9731A	943Z9W9	Tonerkassette**	12.000 ¹⁾	•	•	•
C9732A	943Z9X0	Tonerkassette**	12.000 ¹⁾	•	•	•

04 ÜBERSICHT / PAPIER

Übersicht Tonerkassetten Tonerkassetten Farblaserdrucker (Fortsetzung)

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
C9733A	943Z9X1	Tonerkassette**	12.000 ¹⁾		•	•
Q2670A	943EXL0	Tonerkassette**	6.000 ¹⁾		•	•
Q2671A	943EXL1	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾		•	•
Q2672A	943EXL2	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾		•	•
Q2673A	943EXL3	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾		•	•
Q2681A	943EXL4	Tonerkassette**	6.000 ¹⁾		•	•
Q2682A	943EXL5	Tonerkassette**	6.000 ¹⁾		•	•
Q2683A	943EXL6	Tonerkassette**	6.000 ¹⁾		•	•
Q3960A	943FGY4	Tonerkassette**	5.000 ¹⁾		•	•
Q3961A	943FGY3	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾		•	•
Q3962A	943FGY2	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾		•	•
Q3963A	943FGY1	Tonerkassette**	4.000 ¹⁾		•	•
Q3971A	943FGX9	Tonerkassette**	2.000 ¹⁾		•	•
Q3972A	943FGX8	Tonerkassette**	2.000 ¹⁾		•	•
Q3973A	943FGY5	Tonerkassette**	2.000 ¹⁾		•	•

Übersicht Zubehör

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
C8556A	943ZPK9	Fixierer-Kit (110 & 220 Volt)	100.000 s/w, 100.000 fbg		•	•
C4156A	943G161	Fixierer-Kit (220 Volt)	100.000 s/w, 100.000 fbg		•	•
C4198A	943F835	Fixierer-Kit (220 Volt)	100.000 s/w, 50.000 fbg		•	•
C4154A	943F844	Transfer-Kit	150.000 s/w, 75.000 fbg		•	•
C4196A	943F834	Transfer-Kit	100.000 s/w, 25.000 fbg		•	•
C8555A	943ZPK8	Transfer-Kit	200.000 s/w, 200.000 fbg		•	•

Format	HP PREMIUM PLUS FOTOPAPIER										HP ADVANCED FOTOPAPIER						
Bestell-Nr.	943JDW0	943JDV9	943JDV7	943JDV6	943JDV8	943FVE8	943FVE9	943Z926	943Z1P6	943Z928	943F3C1	943MEW2	943MEW6	943MEV0	943LEZ0	943MEW3	943MEV5
Bezeichnung	09027A hochglänzend										09008A hochglänzend						
Gewicht g/m ²	280										250						
Menge in Blatt	25	100	25	25	100	20	20	20	50	20	20	60	25	100	25	50	25
HP Deskjet 460	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 460c, 460cb, 460wbt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 450c, 710C, 720C, 810C, 815C, 820Cxi, 850C, 870Cxi, 816C, 825C, 840C, 843C, 845C, 880C, 890C, 895Cxi, 916C, 920C, 930c, CM, 940C, 950C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990Cxi, CM, 995C, 3645, 3647, 3650, 3845, 3810, 3816, 3820, 3822 Serie, 5550 Serie, 6122, 6127, HP Color Kopier 310, HP Color Inkjet CP 1160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet D Serie, T45, T65, R45, R65, G55, G85, G95, K60, K80, HP Officejet 700, 710, 725, 5110, V40, V45, HP Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175C, HP Fax 1230, HP PSC 500, 750, 950, 1100, 1200, 1205, 1410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 1000, 1100, 1115, 1215, 1218, 1315, 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 1100C, 1120C, 1125C, 1180C, 1220C, 1220C/PS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 1200C/PS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 1280, 9300, 9600 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 1600C/CM, HP Business Inkjet 1100 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, Serie, 3520, 3535, 3550, 3745	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 3920, 3940, 5740, 5745, 6520, 6540, 6840, HP Officejet 7310, 7410, HP Photosmart 2610, 2710	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 5100, 5600 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 5440, 5940, 5850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 6620, HP Officejet 6205, 6210, 6215, 7210, HP PSC 1610	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet, HP Photosmart 8750, 8750gp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 9800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet F380, D2360, 6940, 6980, HP Deskjet D4260, HP Deskjet D2460, D1460	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Color Inkjet CP 1700, HP Business Inkjet 2600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Business Inkjet 2000C/CN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Business Inkjet 2300 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Business Inkjet 2800 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet Pro K850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet 5505, 5510, 5515, 5550 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet 5610	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet PRO K5400/DN/DTN, HP Officejet PRO L7580, 7585	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet J5780, J5785, HP PSC 2350, 2355	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 1340, 1350, 1355	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 1510, 1510s	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 2100, 2200 Serie, HP Kopier 410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 2350, 2355	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 2410, 2510, HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7960gp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Fax 925xi, 1020, 1220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 145, 245	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 325, 375	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 335, 385	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 428, 422	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 475	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart A432, A433, A436, A516	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart A618, A717	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 2575, 7850/ 3110, 3210, 3310, 8050, 8150, 8450, 8450gp, 8250, C4810, C5180, C6180, C7810, D5160, D6160, D7160, D7360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HP

1) Bei 5% Deckungsgrad. **) Mit Smart Drucktechnologie. 2) Mit Abreißstreifen.

04 PAPIER

Format	DIN A3 (330 x 483 mm)				DIN A3+ (297 x 420 mm)				DIN A4 (210 x 297 mm)				DIN A3+ (330 x 483 mm)			
Bestell-Nr.	943MEV6	943MEW1	943MEW5	943MEU9	943DJF2	943DJF3	943JDV5	943CFT6	943ERN7	943EGL8	943FDN8	943FEJ7	943EGP3			
Bezeichnung	09697 hochglänzend				05461A hochglänzend				09011A seidenmatt				05462A seidenmatt			
Gewicht g/m ²	250				240				240				170			
Menge in Blatt	20				25				25				25			
HP Deskjet Portable, HP Deskjet, Deskjet+, Deskwriter Serie, Deskwriter C, HP Deskjet 310, 320, 340C, CBI, 350C, CBI, 400, 4001, 420C, 500C, 500, 510, 520, 540, 550, 560C, HP Deskwriter 310, 320, 540, 520, 550C, 560C																
HP Deskjet 450ci, 450cbi, 450wbt																
HP Deskjet 460																
HP Deskjet 460c, 460cb, 460wbt																
HP Deskjet 600, 610C, 615C, 640C, 656C, 660C, 670C, HP Deskwriter 600, 660C, 670C																
HP Deskjet 690C Serie, 695C, HP Business Inkjet 1000, 1200 Serie, HP Officejet 4105, 4110, 6110																
HP Deskjet 450c, 710C, 720C, 815C, 810C, 820Cxi, 850C, 870Cxi, 816C, 825C, 840C, 843C, 845C, 880C, 890C, 895Cxi, 916C, 920C, 930c, CM, 940C, 950C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990Cxi, CM, 995C, 3645, 3647, 3650, 3845, 3810, 3816, 3820, 3822 Serie, 5550 Serie, 6122, 6127, HP Color Kopier 310, HP Color Inkjet CP 1160																
HP Officejet D Serie, T45, T65, R45, R65, G55, G85, G95, K60, K80, HP Officejet 700, 710, 725, 5110, V40, V45, HP Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175C, HP Fax 1230, HP PSC 500, 750, 950, 1100, 1200, 1205, 1410																
HP Photosmart 1000, 1100, 1115, 1215, 1218, 1315, 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655, HP Deskjet 1100C, 1120C, 1125C, 1180C, 1220C, 1220C/PS																
HP Deskjet 1200C/PS 1280, 9300, 9600 Serie																
HP Deskjet 1600C, CM, HP Business Inkjet 1100 Serie, HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, Serie, 3520, 3535, 3550, 3745																
HP Deskjet 3920, 3940, 5740, 5745, 6520, 6540, 6840, F380, D2360, 6940, 6980, D4260, D2460, D1460, HP Officejet 7310, 7410, HP Photosmart 2610, 2710, HP Deskjet 5100, 5600 Serie, 5440, 5940, 5850																
HP Deskjet 6620, HP Officejet 6205, 6210, 6215, 7210, HP PSC 1610																
HP Deskjet, HP Photosmart 8750, 8750gp																
HP Deskjet 9800																
HP Color Inkjet CP 1700, HP Business Inkjet 2600, 2800 Serie																
HP Business Inkjet 2000C/CN																
HP Business Inkjet 2200 Serie																
HP Business Inkjet 2300 Serie																
HP Business Inkjet 2500C/CM																
HP Business Inkjet 3000																
HP Officejet Pro K550																
HP Officejet Pro K850																
HP Officejet 4215, 4219, 4255, HP PSC 1310 Serie, 1210, 1215, 1217, 1219																
HP Officejet 5505, 5510, 5515, 5550 Serie, HP Officejet 5610, HP Officejet PRO K5400, DN, DTN, L7580, 7585, HP Officejet J5780, J5785																
HP Officejet 7140xi, 7130, 7110, 9110, 20, 30																
HP Officejet 4315, 4355																
HP PSC 2350, 2355																
HP PSC 1340, 1350, 1355																
HP PSC 1510, 1510s, 2410, 2510, HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7960gp																
HP PSC 2100, 2200 Serie, HP Kopier 410																
HP Fax 925xi, 1020, 1220																
HP Photosmart 100, 130, 230																
HP Photosmart 145, 245																
HP Photosmart 325, 375, 335, 385, 428, 422, 475																
HP Photosmart A432, A433, A436, A516, A618, A717																
HP Photosmart 2575, 7850, 3110, 3210, 3310, 8050, 8150, 8450, 8450gp, 8250/C4810, C5180, C6180, C7810, D5160, D6160, D7160, D7360																
HP Photosmart C3180, HP Officejet 6310																

Format														
Bestell-Nr.	9439315	943MEW6	943MEW2	943MEV5	943DJN8	3106037	943DTN1	943Z929	943T993	943GOH6	943GOH8	943GOH7	943GOH9	943GOJ0
Bezeichnung	C6050A	08691A hochglänzend	08008A hochglänzend	05437A hochglänzend	01981A	C3837A	02525A glänzend	C6818A glänzend	C6821A glänzend	06590A matt	06592A matt	06591A matt	06593A matt	06594A matt
Gewicht g/m ²	170	250	250	210	230	230	180	180	180	180	180	180	120	120
Menge in Blatt	12	25	60	25	20	50	50	50	50	100	100	50	200	100
HP Deskjet Portable, HP Deskjet, Deskjet+, Deskwriter Serie, Deskwriter C, HP Deskjet 310, 320, 340C, CBI, 350C, CBI, 400, 4001, 420C, 500C, 500, 510, 520, 540, 550, 560C, HP Deskwriter 310, 320, 540, 520, 550C, 560C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 450ci, 450cbi, 450wbt	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 460, 460c, 460cb, 460wbt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 600, 610C, 615C, 640C, 656C, 660C, 670C, HP Deskwriter 600, 660C, 670C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 690C Serie, 695C, HP Business Inkjet 1000, 1200 Serie, HP Officejet 4105, 4110, 6110, HP Deskjet 450c, 710C, 720C, 815C, 810C, 820Cxi, 850C, 870Cxi, 816C, 825C, 840C, 843C, 845C, 880C, 890C, 895Cxi, 916C, 920C, 930c, CM, 940C, 950C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990Cxi, CM, 995C, 3645, 3647, 3650, 3845, 3810, 3816, 3820, 3822 Serie, 5550 Serie, 6122, 6127, HP Color Kopier 310, HP Color Inkjet CP 1160, HP Officejet D Serie, T45, T65, R45, R65, G55, G85, G95, K60, K80, HP Officejet 700, 710, 725, 5110, V40, V45, HP Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175C, HP Fax 1230, HP PSC 500, 750, 950, 1100, 1200, 1205, 1410, HP Photosmart 1000, 1100, 1115, 1215, 1218, 1315, 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet, HP Deskjet 1100C, 1120C, 1125C, 1180C, 1220C, 1220C/PS, 1280, 9300, 9600 Serie, HP Photosmart 8750, 8750gp, HP Color Inkjet CP 1700, HP Business Inkjet 2600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 1200C/PS, 1600C/CM, HP Business Inkjet 1100 Serie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, Serie, 3520, 3535, 3550, 3745, HP Deskjet 3920, 3940, 5740, 5745, 6520, 6540, 6840, HP Officejet 7310, 7410, HP Photosmart 2610, 2710	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 5100, 5600 Serie, 5440, 5940, 6620, HP Officejet 6205, 6210, 6215, 7210, HP PSC 1610	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 5850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet 9800, HP Business Inkjet 2500C/CM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet F380, D2360, 6940, 6980, HP Business Inkjet 2000C/CN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Deskjet D4260, D2460, D1460	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Business Inkjet 2200 Serie, 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Business Inkjet 2300 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Business Inkjet 2800 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet LX, 350C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet 500, 590, 635	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet Pro K550	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet Pro K850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet 4215, 4219, 4255, HP PSC 1310 Serie, 1210, 1215, 1217, 1219, 5505, 5510, 5515, 5550 Serie, 5610, 4315, 4355 HP Photosmart 2575, 7850, 3110, 3210, 3310, 8050, C4810, C5180, C6180, C7810, HP Photosmart C3180, HP Officejet 6310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet 7140xi, 7130, 7110, 9110, 20, 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Officejet PRO K5400, DN, DTN, HP Officejet PRO L7580, 7585, HP Officejet J5780, J5785	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 2350, 2355, 1340, 1350, 1355, 1510, 1510s, 2100, 2200 Serie, HP Kopier 410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP PSC 2410, 2510, HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7960gp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Fax 925xi, 1020, 1220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 100, 130, 230, 145, 245, 325, 375, 335, 385, 428, 422, 475, A432, A433, A436, A516, A618, A717	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp, 8250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HP Photosmart D5160, D6160, D7160, D7360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1) Mit Abreißstreifen. 2) Auf DIN lang zweifach vorgefalzt.

04 PAPIER

Format

Bestell-Nr.

Bezeichnung

Gewicht g/m²

Menge in Blatt

HP Deskjet Portable, Deskjet, Deskjet+, Deskwriter Serie, Deskwriter C, HP Deskjet 310, 320, 340C, CBI, 350C, CBI, 400, 4001, 420C, 500C, 500, 510, 520, 540, 550, 560C, HP Deskwriter 310, 320, 540, 520, 550C, 560C	• • • • • •
HP Deskjet 450ci, 450cbi, 450wbt, 460, 460c, 460cb, 460wbt	• • • • • •
HP Deskjet 600, 610C, 615C, 640C, 656C, 660C, 670C, HP Deskwriter 600, 660C, 670C	• • • • • •
HP Deskjet 690C Serie, 695C, HP Business Inkjet 1000, 1200 Serie, HP Officejet 4105, 4110, 6110	• • • • • •
HP Deskjet 450c, 710C, 720C, 815C, 820Cxi, 850C, 870Cxi, 816C, 825C, 840C, 843C, 845C, 880C, 890C, 895Cxi, 916C, 920C, 930c, CM, 940C, 950C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990Cxi, CM, 995C, 3645, 3647, 3650, 3845, 3810, 3816, 3820, 3822 Serie, 5550 Serie, 6122, 6127, HP Color Kopier 310, HP Color Inkjet CP 1160	• • • • • •
HP Officejet D Serie, T45, T65, R45, R65, G55, G85, G95, K60, K80, HP Officejet 700, 710, 725, 5110, V40, V45, HP Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175C, HP Fax 1230, HP PSC 500, 750, 950, 1100, 1200, 1205, 1410	• • • • • •
HP Photosmart 1000, 1100, 1115, 1215, 1218, 1315, 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7550, 7655	• • • • • •
HP Deskjet 1100C, 1120C, 1125C, 1180C, 1220C, 1220C/PS	• • • • • •
HP Deskjet 1200C/PS	• • • • • •
HP Deskjet 1280, 9300, 9600 Serie	• • • • • •
HP Deskjet 1600C/CM, HP Business Inkjet 1100 Serie	• • • • • •
HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, Serie, 3520, 3535, 3550, 3745	• • • • • •
HP Deskjet 3920, 3940, 5740, 5745, 6520, 6540, 6840, HP Officejet 7310, 7410, HP Photosmart 2610, 2710	• • • • • •
HP Deskjet 5100, 5600 Serie	• • • • • •
HP Deskjet 5440, 5940, 5850	• • • • • •
HP Deskjet 6620, HP Officejet 6205, 6210, 6215, 7210, HP PSC 1610	• • • • • •
HP Deskjet, HP Photosmart 8750, 8750gp	• • • • • •
HP Deskjet 9800	• • • • • •
HP Deskjet F380, D2360, 6940, 6980, D4260, D2460, D1460	• • • • • •
HP Color Inkjet CP 1700, HP Business Inkjet 2600	• • • • • •
HP Business Inkjet 2000C/CN, 2200 Serie, 2300 Serie, 2500C/CM, 2800 Serie, 3000	• • • • • •
HP Officejet LX, 350C	• • • • • •
HP Officejet 500, 590, 635	• • • • • •
HP Officejet Pro K550	• • • • • •
HP Officejet Pro K850	• • • • • •
HP Officejet 4215, 4219, 4255, HP PSC 1310 Serie, 1210, 1215, 1217, 1219	• • • • • •
HP Officejet 5505, 5510, 5515, 5550 Serie	• • • • • •
HP Officejet 5610	• • • • • •
HP Officejet 7140xi, 7130, 7110	• • • • • •
HP Officejet 9110, 20, 30	• • • • • •
HP Officejet 4315, 4355	• • • • • •
HP Officejet PRO K5400, DN, DTN, L7580, 7585	• • • • • •
HP Officejet J5780, J5785	• • • • • •
HP PSC 2350, 2355, 1340, 1350, 1355, 1510, 1510s	• • • • • •
HP PSC 2100, 2200 Serie, HP Kopier 410	• • • • • •
HP PSC 2410, 2510, HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 7960gp	• • • • • •
HP Fax 925xi, 1020, 1220	• • • • • •
HP Photosmart 2575, 7850	• • • • • •
HP Photosmart 3110, 3210, 3310, 8050	• • • • • •
HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp, 8250	• • • • • •
HP Photosmart C4810, C5180, C6180, C7810	• • • • • •
HP Photosmart C3180, HP Officejet 6310	• • • • • •
HP Photosmart D5160, D6160, D7160, D7360	• • • • • •







HP ETIKETTEN

Q6555A	943FF19	97 x 42,3 mm (1.200 Etiketten/Packung)
Q6556A	943FF14	105 x 37 mm (1.600 Etiketten/Packung)
Q6557A	943FF12	70 x 42,3 mm (2.100 Etiketten/Packung)
Q6559A	943FF11	70 x 36 mm (2.400 Etiketten/Packung)
Q6552A	943FF15	105 x 148 mm (400 Etiketten/Packung)
Q6553A	943FF13	105 x 74 mm (800 Etiketten/Packung)





















Format					
Bestell-Nr.					
Bezeichnung					
Gewicht g/m ²					
Menge in Blatt					
HP LASERJET					
HP LaserJet P2015/P2014 Serie					
HP LaserJet P3005 Serie					
HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022					
HP LaserJet 1000W, 1005W, 1100, 1150, 1200, 1220, 1300, 2100, 2200, 2300, 3015, 3020, 3030, 3100, 3150, 3200, 3050, 3052, 3055, 3390, 3392					
HP LaserJet 1160, 1320					
HP LaserJet 2410, 2420, 2430, 4250, 4350					
HP LaserJet 3300, 3380, 4000, 4050, 4100, 4200, 4300					
HP LaserJet 4345MFP,					
HP LaserJet 5P, 5MP, 6P, 6MP					
HP LaserJet 5000, 5100, 8000, Mopier 240, 320, 8100, 8150,					
HP LaserJet 5020					
HP LaserJet 9000/9040					
HP LaserJet 9050					
HP LaserJet II, IID, III, IIID, IIP, IIP+, IIP, IIISi, 4Si, 4Si MX, 4L, 4ML, 4P, 4MP, 4, 4M, 4+, 4M+, 4V/4MV, 5, 5M, 5N, 5L, 6L					
HP LaserJet 5Si, 5Si Mopier					
HP LaserJet M3027 MFP,					
HP LaserJet M4345 MFP,					
HP LaserJet M5025 MFP, M5035MFP					
HP COLOR LASERJET					
HP Color LaserJet					
HP Color LaserJet 5, 5M					
HP Color LaserJet 1500, 2500					
HP Color LaserJet 1600, 2550, 2820, 2840, 2600N, 2605					
HP Color LaserJet 3000					
HP Color LaserJet 3500					
HP Color LaserJet 3505 Serie, 3600, 3800 Serie					
HP Color LaserJet 3550					
HP Color LaserJet 3700					
HP Color LaserJet 4500, 4550					
HP Color LaserJet 4600, 4650					
HP Color LaserJet 4700, 4730MFP, CM4730 Serie					
HP Color LaserJet 5500					
HP Color LaserJet 5550					
HP Color LaserJet 8500, 8550					
HP Color LaserJet 9500					
HP Color LaserJet CP4005					
	HP COLOR LASERJET- TRANSPARENTFOLIEN				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	3105053	C2936A	170
					50
	HP LASERJET- TRANSPARENTFOLIEN MONOCHROM				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	3100237	92296U	150
					50
	HP LASER- PAPIER STRAPAZIERFÄHIG				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943Y890	01298B	165
					50
	HP PROFESSIONAL LASER- PAPIER 130 GLÄNZEND				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943MNS1	02552A	130
		DIN A3 (297 x 420 mm)	943NSG2	02553A	130
					250
	HP FOTO- LASERPAPIER MATT				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943FEG8	06550A	200
					100
	HP LASER- GLANZPAPIER SATINIERT				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943FEG6	06542A	120
					200
	HP LASERPAPIER MATT				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943FEG7	06544A	160
					150
	HP ADRESS- ETIKETTEN				
		105 x 148 mm (400 ¹⁾)	943FFU5	06552A	k.A.
		105 x 74 mm (600 ¹⁾)	943FFU3	06553A	100
		97 x 42,3 mm (1.200 ¹⁾)	943FF19	06555A	100
		105 x 37 mm (1.600 ¹⁾)	943FFU4	06556A	100
		70 x 42,3 mm (2.100 ¹⁾)	943FFU2	06557A	100
		70 x 36 mm (2.400 ¹⁾)	943FFU1	06559A	100
					100
	HP FOTO LASER- PAPIER 220 GLÄNZEND				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943H8W5	06614A	220
					100
	HP SUPERIOR LASER- PAPIER 160 GLÄNZEND				
		DIN A4 (210 x 297 mm)	943H7W8	06616A	160
					150


05 TONERKASSETTEN / ÜBERSICHT

Tonerkassetten

Drucker						
	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	3-farbig	4-farbig
magicolor® 2200/2210	1710471-001, 4420295	1710471-003, 4420293	1710471-002, 4420305	1710471-004, 4420294		1710524-001, B811084
magicolor® 2300W/DL/2350/SC	1710517-005, 4420412	1710517-007, 4420414 1710517-003, B81Z283	1710517-006, 4420413 1710517-002, B81Z282	1710517-008, 4420415 1710517-004, B81Z284	1710541-100, B81Z287	
magicolor® 2400 Serie & 2500 Serie	1710589-004, B811605	1710589-006, B811607 1710589-002, B811603	1710589-005, B811606 1710589-001, B811602	1710589-007, B811608 1710589-003, B811604	1710595-001, B811601	
magicolor® 3100 / 3100 SC	1710490-001, 442Z435	1710490-003, 442Z437	1710490-002, 442Z436	1710490-004, 442Z438		1710504-001, B811075
magicolor® 3300 / 3300 SC	1710550-001, B811467	1710550-003, B811469	1710550-002, B811468	1710550-004, B811470		1710551-100, B811473
magicolor® 5430 DL	1710582-001, B811566	1710582-003, B811568	1710582-002, B811567	1710582-004, B811569	1710594-001, B811575	
magicolor® 5440 DL & 5450 Serie	1710604-001, B811668 1710604-005, B811670	1710604-003, B811669 1710604-007, B811722	1710604-002, B811671 1710604-006, B811721	1710604-004, B811674 1710604-008, B811723	1710606-002, B811667	
magicolor® 5550 / 5570	A06V152, B812041 A06V153, B812047	A06V352, B812045 A06V353, B812036	A06V252, B812048 A06V253, B812049	A06V452, B812040 A06V453, B812050	A06VJ52, B812051 A06VJ53, B812043	
magicolor® 7300	1710530-001, B81Z361	1710530-003, B81Z363	1710530-002, B81Z362	1710530-004, B81Z364		1710531-100, B81Z431
magicolor® 7450	8938621, B811991	8938623, B811986	8938622, B811992	8938624, B811985		
PagePro 1100, 1200W, 1250W, 1250E	1710399-002, 442Z265 1710405-002, 442Z266					
PagePro 1300 Serie	1710566-002, B81Z428 1710567-002, B81Z429					
PagePro 1400W	9J04202, B811932					



Übersicht Tonerkassetten

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
1710399-002	442Z265	Tonerkassette	3.000		•	•
1710405-002	442Z266	Tonerkassette	6.000		•	•
1710471-001	4420295	Tonerkassette	6.000		•	•
1710471-002	4420305	Tonerkassette	6.000		•	•
1710471-003	4420293	Tonerkassette	6.000		•	•
1710471-004	4420294	Tonerkassette	6.000		•	•
1710490-001	442Z435	Tonerkassette	8.500		•	•
1710490-002	442Z436	Tonerkassette	6.000		•	•
1710490-003	442Z437	Tonerkassette	6.000		•	•
1710490-004	442Z438	Tonerkassette	6.000		•	•
1710504-001	B811075	Tonerkassette	6.000		•	•
1710517-002	B81Z282	Tonerkassette	1.500		•	•
1710517-003	B81Z283	Tonerkassette	1.500		•	•
1710517-004	B81Z284	Tonerkassette	1.500		•	•
1710517-005	4420412	Tonerkassette	4.500		•	•
1710517-006	4420413	Tonerkassette	4.500		•	•
1710517-007	4420414	Tonerkassette	4.500		•	•
1710517-008	4420415	Tonerkassette	4.500		•	•



KONICA MINOLTA





Übersicht Tonerkassetten (Fortsetzung)

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
1710524-001	B811084	Tonerkassette	6.000	● + ● + ● + ●	•	•
1710530-001	B812361	Tonerkassette	7.500	●	•	•
1710530-002	B812362	Tonerkassette	7.500	●	•	•
1710530-003	B812363	Tonerkassette	7.500	●	•	•
1710530-004	B812364	Tonerkassette	7.500	●	•	•
1710531-100	B812431	Tonerkassette	7.500	● + ● + ● + ●	•	•
1710541-100	B812287	Tonerkassette	4.500	● + ● + ●	•	•
1710551-100	B811473	Tonerkassette	6.500	● + ● + ● + ●	•	•
1710550-001	B811467	Tonerkassette	9.000	●	•	•
1710550-002	B811468	Tonerkassette	6.500	●	•	•
1710550-003	B811469	Tonerkassette	6.500	●	•	•
1710550-004	B811470	Tonerkassette	6.500	●	•	•
1710566-002	B812428	Tonerkassette	3.000	●	•	•
1710567-002	B812429	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710582-001	B811566	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710582-002	B811567	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710582-003	B811568	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710582-004	B811569	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710589-001	B811602	Tonerkassette	1.500	●	•	•
1710589-002	B811603	Tonerkassette	1.500	●	•	•
1710589-003	B811604	Tonerkassette	1.500	●	•	•
1710589-004	B811605	Tonerkassette	4.500	●	•	•
1710589-005	B811606	Tonerkassette	4.500	●	•	•
1710589-006	B811607	Tonerkassette	4.500	●	•	•
1710589-007	B811608	Tonerkassette	4.500	●	•	•
1710595-001	B811601	Tonerkassette	4.500	● + ● + ●	•	•
1710594-001	B811575	Tonerkassette	6.000	● + ● + ●	•	•
1710604-001	B811668	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710604-002	B811671	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710604-003	B811669	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710604-004	B811674	Tonerkassette	6.000	●	•	•
1710604-005	B811670	Tonerkassette	12.000	●	•	•
1710604-006	B811721	Tonerkassette	12.000	●	•	•
1710604-007	B811722	Tonerkassette	12.000	●	•	•
1710604-008	B811723	Tonerkassette	12.000	●	•	•
1710606-002	B811667	Tonerkassette	12.000	● + ● + ●	•	•
8938621	B811991	Tonerkassette	15.000	●	•	•
8938622	B811992	Tonerkassette	12.000	●	•	•
8938623	B811986	Tonerkassette	12.000	●	•	•
8938624	B811985	Tonerkassette	12.000	●	•	•
9J04202	B811932	Tonerkassette	2.000	●	•	•
A06V152	B812041	Tonerkassette	6.000	●	•	•
A06V153	B812047	Tonerkassette	12.000	●	•	•
A06V252	B812048	Tonerkassette	6.000	●	•	•
A06V253	B812049	Tonerkassette	12.000	●	•	•
A06V352	B812045	Tonerkassette	6.000	●	•	•
A06V353	B812036	Tonerkassette	12.000	●	•	•
A06V452	B812040	Tonerkassette	6.000	●	•	•
A06V453	B812050	Tonerkassette	12.000	●	•	•
A06VJ52	B812051	Tonerkassette	6.000	● + ● + ●	•	•
A06VJ53	B812043	Tonerkassette	12.000	● + ● + ●	•	•

1) Ca. Seiten DIN A4, bei 5% Flächendeckung.



06 TONERKASSETTEN / ÜBERSICHT

Tonerkassetten

Drucker				
	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan
FS-720, FS-820	TK-110, 410Z549 ¹⁾ TK-110E, 410Z550			
FS-920, FS-920N	TK-110, 410Z549 ¹⁾ TK-110E, 410Z550			
FS-1000	TK-17, 4102091			
FS-1016 MFP	TK-110, 410Z549 ¹⁾ TK-110E, 410Z550			
FS-1020D	TK-18, 4101959			
FS-1030D, FS-1030DN	TK-120, 4102585			
FS-1116 MFP	TK-110, 410Z549 ¹⁾ TK-110E, 410Z550			
FS-1118MFP	TK-18, 4101959			
FS-1900	TK-50H, 4101964			
FS-1920	TK-55, 4102090			
FS-2000DN, FS-2000D	TK-310, 4102658			
FS-3800, FS-1800	TK-60, 4102002			
FS-3830N	TK-65, 4102042			
FS-3900DN	TK-310, 4102658 TK-320, 4102648 ¹⁾			
FS-4000DN	TK-310, 4102658 TK-320, 4102648 ¹⁾ TK-330, 4102650 ²⁾			
FS-6950DN	TK-440, 4102646			
FS-9120DN	TK-70, 4102068			
FS-C5015N	TK-520K, 4102901	TK-520M, 4102899	TK-520Y, 4102902	TK-520C, 4102900
FS-C5016N	TK-500K, 4101477	TK-500M, 4101479	TK-500Y, 4101478	TK-500C, 4101480
FS-C5025N	TK-510K, 4102114	TK-510M, 4102112	TK-510Y, 4102115	TK-510C, 4102113
FS-C5030N	TK-510K, 4102114	TK-510M, 4102112	TK-510Y, 4102115	TK-510C, 4102113
FS-C8008N	TK-800K, 4101481	TK-800M, 4101673	TK-800Y, 4101482	TK-800C, 4101483
FS-C8026N	TK-810K, 4101948	TK-810M, 4101955	TK-810Y, 4102034	TK-810C, 4102058
FS-C8100DN	TK-820K, 4102981	TK-820M, 4102979	TK-820Y, 4102982	TK-820C, 4102980
FS-9100DN, FS-9500DN	TK-70, 4102068			
KM-1500	TK-100, 4101442			









Übersicht Tonerkassetten

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ³⁾	Farbe		
TK-17	4102091	Tonerkassette	6.000	●	•	•
TK-18	4101959	Tonerkassette	7.200	●	•	•
TK-50H	4101964	Tonerkassette	15.000	●	•	•
TK-55	4102090	Tonerkassette	15.000	●	•	•
TK-60	4102002	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-65	4102042	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-70	4102068	Tonerkassette	k.A.	●	•	•
TK-100	4101442	Tonerkassette	k.A.	●	•	•
TK-110	4102549	Tonerkassette	6.000	●	•	•
TK-110E	4102550	Tonerkassette	2.000	●	•	•
TK-120	4102585	Tonerkassette	7.200	●	•	•
TK-310	4102658	Tonerkassette	12.000	●	•	•
TK-320	4102648	Tonerkassette	15.000	●	•	•
TK-330	4102650	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-440	4102646	Tonerkassette	15.000	●	•	•
TK-500C	4101480	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-500K	4101477	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-500M	4101479	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-500Y	4101478	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-510C	4102113	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-510K	4102114	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-510M	4102112	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-510Y	4102115	Tonerkassette	8.000	●	•	•
TK-520C	4102900	Tonerkassette	4.000	●	•	•
TK-520K	4102901	Tonerkassette	6.000	●	•	•
TK-520M	4102899	Tonerkassette	4.000	●	•	•
TK-520Y	4102902	Tonerkassette	4.000	●	•	•
TK-800C	4101483	Tonerkassette	10.000	●	•	•
TK-800K	4101481	Tonerkassette	25.000	●	•	•
TK-800M	4101673	Tonerkassette	10.000	●	•	•
TK-800Y	4101482	Tonerkassette	10.000	●	•	•
TK-810C	4102058	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-810K	4101948	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-810M	4101955	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-810Y	4102034	Tonerkassette	20.000	●	•	•
TK-820C	4102980	Tonerkassette	7.000	●	•	•
TK-820K	4102981	Tonerkassette	15.000	●	•	•
TK-820M	4102979	Tonerkassette	7.000	●	•	•
TK-820Y	4102982	Tonerkassette	7.000	●	•	•

07 TINTENPATRONEN / ÜBERSICHT

Tintenpatronen

Drucker	 Schwarz	 3-farbig	 3-farbig Foto
1000, 1020, 1100, 2030, 2050, 2055, 3000, Exexjet lic, Medley, Winwriter 150c	13400HC, 4511673	13619HC, 4511672	
3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7200, 7200V, Optra Color 40, Optra Color 45, Optra Color 45n	#70, 4519799 #71, 4519801 #75, 4512108	#80, 4511516 #85, 4512109	#90, 4511734
Z11, Z31	#70, 4519799 #71, 4519801 #75, 4512108	#80, 4511516 #85, 4512109	
Z12	#50, 4512358	#60, 4512359	
Z13, i3, Z23, Z25, Z33, Z34, Z35, Z511, Z513, Z515, Z517, Z601, Z602, Z603, Z605, Z611, Z612, Z613, Z614, Z615, Z617, Z640, Z645, Z647	#16, 4512591 #17, 4519794	#26, 4512592 #27, 4519796	
Z845, Z1300, Z1310, Z1320	#28, 4518913 #34, 451ZE56	#29, 4518915 #35, 451ZE57	#31, 4516455
Z1400, Z1410, Z1420	#23, 4519449 #34, 451ZE56	#24, 4519448 #35, 451ZE57	#31, 4516455
Z1520	#42, 4519735 #44, 4519188	#41, 4519736 #43, 4519899	#40, 4519187
Z22, Z32	#50, 4512358	#60, 4512359	#90, 4511734
Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z54, Z82	#70, 4519799 #71, 4519801 #75, 4512108	#20, 4519795 #25, 451ZD93	#90, 4511734
Z55, Z65	#82, 451ZE22	#83, 4519800	
Z703, Z705, Z715	#48, 451ZC93 #50, 4512358	#19, 451ZC94 #20, 4519795 #25, 451ZD93	#90, 4511734
Z730, Z735		#1, 4519793	
Z810, Z812, Z815, Z816, Z818	#32, 4519798 #34, 451ZE56	#33, 4519797 #35, 451ZE57	#31, 4516455

Drucker	 Schwarz	 3-farbig	 3-farbig Foto
MULTIFUNKTIONSDRUCKER			
X2310, X2330, X2350, X2450, X2470, X3450, X3470		#1, 4519793	
X2500, X2510, X2530, X2550, X5070, X5320, X5370, X5490, X5570	#28, 4518913 #34, 451ZE56 ¹⁾	#29, 4518915 #35, 451ZE57 ²⁾	#31, 4516455
X3530, X3550, X4530, X4550	#23, 4519449 #34, 451ZE56 ²⁾	#24, 4519448 #35, 451ZE57 ²⁾	#31, 4516455
X4250, X4270, F4270	#70, 4519799 #71, 4519801 ¹⁾ #75, 4512108 ²⁾	#19, 451ZC94 ¹⁾ #20, 4519795 #25, 451ZD93 ²⁾	
X4850, X6550, X6570, X7550	#42, 4519735 #44, 4519188 ²⁾	#41, 4519736 ¹⁾ #43, 4519899	#40, 4519187
X5130, X5150, X5190, X6150, X6170, X6190	#82, 451ZE22	#83, 4519800	
X3310, X3330, X3350, X5210, X5250, X5260, X5270, X5410, X5450, X5470, X7170, X7310, X7350, X8310, X8350	#32, 4519798 #34, 451ZE56 ²⁾	#33, 4519797 #35, 451ZE57 ²⁾	#31, 4516455
X63, X70, X73, X80, X83, X84, X85, X125	#70, 4519799 #71, 4519801 ¹⁾ #75, 4512108 ²⁾	#20, 4519795 #25, 451ZD93 ²⁾	#90, 4511734
X74, X75, X1110, X1130, X1140, X1150, X1155, X1160, X1170, X1180, X1185, X1190, X1195, X1250, X1270, X1290, X2230, X2240, X2250	#16, 4512591 #17, 4519794 ¹⁾	#26, 4512592 #27, 4519796 ¹⁾	
X9350	#44, 4519188	#43, 4519899	#40, 4519187



Tintenpatronen



Drucker

Schwarz

3-farbig

3-farbig Foto

FOTODRUCKER

P315, P450	#32, 4519798 #34, 451ZE56 ²⁾	#33, 4519797 #35, 451ZE57 ²⁾	
P350	#44, 4519188	#43, 4519899	
P706, P707, P3120, P3150	#48, 451ZC93 ¹⁾ #50, 451Z358	#19, 451ZC94 ¹⁾ #20, 4519795 #25, 451ZD93 ²⁾	#90, 4511734
P910, P915, P4310, P4330, P4350, P6210, P6250, P6350	#32, 4519798 #34, 451ZE56 ²⁾	#33, 4519797 #35, 451ZE57 ²⁾	#31, 4516455

Übersicht Tintenpatronen

Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
#1	018CX781E	4519793	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#16	010N0016E	451Z591	Tintenpatrone	410		•	•
#17	010NX217E	4519794	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#19	015M2619E	451ZC94	Tintenpatrone	260		•	•
#20	015MX120E	4519795	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#23	018C1523E	4519449	Rückgabe-Tintenpatrone	215		•	•
#24	018C1524E	4519448	Tintenpatrone	185		•	•
#25	015M0125E	451ZD93	Tintenpatrone	625		•	•
#26	010N0026E	451Z592	Tintenpatrone	275		•	•
#27	010NX227E	4519796	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#28	018C1428E	4518913	Rückgabe-Tintenpatrone	175		•	•
#29	018C1429E	4518915	Rückgabe-Tintenpatrone	150		•	•
#31	018C0031E	4514655	Foto Tintenpatrone	200		•	•
#32	018CX032E	4519798	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#33	018CX033E	4519797	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#34	018C0034E	451ZE56	Tintenpatrone	475		•	•
#35	018C0035E	451ZE57	Tintenpatrone	450		•	•
#40	018Y0340E	4519187	Foto Tintenpatrone	135		•	•
#41	018Y0141E	4519736	Rückgabe-Tintenpatrone	k.A.		•	•
#42	018Y0142E	4519735	Rückgabe-Tintenpatrone	k.A.		•	•
#43	018YX143E	4519899	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#44	018Y0144E	4519188	Tintenpatrone	540		•	•
#48	017G0648E	451ZC93	Tintenpatrone	225		•	•
#50	017G0050E	451Z358	Tintenpatrone	410		•	•
#60	017G0060E	451Z359	Tintenpatrone	225		•	•
#70	012AX970E	4519799	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#71	015MX971E	4519801	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#75	012A1975E	4512109	Tintenpatrone	1.100		•	•
#80	012A1980E	4511516	Tintenpatrone	275		•	•
#82	018L0032E	451ZE22	Tintenpatrone	600		•	•
#83	018LX042E	4519800	Tintenpatrone	k.A.		•	•
#85	012A1985E	4512109	Tintenpatrone	470		•	•
#90	012A1990E	4511734	Foto Tintenpatrone	450		•	•
13400HC	013400HCE	4511673	Tintenpatrone	600		•	•
13619HC	0013619HC	4511672	Tintenpatrone	300		•	•





07 TONERKASSETTEN / ZUBEHÖR

Rückgabe-Tonerkassetten und Zubehör

Drucker	Schwarz		Heftklammern	Fotoleitereinheit
S/W-LASERDRUCKER				
E120, E120n	12016SE, 4518355			12026XW, 4518356
E220	12S0400, 451ZD71			
E232, E240, E240n	24016SE, 4514616			12A8302, 451ZE37
E320, E322	08A0476, 451ZC66	08A0478, 4514617 ¹⁾		
E321, E323	12A7400, 4517704	12A7405, 451ZC67 ¹⁾		
E330, E332n, E340, E342n, E342tn (1)	24016SE, 4514616	34016HE, 4517659 ¹⁾		12A8302, 451ZE37
E250d, E250dn	E250A11E, 4519046			E250X22G, 4519051
E350d, E350dn, E352dn	E250A11E, 4519046	E352H11E, 4519058 ¹⁾		E250X22G, 4519051
E450d	E450A11E, 4519052	E450H11E, 4519053 ¹⁾		E250X22G, 4519051
T420d	12A7410, 4515445	12A7415, 4515446 ¹⁾		
T430	12A8420, 451ZE82	12A8425, 4516992 ¹⁾		
T520, X520, T522, X522s	12A6830, 451ZC68	12A6835, 451Z797 ¹⁾		
T620, X620e, T622	12A6860, 451Z594	12A6865, 451Z595 ¹⁾	11K3188, 451Z599	
T630, X630, T632, X632e, T634	12A7460, 451ZC68	12A7462, 451ZC69 ¹⁾	12A7465, 451ZC70 ²⁾	11K3188, 451Z599
T640, T642, T644 (1)	64016SE, 4517662	64016HE, 4517661 ¹⁾	64416XE, 4517663 ²⁾	11K3188, 451Z599
W840			25A0013, 4517544	W84030H, 4517340
X340, X342e	X340A11G, 4518557	X340H11G, 4518554 ¹⁾		X340H22G, 4518567
X422	12A4710, 4516343	12A4715, 4516344 ¹⁾		
X642e, X644, X644e, X646, X646e, X646ef, X646dte	X644A11E, 4518357	X644H11E, 4518359 ¹⁾	X644X11E, 4518358 ²⁾	
X850e, X852e, X854e				X850H22G, 4518322
Optra E				69G8257, 4510860
Optra K 1220				11A4096, 4512060
Optra S	1382920, 4511477	1382925, 4511478 ¹⁾		
Optra Se 3455	12A0825, 4512333			
Optra T, T610, T612, T614, T616	12A5840, 4512901	12A5845, 4512906 ¹⁾		
Optra W810				12L0251, 4512946

Drucker	Schwarz	Cyan	Magenta	Gelb
FARB LASERDRUCKER				
C522	C5220KS, 4517665	C5220CS, 4517670	C5220MS, 4517671	C5220YS, 4517666
C524	C5220KS, 4517665 C5240KH, 451766 ¹⁾	C5220CS, 4517670 C5240CH, 451767 ¹⁾	C5220MS, 4517671 C5240MH, 4517673 ¹⁾	C5220YS, 4517666 C5240YH, 4517678 ¹⁾
C530dn	C5220KS, 4517665	C5220CS, 4517670	C5220MS, 4517671	C5220YS, 4517666
C532n, C532dn	C5220KS, 4517665	C5220CS, 4517670 C5240CH, 4517672 ¹⁾	C5220MS, 4517671 C5240MH, 4517673 ¹⁾	C5220YS, 4517666 C5240YH, 4517678 ¹⁾
C534n, C534dn, C534dtn	C5220KS, 4517665 C5240KH, 4517667 ¹⁾	C5220CS, 4517670 C5240CH, 4517672 ¹⁾ C5340CX, 4519054 ²⁾	C5220MS, 4517671 C5240MH, 4517673 ¹⁾ C5340MX, 4519047 ²⁾	C5220YS, 4517666 C5240YH, 4517678 ¹⁾ C5340YX, 4519045 ²⁾
C750, X750e	10B041K, 4514625 10B042K, 4514621 ¹⁾	10B041K, 4514622 10B042C, 4514618 ¹⁾	10B041M, 4514623 10B042M, 4514619 ¹⁾	10B41Y, 4514624 10B042Y, 4514620 ¹⁾
C752, C762, X752e, X762e	15B041K, 451ZD74 15B042K, 451ZD78 ¹⁾	15B041K, 451ZD75 15B042C, 451ZD79 ¹⁾	15B041M, 451ZD76 15B042M, 451ZD80 ¹⁾	15B41Y, 451ZD77 15B042Y, 451ZD81 ¹⁾
C752L, C760	15B041K, 451ZD74	15B041K, 451ZD75	15B041M, 451ZD76	15B41Y, 451ZD77
C770n, C770dn, C770dtn	C7700KS, 4518821 C7700KH, 4518822 ¹⁾	C7700CS, 4518814 C7700CH, 4518815 ¹⁾	C7700MS, 4518820 C7700MH, 4518823 ¹⁾	C7700YS, 4518818 C7700YH, 4518816 ¹⁾
C772n, C772dn, C772dtn, X772e	C7700KS, 4518821 C7700KH, 4518822 ¹⁾ C7720KX, 4518824 ²⁾	C7700CS, 4518814 C7700CH, 4518815 ¹⁾ C7720CX, 4518819 ²⁾	C7700MS, 4518820 C7700MH, 4518823 ¹⁾ C7720MX, 4518817 ²⁾	C7700YS, 4518818 C7700YH, 4518816 ¹⁾ C7720YX, 4518825 ²⁾
C780n	C780A1KG, 4519537 C780H1KG, 4519541 ¹⁾	C780A1CG, 4519538 C780H1CG, 4519542 ¹⁾	C780A1MG, 4519539 C780H1MG, 4519543 ¹⁾	C780A1YG, 4519540 C780H1YG, 4519544 ¹⁾
C782n, X782e	C780A1KG, 4519537 C780H1KG, 4519541 ¹⁾ C782X1KG, 4519545 ²⁾	C780A1CG, 4519538 C780H1CG, 4519542 ¹⁾ C782X1CG, 4519546 ²⁾	C780A1MG, 4519539 C780H1MG, 4519543 ¹⁾ C782X1MG, 4519547 ²⁾	C780A1YG, 4519540 C780H1YG, 4519544 ¹⁾ C782X1MG, 4519547 ²⁾

Tonerkassetten

Drucker	 Schwarz	 Cyan	 Magenta	 Gelb
FARBLASERDRUCKER				
C500n, X500n, X502n	C500S2KG, 4518555 C500H2KG, 4518556 ¹⁾	C500S2CG, 4518558 C500H2CG, 4518561 ¹⁾	C500S2MG, 4518566 C500H2MG, 4518565 ¹⁾	C500S2YG, 4518559 C500H2YG, 4518564 ¹⁾
C510	20K0503, 4516581 20K1403, 4516588 ¹⁾	20K0500, 4516578 20K1400, 4516582 ¹⁾	20K0501, 4516579 20K1401, 4516583 ¹⁾	20K0502, 4516580 20K1402, 4516584 ¹⁾
C720, X720	15W0903, 451Z540 ¹⁾	15W0900, 451Z537 ¹⁾	15W0901, 451Z538 ¹⁾	15W0902, 451Z539 ¹⁾
C910, C912, X912e	12N0771, 4514598 ¹⁾	12N0768, 4514599 ¹⁾	12N0769, 4514600 ¹⁾	12N0770, 4514601 ¹⁾
C920	C9202KH, 4517334 ¹⁾	C9202CH, 4517335 ¹⁾	C9202MH, 4517336 ¹⁾	C9202YH, 4517337
C935dn, C935dtn, C935hdn	C930H2KG, 4519549	C930H2CG, 4519550	C930H2MG, 4519551	C930H2YG, 4519555
X940e, X945e	X945X2KG, 4519552	X945X2CG, 4519553	X945X2MG, 4519559	X945X2YG, 4519554
Optra C710	10E0043, 451Z397 ¹⁾	10E0040, 451Z394 ¹⁾	10E0041, 451Z395 ¹⁾	10E0042, 451Z396 ¹⁾
Optra Color 1200	12A1454, 4512103 ¹⁾	12A1452, 4512105 ¹⁾	12A1451, 4512104 ¹⁾	12A1453, 4512106 ¹⁾
Optra SC 1275	1361751, 4511509 ¹⁾	1361752, 4511510 ¹⁾	1361753, 4511511 ¹⁾	1361754, 4511512 ¹⁾



Zubehör

Drucker	Fotoleiter	Fotoleiter-Kit	Beschichtungsrolle	Fixieröl/Ölflasche	Transfereinheit
FARBLASERDRUCKER					
C500n, X500n, X502n	C500X26G, 4518563				
C510	20K0504, 4516585	C53034X, 4519057			
C522, C524/C534n, C534dn, C534dtn	C53030X, 4519050	C53034X, 4519057			
C720, X720	15W0904, 451Z541			15W0906, 451Z542	
C910, C912, X912e	12N0773, 4514603	12N0772, 4514602	C92035X, 4517338		
C920	12N0773, 4514603	12N0772, 4514602	C92035X, 4517338		
C935dn, C935dtn, C935hdn, X940e, X945e	C930X72G, 4519556	C930X73G, 4519557			
Optra C710			10E0044, 451Z398		10E0045, 451Z399
Optra Color 1200	12A1450, 4512110	12A1455, 4512107			
Optra SC 127	1361750, 4511556				



	Resttonerbehälter	Laderolle	Reinigungseinheit	Fuser Kit HV	Fixiereinheit	Heftklammern
C500n, X500n, X502n	C500X27G, 4518562				C500X29G, 4518560	
C510	20K0505, 4516587					
C522, C524/C534n, C534dn, C534dtn	C52025X, 4517669					
C720, X720	15W0907, 451Z544	15W0918, 451Z546	15W0905, 451Z543	15W0909, 451Z545		
C750, X750e	10B3100, 4514613					11K3188, 451Z599
C752, C752L, C760, C762, X752e, X762e	10B3100, 4514613					11K3188, 451Z599
C770n, C770dn, C770dtn, C772n, C772dn, C772dtn, X772e	10B3100, 4514613					11K3188, 451Z599
C780n, C782n, X782e	10B3100, 4514613					11K3188, 451Z599
C910, C912, X912e						11K3188, 451Z599
C935dn, C935dtn, C935hdn, X940e, X945e	C930X76G, 4519558					25A0013, 4517544

07 ÜBERSICHT

Übersicht – Tonerkassetten



Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
001361751	4511509	Tonerkassette	4.500	●	•	•
001361752	4511510	Tonerkassette	3.500	●	•	•
001361753	4511511	Tonerkassette	3.500	●	•	•
001361754	4511512	Tonerkassette	3.500	●	•	•
001382100	4510500	Tonerkassette	7.000	●	•	•
001382150	4510501	Tonerkassette	14.000	●	•	•
001382920	4511477	Rückgabe-Tonerkassette	7.500	●	•	•
001382925	4511478	Rückgabe-Tonerkassette	17.500	●	•	•
001382929	4511479	Tonerkassette für Etiketten	17.600	●	•	•
0010E0040	4512394	Tonerkassette	10.000	●	•	•
0010E0041	4512395	Tonerkassette	10.000	●	•	•
0010E0042	4512396	Tonerkassette	10.000	●	•	•
0010E0043	4512397	Tonerkassette	10.000	●	•	•
0008A0476	4514616	Rückgabe-Tonerkassette	3.000	●	•	•
0008A0478	4514617	Tonerkassette	6.000	●	•	•
0010B041C	4514622	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0010B041K	4514625	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0010B041M	4514623	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0010B041Y	4514624	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0010B042C	4514618	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0010B042K	4514621	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0010B042M	4514619	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0010B042Y	4514620	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0010S0150	4512799	Tonerkassette	2.000	●	•	•
0012016SE	4518355	Rückgabe-Tonerkassette	2.000	●	•	•
0012A0825	4512333	Tonerkassette	23.000	●	•	•
0012A1451	4512104	Tonerkassette	6.500	●	•	•
0012A1452	4512105	Tonerkassette	6.500	●	•	•
0012A1453	4512106	Tonerkassette	6.500	●	•	•
0012A1454	4512103	Tonerkassette	6.500	●	•	•
0012A4605	4512058	Tonerkassette	5.000	●	•	•
0012A4710	4516343	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0012A4715	4516344	Rückgabe-Tonerkassette	12.000	●	•	•
0012A5840	4512901	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0012A5845	4512906	Rückgabe-Tonerkassette	25.000	●	•	•
0012A5849	4512919	Rückgabe-Tonerkassette	25.000	●	•	•
0012A6830	4512796	Tonerkassette	7.500	●	•	•
0012A6835	4512797	Tonerkassette	20.000	●	•	•
0012A6839	4512798	Tonerkassette	20.000	●	•	•
0012A6860	4512594	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0012A6865	4512595	Rückgabe-Tonerkassette	30.000	●	•	•
0012A6869	4512596	Rückgabe-Tonerkassette	30.000	●	•	•
0012A7362	4515547	Tonerkassette	21.000	●	•	•
0012A7400	4512C66	Rückgabe-Tonerkassette	3.000	●	•	•
0012A7405	4512C67	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0012A7410	4515445	Tonerkassette	5.000	●	•	•
0012A7415	4515446	Tonerkassette	10.000	●	•	•
0012A7460	4512C68	Rückgabe-Tonerkassette	5.000	●	•	•
0012A7462	4512C69	Rückgabe-Tonerkassette	21.000	●	•	•
0012A7465	4512C70	Rückgabe-Tonerkassette	32.000	●	•	•
0012A7468	4512C71	Rückgabe-Tonerkassette	21.000	●	•	•
0012A8420	4512E82	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0012A8425	4516992	Rückgabe-Tonerkassette	12.000	●	•	•
0012B0090	4512600	Tonerkassette	30.000	●	•	•
0012L0250	4512943	Tonerkassette	20.000	●	•	•
0012N0768	4514599	Tonerkassette	14.000	●	•	•
0012N0769	4514600	Tonerkassette	14.000	●	•	•
0012N0770	4514601	Tonerkassette	14.000	●	•	•

Übersicht – Tonerkassetten (Fortsetzung)

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
0012N0771	4514598	Tonerkassette	14.000	●	•	•
0012S0400	451ZD71	Rückgabe-Tonerkassette	2.500	●	•	•
0013T0101	451Z391	Tonerkassette	6.000	●	•	•
0013T0301	451Z477	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0014K0050	4515326	Tonerkassette	12.000	●	•	•
0015G041C	451ZD75	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0015G041K	451ZD74	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0015G041M	451ZD76	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0015G041Y	451ZD77	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0015G042C	451ZD79	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0015G042K	451ZD78	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0015G042M	451ZD80	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0015G042Y	451ZD81	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0015W0900	451Z537	Tonerkassette	7.200	●	•	•
0015W0901	451Z538	Tonerkassette	7.200	●	•	•
0015W0902	451Z539	Tonerkassette	7.200	●	•	•
0015W0903	451Z540	Tonerkassette	12.000	●	•	•
0017G0152	451Z392	Tonerkassette	5.000	●	•	•
0017G0154	451Z393	Tonerkassette	15.000	●	•	•
0018S0090	4515754	Tonerkassette	3.200	●	•	•
0020K0500	4516578	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0020K0501	4516579	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0020K0502	4516580	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0020K0503	4516581	Tonerkassette	5.000	●	•	•
0020K1400	4516582	Tonerkassette	6.600	●	•	•
0020K1401	4516583	Tonerkassette	6.600	●	•	•
0020K1402	4516584	Tonerkassette	6.600	●	•	•
0020K1403	4516588	Tonerkassette	10.000	●	•	•
0024016SE	4517704	Rückgabe-Tonerkassette	2.500	●	•	•
0034016HE	4517659	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
004K00199	4512899	Tonerkassette	1.000	●	•	•
0064004HE	4517705	Rückgabe-Tonerkassette	21.000	●	•	•
0064016HE	4517661	Rückgabe-Tonerkassette	21.000	●	•	•
0064016SE	4517662	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0064416XE	4517663	Rückgabe-Tonerkassette	32.000	●	•	•
0069G8256	4510850	Tonerkassette	3.000	●	•	•
00C5200CS	4519056	Rückgabe-Tonerkassette	1.500	●	•	•
00C5200KS	4519055	Rückgabe-Tonerkassette	1.500	●	•	•
00C5200MS	4519048	Rückgabe-Tonerkassette	1.500	●	•	•
00C5200YS	4519049	Rückgabe-Tonerkassette	1.500	●	•	•
00C5220CS	4517670	Rückgabe-Tonerkassette	3.000	●	•	•
00C5220KS	4517665	Rückgabe-Tonerkassette	4.000	●	•	•
00C5220MS	4517671	Rückgabe-Tonerkassette	3.000	●	•	•
00C5220YS	4517666	Rückgabe-Tonerkassette	3.000	●	•	•
00C5240CH	4517672	Rückgabe-Tonerkassette	5.000	●	•	•
00C5240KH	4517667	Rückgabe-Tonerkassette	8.000	●	•	•
00C5240MH	4517673	Rückgabe-Tonerkassette	5.000	●	•	•
00C5240YH	4517668	Rückgabe-Tonerkassette	5.000	●	•	•
00C5340CX	4519054	Rückgabe-Tonerkassette	7.000	●	•	•
00C5340MX	4519047	Rückgabe-Tonerkassette	7.000	●	•	•
00C5340YX	4519045	Rückgabe-Tonerkassette	7.000	●	•	•
00C7700CH	4518815	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
00C7700CS	4518814	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
00C7700KH	4518822	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
00C7700KS	4518821	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
00C7700MH	4518823	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
00C7700MS	4518820	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
00C7700YH	4518816	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•

07 ÜBERSICHT

Übersicht – Tonerkassetten (Fortsetzung)






Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
00C7700YS	4518818	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
00C7720CX	4518819	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
00C7720KX	4518824	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
00C7720MX	4518817	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
00C7720YX	4518825	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
00C9202CH	4517335	Tonerkassette	14.000	●	•	•
00C9202KH	4517334	Tonerkassette	15.000	●	•	•
00C9202MH	4517336	Tonerkassette	14.000	●	•	•
00C9202YH	4517337	Tonerkassette	14.000	●	•	•
00W84020H	4517339	Tonerkassette	30.000	●	•	•
0C500H2CG	4518561	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0C500H2KG	4518556	Tonerkassette	5.000	●	•	•
0C500H2MG	4518565	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0C500H2YG	4518564	Tonerkassette	3.000	●	•	•
0C500S2CG	4518558	Tonerkassette	1.500	●	•	•
0C500S2KG	4518555	Tonerkassette	2.500	●	•	•
0C500S2MG	4518566	Tonerkassette	1.500	●	•	•
0C500S2YG	4518559	Tonerkassette	1.500	●	•	•
0C780A1CG	4519538	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0C780A1KG	4519537	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0C780A1MG	4519539	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0C780A1YG	4519540	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0C780H1CG	4519542	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0C780H1KG	4519541	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0C780H1MG	4519543	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0C780H1YG	4519544	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0C782X1CG	4519546	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0C782X1KG	4519545	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0C782X1MG	4519547	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0C782X1YG	4519548	Rückgabe-Tonerkassette	15.000	●	•	•
0C930H2CG	4519550	Tonerkassette	24.000	●	•	•
0C930H2KG	4519549	Tonerkassette	38.000	●	•	•
0C930H2MG	4519551	Tonerkassette	24.000	●	•	•
0C930H2YG	4519555	Tonerkassette	24.000	●	•	•
0E250A11E	4519046	Rückgabe-Tonerkassette	3.500	●	•	•
0E352H11E	4519058	Rückgabe-Tonerkassette	9.000	●	•	•
0E450A11E	4519052	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0E450H11E	4519053	Rückgabe-Tonerkassette	11.000	●	•	•
0X340A11G	4518557	Rückgabe-Tonerkassette	2.500	●	•	•
0X340A21G	4519282	Tonerkassette	2.500	●	•	•
0X340H11G	4518554	Rückgabe-Tonerkassette	6.000	●	•	•
0X644A11E	4518357	Rückgabe-Tonerkassette	10.000	●	•	•
0X644H11E	4518359	Rückgabe-Tonerkassette	21.000	●	•	•
0X644X11E	4518358	Rückgabe-Tonerkassette	32.000	●	•	•
0X850H21G	4518321	Tonerkassette	30.000	●	•	•
0X945X2CG	4519553	Tonerkassette	22.000	●	•	•
0X945X2KG	4519552	Tonerkassette	36.000	●	•	•
0X945X2MG	4519559	Tonerkassette	22.000	●	•	•
0X945X2YG	4519554	Tonerkassette	22.000	●	•	•

Übersicht – Laserdrucker Zubehör





Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite	Farbe		
001361750	4511556	Fotoleiter-Kit	k.A.		•	•
0010E0044	4512398	Beschichtungsrolle	k.A.		•	•
0010E0045	4512399	Transferband	ca. 100.000 Drucke		•	•
0010B3100	4514613	Resttonerbehälter	180.000 s/w, 50.000 fbg		•	•
0011A4096	4512060	Fotoleiter + Tonerkassette	32.500 + 2.500		•	•
0011K3188	4512599	Hefklammern	k.A.		•	•
0012026XW	4518356	Fotoleiter	25.000		•	•
0012A1450	4512110	Fotoleiter	13.000		•	•
0012A1455	4512107	Fotoleiter	13.000		•	•
0012A8302	4512E37	Fotoleiter	30.000		•	•
0012L0251	4512946	Fotoleiter	90.000		•	•
0012N0772	4514602	Fotoleiter	28.000		•	•
0012N0773	4514603	Fotoleiter	28.000		•	•
0015W0904	4512541	Fotoleiter	40.000		•	•
0015W0905	4512543	Reinigungseinheit	12.000		•	•
0015W0906	4512542	Fixieröl	12.000		•	•
0015W0907	4512544	Resttonerbehälter	k.A.		•	•
0015W0909	4512545	Fuser-Kit 220V	40.000 – 60.000		•	•
0015W0918	4512546	Laderolle	120.000		•	•
0020K0504	4516585	Fotoleiter	40.000		•	•
0020K0505	4516587	Resttonerbehälter	12.000		•	•
0025A0013	4517544	Hefklammern	k.A.		•	•
0069G8257	4510860	Fotoleiter	20.000		•	•
00C52025X	4517669	Resttonerbehälter	30.000		•	•
00C53030X	4519050	Fotoleiter	20.000		•	•
00C53034X	4519057	Fotoleiter, 4er Pack	4 x 20.000		•	•
00C92035X	4517338	Beschichtungsrolle	15.000		•	•
00W84030H	4517340	Fotoleiter	60.000		•	•
0C500X26G	4518563	Fotoleiter	120.000		•	•
0C500X27G	4518562	Resttonerbehälter	30.000		•	•
0C500X29G	4518560	HV Fusereinheit	k.A.		•	•
0C930X72G	4519556	Fotoleiter	53.000		•	•
0C930X73G	4519557	Fotoleiter, 3er Pack	3 x 47.000		•	•
0C930X76G	4519558	Resttonerbehälter	k.A.		•	•
0E250X22G	4519051	Fotoleiter	30.000		•	•
0X340H22G	4518567	Fotoleiter	30.000		•	•
0X850H22G	4518322	Fotoleiter	k.A.		•	•

08 TONERKASSETTEN / BILDtromMELEINHEIT / FARBBÄNDER

Tonerkassette

					
Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	4-farbig, Rainbow Kit
FARBLASERDRUCKER					
C3100	42804516, 4111979	42804514, 4111977	42804513, 4111976	42804515, 4111978	
C3200	43034808, 4112125 42804540, 4112105 ¹⁾	43034806, 4112123 42804538, 4112100 ¹⁾	43034805, 4112126 42804537, 4112139 ¹⁾	43034807, 4112127 42804539, 4112112 ¹⁾	
C3300, C3400	43459340, 4112920	43459338, 4112917	43459337, 4112918	43459339, 4112919	
C3450	43459436, 4112991 43459332, 4112995 ¹⁾	43459434, 4112989 43459330, 4112993 ¹⁾	43459433, 4112988 43459329, 4112992 ¹⁾	43459435, 4112990 43459331, 4112994 ¹⁾	
C3520MFP, C3530MFP	43459324, 4112698	43459322, 4112705	43459321, 4112707	43459323, 4112702	
C5100, C5200, C5300, C5400	42127408, 4112327	42127406, 4112329	42127405, 4112330	42127407, 4112328	
C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	42804548, 4112103 42127457, 4112089 ¹⁾	42804546, 4112133 42127455, 4112117 ¹⁾	42804545, 4112129 42127454, 4112120 ¹⁾	42804547, 4112140 42127456, 4112128 ¹⁾	42403006, 4112160 ¹⁾
C5600, C5700	43324408, 4112432	43381906, 4112426	43381905, 4112458	43381907, 4112433	
C5650, C5750	43865708, 4112999	43872306, 4112997	43872305, 4112996	43872307, 4112998	
C5800, C5900, C5550MFP	43324424, 4112449	43324422, 4112442	43324421, 4112454	43324423, 4112466	
C5850, C5950	43865724, 4113003	43865722, 4113001	43865721, 4113000	43865723, 4113002	
C7100, C7300, C7350, C7500	41963008, 4111780	41963006, 4111778	41963005, 4111777	41963007, 4111779	01101001, 4111788
C7200, C7200n/dn, C7400	41304212, 4111612	41304210, 4111618	41304209, 4111616	41304211, 4111611	
C8600/C8800	43487712, 4112581	43487710, 4112579	43487709, 4112583	43487711, 4112588	43698501, 4112749
C9200, C9200n/dn, C9400	41515212, 4111682	41515210, 4111684	41515209, 4111683	41515211, 4111681	
C9300, C9500	41963608, 4111782	41963606, 4111789	41963605, 4111787	41963607, 4111781	01101101, 4111783
C9600, C9800	42918916, 4112093	42918914, 4112094	42918913, 4112135	42918915, 4112132	43112702, 4112119

Bildtrommeleinheit

				
Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan
FARBLASERDRUCKER				
C3100	42126644, 4111980	42126642, 4111982	42126641, 4111983	42126643, 4111981
C3200	42126665, 4112086	42126663, 4112121	42126662, 4112090	42126664, 4112145
C3300, C3400, C3450	43460208, 4112438	43460206, 4112430	43460205, 4112444	43460207, 4112439
C3520MFP, C3530MFP	43460224, 4112708	43460222, 4112703	43460221, 4112704	43460223, 4112706
C5100, C5200, C5300, C5400	42126608, 4112332	42126606, 4112334	42126605, 4112335	42126607, 4112333
C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP	42126673, 4112138	42126671, 4112116	42126670, 4112109	42126672, 4112115
C5600, C5700	43381708, 4112441	43381706, 4112499	43381705, 4112459	43381707, 4112448
C5650, C5750	43870008, 4113007	43870006, 4113005	43870005, 4113004	43870007, 4113006
C5800, C5900, C5550MFP	43381724, 4112443	43381722, 4112450	43381721, 4112461	43381723, 4112427
C5850, C5950	43870024, 4113011	43870022, 4113009	43870021, 4113008	43870023, 4113010
C7100, C7300, C7350, C7500	41962808, 4111772	41962806, 4111770	41962805, 4111769	41962807, 4111771
C7200, C7200n/dn, C7400	41304112, 4111619	41304110, 4111614	41304109, 4111613	41304111, 4111617
C8600/C8800	43449016, 4112580	43449014, 4112590	43449013, 4112592	43449015, 4112589
C9200, C9200n/dn, C9400	41514712, 4111688	41514710, 4111685	41514709, 4111686	41514711, 4111687
C9300, C9500	41963408, 4111776	41963406, 4111774	41963405, 4111773	41963407, 4111775
C9600, C9800	42918108, 4112106	42918106, 4112134	42918105, 4112142	42918107, 4112095



Tonerkassette



Drucker	Tonerkassette, Schwarz	Tonerkassette + Bildtrommel, Schwarz	Bildtrommeleinheit, Schwarz	Entwicklereinheit
S/W-LASERDRUCKER				
B2200, B2400	43640302, 4112896		43650302, 4112897	
B2500, B2520, B2540 MFP		09004447, 4112501 09004391, 4112468 ¹⁾		
B4100, B4200, B4250	01103402, 4112347		42102802, 4112349	
B4300, B4350	01101202, 4112348		42102802, 4112349	
B4400, B4600	43502302, 4112751		43501902, 4112748	
B4520 MFP, B4540 MFP, B4525 MFP, B4545 MFP	09004168, 4112412 09004169, 4112413 ¹⁾		09004170, 4112414	
B6100		09004058, 4112350		
B6200		09004078, 4111984		
B6300		09004078, 4111984 09004079, 4111985 ¹⁾		
B6500		09004461, 4112756 09004462, 4112758 ¹⁾		
B8300		09004019, 4112319		09004020, 4112320
OF 1000, 1050, 2200, 2350, 2400, 2450, 2600, 5200, 5400, 5500, 5650, 5680	09002395, 4110930		09001042, 4110931	
OF 4510		09004097, 4111986		
OF 4515		09004245, 4112257		
OF 5700, 5750, 5900, 5950	40815604, 4111373		01008201, 4112183	
OF 5780, 5980	01074705, 4111762		01008201, 4112183	
OL 1200ex, OP 16n	09002386, 4110811		09001045, 4110936	
OL 400e/ex, 410ex, 600ex, OL 610ex, 810ex, OKIPAGE OP 6e, 6ex	09002395, 4110930		09001042, 4110931	
OP 10e, 10ex, 10i, 12in	40433203, 4110934		40433303, 4110935	
OP 14i, 14i/n, 14ex	41331702, 4112192		41331602, 4112191	
OP 4w, OF 4100	09002390, 4110932		09001038, 4110933	
OP 8im, 8p, 8p+, 8w, 6w, OF 4500, 4550, 4580, OKIOFFICE 84, 86, 87	00079801, 4111137		40709902, 4111138	
OP20, 20+, 24DX, 20n	41022502, 4112123		41019502, 4111358	

Farbbänder



Drucker	Farbband, Schwarz
S/W-LASERDRUCKER	
Microline 182, 280, 320, 321, 3320, 3321	09002303, 4110911
Microline 320 FB, 390 FB	09002310, 4110921
Microline 3410	09002308, 4110919
Microline 380, 385, 390, 391, 3390, 3391	09002309, 4110920
Microline 393, 395 schwarz	09002311, 4110917
Microline 4410	40629303, 4111310
Microline 520, 521	09002315, 4110912
Microline 5520/5521/5590/5591	01126301, 4111854
Microline 590, 591	09002316, 4110922
Microline 6300 FB	43503601, 4112500

08 ÜBERSICHT

Übersicht – Tonerkassetten Farblaserdrucker

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
01101001	4111788	Tonerkassetten, Rainbow Kit	je 10.000	● + ● + ● + ●	•	•
01101101	4111783	Tonerkassetten, Rainbow Kit	je 15.000	● + ● + ● + ●	•	•
41304109	4111613	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41304110	4111614	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41304111	4111617	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41304112	4111619	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41304209	4111616	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41304210	4111618	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41304211	4111611	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41304212	4111612	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41514709	4111686	Bildtrommeleinheit	39.000	●	•	•
41514710	4111685	Bildtrommeleinheit	39.000	●	•	•
41514711	4111687	Bildtrommeleinheit	39.000	●	•	•
41514712	4111688	Bildtrommeleinheit	39.000	●	•	•
41515209	4111683	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41515210	4111684	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41515211	4111681	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41515212	4111682	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41962805	4111769	Bildtrommeleinheit	23.000	●	•	•
41962806	4111770	Bildtrommeleinheit	23.000	●	•	•
41962807	4111771	Bildtrommeleinheit	23.000	●	•	•
41962808	4111772	Bildtrommeleinheit	23.000	●	•	•
41963005	4111777	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41963006	4111778	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41963007	4111779	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41963008	4111780	Tonerkassette	10.000	●	•	•
41963405	4111773	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41963406	4111774	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41963407	4111775	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41963408	4111776	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
41963605	4111787	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41963606	4111789	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41963607	4111781	Tonerkassette	15.000	●	•	•
41963608	4111782	Tonerkassette	15.000	●	•	•
42126605	4112335	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126606	4112334	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126607	4112333	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126608	4112332	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126641	4111983	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126642	4111982	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126643	4111981	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126644	4111980	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126662	4112090	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126663	4112121	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126664	4112145	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126665	4112086	Bildtrommeleinheit	14.000	●	•	•
42126670	4112109	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126671	4112116	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126672	4112115	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42126673	4112138	Bildtrommeleinheit	17.000	●	•	•
42127405	4112330	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42127406	4112329	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42127407	4112328	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42127408	4112327	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42127454	4112120	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42127455	4112117	Tonerkassette	5.000	●	•	•



Übersicht – Tonerkassetten Farblaserdrucker (Fortsetzung)

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
42127456	4112128	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42127457	4112089	Tonerkassette	5.000	●	•	•
42403006	4112160	Rainbow Kit	je 5.000	● + ● + ● + ●	•	•
42804513	4111976	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804514	4111977	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804515	4111978	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804516	4111979	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804537	4112139	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804538	4112100	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804539	4112112	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804540	4112105	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804545	4112129	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804546	4112133	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804547	4112140	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42804548	4112103	Tonerkassette	3.000	●	•	•
42918105	4112142	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
42918106	4112134	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
42918107	4112095	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
42918108	4112106	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	•
42918913	4112135	Tonerkassette	15.000	●	•	•
42918914	4112094	Tonerkassette	15.000	●	•	•
42918915	4112132	Tonerkassette	15.000	●	•	•
42918916	4112093	Tonerkassette	15.000	●	•	•
43034805	4112126	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43034806	4112123	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43034807	4112127	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43034808	4112125	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43112702	4112119	Rainbow Kit	je 15.000	● + ● + ● + ●	•	•
43324408	4112432	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43324421	4112454	Tonerkassette	5.000	●	•	•
43324422	4112442	Tonerkassette	5.000	●	•	•
43324423	4112466	Tonerkassette	5.000	●	•	•
43324424	4112449	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43381705	4112459	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381706	4112499	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381707	4112448	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381708	4112441	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381721	4112461	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381722	4112450	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381723	4112427	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381724	4112443	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43381905	4112458	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43381906	4112426	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43381907	4112433	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43449013	4112592	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43449014	4112590	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43449015	4112589	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43449016	4112580	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43459321	4112707	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459322	4112705	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459323	4112702	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459324	4112698	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459329	4112992	Tonerkassette	2.500	●	•	•
43459330	4112993	Tonerkassette	2.500	●	•	•
43459331	4112994	Tonerkassette	2.500	●	•	•
43459332	4112995	Tonerkassette	2.500	●	•	•

1) Ca. Seiten DIN A4, bei 5% Flächendeckung bzw. bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag.

08 ÜBERSICHT



Übersicht – Tonerkassetten Farblaserdrucker (Fortsetzung)

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
43459337	4112918	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459338	4112917	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459339	4112919	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459340	4112920	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43459433	4112988	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43459434	4112989	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43459435	4112990	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43459436	4112991	Tonerkassette	1.500	●	•	•
43460205	4112444	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460206	4112430	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460207	4112439	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460208	4112438	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460221	4112704	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460222	4112703	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460223	4112706	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43460224	4112708	Bildtrommeleinheit	15.000	●	•	•
43487709	4112583	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43487710	4112579	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43487711	4112588	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43487712	4112581	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43698501	4112749	Rainbow Kit	je 6.000	● + ● + ● + ●	•	•
43865708	4112999	Tonerkassette	8.000	●	•	•
43865721	4113000	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43865722	4113001	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43865723	4113002	Tonerkassette	6.000	●	•	•
43865724	4113003	Tonerkassette	8.000	●	•	•
43870005	4113004	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870006	4113005	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870007	4113006	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870008	4113007	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870021	4113008	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870022	4113009	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870023	4113010	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43870024	4113011	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	•
43872305	4112996	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43872306	4112997	Tonerkassette	2.000	●	•	•
43872307	4112998	Tonerkassette	2.000	●	•	•

Übersicht – Farbbänder

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
01126301	4111854	Farbband	4.000.000	●	•	•
09002303	4110911	Farbband	3.000.000	●	•	•
09002308	4110919	Farbband	10.000.000	●	•	•
09002309	4110920	Farbband	2.000.000	●	•	•
09002310	4110921	Farbband	2.000.000	●	•	•
09002311	4110917	Farbband	5.000.000	●	•	•
09002315	4110912	Farbband	4.000.000	●	•	•
09002316	4110922	Farbband	4.000.000	●	•	•
40629303	4111310	Farbband	15.000.000	●	•	•
43503601	4112500	Farbband	4.000.000	●	•	•

Übersicht – Tonerkassetten S/W-Laserdrucker

Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
00079801	4111137	Tonerkassette	2.000 ²⁾	●	•	
00079801	4111137	Tonerkassette	2.000 ³⁾	●	•	
01008201	411Z183	Bildtrommeleinheit	20.000 ³⁾	●	•	
01074705	4111762	Tonerkassette	3.500 ²⁾	●	•	
01101202	411Z348	Tonerkassette	6.000	●	•	
01103402	411Z347	Tonerkassette	2.500	●	•	
09001038	4110933	Bildtrommeleinheit	10.000	●	•	
09001042	4110931	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	
09001045	4110936	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	
09002386	4110811	Tonerkassette	5.000	●	•	
09002390	4110932	Tonerkassette	2.000	●	•	
09002395	4110930	Tonerkassette	2.000	●	•	
09004019	411Z319	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	27.000	●	•	
09004020	411Z320	Entwicklereinheit	100.000	●	•	
09004058	411Z350	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	15.000	●	•	
09004078	4111984	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	11.000	●	•	
09004079	4111985	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	18.000	●	•	
09004097	4111986	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	5.000 ³⁾	●	•	
09004168	411Z412	Tonerkassette	6.000	●	•	
09004169	411Z413	Tonerkassette	12.000	●	•	
09004170	411Z414	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	
09004245	411Z257	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	3.300 ³⁾	●	•	
09004391	4112468	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	4.000 ³⁾	●	•	
09004447	4112501	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	2.200 ³⁾	●	•	
09004461	4112756	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	13.000	●	•	
09004462	4112758	Tonerkassette inkl. Bildtrommel	22.000	●	•	
40433203	4110934	Tonerkassette	2.500	●	•	
40433303	4110935	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	
40709902	4111138	Bildtrommeleinheit	10.000	●	•	
40815604	4111373	Tonerkassette	3.000 ²⁾	●	•	
41019502	4111358	Bildtrommeleinheit	30.000	●	•	
41022502	411Z123	Tonerkassette	6.000	●	•	
41331602	411Z191	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	
41331702	411Z192	Tonerkassette	4.000	●	•	
42102802	411Z349	Bildtrommeleinheit	19.800	●	•	
43501902	411Z748	Bildtrommeleinheit	20.000	●	•	
43502302	4112751	Tonerkassette	3.000 ²⁾	●	•	
43640302	4112896	Tonerkassette	2.000 ²⁾	●	•	
43650302	4112897	Bildtrommeleinheit	10.000 ³⁾	●	•	

1) Ca. Seiten DIN A4, bei 5% Flächendeckung bzw. bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag.
 2) Seiten nach ISO/IEC 19752. 3) Seiten DIN A4, bei 4% Flächendeckung.

Großhandel für IT - UE - TK


Informationstechnologie
Unterhaltungselektronik
Telekommunikation

Von Mensch zu Mensch

Bereits über 30.000 Fachhändler profitieren von der Partnerschaft mit Ingram Micro, lassen auch Sie sich überzeugen!

Ihre Vorteile bei Ingram Micro:

- **Exzellente telefonische Erreichbarkeit**
250 Vertriebskollegen freuen sich auf Ihren Anruf
- **Breitestes Produktportfolio der IT / UE / TK- Distributionsbranche***
über 350 namhafte Hersteller, über 40.000 Artikel, über 30.000 Lizenzen
- **Schnelle, anwenderfreundliche Bestellsysteme**
Online bestellen wird mit IM.order zum Kinderspiel
- **Kein Mindermengenzuschlag**
gilt generell für alle Produkte bei Ingram Micro
- **Schnelle Neukunden-Online Registrierung**
Bequemer geht es nicht, einfach im Web registrieren
- **Sofort-Limit EUR 5.000,-**
Bei Neukundenregistrierung und positiver Bonitätsprüfung



Vertrieb

Tel: 089 - 42 08 - 16 66
E-Mail: vertrieb@ingrammicro.de

Neukunden



089 - 42 08 - 12 58
neukunden@ingrammicro.de

www.ingrammicro.de/neukunden



*in Deutschland




















Tintenpatronen

Drucker/Fax		
	Schwarz	3-farbig
ANY WAY	IN501, 6885252 IN502, 6885201	IN503, 6885246 IN504, 6885200
OFX180, 5xx, 1000L, 2200 FX6xx, JP1xx	FPJ20, 6881559	
Fax-Lab 220, 270, 3xx, Jet-Lab 400	FJ31, 688Z228	
JP90/90+/Nomadjet100	PJ11, 688Z274	
LINEA	IN701, 6885275 IN702, 6885270	IN703, 6885271 IN704, 6885269
MY WAY		IPN08, 6885213
SIMPLE WAY	IN501, 6885252 IN502, 6885201	IN503, 6885246 IN504, 6885200

Fotodruckköpfe

Drucker	Fotodruckkopf
ANY WAY	IN505, 6885247 IN506, 6885199
LINEA	IN705, 6885268 IN706, 6885272
MY WAY	Photo Pack, 6885235
SIMPLE WAY	IN505, 6885247 IN506, 6885199







Übersicht Tintenpatronen und Fotodruckköpfe

Bezeichnung	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
FPJ20	84431	6881559	Tintenpatrone	500.000 Zeichen		•	•
FJ31	B0336	688Z228	Tintenpatrone	k. A.		•	•
PJ11	B0442	688Z274	Tintenpatrone	high capacity		•	•
IN501	B0508	6885252	Tintenpatrone	11 ml		•	•
IN502	B0495	6885201	Tintenpatrone	20 ml		•	•
IN503	B0509	6885246	Tintenpatrone	7 ml		•	•
IN504	B0496	6885200	Tintenpatrone	18 ml		•	•
IN505 Photo	B0510	6885247	Fotodruckkopf	7 ml		•	•
IN506 Photo	B0497	6885199	Fotodruckkopf	18 ml		•	•
IN701	B0631	6885275	Tintenpatrone	Standard		•	•
IN702	B0628	6885270	Tintenpatrone	Linea		•	•
IN703	B0632	6885271	Tintenpatrone	Standard		•	•
IN704	B0629	6885269	Tintenpatrone	Linea		•	•
IN705	B0633	6885268	Fotodruckkopf	Standard		•	•
IN706	B0630	6885272	Fotodruckkopf	Linea		•	•
IPN08	B0498	6885213	Tintenpatrone	18 ml		•	•
Photo Pack	B0507	6885235	Fotodruckkopf			•	•

1) Ca. Seiten DIN A4, bei 5% Flächendeckung.





10 TINTENPATRONEN / TONERKASSETTEN

Tintenpatronen

Drucker	 Schwarz	 Magenta	 Gelb	 Cyan	 3-farbig	 4-farbig
Brother MFC 640CW, 820CW, 3240C, 3340CN, 5440CN, 5840CN	355003, 7510273	355027, 7510278	355034, 7510276	355010, 7510277		
Brother DCP-110C, 115C, 120C, 310CN, 315CN, 340CW	355003, 7510273	355027, 7510278	355034, 7510276	355010, 7510277		
Brother DCP-130C, 330C, 350C, 540CN, 560CN, 750CW, 770CW	361349, 7510360	361370, 7510363	361387, 7510361	361363, 7510365		
Brother Fax-1355, 1360, 1460, 1560	361349, 7510360	361370, 7510363	361387, 7510361	361363, 7510365		
Brother Fax-1835C, 1840C, 1940CN, 2440C	355003, 7510273	355027, 7510278	355034, 7510276	355010, 7510277		
Brother MFC-240C, 440CN, 465CN, 660CN, 680CN, 845CW, 3360C, 5460CN, 5860CN	361349, 7510360	361370, 7510363	361387, 7510361	361370, 7510363		
Canon BJC 3000, 6000, 6100, 6200, 6500	335050, 751Z125	335098, 751Z127	335111, 751Z128	335074, 751Z126		353474, 7510271
Canon i-550, i-560, i-850, i-865, ip3000, ip4000, ip5000, Pixma MP760	335050, 751Z125	335098, 751Z127	335111, 751Z128	335074, 751Z126		353474, 7510271
Canon i-950, i-990, i-9950, BJC 8200, ip6000, ip8500, Pixma MP760	339379, 7510173	339393, 7510175	339409, 7510148	339386, 7510174		
Canon S-400, S-450, S-500, S-520, S-630, S-750, S-6300, S-4500	335050, 751Z125	335098, 751Z127	335111, 751Z128	335074, 751Z126		353474, 7510271
Canon S-800, S-820, S-830, S-900, S-9000	339379, 7510173	339393, 7510175	339409, 7510148	339386, 7510174		
Epson Stylus C64, C66, C84, C86, CX6600, CX3600, CX3650	342393, 751Z237	342416, 751Z239	342423, 751Z240	342409, 751Z238		343871, 7510179
Epson Stylus C70, C80	339324, 751Z203	339348, 751Z205	339355, 751Z208	339331, 751Z204		
Epson Stylus Color 680, 685	337535, 751Z146				337542, 751Z147	
Epson Stylus D68, D88, DX-Serie	352712, 7510243	352736, 7510244	352743, 7510245	352729, 7510247		354068, 7510264
Epson Stylus D78, D92, DX4000, 4050, 4400, 5000, 5050, DX6000, 6050, DX7000F	359544, 7510367	359568, 7510364	359575, 7510366	359551, 7510369		
HP DeskJet 710C, 720C, 722C, 815C, 830C, 850C, 855C, 870C, 870Cxi, 880C, 890C	331724, 751Z120				339669, 751Z227	
HP DeskJet 810C, 812C, 825C, 840C, 842C, 843C, 845C, 920C, 940C, 3810, 3816, 3820	339294, 751Z226					
HP DeskJet 930C, 932C, 950C, 970Cxi, 980C, 960C, 996C, 959C	331724, 751Z120				339676, 751Z228	
HP DeskJet 3420, 3320, 3325, 3520, 3550, 3650, 3620	341488, 751Z267				341495, 751Z268	
HP DeskJet 3420, 6940, 6540	361660, 7510368					
HP DeskJet 5150, 5550, 5650, 5850, OfficeJet 4110, 5505, 5510, 5515, 6610, Photosmart 7150, 7350, 7550, 7260, 7660, 7760, 7960	341464, 751Z265				341471, 751Z266	
HP PSC 1410, 1510, OfficeJet 5780	361554, 7510362					





Tonerkassetten



				
Drucker	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan
Brother Fax 8070 P	623249, 751Z219			
Brother HL-1030, 1240, 1250, 1270N, P2500, MFC-8300, 8600, 9600	622761, 751Z152			
Brother HL-2040	626295, 7510268			
Brother HL-5130	626288, 7510224			
Brother HL-5240	628473, 7510322			
Brother HL-6050	624925, 7510216			
Canon Fax L100/L120	629517, 7510351			
HP Color LaserJet 1600/2600	629401, 7510357	629425, 7510352	629432, 7510324	629418, 7510346
HP Color LaserJet 2550	626936, 7510242	626950, 7510246	626967, 7510240	626943, 7510248
HP Color LaserJet 4700	629111, 7510335	629135, 7510359	629142, 7510334	629128, 7510333
HP LaserJet 1010	624222, 7510221			
HP LaserJet 1100	621733, 751Z131			
HP LaserJet 1160/1320	627612, 7510249			
HP LaserJet 1300	623683, 751Z253			
HP LaserJet 1320	626738, 7510250			
HP LaserJet 4000-/4050-Serie	620910, 751Z101			
HP LaserJet 4200	623706, 751Z246			
HP LaserJet 4250/4350	626769, 7510262			
HP LaserJet 4300	623713, 751Z247			
HP LaserJet P2015	627780, 7510325			
HP LaserJet P3005	627803, 7510338			
Kyocera FS 1000	625458, 7510222			
Kyocera FS 1030	630230, 7510371			
Samsung ML-2010	629524, 7510337			

10 ÜBERSICHT

Übersicht Tintenpatronen

OEM-Nr.	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
15	339294	751Z226	Tintenpatrone	42 ml	●	•	•
23	339669	751Z227	Tintenpatrone	30 ml	●●●	•	•
27	341488	751Z267	Tintenpatrone	19 ml	●	•	•
28	341495	751Z268	Tintenpatrone	17 ml	●●●	•	•
45	331724	751Z120	Tintenpatrone	42 ml	●	•	•
56	341464	751Z265	Tintenpatrone	19 ml	●	•	•
57	341471	751Z266	Tintenpatrone	16,8 ml	●●●	•	•
78A	339676	751Z228	Tintenpatrone	38 ml	●●●	•	•
BCI-3BK	335050	751z125	Tintenpatrone	27 ml	●	•	•
BCI-3C	335074	751z126	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
BCI-3M	335098	751z127	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
BCI-3Y	335111	751z128	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
BCI-3 BK, C, M, Y	338822	751Z234	Tintenpatrone	k.A.	●+●+●+●	•	•
BCI-3 BK, BCI-6 C, M, Y	353481	7510266	Tintenpatrone	27 ml s/w, 3x 13 ml fbg	●+●+●+●	•	•
BCI-6BK	339379	7510173	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
BCI-6C	339386	7510174	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
BCI-6M	339393	7510175	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
BCI-6Y	339409	7510148	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
C9351AE/HP21, C9362EE/HP336, CB335EE/HP350	361554	7510362	PowerPad	5 ml	●	•	•
C8727AE/HP27, C9364EE/337, C8765EE/HP338	361660	7510368	PowerPad	11 ml	●	•	•
LC900BK	355003	7510273	Tintenpatrone	20 ml	●	•	•
LC900C	355010	7510277	Tintenpatrone	14 ml	●	•	•
LC900M	355027	7510278	Tintenpatrone	14 ml	●	•	•
LC900Y	355034	7510276	Tintenpatrone	14 ml	●	•	•
LC1000BK	361349	7510360	Tintenpatrone	19 ml	●	•	•
LC1000C	361363	7510365	Tintenpatrone	10 ml	●	•	•
LC1000M	361370	7510363	Tintenpatrone	10 ml	●	•	•
LC1000Y	361387	7510361	Tintenpatrone	10 ml	●	•	•
T017401	337535	751Z146	Tintenpatrone	17 ml	●	•	•
T019401	337474	751Z148	Tintenpatrone	27 ml	●	•	•
T032140	339324	751Z203	Tintenpatrone	35 ml	●	•	•
T032240	339331	751Z204	Tintenpatrone	17 ml	●	•	•
T032340	339348	751Z205	Tintenpatrone	17 ml	●	•	•
T032440	339355	751Z208	Tintenpatrone	17 ml	●	•	•
T044140	342393	751Z237	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
T044240	342409	751Z238	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
T044340	342416	751Z239	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
T044440	342423	751Z240	Tintenpatrone	13 ml	●	•	•
T061140	352712	7510243	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T061240	352729	7510247	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T061340	352736	7510244	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T061440	352743	7510245	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T061140, T061240, T061340, T061440	354068	7510264	Tintenpatrone	je 9 ml	●+●+●+●	•	•
T071140	359544	7510367	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T071240	359551	7510369	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T071340	359568	7510364	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•
T071440	359575	7510366	Tintenpatrone	9 ml	●	•	•






Übersicht Tonerkassette

OEM-Nr.	Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
C4092A	621733	751Z131	Tonerkassette	2.500	●	•	•
C4096A	621764	751Z132	Tonerkassette	5.000	●	•	•
C4127X	620910	751Z101	Tonerkassette	10.000	●	•	•
FX 10	629517	7510351	Tonerkassette	2.000	●	•	•
ML-2010 D3	629524	7510337	Tonerkassette	3.000	●	•	•
Q1338A	623706	751Z246	Tonerkassette	12.000	●	•	•
Q1339A	623713	751Z247	Tonerkassette	18.000	●	•	•
Q2612A	624222	7510221	Tonerkassette	2.000	●	•	•
Q2613X	623683	751Z253	Tonerkassette	4.000	●	•	•
Q3960A	626936	7510242	Tonerkassette	5.000	●	•	•
Q3961A	626943	7510248	Tonerkassette	4.000	●	•	•
Q3962A	626967	7510240	Tonerkassette	4.000	●	•	•
Q3963A	626950	7510246	Tonerkassette	4.000	●	•	•
Q5949A	627612	7510249	Tonerkassette	2.500	●	•	•
Q5949X	626738	7510250	Tonerkassette	6.000	●	•	•
Q5950A	629111	7510335	Tonerkassette	11.000	●	•	•
Q5951A	629128	7510333	Tonerkassette	10.000	●	•	•
Q5942X	626769	7510262	Tonerkassette	20.000	●	•	•
Q5952A	629142	7510334	Tonerkassette	10.000	●	•	•
Q5953A	629135	7510359	Tonerkassette	10.000	●	•	•
Q6000A	629401	7510357	Tonerkassette	2.500	●	•	•
Q6001A	629418	7510346	Tonerkassette	2.000	●	•	•
Q6002A	629432	7510324	Tonerkassette	2.000	●	•	•
Q6003A	629425	7510352	Tonerkassette	2.000	●	•	•
Q6511X	626752	7510263	Tonerkassette	12.000	●	•	•
Q7551X	627803	7510338	Tonerkassette	13.000	●	•	•
Q7553X	627780	7510325	Tonerkassette	7.000	●	•	•
TK-17	625458	7510222	Tonerkassette	6.000	●	•	•
TK-120	630230	7510371	Tonerkassette	7.200	●	•	•
TN-2000	626295	7510268	Tonerkassette	2.500	●	•	•
TN-3060	626288	7510224	Tonerkassette	6.700	●	•	•
TN-3170	628473	7510322	Tonerkassette	7.000	●	•	•
TN-4100	624925	7510216	Tonerkassette	7.500	●	•	•
TN-6600	622761	751z152	Tonerkassette	6.000	●	•	•
TN-8000	623249	751Z219	Tonerkassette	2.200	●	•	•

11

TONERKASSETTEN / ZUBEHÖR / ÜBERSICHT




















































Tonerkassetten

Drucker					
	Schwarz	Magenta	Gelb	Cyan	4-farbig
CLP-300, CLP-300N, CLX-2160	CLP-K300A, 8863799	CLP-M300A, 8863801	CLP-Y300A, 8863797	CLP-C300A, 8863798	CLP-P300C, 8864255
CLP-350N	CLP-K350A, 8865358	CLP-M350A, 8865365	CLP-Y350A, 8865369	CLP-C350A, 8865366	
CLP-510, CLP-510N	CLP-510D3K, 8862468 CLP-510D7K, 8862472	CLP-510D2M, 8862470 CLP-510D5M, 8862474	CLP-510D2Y, 8862471 CLP-510D5Y, 8862475	CLP-510D2C, 8862469 CLP-510D5C, 8862473	
CLP-600, CLP-600N, CLP-650, CLP-650N	CLP-K600A, 8863397	CLP-M600A, 8863399	CLP-Y600A, 8863398	CLP-C600A, 8863400	
CLP-610ND, CLP-660, CLP-660ND	CLP-K660A, 8865357 CLP-K660B, 8865362	CLP-M660A, 8865370 CLP-M660B, 8865363	CLP-Y660A, 8865368 CLP-Y660B, 8865361	CLP-C660A, 8865371 CLP-C660B, 8865367	
CLX-2160N, CLX3160FN	CLP-K300A, 8863799	CLP-M300A, 8863801	CLP-Y300A, 8863797	CLP-C300A, 8863798	CLP-P300C, 8864255
ML-2010, ML-2010R, ML-2510, ML-2571N	ML-2010D3, 8862830				
ML-2850N, ML-2851ND	ML-D2850A, 8865469 ML-D2850B, 8865468				
ML-3050, ML-3051N, ML-3051ND	ML-D3050A, 8863924 ML-D3050B, 8863922				
SF-515, SF-530, SF-531P, SF-5100	SF-5100D3, 8862223				
SF-560/565P, SF-750/755P	SCX-4216D3, 8862655				
SCX-4016/4216F	SCX-4216D3, 8862655				
SCX-4200	SCX-D4200A, 8863695				
SCX-4521F	SCX-4521D3, 8863025				
SCX-4720F, SCX-4720FN	SCX-4720D3, 8862329 SCX-4720D5, 8862335				
SCX-4725FN	SCX-D4725A, 8864408				
SCX-5530FN	SCX-D5530A, 8864067 SCX-D5530B, 8864066				

Zubehör

Drucker	Transfer-Belt	Fusereinheit	OPC-Trommeleinheit	Tonersammler
CLP-300, CLP-300N, CLX-2160			CLP-R300A, 8865149	CLP-W300A, 8863796
CLP-350N			CLP-R350A, 8865364	CLP-W350A, 8865359
CLP-510, CLP-510N	CLP-510RT, 8862524		CLP-510RB, 8862523	
CLP-600, CLP-600N, CLP-650, CLP-650N	CLP-T600A, 8863396	CLP-F650A, 8865194		
CLX-2160N, CLX3160FN			CLP-R300A, 8865149	CLP-W300A, 8863796



Bezeichnung / Hersteller-Nr.	IM Bestell-Nr.	Art	Reichweite ¹⁾	Farbe		
CLP-510D2C	8862469	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-510D2M	8862470	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-510D2Y	8862471	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-510D3K	8862468	Tonerkassette	3.000		•	•
CLP-510D5C	8862473	Tonerkassette	5.000		•	•
CLP-510D5M	8862474	Tonerkassette	5.000		•	•
CLP-510D5Y	8862475	Tonerkassette	5.000		•	•
CLP-510D7K	8862472	Tonerkassette	7.000		•	•
CLP-510RB	8862523	OPC-Trommeleinheit	50.000 s/w, 12.500 fbg		•	•
CLP-510RT	8862524	Transfer-Belt	50.000 s/w, 12.500 fbg		•	•
CLP-C300A	8863798	Tonerkassette	1.000		•	•
CLP-C350A	8865366	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-C600A	8863400	Tonerkassette inkl. Trommel	4.000		•	•
CLP-C660A	8865371	Tonerkassette inkl. Trommel	2.000		•	•
CLP-C660B	8865367	Tonerkassette inkl. Trommel	5.000		•	•
CLP-F650A	8865194	Fusereinheit	50.000		•	•
CLP-K300A	8863799	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-K350A	8865358	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-K600A	8863397	Tonerkassette inkl. Trommel	4.000		•	•
CLP-K660A	8865357	Tonerkassette inkl. Trommel	2.500		•	•
CLP-K660B	8865362	Tonerkassette inkl. Trommel	5.000		•	•
CLP-M300A	8863801	Tonerkassette	1.000		•	•
CLP-M350A	8865365	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-M600A	8863399	Tonerkassette inkl. Trommel	4.000		•	•
CLP-M660A	8865370	Tonerkassette inkl. Trommel	2.000		•	•
CLP-M660B	8865363	Tonerkassette inkl. Trommel	5.000		•	•
CLP-P300C	8864255	Rainbow-Kit	2.000 s/w, je 1.000 fbg		•	•
CLP-R300A	8865149	OPC-Trommeleinheit	20.000 s/w, 12.500 fbg		•	•
CLP-R350A	8865364	OPC-Trommeleinheit	20.000 s/w, 12.500 fbg		•	•
CLP-T600A	8863396	Transfer-Belt	35.000		•	•
CLP-W300A	8863796	Tonersammler	5.000 s/w, 1.250 fbg		•	•
CLP-W350A	8865369	Tonersammler	50.000 s/w, 12.000 fbg		•	•
CLP-Y300A	8863797	Tonerkassette	1.000		•	•
CLP-Y350A	8865369	Tonerkassette	2.000		•	•
CLP-Y600A	8863398	Tonerkassette inkl. Trommel	4.000		•	•
CLP-Y660A	8865368	Tonerkassette inkl. Trommel	2.000		•	•
CLP-Y660B	8865361	Tonerkassette inkl. Trommel	5.000		•	•
ML-2010D3	8862830	Tonerkassette inkl. Trommel	3.000		•	•
ML-D2850A	8865469	Tonerkassette inkl. Trommel	2.000		•	•
ML-D2850B	8865468	Tonerkassette inkl. Trommel	5.000		•	•
ML-D3050A	8863924	Tonerkassette inkl. Trommel	4.000		•	•
ML-D3050B	8863922	Tonerkassette inkl. Trommel	8.000		•	•
SF-5100D	8862223	Tonerkassette inkl. Trommel	2.500		•	•
SCX-4216D3	886Z655	Tonerkassette inkl. Trommel	3.000		•	•
SCX-4521D3	8863025	Tonerkassette inkl. Trommel	3.000		•	•
SCX-4720D3	8862329	Tonerkassette inkl. Trommel	3.000		•	•
SCX-4720D5	8862335	Tonerkassette inkl. Trommel	5.000		•	•
SCX-D4200A	8863695	Tonerkassette inkl. Trommel	3.000		•	•
SCX-D4725A	8864408	Tonerkassette inkl. Trommel	3.000		•	•
SCX-D5530A	8864067	Tonerkassette inkl. Trommel	4.000		•	•
SCX-D5530B	8864066	Tonerkassette inkl. Trommel	8.000		•	•

INGRAM MICRO PARTNER



Online bestellen: www.ingrammicro.de/imorder



Auftragsannahme: Erstbesteller:
Tel.: 0 89/42 08-16 66 Tel.: 0 89/42 08-12 58
Fax: 0 89/42 08-15 55 Fax: 0 89/42 08-13 76

