

# beurer heart rate monitor

## herzfrequenz pulsuhr

german|engineering

# PM 70



Operating Instructions  
Gebrauchsanleitung





## TABLE OF CONTENTS

Scope of delivery .....	3
Important Notes .....	4
General Information for Training.....	6
Functions of the HR monitor .....	8
Transmission of signal and methods of Devices Measurement.	9
Getting started .....	11
General operation of the HR monitor.....	16
Buttons on the HR watch.....	16
Display.....	17
Menus.....	18
Basic settings .....	20
Overview .....	20
Enter personal data .....	21
Set training zone .....	22
Set units .....	23
Pairing the signals from the device .....	24
Watch settings .....	25
Overview .....	25
Set time of day and date .....	26
Set alarm clock.....	27
Display speed and distance .....	28
Recording of training .....	30
Overview .....	30
Stop run times .....	32
Record laps .....	32
Display speed and distance .....	33
Stop and store recording .....	34

Delete all recordings .....	35
Analyzing memory messages .....	36
<b>Speed and distance .....</b>	<b>37</b>
Overview .....	37
Change speed units .....	38
Calibrate the Speedbox .....	39
Display speed and distance .....	41
<b>Results .....</b>	<b>42</b>
Overview .....	42
Display training data .....	42
Transmit weight management data to the monitor .....	44
<b>Lap results .....</b>	<b>46</b>
Overview .....	46
Display lap results .....	46
<b>Fitness test .....</b>	<b>47</b>
Overview .....	47
Conduct fitness test .....	48
Display fitness values .....	49
<b>EasyFit software .....</b>	<b>51</b>
<b>Technical specifications and batteries .....</b>	<b>52</b>
<b>List of abbreviations .....</b>	<b>53</b>
<b>Index .....</b>	<b>56</b>

## SCOPE OF DELIVERY

Heart rate monitor with wrist band	
Chest strap and elastic tension strap (adjustable)	
Bike mount	
Storage box	
PC Software <b>EasyFit</b> (Download from our website <a href="http://www.beurer.de/.com">www.beurer.de/.com</a> ) and PC interface cable (USB)	

In addition: Operating instructions and separate short instructions.

**Beurer accessories are available from specialised stores:**

Accessory	Function
Beurer Speedbox	You can have your speed and distance values displayed on the HR monitor.

## **IMPORTANT NOTES**

Please carefully read through these operating instructions, keep it for future reference and also make it available to others.

### **Training**

- This product is not a therapeutic device. It is a training instrument, which was developed for the measurement and representation of the human heart rate.
- With high-risk sports, please note that the use of the heart rate monitor can represent an additional source of injury.
- If in doubt or for illnesses, please consult your doctor concerning the values of your upper and lower target heart rate as well as the duration and frequency of training. In such a way, you can achieve optimal results when training.
- WARNING: People suffering from heart and circulatory illnesses or those with pacemakers should only use this heart rate monitor after having consulted their doctor.

### **Application**

- The device is only intended for private use.
- This device may only be used for the purpose it was designed for and in the manner outlined in this operating instructions. Any form of improper use can be dangerous. The manufacturer is not liable for damages that are caused by improper or incorrect use.
- The heart rate monitor is waterproof. (see chapter "Technical Specifications")

## Cleaning and care

- From time to time, carefully clean your chest strap, elastic chest strap, heart rate monitor and if necessary the Speedbox with a soap and water solution. Then rinse off all components with clean water. Carefully dry them with a soft towel. You can wash the elastic chest strap in the washing machine at 30° without fabric softener. The chest strap is not made for the dryer!
- Store the chest strap in a clean and dry place. Dirt impairs the elasticity and functioning of the transmitter. Sweat and moisture can keep the electrodes wet and consequently activate the transmitter, which shortens battery life.

## Repair, Accessories and Disposal

- Prior to use, it should be ensured that the device and accessories are free of damage. If in doubt, do not use the device and consult your sales representative or the customer service address provided.
- Repairs may only be conducted by customer service or authorized dealers. Please do not in any case attempt to repair the device!
- Use the device only with the original accessories of Beurer.
- Avoid contact with sunscreen or the like since these can cause damage to the imprint or plastic components.
- Please dispose of the device in accordance with Waste Electric and Electronic Equipment 2002/96/EC - WEEE. For inquiries, please contact the municipal authority responsible for disposal in your area.



## GENERAL INFORMATION FOR TRAINING

This heart rate monitor serves to measure the human pulse. By means of various settings, you can support your individual training program and monitor your pulse. You should monitor your pulse during exercise because you should prevent your heart from excessive strain on the one hand and on the other in order to achieve the optimal training results. The table provides you with some information on the selection of your training zone. The maximum heart rate reduces with advancing age. Information on the training heart rate must therefore always be in relation to the maximum heart rate. The following rule of thumb helps to identify the maximum heart rate:

### 220 - age = maximum heart rate

The following example applies to a 40-year-old person:  $220-40 = 180$

	Heart/health programme	Fat burning zone	Fitness programme	Endurance training programme	Anaerobic training
Max. heart rate range	50 - 60%	60 - 70%	70 - 80%	80 - 90%	90 - 100%
Effect	Strengthens the heart and the circulatory system	The body burns the highest percentage of calories from fat. Strengthens the heart and the circulatory system, enhances fitness	Improves the respiratory and circulatory system. Ideal to promote the basic endurance	Improves speed maintenance and increases basic speed	Overloads specific muscles. High injury risk for athletes at amateur level, risk related to the heart in case of disease
Suitable for	Ideal for beginners	Weight control and loss	Athletes at amateur level	Ambitious athletes at amateur level, professional athletes	Only professional athletes
Training	Regenerative training		Fitness training	Endurance training	Fitness training addressing specific zones

See the chapter "Basic Settings", section "Setting your training zone" on how to individually set your training zone. See the chapter "Fitness Test" on how the heart rate monitor sets your individual limits of the suggested training zone through the fitness test.

## Analysis of the Training

With the PC software **EasyFit** you can acquire the results from the watch and analyze them in various ways. In addition, **EasyFit** provides useful calendar and administrative functions, which also support optimal training over longer periods of time. Using the software, you can also control and monitor your weight management.

## FUNCTIONS OF THE HR MONITOR

### HR functions

- Exact ECG heart rate measurement
- Flashing of LED in time with the heart rate
- Transmission: digital
- Individual training zone adjustable
- Acoustic and visual alarm as well as colour change of LED for exit from the training zone
- Average heart rate (average)
- Maximum training heart rate
- Calorie consumption in Kcal (basis jogging)
- Fat burning in g/oz

### Settings

- Gender
- Weight
- Unit of weight kg/lb
- Height
- Unit of height cm/inch
- Age
- Maximum heart rate
- Speed units km(mi)/h or min/km(mi)
- 12/24-hour format

### Time functions

- Time of day (12- or 24-hour format)
- Calendar and weekday
- Date
- Alarm / alarm clock
- Stop watch
- 50 laps for each training, recall of all of them or each one. Display of lap time and average heart rate

### Fitness test

- Fitness index with interpretation
- Maximum oxygen-breath volume ( $VO_2\text{max}$ )
- Basal metabolic rate (BMR)
- Active metabolic rate (AMR)
- Calculated maximum heart rate
- Suggested training zones

## TRANSMISSION OF SIGNAL AND METHODS OF DEVICES MEASUREMENT

G  
B

### Receiving range of the heart rate monitor

Your heart rate monitor picks up the heart rate signals sent by the chest strap transmitter within a range of 70 centimeters.

Your HR monitor receives the signals from the Speedbox within a range of three meters.

### Sensors on the chest strap

The entire chest strap consists of two components: the actual chest strap and an elastic tension belt. On the inside of the chest strap contacting the body, there are two rectangular, corrugated sensors. Both sensors determine your heart rate ECG exactly and transmit this to the heart rate monitor.


The digital transmission works almost without interference. Your HR monitor only receives the signal from the corresponding transmitter. There can be no interfering signals from other transmitters.

The chest strap is not compatible with analogue devices, such as e.g. ergometers.

## Measuring device of the Speedbox

Your HR monitor has all the functions to analyze the signals from the Beurer Speedbox. A multidimensional measuring device is installed in the Speedbox. This calculates the acceleration of your foot and transmits this value to the HR monitor. The HR monitor displays the distance covered and the speed, which is calculated from the acceleration and the time of each individual pace.

The following diagram shows the measured movements of feet over two paces depending on the type of pace i.e. walking, jogging, running and sprinting.



Quelle: Dynastream Technology




## GETTING STARTED



GB

### Insert battery/Change battery

- i** If you do not want to insert or change the battery yourself, please bring it to a watchmaker.

The battery compartment of the HR monitor is located on the back of the monitor. Place the monitor with the front facing downwards on a soft surface and insert the battery as follows:

1 Using a coin, turn the lid of the battery compartment anticlockwise until the lid comes off.	
2 Only when changing the battery: remove the battery from the battery compartment with the aid of a pointed, non-metallic tool, e.g. toothpick.	
3 Put the battery into the battery compartment in such a way that the battery is underneath the clip and the positive pole (+) faces upwards. Lock the battery into place.	

4	<p>Check the seal. The seal has to lie flat in the casing of the monitor and there must be no visible damage to it. The impermeability of the monitor cannot be guaranteed otherwise.</p>	
5	<p>Turn the lid clockwise with your fingers without pressure for at least one turn until the lid is level with the battery compartment.</p> <p><b>Caution!</b> Do <b>not</b> continue to turn the lid, if it cannot be turned into the battery compartment without resistance. Repeat the process after changing the position of the lid. The thread could be damaged otherwise.</p>	
6	<p>Tighten the lid with the coin until it stops so as to guarantee continued impermeability.</p>	
7	<p>The monitor is now in power-saving mode and only displays the current time and the date. Press the <b>START/STOP</b> button to activate the HR monitor.</p>	

## Putting on the heart rate monitor


You can wear your heart rate monitor like a wrist watch. If you would like to use the HR monitor when riding a bike, fix the monitor to the handlebars. This improves the signal transmission greatly. Use the assembly bracket supplied and fix the HR monitor firmly on to the handlebars so that the monitor does not slip when riding the bike.

## Activating the heart rate monitor from power saving mode

You can activate your heart rate monitor by pressing any button. If the heart rate monitor has not received any signal for approx. five minutes, it switches to the power saving mode. At that point, only the current time and the date will be displayed. Press any button in order to reactivate the watch.

## Putting on the chest strap

- Tighten the chest strap with the elastic tension belt. Adjust the length of the belt such that the belt is snug, but neither too loose nor too tight. Position the belt around the chest such that the logo is facing outwards and in the correct position directly over the breast bone. For men, the chest belt should be located directly below the pectoral muscles, for women, directly below the breast.
- Since optimal contact between the skin and the heart rate sensors can not be created immediately, it may take some time until the heart rate is measured and displayed. If necessary, alter the position of the transmitter in order to achieve optimal contact. Most of the time, sufficient contact is achieved through the accumulation of sweat beneath the chest strap. You can, however, also wet the



contact points on the inside of the chest strap. For this, lift the chest strap up from the skin slightly and wet the two sensors with saliva, water or ECG gel (available at the chemistry). The contact between the skin and chest strap may not be interrupted also with greater movements of the thorax such as during deep breathing. Significant chest hair can interfere with and even prevent contact.

- Put on the chest strap a few minutes before starting in order to warm it up to body temperature and establish optimal contact.

## **Pairing the signals from the device**

The digital transmitters (chest strap, Speedbox, diagnostic scale) and receiver (HR monitor) have to be paired. If you buy each device separately, e.g. as a replacement, or if you change the batteries, then you have to pair the devices before use.

You can find out how to pair the devices by reading the chapter "Basic settings", section "Pairing the device signals".

## **Connecting the devices**

Your HR monitor receives signals from the digital transmitters, chest strap and Speedbox, as soon as you have activated them and have changed into the **Training** menu by pressing the  button.

How you can identify on the display whether signals are being received:

- If the heart symbol flashes, then the heart rate is being received from the chest strap.
- If "0" is displayed in the 1<sup>st</sup> line for a longer period, then the HR monitor cannot receive the signals from the chest strap. The display "0" can occur in the **Training**, **Time** and **Spd'nDist** menus. In this case, change into the **Training** menu with the  button. The HR monitor tries once more to make contact with the devices.

## Attaching the Speedbox

Put on the Speedbox as described in the manual of the Speedbox.



## Calibrating the Speedbox

You will get the most accurate results if you calibrate your Speedbox. You can read how to calibrate your Speedbox in chapter "Speed and distance", section "Calibrate the Speedbox".

## GENERAL OPERATION OF THE HR MONITOR

### Buttons on the HR watch



- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Starts and stops functions and adjusts values.<br>Press and holding accelerates the entry.  |
| 2 |  | Switches between different displays for speed and distance values.  |
| 3 |  | Switches between the functions within one menu and confirms settings.   |
| 4 |  | Switches between the different menus.   |
| 5 |  | Pressing quickly illuminates the display for five seconds.<br><br>By pressing for a long time, the acoustic alarm is activated/deactivated when leaving the training zone and the sound is activated/deactivated when pressing the buttons. |

## Display




- 1 Top line
- 2 Middle line
- 3 Bottom line
- 4 Symbols

- 5 LED: Blinks in time with heart rate. Colour change from green to red for exit from the training zone.
- 1** Alarm clock is activated.
- 2** Heart rate is being received.
- 3** Training zone has been exceeded.
- 4** Training zone has been underrun.
- 5** Acoustic alarm for exit from the training zone is activated.

An explanation of the display abbreviations can be found in the list of abbreviates at the end of the operating instructions.

## Menus

You can switch menus with the  Button.



## Power saving mode

If your heart rate monitor has not received any signal for approx. five minutes, it switches to the power saving mode. The current time and date only are then displayed.

Press any key to reactivate the HR monitor.

14:00  
Fri15.04

24h format


2:00  
Fri04.15

12h format

## Main display

When changing menus, the name of the menu is first shown, then your HR monitor will automatically switch to the main display of the active menu.

From there, you have to first choose a submenu or you can directly access functions.



## Overview of the menus

Menu	Meaning	Description: see chapter...
Time	Time	"Watch Settings"
Training	Training	"Recording of Training"
Spd'nDist	Speed and distance	"Speed and distance"
Result	Result	"Results"
Lap Result	Lap result	"Lap results"
Setting	Settings	"Basic settings"
FitTest	Fitness test	"Fitness test"

## BASIC SETTINGS

### Overview

In the menu **Setting** you can:

- Enter your personal data (user). Based on this data, your HR monitor determines your calorie consumption and your fat burning during training!
- Set your training zone (limits). See chapter "General Information on Training" for explanations on how to set the training zones. Your HR monitor issues an acoustic and visual alarm during your training when the training zone is exited.
- Change the units of measurement (units) for height and weight.
- Pair the signals of your new devices (Pair-NewDev).



**Setting**

Once you are in the menu **Setting**, your HR monitor automatically switches to the main display. This displays **User**.



**User**

## Enter personal data

	Switch to the menu <b>Setting</b> .	 User
	Gender is displayed. Select <b>M</b> , if you are male. Select <b>F</b> , if you are female.	 Gender
	<b>AGE</b> is displayed. Set your age (10-99).	 AGE
	MaxHR is displayed. The HR monitor automatically calculates the maximum heart rate according to the formula: <b>220 - age = MaxHR</b> . Please note that the HR monitor also determines the MaxHR after every fitness test and sets it as a suggested value. You can overwrite the value calculated (65-239).	 MaxHR
	Weight is displayed. Please note that when using the diagnostic scales, this value is overwritten during each weight measurement. Please select your weight (20-226 kg or 44-499 lbs).	 Weight

<b>OPTION/SET</b>	<b>Height is displayed.</b> <b>START/STOP</b> Set your height (80-227 cm or 2'6"-7'6" feet).	 Height
<b>OPTION/SET</b>	Return to the display <b>User</b> .	

## Set training zone

You can set your individual upper and lower heart rate limit as described below.

Please note that both limits are automatically set as a training zone suggestion after every fitness test and that the old data are consequently overwritten. For this, the lower limit of the suggested training zone totals 65%, the upper limit 85% of the maximum heart rate.

<b>MENU</b>	Switch to the menu <b>Setting</b> .	
<b>OPTION/SET</b>	<b>Limits</b> is displayed.	
<b>START/STOP</b>	<b>On LED</b> is displayed. The LED is activated (ON) or shut off (OFF) with pressing <b>START/STOP</b> .	 LED
<b>OPTION/SET</b>	<b>Lo limit</b> is displayed. <b>START/STOP</b> Set the lower limit for your training zone (40-238).	 Lo limit

<b>OPTION/SET</b>	Hi limit is displayed. <b>START/STOP</b> Set the upper limit (41-239).	
<b>OPTION/SET</b>	Return to the display <b>Limits</b> .	

## Set units

<b>MENU</b>	Switch to the menu <b>Setting</b> .	
<b>OPTION/SET</b>	Limits is displayed.	
<b>OPTION/SET</b>	Units is displayed.	
<b>START/STOP</b>	kg/lb is displayed. The weight unit blinks. <b>START/STOP</b> Switch between the units.	
<b>OPTION/SET</b>	cm/inch is displayed. The unit of measurement for height blinks. <b>START/STOP</b> Switch the units.	
<b>OPTION/SET</b>	Return to the display <b>Units</b> .	

## Pairing the signals from the device

The digital transmitter and receiver have to be paired. If you buy each device separately, e.g. as a replacement, or if you change the batteries, then you have to pair the devices before use.


The devices have to be switched on for this operation. To do this put on the chest strap, activate the Speedbox and switch on the scale by pressing it slightly with your foot.

MENU	Change into the Setting menu.	
OPTION/SET	Limits is displayed.	
OPTION/SET	Units is displayed.	
OPTION/SET	Pair NewDev is displayed.	
START/STOP	<p>Hr Search is displayed. Your HR monitor starts to search for the devices. You can follow the success of the search on the display:</p> <p>HR-Belt signals that the chest strap has been successfully connected.</p> <p>SPD Dev signals that the Speedbox has been successfully connected.</p> <p>Scale signals that the scale has been successfully connected. If the scale has switched itself off automatically in the meantime, then switch them on again.</p>	


	<p>After the signal search is completed, the monitor displays all existing devices once more:</p> <p><b>HR OK:</b> Chest strap is connected</p> <p><b>Spd OK:</b> Speedbox is connected</p> <p><b>Scale OK:</b> Scales are connected</p> <p>The display <b>No Device found</b> appears at the end of the search for the devices, if no devices were connected.</p>	
<b>OPTION/SET</b>	Back to the main display.	

## WATCH SETTINGS

### Overview

In the <b>Time</b> menu you can:	 <p>12:00 AM Time</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Set the time and the date.</li> <li>■ Set the alarm clock.</li> <li>■ With , information on the speed/distances can be displayed in the bottom line.</li> </ul>	 <p>12:04 AM Fri 1204</p>

## Set time of day and date

<b>MENU</b>	Switch to the menu Time.	 12:00 AM Fri 12:04
<b>START/STOP</b>  5 sec	<p><b>Set Time</b> is displayed briefly. <b>24hr</b> is displayed and flashes. <b>START/STOP</b> Changing the hour format (12 or 24 hours).</p> <p><b>Notes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Display of the date for 24h format: "Weekday day.month".</li><li>■ Display of the date for 12h format: "Weekday month.day".</li><li>■ Display <b>AM</b> (morning), e.g. 2:00 AM means 2:00</li><li>■ Display <b>PM</b> (afternoon), e.g. 2:00 PM means 14:00</li></ul>	 24hr TimeForm ↔ 12hr TimeForm
<b>OPTION/SET</b>	<p><b>Hour</b> is displayed. The hour setting flashes.</p> <p><b>START/STOP</b> Set the hour:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 - 24 for 24h format</li><li>■ 0 - 12 for 12h format</li></ul>	 12:00 Hour
<b>OPTION/SET</b>	<p><b>Minute</b> is displayed. The minute setting blinks.</p> <p><b>START/STOP</b> Set the minute (0-59).</p>	 12:00 Minute

<b>OPTION/SET</b>	Year is displayed. The year setting blinks. <b>START/STOP</b> Set the year. The calendar goes up to 2099.	
<b>OPTION/SET</b>	Month is displayed. The monthly setting blinks. <b>START/STOP</b> Set the month (1-12).	
<b>OPTION/SET</b>	Day is displayed. The day setting blinks. <b>START/STOP</b> Set the day (1-31).	
<b>OPTION/SET</b>	Back to the main display.	

## Set alarm clock

You can turn off the alarm clock by pressing any button. On the following day, we will be woken up at the same time.

<b>MENU</b>	Switch to the menu Time.	
<b>OPTION/SET</b>	Alarm is displayed.	
<b>START/STOP</b> 5 sec	Set Alarm is shown briefly. Off Alarm is displayed. <b>START/STOP</b> Turns the alarm clock off (Off) and on (On).	

<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p><b>Hour</b> is displayed. The hour setting blinks.</p> <p><input type="button" value="START/STOP"/> Set the hour.</p>	 <b>Hour</b>
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p><b>Minute</b> is displayed. The hour setting blinks.</p> <p><input type="button" value="START/STOP"/> Set the minute.</p>	 <b>Minute</b>
<input type="button" value="OPTION/SET"/>		Back to the main display.

## Display speed and distance

If you run with the Speedbox, then you can have your speed and distance values displayed. While you are running, you have the

option to change between the different displays. If you prefer to use one particular display, then you can also keep this for your entire run.

	Change into the Time menu.	
	Your average heart rate is displayed in the bottom line. If you have set a particular display for the speed and distance in advance in the Time menu, then you will see this in the bottom line.	
	Your total training time [Hrs:Min:Sec] is displayed in the bottom line.	00:19:10
	Your current laps and the lap time [Hrs:Min] are displayed in the bottom line.	L2 01:20
	Your current speed is displayed in the bottom line.	7.8
	Your current cadence (number of paces per minute) is displayed in the bottom line.	CAD 120
	Your average speed is displayed in the bottom line.	Avg 7.1
	The distance you have just covered is displayed in the bottom line.	3.21




Back to the main display.

## RECORDING OF TRAINING

### Overview

As soon as you change into the **Training** menu, your HR monitor will look for the paired digital transmitters, the chest strap and the Speedbox. As soon as a signal is identified, contact is made. In the menu **Training** you can:


- Stop your run times and thereby record your training session.
- Record individual laps.
- Stop and save your recording.
- Delete all recordings.
- Analyze memory messages.
- With , information on the speed/distances can be displayed in the bottom line.



Once you are in the menu **Training**, your HR monitor automatically switches to the main display. This displays the already recorded training time on the middle line (after Save/Delete: 00:00:00) and on the line below **Start**.



## Things to know about the recordings

- As soon as you have started the recording, your HR monitor starts recording your training data. Your HR monitor continually records your training data until you save or delete this. This also applies when you first start training on the following day. The running time also allows you to stop your training session at any time.
- If "0" is displayed for a longer period on the display, this means that the receipt of the signals has been interrupted. In this case change into the **Training** menu, by pressing  7 times. The HR monitor tries to make contact with the devices once more.
- Your heart rate monitor has a memory. The memory can record 23:59:59 hours. A maximum of 50 laps is possible for each training. Your HR watch informs you if the memory is almost full. At this point, at the latest, we recommend transmitting the recordings to your PC and thus emptying the memory on the HR watch. Alternatively you can delete all recordings manually. Read the section "Delete all recordings" in this chapter to find out how to delete the recordings.
- You can let your training data be displayed. In the **Result** menu, the last recording stopped can be called. In the menu **Lap Result** you can see the laps for this recording.
- As soon as you have transferred the recordings into the **EasyFit** software, you can view and analyze them there. The memory will be deleted every time you have successfully transferred the data to the PC. You can find explanations regarding the transfer of data to the PC in the chapter "EasyFit Software".


## Stop run times

MENU	Switch to the menu <b>Training</b> . If you have already stopped a run time, the recorded training time is displayed on the middle line.	
START/STOP	Start the recording. <b>Run</b> is displayed. Even if you change to another menu during the recording, the time continues to run in the background.	
START/STOP	Stop the recording. <b>Stop</b> is displayed. You can interrupt and resume your recordings at any time by pressing the button <b>START/STOP</b> .	

## Record laps

While the recording of your entire training is in progress, you can record individual laps. The time continues to run as the laps are recorded.

	You are in the menu <b>Training</b> and your training is currently being recorded. <b>Run</b> is displayed.	
OPTION/SET	Time a new lap. The display shows the time and number of the last lap timed for five seconds, for example <b>Lap 1</b> .	

	The display automatically switches back to Run and shows the number of the current lap, for example Run 2.	
	Record additional training laps as needed. You can record up to a total of 50 laps for each training.	

## Display speed and distance

If you run with the Speedbox, then you can have your speed and distance values displayed. While you are running, you have the option to change between the different displays. If you prefer to use one particular display, then you can also keep this for your entire run.

	You are in the Training menu. A training session is just being recorded. Run is displayed.	
	Your average heart rate is displayed in the bottom line. If you have set a particular display for the speed and distance in advance in the Training menu, then you will see this in the bottom line.	
	Your current laps and the lap time [Hrs:Min] are displayed in the bottom line.	

	Your current speed is displayed in the bottom line.	
	Your current cadence (number of paces per minute) is displayed in the bottom line.	
	Your average speed is displayed in the bottom line.	
	The distance previously covered is displayed in the bottom line.	
	Back to the main display.	

## Stop and store recording

Please note that after finishing and saving, you can no longer have the data displayed in the Result and Lap Result menus.

	You are in the menu Training. You have just recorded a training. <b>Stop</b> is displayed.	
 5 sec	Save the recording. You can store up to 10 hours. <b>Hold Save</b> is displayed.	
	The display automatically switches back to the main display. The data is now ready to be transmitted to the PC.	

## Delete all recordings


Your HR watch informs you automatically when the memory is almost full. Before you then delete the memory, we recommend analyzing the training recording or transmit to the PC! The memory on the HR watch will be deleted automatically every time you successfully transfer data to the PC. Alternatively you can delete the memory manually as described here.

The automatic or manual deletion causes all training recordings including your laps to be deleted.

	<p>You can delete the data before or after the training:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ You are in the menu <b>Training</b>. Start is displayed.</li><li>■ You are in the menu <b>Training</b>. You have just recorded a training. Stop is displayed.</li></ul>	
<b>OPTION/SET</b> <b>5 sec</b>	<p>Delete all recordings. <b>MEM Delete</b> is displayed.</p>	 A screenshot of the HR watch's main display. The screen shows the word "MEM" at the top, followed by "Delete". Below this, there is a small icon of a person running. The background is dark grey.
	<p>The monitor automatically switches to the main display.</p>	 A screenshot of the HR watch's main display. It shows a large number "138" representing heart rate, followed by "0000m" representing distance. At the bottom, the word "Start" is visible.

## Analyzing memory messages

In the menu **Training** your HR watch automatically informs you if the memory is almost full or if almost all the laps are occupied.

Message	Meaning
 The display shows the word "MEM" above "LOW".	When switching to the menu <b>Training</b> the HR watch signals <b>MEM LOW</b> , if less than 10% of the memory or less than 10 laps are free.
 The display shows "138" with a heart icon, "MEM" with a signal icon, and "8% Free".	During training, the HR watch signals every 5 seconds <b>MEM x% Free</b> , if less than 10% of the memory is free. On the display: <b>MEM 8% Free</b> (still 8% free).
 The display shows "138" with a heart icon, "LAP" with a signal icon, and "Rest 7".	During training the HR watch signals every 5 seconds <b>LAP Rest x</b> , if there are less than 10 (of a total of 60) laps . On the display: <b>LAP Rest 7</b> (still 7 laps free).

Read in the previous section “Delete all recordings” to find out how to delete the memory manually.

The memory is also deleted every time the data is transferred to the PC. You can find the relevant explanations in the chapter “EasyFit Software”.

## SPEED AND DISTANCE

### Overview

**IMPORTANT:** All settings in this menu only have an effect if the Speedbox is used!

You can also use the Speedbox only to measure your pace.

In the **Spd'nDist** menu you can:

- Change the speed units. In the basic setting [cm], you can change from [km/h] to [min/km], in the basic setting [inch] from [mi/h] to [min/mi].
- Calibrate the Speedbox.
- With , information on the speed/distances can be displayed in the bottom line.

As soon as you are in the **Spd'nDist** menu, your HR monitor changes automatically into the main display. This displays the current speed in the middle line. The bottom line displays the average heart rate.

138  
78  
Spd'nDist

138  
78  
130 AVG

## Change speed units


As some people prefer to have the speed display in a particular unit when training, two different units are offered as an option. Many runners prefer the information in min/km instead of km/h.

	Change into the Spd'nDist menu.	
	Set Spd'nDist is displayed.	
	<p>By pressing repeatedly you can change between the speed units.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ In the basic setting [cm]: min/km (minutes per kilometer) or km/h (kilometer per hour) is displayed.</li><li>■ In the basic setting [in]: min/mi (minutes per mile) or mi/h (miles per hour) is displayed.</li></ul>	 
	<p>CAL Distance is displayed.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ If you would like to calibrate your Speedbox, continue to read in section "Calibrate Speedbox".</li><li>■ If you would like to leave the menu, then press the button  2 times.</li></ul>	

## Calibrate the Speedbox

For the kind of pace "Jog" the measurement precision of your wrist watch with speedbox is at least 95% even without calibration. After calibration the precision increases to reach at least 97%. Please refer to the instruction manual of your speedbox.

For the kind of paces Walk, Run and Sprint the speedbox has to be necessarily calibrated. Recalibrate it every time you would like to change your pace.

	<p>You are in the Spd'nDist menu. Now activate your speedbox.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If you have set the speed units in advance, then <b>CAL Distance</b> will already be displayed.</li> <li>■ If you have called up the menu for the first time, then press <b>OPTION/SET</b>, then <b>START/STOP</b> and once more <b>OPTION/SET</b>.</li> <li>■ <b>CAL Distance</b> is displayed.</li> </ul>	
<b>START/STOP</b>  <b>5 sec</b>	<p>Change to the calibration operation. <b>CAL 000 Start</b> is displayed.</p>	
<b>START/STOP</b>	<p>Start running. <b>CAL 000 Run</b> is displayed. Run a distance where you know the exact length (reference distance). For example 4 stadium laps = 1600 m. Your monitor will display the distance (meters) in the middle line</p>	

	<p>during the run.</p> <p>Please note that the calibration only applies to the relevant type of pace. If you change the type of pace, then this has an effect on the accuracy of the speed and distance recordings.</p>	
<b>START/STOP</b>	<p>End your run. The HR monitor displays the measured length of the distance, e.g. 1596 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ If the displayed value is lower than the distance covered, increase the value with <b>MENU</b>.</li> <li>■ If the displayed value is higher than the distance covered, decrease the value with <b>OPTION/SET</b>.</li> </ul>	
<b>START/STOP</b>	<p>If the calibration was successful <b>CAL OK</b> is displayed.</p>	
<b>START/STOP</b>	<p><b>CAL Distance</b> is displayed. If you would like to leave the menu, press the button <b>OPTION/SET</b> 2 times.</p>	

## Display speed and distance

If you run with the Speedbox, then you can have your speed and distance values displayed. While you are running, you have the option to change between the different displays. If you prefer to use one particular display, then you can also keep this for your entire run.

	Change into the Spd'nDist menu The main display shows the current speed in the middle line. The bottom line displays the average heart rate. If you have set a specific display for speed and distance in advance in the Spd'nDist menu, you will see this in the bottom line.	
	Your total training time [Hrs:Min:Sec] is displayed in the bottom line.	00:19:10
	Your current laps and the lap time [Hrs:Min] are displayed in the bottom line.	L2 01:20
	Your current cadence (number of paces per minute) is displayed in the bottom line.	CAD 120
	Your average speed is displayed in the bottom line.	Avg 7.1
	The distance you have just covered is displayed in the bottom line.	3.21
	Back to the main display.	

## RESULTS

### Overview

In the menu **Result** you can:

- Display your training data of the last recording stopped: mean and maximum heart rate, times within and outside of the training zone as well as calorie consumption and fat burning.
- Transmit your weight management data from the diagnostic scale to the HR monitor.

138

Result

As soon as you are in the **Result** menu, your HR monitor changes automatically into the main display.

This displays **TrData**.

TrData

### Display training data

MENU

Change into the **Result** menu.  
**TrData** is displayed.

TrData

START/STOP

**BPM AVG** (average training heart rate) is displayed.

120  
bpm  
AVG


<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p><b>HRmax</b> (maximum training heart rate) is displayed.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>In [min] (time within the training zone) is displayed.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Lo [min] (time below the training zone) is displayed.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Hi [min] (time above the training zone) is displayed.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>[kcal] (the total calorie consumption during the recording of the training session) is displayed. The calculation is conducted based on moderately fast jogging. The basis for the display of the calorie consumption and fat burning are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personal data (basic settings)</li> <li>■ the time and heart rate measured during the training session.</li> </ul>	

OPTION/SET	Fat[g] (Fat burning during the entire training recording) is displayed.	 Fat[g]
OPTION/SET	Back to the main display.	

## Transmit weight management data to the monitor

You can transmit your weight data and your body fat from the diagnostic scale to the HR monitor. Your HR monitor can store up to 10 recordings of the scale with the current date and time. If you record more than ten times, then the oldest recordings will be overwritten. You can transmit one recording per day to the monitor. If a second recording within one day is transmitted, then the previous recording of the same day is overwritten. Hold your HR monitor in your hand during transmission and proceed as follows:

MENU	Change into the Result menu. TrData is displayed.	TrData
OPTION/SET	WMData (Weight management) is displayed.	WMData
	Activate your scale by tapping the standing surface briefly but with pressure.  Select the storage place where you would like to store your personal data by pressing the "User" button several times. It is displayed one after the other until the display "0.0"	

	appears. Step onto the scale barefoot. Pay attention that you are standing calmly on the stainless steel electrodes.	
<b>START/STOP</b>	The scale calculates your weight and your body fat and transmit both values to the monitor. For a short period during the transmission horizontal lines are shown on the display. Please note that the body fat can only be measured and transmitted, if you have set the personal user data on the scale. You can however also transmit your weight without measuring your body fat. Your weight is automatically updated during the measurement in the <b>Setting</b> menu. Your weight which was calculated by the scale <b>Weight[kg]</b> is displayed. If you do not measure your weight, then the last weight stored will be displayed.	  
<b>OPTION/SET</b>	Your body fat which was calculated by the scale <b>BF[%]</b> is displayed. If you do not measure your body fat, then the last body fat stored will be displayed.	
<b>OPTION/SET</b>	Press the button again and again until you get into the main display.	

## LAP RESULTS

### Overview

In the menu **LAP Result** you can have the time and average heart rate as well as the last training recording and the individual laps displayed.

138  
LAP  
Result

Once you are in the menu **LAP Result**, your HR monitor automatically switches to the main display. The top line shows the average heart rate, the middle line the training time last recorded.

120  
0 124.33  
AUG-Run

### Display lap results

MENU	Switch to the menu <b>LAP Result</b> .	
OPTION/SET	AVG 1: Results in lap 1 are displayed. The top line shows the average heart rate, the middle line displays the lap time.	<p>100 00:08.52 AVG 1</p>
OPTION/SET	Pressing again switches to the individual result display for the following lap (maximum 50 laps for each training).	<p>82 00:10.50 AVG 50</p>
OPTION/SET	Back to the main display.	

## FITNESS TEST

### Overview

In the menu **FitTest** you can:

- Test your personal fitness in a 1600m run (1 mile).
- Have your fitness evaluated: Fitness index (1-5), maximum oxygen-breath volume ( $\text{VO}_{2\text{max}}$ ), basal metabolic rate (BMR) and active metabolic rate (AMR).
- Have your individual upper and lower limit calculated automatically as a recommended training zone and overwritten the two limits in the menu **Setting**. Also see the chapter "Setting training zone".
- Have your maximum heart rate (MaxHR) automatically calculated and have it overwritten in the menu **Setting**.

The fitness test is not just designed for active athletes, but also for those with a lower fitness level from all age groups.


After one second, the main display appears. The top line displays your fitness index:

- 0 = No test has been conducted yet
- 1 = Poor
- 2 = Fair
- 3 = Average
- 4 = Good
- 5 = Elite



138

FitTest



138

On the middle line, the date of your last fitness test is displayed. If you have not yet completed a fitness test, then the preset date is displayed.

## Conduct fitness test

The units displayed "m" or "mile" result from the basic settings. In the chapter "Basic Settings", section "Setting units", you can read how to change these units.

MENU	Switch to the menu FitTest.	
START/STOP	<p>The scrolling display appears <b>Press START to begin</b>. Put on the chest strap. Your pulse will now be shown on the display and you have five minutes to warm up. Your HR monitor signals the end of the 5-minute warmup phase with a beep. In the event you would like to shorten the warmup phase, you can press the button <b>START/STOP</b> to switch to the next screen.</p> <p>Briskly walk exactly 1600m (1 mile). For this, choose a level route of exactly 1600m. Ideally, you will cover a distance of four stadium laps (4 times 400m = 1600m).</p>	<p>138 4:58 Press ST</p>

	The scrolling display <b>Press STOP after 1600 m</b> reminds you to press the button <b>START/STOP</b> after 1600m.	
	The scrolling display <b>Test Finished</b> appears and the time required is displayed.	
<b>START/STOP</b>	Back to the main display. It displays your fitness index (1-5) with evaluation and the current date.	

## Display fitness values

The display of the fitness values only makes sense, if you have completed at least one fitness test. The fitness values displayed refer to the last test.

<b>MENU</b>	Change to the menu <b>FitTest</b> . The fitness index (1-5) and the date of your last fitness test is shown. If no fitness test has been completed yet, a 0 is displayed.	
<b>OPTION/SET</b>	<b>VO<sub>2</sub>max</b> is displayed. The maximum oxygen-breath volume is displayed in millilitres within one minute per kg of body weight. It is the basis for the evaluation of your fitness test.	

<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p><b>BMR</b> (Basal Metabolic Rate) is displayed. The basal metabolic rate is calculated based on the values of age, gender, body height and weight. The BMR specifies the calories needed to maintain your vital functions - in the absence of movement.</p>	 1573 BMR
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p><b>AMR</b> (Active Metabolic Rate) is displayed. The active metabolic rate is calculated based on the basic metabolic rate and an "activity premium", which is dependant on the fitness level.</p>	 2348 AMR
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Back to the main display.</p>	

## EASYFIT SOFTWARE

You can analyze your training data optimally with the EasyFit software. In addition to that, you will find many other functions for weight management and for workout planning.

- Calendar functions
- Transmission of all training recordings
- Weekly workout planning for achieving the desired weight
- Various analyses and graphics for observing the training progress

## Installation of the software

The **EasyFit** software is available to download from our website [www.beurer.de/.com](http://www.beurer.de/.com).

## System requirements

Please refer to our homepage [www.beurer.de](http://www.beurer.de) for the current version of the PC software package **EasyFit** as well as for the system requirements.


## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND BATTERIES

HR monitor	Waterproof to 30 m (suitable for swimming)   The impermeability of the monitor to moisture cannot be guaranteed if you jump into water (high pressure load) and also if the buttons are pressed in the rain. The pulse cannot be measured under water.
Chest strap	Waterproof, suitable for swimming (but pulse measurement under water is not possible)
Battery HR monitor	3V lithium battery, type CR2032 (Recommendation: Energizer batteries). The service life is approx 11 months if the monitor with pulse display is used for 1 hour daily. In addition, activated functions such as e.g. acoustic alarm or activated LED display could reduce the service life of the battery by half.
Battery chest strap	3V lithium battery, type CR2032 Service life: approx 28 months

### Replacing the batteries

You can change the batteries of the HR monitor and the chest strap yourself. Please read how to change the battery in your HR monitor in Chapter "Getting started", Section "Insert battery/Change battery". The battery compartment of the chest strap is on the inside of the chest strap. Use a coin or the battery to open the compartment. The positive pole (+) of the battery inserted must face upwards. Carefully close the battery compartment again.

Used batteries do not belong in the household garbage. Dispose of these through your electronics dealer or your local collecting point for recoverables. You are legally required to do this. We will find this symbol on batteries containing toxic chemicals: Pb = battery contains lead, Cd = battery contains cadmium, Hg = battery contains mercury.



G  
B

## LIST OF ABBREVIATIONS

Abbreviations on the display in alphabetical order:

Abbreviation	English
12hr	12-hour format AM/PM
24hr	24-hour format
AGE	Age
Alarm	Alarm
AM	Ante meridiem: time between midnight and midday
AMR	Calories needed for the activity
AVG	Average heart rate during training
AVG Run	Average heart rate during training
BF [%]	Body Fat [%]
BMR	Basal Metabolism
BPM	Heart beats per minute
bPM AVG	Average heart rate during training, beats per minute
bPM Hrmax	Maximal heart rate during training, beats per minute
CAD	Cadence (pace frequency, number of paces per minute)
CAL	Calibration
cm/inch	Centimeter/Inch
Day	Day
FitTest	Fitness Test
f	female
Fat[g]	Fat in gram
Fri	Friday

<b>Abbreviation</b>	<b>English</b>
Gender	Gender
Height	Height
Hi	Time above the training zone
Hi limit	Highest training limit
Hold Save	Save the recording
Hour	Hour
HR	Heart Rate
HR Search	Heart Rate Search
HR-Belt	Heart Rate Belt Found
HRmax	Max. heart rate during training
In	Time within the training zone
[Kcal]	Calorie consumption in Kcal
kg	Kilogram
kg/lb	Kilogram/pound
km/h	Kilometer per hour (speed)
km/h AVG	Average speed
L1	Lap 1
lap	Lap
LED	Light emitting diode
Limits	Training limits
Lo	Time below the training zone
Lo limit	Lowest training limit
m	male
MaxHR	Maximum Heart Rate (formula: 220 - age)
MEM	Memory
MEM Delete	Memory Delete
Minute [min]	Minute
min/km	Minutes per kilometer
min/mi	Minutes per Mile
Mon	Monday
Month	Month

Abbreviation	English
PAir NewDev	Pair New Device
PC-Link	PC Link
PM	Post meridiem: time between midday and midnight
Result	Result
Run	Run time is measured
Sat	Saturday
Scale	Scale Found
SCL search	Scale search
Setting	Settings (Menu)
SEt	Setting
Spd'nDist	Speed and Distance
Speed	Speed
SPd Dev	Speedbox found
SPd Search	Speedbox Search
Start	Start
Stop	Stop
Sun	Sunday
Time	Time (Menu)
Thu	Thursday
Training	Training (Menu)
TrData	Training Data
Tue	Tuesday
Units	Units
User	User
VO <sub>2</sub> max	Maximal Amount of Oxygen
Wed	Wednesday
Weight	Weight
WMData	Weight Management Data
Year	Year

## INDEX

### A

Accessories 5  
Application 4

### B

Basic settings 20  
Batteries 52

### C

Calibrate the Speedbox 39  
Care 5  
Change speed unit 38  
Cleaning 5  
Conduct fitness test 48

### D

Delete all recordings 35  
Display fitness values 49  
Display lap results 46  
Display speed and distance, Menu Spd'nDist 41  
Display speed and distance, Menu Training 33  
Display Speed/Distance, Menu Time 28  
Display training data 42  
Display weight management data 44  
Disposal 5

### E

Enter personal data 21

### F

Fitness index 47  
Fitness test 47

### G

Getting started 11

### L

Lap results 46  
LED 22

List of abbreviations 53

### M

Main display 19

Memory messages analyzing 36

Menu overview 19  
Menus 18

Methods of Device Measurement 9

### N

Notes 4

### P

Pacemakers 4  
Pairing the signals from the device 24  
PC Software EasyFit 7  
Power saving mode 18

### R

Record laps 32  
Recording of training 30  
Recordings delete 35  
Repair 5  
Replacing the batteries 52  
Results 42

### S

Scope of delivery 3  
Set alarm clock 27  
Set time of day and date 26  
Set training zone 22  
Set units 23  
Software EasyFit 51  
Speed and Distance 37  
Stop and store recording 34  
Stop run times 32  
Stopwatch 32

### T

Technical specifications 52

Training 6

Transmission of Signal from Devices 9  
type of pace 10

### W

Watch settings 25

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Lieferumfang .....	59
Wichtige Hinweise .....	60
Allgemeines zum Training .....	62
Funktionen der Herzfrequenz-Pulsuhr .....	64
Signalübertragung und Messprinzipien der Geräte .....	65
Inbetriebnahme .....	67
Allgemeine Bedienung der Pulsuhr .....	72
Knöpfe der Pulsuhr .....	72
Display .....	73
Menüs .....	74
<b>Grundeinstellungen .....</b>	<b>76</b>
Übersicht .....	76
Persönliche Daten eingeben .....	77
Trainingszone einstellen .....	78
Einheiten einstellen .....	79
Gerätesignale aufeinander abstimmen .....	80
<b>Uhr-Einstellungen .....</b>	<b>82</b>
Übersicht .....	82
Uhrzeit und Datum einstellen .....	83
Weckalarm einstellen .....	84
Geschwindigkeit und Strecke anzeigen .....	85
<b>Trainingsaufzeichnung .....</b>	<b>87</b>
Übersicht .....	87
Laufzeiten stoppen .....	89
Runden aufzeichnen .....	89
Geschwindigkeit und Strecke anzeigen .....	90
Aufzeichnung beenden und speichern .....	91

Alle Aufzeichnungen löschen .....	92
Speichermeldungen beurteilen.....	93
<b>Geschwindigkeit und Strecke.....</b>	<b>94</b>
Übersicht .....	94
Geschwindigkeitseinheit wechseln .....	95
Speedbox kalibrieren.....	96
Geschwindigkeit und Strecke anzeigen.....	98
<b>Ergebnisse .....</b>	<b>100</b>
Übersicht .....	100
Trainingsdaten anzeigen .....	100
Gewichtsmanagement-Daten an die Uhr übertragen .....	102
<b>Runden-Ergebnisse.....</b>	<b>104</b>
Übersicht .....	104
Runden-Ergebnisse anzeigen .....	104
<b>Fitnesstest.....</b>	<b>105</b>
Übersicht .....	105
Fitnesstest durchführen .....	106
Fitnesswerte anzeigen.....	107
<b>EasyFit Software.....</b>	<b>109</b>
<b>Technische Daten, Batterien und Garantie .....</b>	<b>110</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>112</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>115</b>

## LIEFERUMFANG

Herzfrequenz-Pulsuhr mit Armband	
Brustgurt und elastischer Spanngurt (verstellbar)	
Fahrradhalterung	
Aufbewahrungsbox	
PC-Software <b>EasyFit</b> (zum Download auf der Website <a href="http://www.beurer.de/">www.beurer.de/</a> ) und PC-Schnittstellenkabel (USB)	

Zusätzlich: Diese Gebrauchsanleitung und separate Kurzanleitung

**Im Fachhandel ist außerdem folgendes Zubehör erhältlich:**

Zubehör	Funktion
Beurer Speedbox	Sie können sich auf der Uhr Ihre Geschwindigkeits- und Streckenwerte anzeigen lassen.

## **WICHTIGE HINWEISE**

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und machen sie diese auch anderen Personen zugänglich.

### **(i) Training**

- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Es ist ein Trainingsinstrument, welches für die Messung und Darstellung der menschlichen Herzfrequenz entwickelt wurde.
- Beachten Sie bei Risiko-Sportarten, dass die Verwendung der Pulsuhr eine zusätzliche Verletzungsquelle darstellen kann.
- Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall oder bei Krankheiten bei Ihrem behandelnden Arzt über Ihre eigenen Werte bezüglich oberer und unterer Trainings-Herzfrequenz, sowie Dauer und Häufigkeit des Trainings. Somit können Sie optimale Ergebnisse beim Training erzielen.
- ACHTUNG: Personen mit Herz- und Kreislaufkrankheiten oder Träger von Herzschrittmachern sollten diese Herzfrequenzmessuhr nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt verwenden.

### **(i) Verwendungszweck**

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde, und auf die in der Gebrauchsanleitung angegebene Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.
- Diese Pulsuhr ist wasserdicht. (siehe Kapitel „Technische Daten“)

## Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie Brustgurt, elastisches Brustband, Pulsuhr und gegebenenfalls die Speedbox von Zeit zu Zeit sorgfältig mit einer Seifenwasserlösung. Spülen Sie alle Teile dann mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie sie sorgfältig mit einem weichen Tuch ab. Das elastische Brustband können Sie in der Waschmaschine bei 30° ohne Weichspüler waschen. Das Brustband ist nicht für den Wäschetrockner geeignet!
- Bewahren Sie den Brustgurt an einem sauberen und trockenen Ort auf. Schmutz beeinträchtigt die Elastizität und die Funktion des Senders. Schweiß und Feuchtigkeit können bewirken, dass durch Feuchtigkeit der Elektroden der Sender aktiviert bleibt, wodurch sich die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

## Reparatur, Zubehör und Entsorgung

- Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst oder autorisierten Händlern durchgeführt werden. Versuchen Sie in keinem Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren!
- Benutzen Sie das Gerät nur mit Beurer Original-Zubehörteilen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Sonnencremes oder ähnlichem, da diese den Aufdruck oder die Kunststoffteile beschädigen könnten.
- Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



## ALLGEMEINES ZUM TRAINING

Diese Pulsuhr dient zur Erfassung des Pulses beim Menschen. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten können Sie Ihr individuelles Trainingsprogramm unterstützen und den Puls überwachen. Sie sollten Ihren Puls beim Training überwachen, weil Sie zum einen Ihr Herz vor Überlastung schützen sollten und zum anderen, um einen optimalen Trainingseffekt zu erzielen. Die Tabelle gibt Ihnen einige Hinweise zur Auswahl Ihrer Trainingszone. Die maximale Herzfrequenz verringert sich mit zunehmendem Alter. Angaben zum Trainingspuls müssen deshalb immer in Abhängigkeit zur maximalen Herzfrequenz stehen. Zur Bestimmung der maximalen Herzfrequenz gilt die Faustformel:

### 220 - Lebensalter = maximale Herzfrequenz

Folgendes Beispiel gilt für eine 40-jährige Person:  $220 - 40 = 180$

	Herz-Gesundheitszone	Fettverbrennungszone	Fitnesszone	Krafausdauerbereich	Aerobes Training
Anteil der max. Herzfrequenz	50 - 60%	60 - 70%	70 - 80%	80 - 90%	90 - 100%
Auswirkung	Stärkung Herz-Kreislaufsystem	Körper verbrennt prozentual die meisten Kalorien aus Fett. Trainiert Herz-Kreislaufsystem, verbessert Fitness	Verbessert Atmung und Kreislauf. Optimal zur Steigerung der Grundlagen-Ausdauer.	Verbessert Tempohärte und steigert die Grundgeschwindigkeit.	Überlastet gezielt Muskulatur. Hohes Verletzungsrisiko für Freizeitsportler, bei Erkrankung: Gefahr für Herz
Für wen geeignet?	Ideal für Anfänger	Gewichtskontrolle,-reduktion	Freizeitsportler	Ambitionierte Freizeitsportler, Leistungssportler	Nur Leistungssportler
Training	Regeneratives Training		Fitness-Training	Krafausdauer-Training	Entwicklungs-bereichstraining

Wie Sie Ihre individuelle Trainingszone einstellen, lesen Sie im Kapitel "Grundeinstellungen", Abschnitt "Trainingszone einstellen". Wie die Pulsuhr Ihre individuellen Grenzen des Trainingszonenvorschlags über den Fitnesstest automatisch einstellt, lesen Sie im Kapitel "Fitnesstest".

## Auswertung des Trainings

Mit der PC-Software **EasyFit** können Sie die Ergebnisse der Uhr übernehmen und auf vielfältige Weise auswerten. Zudem verfügt **EasyFit** über nützliche Kalender- und Verwaltungsfunktionen, die ein optimales Training, auch über längere Zeiträume, unterstützen. Mit der Software können Sie darüber hinaus Ihr Gewichtsmanagement steuern und überwachen.

## FUNKTIONEN DER HERZFREQUENZ-PULSUHR

### Puls-Funktionen

- EKG-genaue Herzfrequenz-Messung
- Blinken der Leuchtdiode (LED) in der Herzfrequenz
- Übertragung: digital
- Individuelle Trainingszone einstellbar
- Akustischer und visueller Alarm sowie Farbwechsel der LED beim Verlassen der Trainingszone
- Durchschnittliche Herzfrequenz (Average)
- Maximale Trainings-Herzfrequenz
- Kalorienverbrauch in Kcal (Basis Joggen)
- Fettverbrennung in g/oz

### Einstellungen

- Geschlecht
- Gewicht
- Gewichtseinheit kg/lb
- Körpergröße
- Körpergrößeneinheit cm/inch
- Alter
- Maximale Herzfrequenz
- Geschwindigkeitseinheit km(mi)/h oder min/km(mi)
- Stundenformat 12 Std / 24 Std

### Zeit-Funktionen

- Uhrzeit (Stundenformat 12- oder 24-Stunden)
- Kalender und Wochentag
- Datum
- Alarm / Wecker
- Stoppuhr
- 50 Runden je Training, Abruf alle zusammen oder jede einzeln. Anzeige von Rundenzeit und durchschnittlicher Herzfrequenz

### Fitnesstest

- Fitnessindex mit Interpretation
- Maximales Sauerstoff-Atemvolumen ( $VO_2\text{max}$ )
- Grundumsatz (BMR)
- Aktivitätsumsatz (AMR)
- Maximale Herzfrequenz berechnen
- Trainingszonen-Vorschlag

## SIGNALÜBERTRAGUNG UND MESSPRINZIPIEN DER GERÄTE

D

### Empfangsbereich der Pulsuhr

Ihre Pulsuhr empfängt die Pulssignale des Brustgurt-Senders innerhalb von 70 Zentimetern.

Die Signale der Speedbox empfängt Ihre Pulsuhr innerhalb von drei Metern.

### Sensoren des Brustgurtes

Der gesamte Brustgurt besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Brustgurt und einem elastischen Spanngurt. Auf der am Körper anliegenden Innenseite des Brustgurtes befinden sich in der Mitte zwei rechteckige, gerippte Sensoren. Beide Sensoren erfassen Ihre Herzfrequenz EKG-genau und senden diese an die Pulsuhr weiter.

Die digitale Übertragung funktioniert nahezu störungsfrei. Ihre Pulsuhr empfängt nur das Signal des dazugehörigen Senders. Es kann keine Störsignale von anderen Sendern geben.


Der Brustgurt ist nicht kompatibel zu analogen Geräten, wie zum Beispiel Ergometern.

## Messvorrichtung der Speedbox

Die Beurer Speedbox können Sie als Zubehör in Ihrem Beurer Fachgeschäft erwerben. Ihre Pulsuhr besitzt alle Funktionen, um die Signale der Beurer Speedbox auszuwerten.

In der Speedbox ist eine mehrdimensionale Messvorrichtung eingebaut. Diese ermittelt die Beschleunigung des Fußes und sendet diese Werte an Ihre Pulsuhr weiter. Die Pulsuhr zeigt die aus der Beschleunigung und der Zeit jedes einzelnen Schrittes berechnete zurückgelegte Strecke und Geschwindigkeit an.

Das folgende Diagramm zeigt die gemessenen Fußbewegungen während eines Doppelschrittes abhängig von den Gangarten Walk (Gehen), Jog (Langsames Joggen), Run (Schnelles Joggen) und Sprint (Sprinten).



Quelle: Dynastream Technology

Erläuterung des Diagrammes:

Stride Height (m): Schritthöhe (m)

Stride Distance (m): Schrittweite (m)




## INBETRIEBNAHME



D

### Batterie einlegen/Batteriewechsel

- (i)** Falls Sie die Batterie nicht selbst einlegen oder wechseln möchten, wenden Sie sich an eine Uhrmacherwerkstatt.

Das Batteriefach der Pulsuhr befindet sich auf der Rückseite der Uhr. Legen Sie die Uhr mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage und gehen Sie beim Einlegen der Batterie vor wie folgt:

1	Drehen Sie den Deckel des Batteriefachs mit Hilfe einer Münze gegen den Uhrzeigersinn bis sich der Deckel löst.	
2	Nur bei Batteriewechsel: nehmen Sie die Batterie mit Hilfe eines spitzen, nicht metallischen Werkzeugs z. B. Zahnstocher aus dem Batteriefach.	
3	Legen Sie die Batterie so in das Batteriefach, dass die Batterie unter dem Bügel liegt und der Pluspol (+) nach oben zeigt. Rasten Sie die Batterie ein.	
4	Überprüfen Sie den Dichtungsring. Der Dichtungsring muss glatt im Uhrgehäuse anliegen und darf keine sichtbaren Schäden aufweisen. Andernfalls kann die Wasserdichtigkeit der Uhr nicht gewährleistet werden.	

5	<p>Drehen Sie den Deckel ohne Druck mit den Fingern mindestens eine Umdrehung im Uhrzeigersinn bis der Deckel flach im Batteriefach liegt.</p> <p><b>Vorsicht!</b> <b>Nicht</b> weiter drehen, falls der Deckel sich nicht ohne Widerstand ins Batteriefach drehen lässt. Wiederholen Sie den Vorgang bei geänderter Lage des Deckels. Andernfalls könnte das Gewinde beschädigt werden.</p>	
6	<p>Ziehen Sie den Deckel mit der Münze bis zum Anschlag fest, damit die Wasserdichtigkeit weiterhin gewährleistet ist.</p>	
7	<p>Die Uhr befindet sich jetzt im Stromsparmodus und zeigt nur die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.</p> <p>Drücken Sie den Knopf <b>START/STOP</b>, um die Pulsuhr zu aktivieren.</p>	

## Anlegen der Pulsuhr

Ihre Pulsuhr können Sie wie eine Armbanduhr tragen. Falls Sie die Pulsuhr beim Fahrrad fahren benutzen möchten, befestigen Sie die Uhr an der Lenkstange. Die Signalübertragung ist so wesentlich besser. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Montageaufsatz und befestigen Sie die Uhr so fest an der Lenkstange, dass die Uhr beim Fahren nicht rutschen kann

## Aktivieren der Pulsuhr aus dem Stromsparmodus

Sie können Ihre Pulsuhr mit einem beliebigen Knopf aktivieren. Wenn die Pulsuhr ca. 5 Minuten lang kein Signal empfängt, schaltet die Uhr in den Stromsparmodus. Es werden dann nur die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Uhr wieder zu aktivieren.

## Anlegen des Brustgurtes

Befestigen Sie den Brustgurt am elastischen Spanngurt. Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass der Gurt gut, jedoch nicht zu locker oder zu eng anliegt. Legen Sie den Gurt so um die Brust, dass das Logo nach außen zeigt und in der richtigen Position direkt auf dem Brustbein anliegt. Bei Männern sollte sich der Brustgurt direkt unter dem Brustumkel, bei Frauen direkt unter dem Brustansatz befinden.



- Da nicht sofort ein optimaler Kontakt zwischen Haut und Pulsensoren hergestellt werden kann, kann es einige Zeit dauern, bis der Puls gemessen und angezeigt wird. Verändern Sie gegebenenfalls die Position des Senders, um einen optimalen Kontakt zu erhalten. Durch Schweißbildung unterhalb des Brustgurtes wird meist ein ausreichend guter Kontakt erreicht. Sie können jedoch auch die Kontaktstellen der Innenseite des Brustgurtes befeuchten. Heben Sie dazu den Brustgurt leicht von der Haut ab und befeuchten Sie die beiden Sensoren leicht mit Speichel, Wasser oder EKG-Gel (erhältlich in der Apotheke). Der Kontakt zwischen Haut und Brustgurt darf auch bei größeren Bewegungen des Brustkorbs, wie zum Beispiel bei tiefen Atemzügen, nicht unterbrochen werden. Starke Brustbehaarung kann den Kontakt stören oder sogar verhindern.

- Legen Sie den Brustgurt bereits einige Minuten vor dem Start an, um ihn auf die Körpertemperatur zu erwärmen und einen optimalen Kontakt herzustellen.

## **Gerätesignale aufeinander abstimmen (Pairing)**

Digitale Sender (Brustgurt, Speedbox, Diagnosewaage) und Empfänger (Pulsuhr) müssen aufeinander abgestimmt sein. Wenn Sie jedes Gerät separat kaufen, beispielsweise bei Ersatzkauf, oder wenn Sie die Batterien wechseln dann müssen Sie Ihre Geräte vor dem Einsatz aufeinander abstimmen.

Wie Sie die Geräte aufeinander abstimmen, lesen Sie im Kapitel „Grundeinstellungen“, Abschnitt „Gerätesignale aufeinander abstimmen“.

## **Verbinden der Geräte (Connect)**

Ihre Pulsuhr empfängt Signale von den digitalen Sendern Brustgurt und Speedbox, sobald Sie diese aktiviert haben und mit dem Knopf  in das Menü **Training** gewechselt haben.

Wie Sie auf dem Display erkennen, ob Signale empfangen werden:

 Wenn das Herzsymbol blinkt, wird die Herzfrequenz vom Brustgurt empfangen.

 Wenn in der 1. Zeile für längere Zeit „0“ angezeigt wird, kann die Pulsuhr die Signale von dem Brustgurt nicht empfangen.  
Die Anzeige „0“ kann in den Menüs **Training**, **Time** und **Spd'nDist** auftreten. Wechseln Sie in diesem Fall mit dem Knopf  in das Menü **Training**. Die Pulsuhr versucht erneut eine Verbindung zu den Geräten herzustellen.

## Anlegen der Speedbox

Legen Sie die Speedbox an, wie in der Gebrauchs-anleitung der Speedbox beschrieben.



D

## Kalibrieren der Speedbox

Sie erzielen die genauesten Ergebnisse, wenn Sie Ihre Speedbox kalibrieren. Wie Sie Ihre Speedbox kalibrieren, lesen Sie im Kapitel „Geschwindigkeit und Strecke“, Abschnitt "Speedbox kalibrieren“.

## ALLGEMEINE BEDIENUNG DER PULSUHR

### Knöpfe der Pulsuhr



- 1 Startet und stoppt Funktionen und stellt Werte ein. Gedrückt Halten beschleunigt die Eingabe.
- 2 Wechselt zwischen verschiedenen Anzeigen der Geschwindigkeits- und Streckenwerte.
- 3 Wechselt zwischen Funktionen innerhalb eines Menüs und bestätigt Einstellungen.
- 4 Wechselt zwischen den verschiedenen Menüs.
- 5 Kurzes Drücken beleuchtet das Display für 5 Sekunden.  
Langes Drücken aktiviert/deaktiviert den akustischen Alarm bei Verlassen der Trainingszone und den Ton beim Drücken der Knöpfe.

## Display



1 Obere Zeile

2 Mittlere Zeile

3 Untere Zeile

### 4 Symbole



Weckalarm ist aktiviert.



Herzfrequenz wird empfangen.



Trainingszone ist überschritten.



Trainingszone ist unterschritten.




Akustischer Alarm bei Verlassen der Trainingszone ist aktiviert.

5 Leuchtdiode: Blinken in der Herzfrequenz. Farbwechsel bei Verlassen der Trainingszone von grün auf rot.

Eine Erklärung der Display-Abkürzungen finden Sie im Abkürzungsverzeichnis am Ende der Gebrauchsanleitung.

## Menüs

Zwischen den Menüs wechseln Sie mit dem Knopf **MENU**.



## Stromsparmodus

Wenn Ihre Pulsuhr ca. 5 Minuten lang kein Signal empfängt, schaltet die Uhr in den Stromsparmodus. Es werden dann nur die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Pulsuhr wieder zu aktivieren.




24h-Format

12h-Format

## Hauptanzeige

Bei jedem Menüwechsel wird zunächst der Name des Menüs angezeigt, dann wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige des aktiven Menüs.

Von hier aus müssen Sie entweder erst ein Unter-menü wählen oder können direkt Funktionen starten.



## Übersicht der Menüs

Menü	Bedeutung	Beschreibung siehe Kapitel...
Time	Zeit	"Uhr-Einstellungen"
Training	Training	"Trainingsaufzeichnung"
Spd'nDist	Geschwindigkeit und Strecke	"Geschwindigkeit und Strecke"
Result	Ergebnis	"Ergebnisse"
Lap Result	Runden- Ergebnis	"Runden-Ergebnisse"
Setting	Einstellungen	"Grundeinstellungen"
FitTest	Fitness- test	„Fitness- test“

## GRUNDEINSTELLUNGEN

### Übersicht

Im Menü **Setting** können Sie:

- Ihre persönlichen Daten (User) eingeben. Ihre Pulsuhr errechnet aus diesen Daten Ihren Kalorienverbrauch und Ihre Fettverbrennung während des Trainings!
- Ihre Trainingszone (Limits) einstellen. Erklärungen zur Einstellung der Trainingszonen finden Sie im Kapitel „Allgemeines zum Training“. Ihre Pulsuhr gibt während Ihres Trainings einen akustischen und visuellen Alarm beim Verlassen der Trainingszone.
- Die Maßeinheiten (Units) für die Körpergröße und das Gewicht ändern.
- Die Signale Ihrer Geräte aufeinander abstimmen (PairNewDev).



**Setting**

Sobald Sie im Menü **Setting** sind, wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige. Diese zeigt **User** an.



**User**

## Persönliche Daten eingeben

	Wechseln Sie in das Menü Setting.	
	<p>Gender wird angezeigt.</p> <p> Wählen Sie <b>M</b>, wenn Sie ein Mann sind. Wählen Sie <b>F</b>, wenn Sie eine Frau sind.</p>	 Gender
	<p>AGE wird angezeigt.</p> <p> Stellen Sie Ihr Lebensalter ein (10-99).</p>	 AGE
	<p>MaxHR wird angezeigt. Die Pulsuhr errechnet die maximale Herzfrequenz automatisch gemäß der Formel: <b>220–Lebensalter = MaxHR</b></p> <p>Beachten Sie, dass die Pulsuhr auch nach jedem Fitness-Test den MaxHR errechnet und als Vorschlag einstellt.</p> <p> Sie können den errechneten Wert überschreiben (65-239).</p>	 MaxHR
	<p>Weight wird angezeigt.</p> <p>Beachten Sie, dass dieser Wert bei Verwendung der Diagnosewaage während jeder Gewichtsmessung überschrieben wird.</p> <p> Stellen Sie Ihr Gewicht ein (20-226 kg oder 44-499 Pfund).</p>	 Weight

<b>OPTION/SET</b>	<b>Height</b> wird angezeigt. <b>START/STOP</b> Stellen Sie Ihre Körpergröße ein (80-227 cm oder 2'6"-7'6" feet).	 Height
<b>OPTION/SET</b>	Zurück in die Anzeige <b>User</b> .	

## Trainingszone einstellen

Sie können Ihre individuelle Ober- und Untergrenze Ihres Pulses wie im Folgenden beschrieben einstellen.

Beachten Sie, dass nach jedem Fitnessstest beide Grenzen als Trainingszonenvorschlag automatisch eingestellt und dadurch die alten Angaben überschrieben werden. Die untere Grenze des Trainingszonenvorschlags beträgt dabei 65%, die obere Grenze 85% der maximalen Herzfrequenz.

<b>MENU</b>	Wechseln Sie in das Menü <b>Setting</b> .	
<b>OPTION/SET</b>	<b>Limits</b> wird angezeigt.	
<b>START/STOP</b>	<b>On LED</b> wird angezeigt. <b>START/STOP</b> Schaltet Blinken und Farbwechsel der Leuchtdiode abwechselnd ein (On) und aus (Off).	 LED
<b>OPTION/SET</b>	<b>Lo limit</b> wird angezeigt. <b>START/STOP</b> Stellen Sie die untere Grenze Ihrer Trainingszone ein (40-238).	 Lo limit

<b>OPTION/SET</b>	Hi limit wird angezeigt. <b>START/STOP</b> Stellen Sie die obere Grenze ein (41-239).	
<b>OPTION/SET</b>	Zurück in die Anzeige Limits.	

## Einheiten einstellen

<b>MENU</b>	Wechseln Sie in das Menü Setting.	
<b>OPTION/SET</b>	Limits wird angezeigt.	
<b>OPTION/SET</b>	Units wird angezeigt.	
<b>START/STOP</b>	kg/lb wird angezeigt. Die Gewichtseinheit blinkt. <b>START/STOP</b> Wechseln Sie zwischen den Einheiten.	
<b>OPTION/SET</b>	cm/inch wird angezeigt. Die Maßeinheit für die Körpergröße blinkt. Im metrischen System [cm] werden die Strecken in [km] angezeigt. Im UK-System [inch] werden die Strecken in [Miles] angezeigt. <b>START/STOP</b> Wechseln Sie zwischen den Einheiten.	
<b>OPTION/SET</b>	Zurück in die Anzeige Units.	

## Gerätesignale aufeinander abstimmen

Digitale Sender und Empfänger müssen aufeinander abgestimmt sein. Wenn Sie jedes Gerät separat kaufen, beispielsweise bei Ersatzkauf, oder wenn Sie die Batterien wechseln, dann müssen Sie Ihre Geräte vor dem Einsatz aufeinander abstimmen.

Für diesen Vorgang müssen die Geräte eingeschaltet sein. Legen Sie dazu den Brustgurt an, aktivieren Sie die Speedbox und schalten Sie die Waage durch Antippen mit dem Fuß ein.

MENU	Wechseln Sie in das Menü Setting.	
OPTION/SET	Limits wird angezeigt.	
OPTION/SET	Units wird angezeigt.	
OPTION/SET	Pair NewDev wird angezeigt.	
START/STOP	Hr Search wird angezeigt. Die Uhr startet die Suche nach den Geräten. Sie können den Erfolg der Suche auf dem Display verfolgen:  HR-Belt meldet, dass der Brustgurt erfolgreich verbunden wurde.  SPD Dev meldet, dass die Speedbox erfolgreich verbunden wurde.  Scale meldet, dass die Waage erfolgreich verbunden wurde. Falls sich die Waage inzwischen automatisch abgeschaltet hat, schalten Sie sie wieder ein.	

	<p>Nach Abschluss der Signalsuche zeigt die Uhr nochmals alle vorhandenen Geräte an:</p> <p><b>HR OK:</b> Brustgurt ist verbunden</p> <p><b>Spd OK:</b> Speedbox ist verbunden</p> <p><b>Scale OK:</b> Waage ist verbunden</p> <p>Die Anzeige <b>No Device found</b> am Ende der Gerätesuche erscheint, wenn kein Gerät verbunden wurde.</p>	
OPTION/SET	Zurück in die Hauptanzeige.	

D

## UHR-EINSTELLUNGEN

### Übersicht

Im Menü Time können Sie:

- Die Uhrzeit und das Datum einstellen.
- Den Weckalarm einstellen.
- Mit  Informationen zu Geschwindigkeit/Strecke in der unteren Zeile anzeigen lassen.



Sobald Sie im Menü Time sind, wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige. Diese zeigt den Wochentag und das Datum an. Auf dem Bild: Fri 12.04 (Freitag, den 12. April).



## Uhrzeit und Datum einstellen

<p><b>MENU</b></p>	<p>Wechseln Sie in das Menü Time.</p>	
<p><b>START/STOP</b> 5 sec</p>	<p>Set Time wird kurz angezeigt. 24hr wird angezeigt und blinkt.</p> <p><b>START/STOP</b> Wechseln Sie das Stundenformat (12- oder 24-Stunden).</p> <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anzeige des Datums bei 24h: “Wochentag Tag.Monat”.</li> <li>■ Anzeige des Datums bei 12h: “Wochentag Monat.Tag”.</li> <li>■ Anzeige <b>AM</b> (vor Mittag), z.B. 2:00 AM bedeutet 2:00 Uhr</li> <li>■ Anzeige <b>PM</b> (nach Mittag), z.B. 2:00 PM bedeutet 14:00 Uhr</li> </ul>	
<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>Hour wird angezeigt. Die Stunden-Einstellung blinkt.</p> <p><b>START/STOP</b> Stellen Sie die Stunde ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 - 24 bei 24h-Format</li> <li>■ 0 - 12 bei 12h-Format</li> </ul>	
<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>Minute wird angezeigt. Die Minuten-Einstellung blinkt.</p> <p><b>START/STOP</b> Stellen Sie die Minute (0-59) ein.</p>	

D

<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Year wird angezeigt. Die Jahres-Einstellung blinkt.</p> <p><input type="button" value="START/STOP"/> Stellen Sie das Jahr ein. Der Kalender geht bis in das Jahr 2099.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Month wird angezeigt. Die Monats-Einstellung blinkt.</p> <p><input type="button" value="START/STOP"/> Stellen Sie den Monat (1-12) ein.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Day wird angezeigt. Die Tages-Einstellung blinkt.</p> <p><input type="button" value="START/STOP"/> Stellen Sie den Tag (1-31) ein.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>		Zurück in die Hauptanzeige.

## Weckalarm einstellen

Den Weckalarm können Sie durch das Drücken eines beliebigen Knopfs ausschalten. Am nächsten Tag werden Sie wieder zur gleichen Zeit geweckt.

<input type="button" value="MENU"/>	<p>Wechseln Sie in das Menü Time.</p>	
<input type="button" value="OPTION/SET"/>	<p>Alarm wird angezeigt.</p>	

<b>START/STOP</b> 5 sec	<b>Set Alarm</b> wird kurz angezeigt. <b>Off Alarm</b> wird angezeigt. <b>START/STOP</b> Schaltet den Weckalarm abwechselnd aus (Off) und ein (On).	
<b>OPTION/SET</b>	<b>Hour</b> wird angezeigt. Die Stunden-Einstellung blinkt. <b>START/STOP</b> Stellen Sie die Stunde ein.	
<b>OPTION/SET</b>	<b>Minute</b> wird angezeigt. Die Minuten-Einstellung blinkt. <b>START/STOP</b> Stellen Sie die Minute ein.	
<b>OPTION/SET</b>	Zurück in die Hauptanzeige.	

D

## Geschwindigkeit und Strecke anzeigen

Wenn Sie mit der Speedbox laufen, können Sie sich Ihre Geschwindigkeits- und Streckenwerte anzeigen lassen. Während Sie laufen, haben Sie die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Anzeigen zu wechseln. Wenn Sie eine Anzeige bevorzugen, können Sie diese aber auch während Ihres ganzen Laufs konstant halten.

<b>MENU</b>	Wechseln Sie in das Menü Time.	
-------------	--------------------------------	--


	In der unteren Zeile wird Ihre durchschnittliche Herzfrequenz angezeigt. Falls Sie vorher im Menü Time eine bestimmte Anzeige zur Geschwindigkeit und Strecke eingestellt hatten, sehen Sie diese in der unteren Zeile.	
	Ihre gesamte Trainingszeit [Std:Min:Sek] wird in der unteren Zeile angezeigt.	00:19:10
	Ihre aktuelle Runde und die Rundenzeit [Std:Min] werden in der unteren Zeile angezeigt.	L2 01:20
	Ihre aktuelle Geschwindigkeit wird in der unteren Zeile angezeigt.	7.8
	Ihre aktuelle Schrittzahl [Schritte/Minute] wird in der unteren Zeile angezeigt.	'CAD 120
	Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit wird in der unteren Zeile angezeigt.	AVG 7.1
	Ihre bisher gelaufene Strecke wird in der unteren Zeile angezeigt.	3.21
	Zurück in die Hauptanzeige.	

## TRAININGSAUZEICHNUNG

### Übersicht

Sobald Sie in das Menü Training wechseln, sucht Ihre Pulsuhr nach den auf sie abgestimmten digitalen Sendern Brustgurt und Speedbox. Sobald ein Signal erkannt wird, ist die Verbindung hergestellt. Im Menü Training können Sie:

- Ihre Laufzeiten stoppen und damit Ihr Training aufzeichnen.
- Einzelne Runden aufzeichnen.
- Aufzeichnung beenden und speichern.
- Alle Aufzeichnungen löschen.
- Speichermeldungen beurteilen.
- Mit  Informationen zu Geschwindigkeit/Strecke in der unteren Zeile anzeigen lassen.



Sobald Sie im Menü Training sind, wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige. Diese zeigt in der mittleren Zeile die bereits aufgezeichnete Trainingszeit an (nach Speichern/Löschen: 00:00:00) und in der unteren Zeile Start.



### Wissenswertes zu den Aufzeichnungen

- Sobald Sie die Aufzeichnung starten, beginnt Ihre Pulsuhr mit der Aufzeichnung Ihrer Trainingsdaten. Ihre Pulsuhr zeichnet Ihre Trainingsdaten kontinuierlich auf, bis Sie diese speichern oder lö-

ischen. Das gilt auch, wenn Sie erst am nächsten Tag ein neues Training beginnen. Die fortlaufende Zeit ermöglicht Ihnen auch, Ihr Training jederzeit zu unterbrechen.

- Wenn Sie längere Zeit die Anzeige „0“ auf dem Display sehen, bedeutet dies, dass der Empfang der Signale unterbrochen ist. Wechseln Sie in diesem Fall erneut in das Menü **Training**, indem Sie 7 mal  drücken. Die Pulsuhr versucht erneut eine Verbindung zu den Geräten herzustellen.
- Ihre Pulsuhr verfügt über einen Speicher. Der Speicher Ihrer Pulsuhr kann insgesamt 23:59:59 Stunden aufzeichnen. Pro Training sind maximal 50 Runden möglich. Ihre Pulsuhr meldet Ihnen, wenn der Speicher fast voll ist. Spätestens dann empfehlen wir die Aufzeichnungen auf den PC zu übertragen und dadurch den Speicher auf der Pulsuhr zu leeren. Alternativ können Sie alle Aufzeichnungen manuell löschen. Wie Sie diese löschen können, lesen Sie im Abschnitt „Alle Aufzeichnungen löschen“ in diesem Kapitel.
- Ihre Trainingsdaten können Sie sich anzeigen lassen. Im Menü **Result** ist die zuletzt gestoppte Aufzeichnung abrufbar. Im Menü **Lap Result** sehen Sie die Runden dieser Aufzeichnung.
- Sobald Sie Ihre Aufzeichnungen in die Software **EasyFit** übertragen haben, können Sie sie dort betrachten und auswerten. Mit jeder erfolgreichen Übertragung auf den PC wird der Speicher gelöscht. Erklärungen zur Übertragung auf den PC finden Sie im Kapitel „EasyFit Software“.

## Laufzeiten stoppen

MENU	Wechseln Sie in das Menü <b>Training</b> . Wenn Sie bereits eine Laufzeit gestoppt haben, steht in der mittleren Zeile die aufgezeichnete Trainingszeit.	
START/STOP	Starten Sie die Aufzeichnung. <b>Run</b> wird angezeigt. Auch wenn Sie während der Aufzeichnung in ein anderes Menü wechseln, läuft die Zeit im Hintergrund weiter.	
START/STOP	Stoppen Sie die Aufzeichnung. <b>Stop</b> wird angezeigt. Sie können Ihre Aufzeichnungen jederzeit durch Drücken des Knopfes <b>START/STOP</b> unterbrechen und wieder fortsetzen.	

## Runden aufzeichnen

Während die Aufzeichnung Ihres Gesamttrainings läuft, können Sie einzelne Runden aufzeichnen. Die Zeit läuft, während Sie die Runden aufzeichnen, stets weiter.

	Sie sind im Menü <b>Training</b> und Ihr Training wird gerade aufgezeichnet. <b>Run</b> wird angezeigt.	
OPTION/SET	Stoppen Sie eine neue Runde ab. Die Anzeige zeigt für 5 Sekunden die Zeit und Nummer der zuletzt gemessenen Runde, zum Beispiel <b>Lap 1</b> .	

	Die Anzeige wechselt automatisch wieder auf <b>Run</b> und zeigt die Nummer der aktuellen Runde an, zum Beispiel <b>Run 2</b> .	
<b>OPTION/SET</b>	Zeichnen Sie bei Bedarf weitere Trainingsrunden auf. Sie können maximal 50 Runden je Training aufzeichnen.	

## Geschwindigkeit und Strecke anzeigen

Wenn Sie mit der Speedbox laufen, können Sie sich Ihre Geschwindigkeits- und Streckenwerte anzeigen lassen. Während Sie laufen, haben Sie die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Anzeigen zu wechseln. Wenn Sie eine Anzeige bevorzugen, können Sie diese aber auch während Ihres ganzen Laufs konstant halten.

	Sie sind im Menü <b>Training</b> . Es wird gerade ein Training aufgezeichnet. <b>Run</b> wird angezeigt.	
	Ihre durchschnittliche Herzfrequenz wird in der unteren Zeile angezeigt. Falls Sie vorher im Menü <b>Training</b> eine bestimmte Anzeige zur Geschwindigkeit und Strecke eingestellt hatten, sehen Sie diese in der unteren Zeile.	
	Ihre aktuelle Runde und die Rundenzeit [Std:Min] werden in der unteren Zeile angezeigt.	

	Ihre aktuelle Geschwindigkeit wird in der unteren Zeile angezeigt.	
	Ihre aktuelle Schrittfrequenz [Schritte/Minute] wird in der unteren Zeile angezeigt.	
	Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit wird in der unteren Zeile angezeigt.	
	Ihre bisher gelaufene Strecke wird in der unteren Zeile angezeigt.	
	Zurück in die Hauptanzeige.	

## Aufzeichnung beenden und speichern

Beachten Sie, dass Sie die Daten nach dem Beenden und Speichern nicht mehr in den Menüs **Result** und **Lap Result** anzeigen lassen können.

	Sie sind im Menü <b>Training</b> . Sie haben gerade ein Training aufgezeichnet. <b>Stop</b> wird angezeigt.	
 5 sec	Speichern Sie die Aufzeichnung. Die maximale Aufzeichnungszeit des Speichers beträgt 10 Stunden. <b>Hold Save</b> wird angezeigt.	

Die Anzeige wechselt automatisch wieder in die Hauptanzeige.

Die Daten stehen nun bereit zur Übertragung auf den PC.



## Alle Aufzeichnungen löschen

Ihre Pulsuhr informiert Sie automatisch, wenn der Speicher fast voll ist. Bevor Sie dann den Speicher löschen, empfehlen wir, die Trainingsaufzeichnung auszuwerten oder auf den PC zu übertragen! Mit jeder erfolgreichen Datenübertragung auf den PC wird der Speicher auf der Pulsuhr automatisch gelöscht. Alternativ können Sie den Speicher wie hier beschrieben manuell löschen.

Das automatische oder manuelle Löschen bewirkt, dass alle Trainingsaufzeichnungen einschließlich ihrer Runden gelöscht werden.

Sie können die Daten vor oder nach dem Training löschen:

- Sie sind im Menü **Training**. **Start** wird angezeigt.
- Sie sind im Menü **Training**. Sie haben gerade ein Training aufgezeichnet. **Stop** wird angezeigt.

OPTION/SET

5 sec

Löschen Sie alle Aufzeichnungen.  
**MEM Delete** wird angezeigt.

**MEM**  
**Delete**

	Die Anzeige wechselt automatisch wieder in die Hauptanzeige.	
--	--	--

D

## Speichermeldungen beurteilen

Im Menü **Training** informiert Sie Ihre Pulsuhr automatisch, wenn der Speicher fast voll ist oder fast alle Runden belegt sind.

Meldung	Bedeutung
	Bei Wechsel in das Menü <b>Training</b> meldet die Pulsuhr <b>MEM LOW</b> , wenn weniger als 10% des Speichers oder weniger als 10 Runden frei sind.
	Während des Trainings meldet die Pulsuhr alle 5 Sekunden <b>MEM x% Free</b> , wenn weniger als 10% des Speichers frei sind. Auf dem Bild: <b>MEM 8% Free</b> (noch 8% frei).
	Während des Trainings meldet die Pulsuhr alle 5 Sekunden <b>LAP Rest x</b> , wenn weniger als 10 (von insgesamt 60) Runden frei sind. Auf dem Bild: <b>LAP Rest 7</b> (noch 7 Runden frei).

Wie Sie den Speicher manuell löschen können, lesen Sie im vorherigen Abschnitt „Alle Aufzeichnungen löschen“.

Der Speicher wird auch mit jeder Übertragung auf den PC gelöscht. Erklärungen dazu finden Sie im Kapitel „EasyFit Software“.

## GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE

### Übersicht

WICHTIG: Alle Einstellungen dieses Menüs wirken sich nur bei Verwendung der Speedbox aus! Sie können die Speedbox auch nur zur Schrittmessung verwenden.

Im Menü Spd'nDist können Sie:

- Die Geschwindigkeitseinheit wechseln. Bei Grundeinstellung [cm] können Sie von [km/h] nach [min/km] wechseln, bei Grundeinstellung [inch] von [mi/h] nach [min/mi].
- Die Speedbox kalibrieren.
- Mit  Informationen zu Geschwindigkeit/Strecke in der unteren Zeile anzeigen lassen.

Sobald Sie im Menü Spd'nDist sind, wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige. Diese zeigt in der mittleren Zeile die aktuelle Geschwindigkeit an. Die untere Zeile zeigt die durchschnittliche Herzfrequenz an.




138  
78  
Spd'nDist



138  
78  
130 AVG

## Geschwindigkeitseinheit wechseln

Da manche Personen beim Training die Geschwindigkeitsanzeige in einer bestimmten Einheit bevorzugen, stehen zwei Einheiten zur Auswahl. Viele Läufer bevorzugen die Angabe min/km anstatt km/h.

<b>MENU</b>	Wechseln Sie in das Menü Spd'nDist.	
<b>OPTION/SET</b>	<b>Set Spd'nDist</b> wird angezeigt.	
<b>START/STOP</b>	<p>Wiederholtes Drücken wechselt zwischen den Einheiten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bei Grundeinstellung [cm]: min/km (Minuten pro Kilometer) oder km/h (Kilometer pro Stunde) wird angezeigt.</li><li>■ Bei Grundeinstellung [in]: min/mi (Minuten pro Meile) oder mi/h (Meilen pro Stunde) wird angezeigt.</li></ul>	
<b>OPTION/SET</b>	<b>CAL Distance</b> wird angezeigt. Sie haben nun zwei Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wenn Sie Ihre Speedbox kalibrieren möchten, lesen Sie weiter im Abschnitt „Speedbox kalibrieren“.</li><li>■ Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie 2 mal den Knopf <b>OPTION/SET</b>.</li></ul>	

## Speedbox kalibrieren

Bei der Gangart „Jog“ (langsames Joggen) beträgt die Genauigkeit der Messungen Ihrer Pulsuhr mit Speedbox auch ohne Kalibrierung mindestens 95%. Nach Kalibrierung verbessert sich die Genauigkeit auf mindestens 97%. Bitte beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanleitung der Speedbox.

Für die Gangarten Walk, Run und Sprint muss die Speedbox in jedem Fall kalibriert werden. Führen Sie auch eine neue Kalibrierung durch, wenn Sie Ihre Gangart ändern möchten.

	<p>Sie sind im Menü <b>Spd'nDist</b>. Aktivieren Sie nun Ihre Speedbox.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wenn Sie zuvor die Geschwindigkeitseinheiten eingestellt haben, wird bereits <b>CAL Distance</b> angezeigt.</li><li>■ Wenn Sie das Menü neu aufgerufen haben, drücken Sie <b>OPTION/SET</b>, dann <b>START/STOP</b> und nochmals <b>OPTION/SET</b>.</li><li>■ <b>CAL Distance</b> wird angezeigt.</li></ul>	 A digital display showing the text "CAL" on top and "Distance" below it.
<b>START/STOP</b> 5 sec	<p>Wechseln Sie zum Kalibrierungsvorgang. <b>CAL 000 Start</b> wird angezeigt.</p>	 A digital display showing the text "CAL" on top, "000" in the middle, and "Start" below it.
<b>START/STOP</b>	<p>Beginnen Sie Ihren Lauf. <b>CAL 000 Run</b> wird angezeigt. Laufen Sie eine Strecke, von der Sie die exakte Länge kennen (Referenz-</p>	 A digital display showing the text "CAL" on top, "000" in the middle, and "Run" below it.

	<p>strecke), z. B. 4 Runden im Stadion = 1600 m. Während des Laufens zeigt Ihre Uhr in der mittleren Zeile die Strecke (Meter) an.</p> <p>Beachten Sie, dass die Kalibrierung nur für die jeweilige Gangart gilt. Verändern Sie die Gangart, so wirkt sich das auf die Genauigkeit der Geschwindigkeits- und Streckenmessung aus.</p>	
<b>START/STOP</b>	<p>Beenden Sie Ihren Lauf. Die Pulsuhr zeigt die gemessene Streckenlänge an, z.B. 1596 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn der angezeigte Wert niedriger als die gelaufene Strecke ist, erhöhen Sie den Wert mit <b>MENU</b>.</li> <li>■ Wenn der angezeigte Wert höher als die gelaufene Strecke ist, verringern Sie den Wert mit <b>OPTION/SET</b>.</li> </ul>	
<b>START/STOP</b>	<p>Bei einer erfolgreichen Kalibrierung wird <b>CAL OK</b> angezeigt.</p>	 <p>The display shows the text "CAL" on top and "OK" below it, indicating a successful calibration process.</p>

**START/STOP**

CAL Distance wird angezeigt.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie 2 mal den Knopf **OPTION/SET**.

**CAL**  
Distance

## Geschwindigkeit und Strecke anzeigen

Wenn Sie mit der Speedbox laufen, können Sie sich Ihre Geschwindigkeits- und Streckenwerte anzeigen lassen. Während Sie laufen, haben Sie die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Anzeigen zu wechseln. Wenn Sie eine Anzeige bevorzugen, können Sie diese aber auch während Ihres ganzen Laufs konstant halten.

**MENU**

Wechseln Sie in das Menü **Spd'nDist**.

Die Hauptanzeige zeigt in der mittleren Zeile die aktuelle Geschwindigkeit an. Die untere Zeile zeigt die durchschnittliche Herzfrequenz an. Falls Sie vorher im Menü **Spd'nDist** eine bestimmte Anzeige zur Geschwindigkeit und Strecke eingestellt hatten, sehen Sie diese in der unteren Zeile.

138  
78  
130 AVG



Ihre gesamte Trainingszeit [Std:Min:Sek] wird in der unteren Zeile angezeigt.

00:19:10



Ihre aktuelle Runde und die Rundenzeit [Std:Min] werden in der unteren Zeile angezeigt.

L2 01:20

	Ihre aktuelle Schrittfrequenz [Schritte/Minute] wird in der unteren Zeile angezeigt.	CAD 120
	Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit wird in der unteren Zeile angezeigt.	AVG 7.1
	Ihre bisher gelaufene Strecke wird in der unteren Zeile angezeigt.	<sup>km</sup> 3.21
	Zurück in die Hauptanzeige.	

D

## ERGEBNISSE

### Übersicht

Im Menü **Result** können Sie:

- Ihre Trainingsdaten der zuletzt gestoppten Aufzeichnung anzeigen: mittlere und maximale Herzfrequenz, Zeiten inner- und außerhalb der Trainingszone sowie Kalorienverbrauch und Fettverbrennung.
- Ihre Gewichtsmanagement-Daten von der Diagnosewaage an die Pulsuhr übertragen.

138

Result

Sobald Sie im Menü **Result** sind, wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige.

Diese zeigt **TrData** an.

TrData

### Trainingsdaten anzeigen

MENU

Wechseln Sie in das Menü **Result**.  
**TrData** wird angezeigt.

TrData

START/STOP

**BPM AVG** (durchschnittliche Trainings-Herzfrequenz) wird angezeigt.

120  
bpm  
AVG

OPTION/SET

**HRmax** (maximale Trainings-Herzfrequenz) wird angezeigt.

180  
bpm  
HRmax


OPTION/SET	In [min] (Zeit innerhalb der Trainingszone) wird angezeigt.	
OPTION/SET	Lo [min] (Zeit unterhalb der Trainingszone) wird angezeigt.	
OPTION/SET	Hi [min] (Zeit oberhalb der Trainingszone) wird angezeigt.	
OPTION/SET	[kcal] (der gesamte Kalorienverbrauch während Ihrer Trainingsaufzeichnung) wird angezeigt. Die Berechnung erfolgt auf Basis mittelschnellen Joggens. Grundlage für die Anzeige von Kalorienverbrauch und Fettverbrennung sind:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Persönliche Daten (Grundeinstellungen)</li> <li>■ die während des Trainings gemessene Zeit und Herzfrequenz.</li> </ul>	
OPTION/SET	Fat[g] (Fettverbrennung während Ihrer gesamten Trainingsaufzeichnung) wird angezeigt.	
OPTION/SET	Zurück in die Hauptanzeige.	

## Gewichtsmanagement-Daten an die Uhr übertragen

Sie können Ihre Gewichtsdaten und Ihren Körperfettanteil von der Diagnosewaage an die Pulsuhr übertragen. Ihre Pulsuhr kann bis zu 10 Waagenmessungen mit aktuellem Datum und Uhrzeit speichern. Wenn Sie weitere Messungen vornehmen, wird die älteste Messung überschrieben. Sie können pro Tag eine Messung an die Uhr übertragen. Bei der zweiten Messung innerhalb eines Tages wird die vorherige Messung des gleichen Tages überschrieben.

Halten Sie während der Übertragung Ihre Pulsuhr in der Hand und gehen Sie wie folgt vor:

MENU	Wechseln Sie in das Menü Result. TrData wird angezeigt.	TrData
OPTION/SET	WMDATA (Gewichtsmanagement) wird angezeigt.	WMDATA
	Aktivieren Sie die Waage, indem Sie mit dem Fuß kurz und kräftig auf die Trittfäche tippen.  Wählen Sie durch mehrfaches Drücken des Knopfs „User“ den Speicherplatz aus, auf dem Ihre persönlichen Daten gespeichert sind. Diese werden nacheinander angezeigt bis die Anzeige „0.0“ erscheint.  Steigen Sie barfuss auf die Waage. Achten Sie darauf, dass Sie ruhig auf den Edelstahl-Elektroden stehen.	

<p><b>START/STOP</b></p>	<p>Die Waage ermittelt Ihr Gewicht und Ihren Körperfettanteil und überträgt beide Werte an die Uhr. Während der Übertragung werden für kurze Zeit waagrechte Striche auf dem Display angezeigt. Beachten Sie, dass der Körperfettanteil nur gemessen und übertragen werden kann, wenn Sie zuvor die persönlichen Benutzerdaten auf der Waage eingestellt haben. Sie können jedoch auch Ihr Gewicht ohne Messung des Körperfettanteiles übertragen. Bei der Messung wird Ihr Gewicht im Menü <b>Setting</b> automatisch aktualisiert.</p> <p>Ihr über die Waage ermitteltes Gewicht <b>Weight[kg]</b> wird angezeigt. Wenn Sie keine Gewichts-Messung vornehmen, wird Ihr zuletzt gespeicherter Gewicht angezeigt.</p>	 
<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>Ihr über die Waage ermittelter Körperfettanteil <b>BF[%]</b> wird angezeigt. Wenn Sie keine Körperfett-Messung vornehmen, wird Ihr zuletzt gespeicherter Körperfettanteil angezeigt.</p>	  
<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>Drücken Sie so oft, bis Sie in der Hauptanzeige sind.</p>	

## RUNDEN-ERGEBNISSE

### Übersicht

Im Menü **LAP Result** können Sie Zeit und durchschnittliche Herzfrequenz anzeigen lassen. Diese Anzeigen sind sowohl für die gesamte zuletzt gestoppte Trainingsaufzeichnung als auch für jede einzelne Runde abrufbar.

138  
LAP  
Result

Sobald Sie im Menü **LAP Result** sind, wechselt Ihre Pulsuhr automatisch in die Hauptanzeige. Die obere Zeile zeigt die durchschnittliche Herzfrequenz, die mittlere Zeile die bereits aufgezeichnete Trainingszeit.

120  
0:42:43  
AUG-Run

### Runden-Ergebnisse anzeigen

MENU	Wechseln Sie in das Menü <b>LAP Result</b> .	
OPTION/SET	AVG 1: Ergebnisse der Runde 1 werden angezeigt. Die obere Zeile zeigt die durchschnittliche Herzfrequenz, die mittlere Zeile zeigt die Rundenzeit.	<p>100 00:08:50 AUG 1</p>
OPTION/SET	Erneutes Drücken wechselt jeweils in die Ergebnisanzeige der nächsten Runde (maximal 50 Runden je Training).	<p>82 00:10:50 AUG 50</p>
OPTION/SET	Zurück in die Hauptanzeige.	

## FITNESSTEST

### Übersicht

Im Menü **FitTest** können Sie:

- Ihre persönliche Fitness bei einem 1600m Lauf testen (1 Meile).
- Ihre Fitness bewerten lassen: Fitnessindex (1-5), maximales Sauerstoff-Atemvolumen ( $VO_{2\text{max}}$ ), Grundumsatz (BMR) und Aktivitätskalorienbedarf (AMR).
- Ihre individuelle Ober- und Untergrenze als Trainingszonenvorschlag automatisch ermitteln lassen und dabei beide Grenzen im Menü **Setting** überschreiben lassen. Siehe auch Kapitel "Trainingszone einstellen".
- Ihre maximale Herzfrequenz (MaxHR) automatisch ermitteln und im Menü **Setting** überschreiben lassen.

Der Fitnesstest eignet sich nicht nur für aktive Sportler, sondern auch für weniger Geübte aller Altersklassen.

Nach einer Sekunde erscheint die Hauptanzeige.  
Die obere Zeile zeigt Ihren Fitnessindex an:

- 0 = Es wurde noch kein Test durchgeführt
- 1 = Poor (schwach)
- 2 = Fair (ausreichend)
- 3 = Average (durchschnittlich)
- 4 = Good (gut)
- 5 = Elite (sehr gut)

138

FitTest



In der mittleren Zeile wird das Datum Ihres letzten Fitnesstests angezeigt. Wenn Sie noch keinen Fitnesstest durchgeführt haben, wird das voreingestellte Datum angezeigt.

## Fitness test durchführen

Die angezeigten Einheiten „m“ oder „mile“ stammen aus den Grund-einstellungen. Wie Sie diese wechseln können, lesen Sie im Kapitel „Grundeinstellungen“, Abschnitt „Einheiten einstellen“.

MENU	Wechseln Sie in das Menü FitTest.	
START/STOP	<p>Es erscheint die durchlaufende Anzeige <b>Press START to begin</b>. Legen Sie den Brustgurt an. Nun wird Ihr Puls auf dem Display angezeigt und Sie haben fünf Minuten Zeit, um sich aufzuwärmen. Ihre Pulsuhr signalisiert das Ende der 5-minütigen Aufwärmphase mit einem Piepton. Falls Sie die Aufwärmphase abkürzen wollen, können Sie auch durch Drücken des Knopfes <b>START/STOP</b> in die nächste Anzeige gelangen.</p> <p>Gehen Sie zügig genau 1600m (1 Meile). Wählen Sie dazu eine ebene Strecke mit exakt 1600m. Idealerweise legen Sie vier Stadionrunden zurück (4 mal 400m =1600m).</p>	 <p>The image shows a digital display with two rows of numbers: 138 and 458. Below the display, the text "Press ST" is visible, indicating a button to start the fitness test.</p>

	<p>Die durchlaufende Anzeige <b>Press STOP after 1600 m</b> erinnert Sie daran, nach 1600m den Knopf <b>START/STOP</b> zu drücken.</p>	
	<p>Es erscheint die durchlaufende Anzeige <b>Test Finished</b> und die benötigte Zeit wird angezeigt.</p>	
<b>START/STOP</b>	Zurück in die Hauptanzeige. Sie zeigt Ihren Fitnessindex (1-5) mit Bewertung und das aktuelle Datum an.	

D

## Fitnesswerte anzeigen

Die Anzeige der Fitnesswerte ist nur sinnvoll, wenn Sie mindestens einen Fitnesstest durchgeführt haben. Die angezeigten Fitnesswerte beziehen sich auf den letzten Test.

<b>MENU</b>	Wechseln Sie in das Menü <b>FitTest</b> . Es wird der Fitnessindex (1-5) und das Datum Ihres letzten Fitnesstests angezeigt. Wenn noch kein Fitnesstest durchgeführt wurde, wird 0 angezeigt.	
<b>OPTION/SET</b>	<b>VO<sub>2max</sub></b> wird angezeigt. Das maximale Sauerstoff-Atemvolumen wird in Milliliter innerhalb einer Minute auf ein kg Körpergewicht angezeigt. Es ist die Grundlage für die Bewertung Ihres Fitnesstests.	

<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>BMR (Basal Metabolic Rate) wird angezeigt. Der Grundumsatz errechnet sich aus den Werten Alter, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht. Der BMR gibt den Kalorienbedarf an, den Sie für die Aufrechterhaltung Ihrer Lebensfunktionen – ohne Bewegung – benötigen.</p>	
<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>AMR (Active Metabolic Rate) wird angezeigt. Der Aktivitätskalorienbedarf errechnet sich aus dem Grundumsatz und einem „Aktivitätszuschlag“, der sich nach dem Fitnesslevel richtet.</p>	
<p><b>OPTION/SET</b></p>	<p>Zurück in die Hauptanzeige.</p>	

## **EASYFIT SOFTWARE**

Mit der Software **EasyFit** können Sie Ihre Trainingsdaten optimal auswerten. Darüber hinaus finden Sie viele weitere Funktionen zum Gewichtsmanagement und zur Trainingsplanung.

- Kalenderfunktionen
- Übertragen aller Trainingsaufzeichnungen
- Wöchentliche Trainingsplanung zum Erreichen des Wunschgewichtes
- Verschiedene Auswertungen und Grafiken zur Beobachtung des Trainingsfortschritts

## **Installation der Software**

Die **EasyFit** Software steht zum Download auf unserer Homepage [www.beurer.de/.com](http://www.beurer.de/.com) bereit.

## **Systemvoraussetzungen**

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage [www.beurer.de](http://www.beurer.de) über die aktuelle Version der PC-Software **EasyFit** und die notwendigen Systemvoraussetzungen.

## TECHNISCHE DATEN, BATTERIEN UND GARANTIE

Pulsuhr	Wasserdicht bis 30 m (zum Schwimmen geeignet)   Die Dichtigkeit der Uhr gegenüber Nässe kann bei Sprüngen ins Wasser (hohe Druckbelastungen) sowie beim Drücken der Knöpfe im Regen nicht gewährleistet werden. Die Pulsmessung ist unter Wasser nicht möglich.
Brustgurt	Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet (jedoch keine Pulsmessung unter Wasser)
Batterie Pulsuhr	3V Lithium-Batterie, Typ CR2032 (Empfehlung: Energizer-Batterien). Lebensdauer ca. 11 Monate bei täglich einstündiger Nutzung der Uhr mit Pulsanzeige. Zusätzlich aktivierte Funktionen wie z. B. akustischer Alarm oder aktivierte LED-Anzeige können die Lebensdauer der Batterie um bis zur Hälfte verkürzen.
Batterie Brustgurt	3V Lithium-Batterie, Typ CR2032 Lebensdauer: ca. 28 Monate

### Austausch der Batterien

Die Batterien der Pulsuhr und des Brustgurtes können Sie selbstständig wechseln. Wie Sie die Batterie Ihrer Pulsuhr wechseln, lesen Sie im Kapitel "Inbetriebnahme", Abschnitt "Batterie einlegen/Batteriewechsel". Beim Brustgurt befindet sich das Batteriefach auf der Innenseite. Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefaches eine Münze oder die einzusetzende Lithiumbatterie. Der Pluspol (+) der ein-

gelegten Batterie muss nach oben zeigen. Verschließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.


Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff-Sammelstelle. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet.

Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



## Garantie

Wir leisten drei Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden auf Grund unsachgemäßer Bedienung
- für Verschleißteile, wie zum Beispiel Batterien oder das Armband
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, 89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten.

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzungen auf dem Display in alphabetischer Reihenfolge:

Abkürzung	Deutsch
12hr	12-Stundenformat AM/PM
24hr	24-Stundenformat
AGE	Alter
Alarm	Alarm
AM	Ante meridiem: Zeit zwischen Mitternacht und Mittag
AMR	Aktivitätskalorienbedarf
AVG	Durchschnittliche Trainings-Herzfrequenz
AVG-Run	Durchschnittliche Trainings-Herzfrequenz
BF [%]	Körperfettanteil [%]
BMR	Grundumsatz
BPM	Herzschläge pro Minute
bPM AVG	Durchschnittliche Trainings-Herzfrequenz, Schläge pro Minute
bPM Hrmax	Maximale Trainings-Herzfrequenz, Schläge pro Minute
CAD	Cadence (Schrittfrequenz, Anzahl Schritte pro Minute)
CAL	Kalibrierung
cm/inch	Zentimeter/Inch
Day	Tag
FitTest	Fitness Test
f	weiblich
Fat[g]	Fett in Gramm
Fri	Freitag
Gender	Geschlecht
Height	Körpergröße
Hi	Zeit oberhalb der Trainingszone
Hi limit	Obere Trainingsgrenze
Hold Save	Aufzeichnung speichern
Hour	Stunde
HR	Herzfrequenz
HR Search	Brustgurt wird gesucht

<b>Abkürzung</b>	<b>Deutsch</b>
HR-Belt	Brustgurt gefunden
HRmax	Maximale Trainings-Herzfrequenz
In	Zeit innerhalb der Trainingszone
[Kcal]	Kalorienverbrauch in Kcal
kg	Kilogramm
kg/lb	Kilogramm/Pfund
km/h	Kilometer pro Stunde
km/h AVG	Durchschnittliche Geschwindigkeit
L1	Runde 1
lap	Runde
LED	Leuchtdiode
Limits	Trainingsgrenzen
Lo	Zeit unterhalb der Trainingszone
Lo limit	Untere Trainingsgrenze
m	männlich
MaxHR	maximale Herzfrequenz (Formel: 220 - Lebensalter)
MEM	Speicher
MEM Delete	Speicher löschen
Minute	Minute
[min]	Minute
min/km	Minuten pro Kilometer
min/mi	Minuten pro Meile
Mon	Montag
Month	Monat
PAIR NewDev	Verbinden neuer Sender
PC-Link	Verbindung mit PC hergestellt
PM	Post meridiem: Zeit zwischen Mittag und Mitternacht
Result	Ergebnis
Run	Laufzeit wird gemessen
Sat	Samstag
Scale	Waage gefunden

<b>Abkürzung</b>	<b>Deutsch</b>
SCL search	Waage wird gesucht
Setting	Einstellungen (Menü)
SEt	Einstellung
Spd'nDist	Geschwindigkeit und Strecke (Menü)
Speed	Geschwindigkeit
SPd Dev	Speedbox gefunden
SPd Search	Speedbox wird gesucht
Start	Start
Stop	Stopp
Sun	Sonntag
Time	Zeit (Menü)
Thu	Donnerstag
Training	Training (Menü)
TrData	Trainingsdaten
Tue	Dienstag
Units	Einheiten
User	Anwender
VO <sub>2</sub> max	maximales Sauerstoff-Atemvolumen
Wed	Mittwoch
Weight	Gewicht
WMData	Gewichtsmanagementdaten
Year	Jahr

## STICHWORTVERZEICHNIS

### A

- Abkürzungsverzeichnis 112
- Aufzeichnung 87
- Aufzeichnung beenden und speichern 91
- Aufzeichnungen löschen 92

### B

- Batterien 110
- Batterien austauschen 110

### D

- Datum und Uhrzeit einstellen 83
- Display 73

### E

- EasyFit Software 109
- Einheiten einstellen 79
- Entsorgung 61
- Ergebnisse 100

### F

- Fitnessindex 105
- Fitnesstest 105
- Fitnesstest durchführen 106
- Fitnesswerte anzeigen 107

### G

- Gangarten 66
- Garantie 111
- Gerätesignale aufeinander abstimmen 80
- Geschwindigkeit und Strecke 94

- Geschwindigkeit/Strecke anzeigen, Menü Spd'nDist 98
- Geschwindigkeit/Strecke anzeigen, Menü Time 85
- Geschwindigkeit/Strecke anzeigen, Menü Training 90
- Geschwindigkeitseinheit wechseln 95
- Gewichtsmanagement-Daten übertragen 102
- Grundeinstellungen 76

### H

- Hauptanzeige 75
- Herzschriftmacher 60
- Hinweise 60

### I

- Inbetriebnahme 67
- Installation der Software 109

### L

- Laufzeiten stoppen 89
- Leuchtdiode (LED) 73, 78
- Lieferumfang 59
- Löschen aller Aufzeichnungen 92

### M

- Menü Übersicht 75
- Menüs 74
- Messprinzipien der Geräte 65

### P

- PC-Software EasyFit 63

Persönliche Daten eingeben 77  
Pflege 61

## R

Reinigung 61  
Reparatur 61  
Runden aufzeichnen 89  
Runden-Ergebnisse 104  
Runden-Ergebnisse anzeigen 104

## S

Signalübertragung der Geräte 65  
Software EasyFit 109  
Speedbox kalibrieren 96  
Speichermeldungen beurteilen 93  
Stoppuhr 89  
Stromsparmodus 74  
Symbol 73

## T

Technische Daten 110

Training 62  
Trainingsaufzeichnung 87  
Trainingsdaten anzeigen 100  
Trainingszone einstellen 78

## U

Uhr-Einstellungen 82  
Uhrzeit und Datum einstellen 83

## V

Verwendungszweck 60

## W

Weckalarm 73  
Weckalarm einstellen 84

## Z

Zubehör 61



# beurer heart rate monitor

## herzfrequenz pulsuhr



753.248-0911 Irrtum und Änderungen vorbehalten

CE



Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com), Tel: (0049) 0731-3989144, Fax: (0049) 0731-3989255, [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)